




## ROLLER

A kerekek kopása normálisnak tekinthető. Kopásra és elhasználódásra, illetve a kopott vagy sérült alkatrészek cseréjére nem vonatkozik a garancia.

1. Nyissa ki a dobozt és ellenőrizze, hogy a benne vannak-e az összeszereléshez szükséges alkatrészek!



2. Nyomja erősen lefelé a kormányt, amíg meg nem hallja az összeillesztés hangját! Ellenőrizze, hogy a kormány helyesen illeszkedik, nem laza.

## Tanácsok a roller karbantartásához és javításához

Fordítsa fejjel lefelé a rollert és próbálja megforgatni a kerekeket! Rendszeresen ellenőrizze a kerekeket!

A sérült kerekeket ki kell cserélni!

Kerékcserékor fokozottan ügyeljen rá, hogy a kerekeket jól húzza meg!

## Fontos megjegyzések a szülők számára

Ez a kézikönyv fontos utasításokat tartalmaz.

Gyermeke biztonsága érdekében olvassa el figyelmesen, hogy tudatában legyen az utasításban található összes információnak és figyelmeztetésnek!


Az itt szereplő információk áttekintése az Ön felelőssége!

Összeszerelés előtt először olvassa el az útmutatót és ossza meg az információkat gyermekével!

## FIGYELEM!

A roller más közlekedési eszközhöz hasonlóan veszélyes lehet, ha nem rendeltetésszerűen használják. Használat előtt olvassa el az útmutatót, különös figyelmet fordítva a következőkre:

1. A roller maximális terhelhetősége 25kg.
2. Védőfelszerelés használata ajánlott, pl. sisak, térd- és könyökvédők.
3. Zárt cipő viselése ajánlott.
4. Tilos a rollerrel közúton, nedves és homokos területen közlekedni!
5. Tilos éjjel vagy csökkent látótávolságnál használni!
6. Ügyeljenek a gyalogosokra!
7. Kerülje az egyenetlen felszíneket, ezzel meghosszabbítva a kerekek élettartamát!
8. Minden használat előtt ellenőrizze a jármű állapotát és a csavarok feszességét!
9. Ne módosítsa önhatalmúlag a járművet, a beavatkozás érvényteleníti a garanciát!
10. A rollert rendszeresen ellenőrizni és karbantartani kell!
11. A vezetési stílust a használó igényeihez kell igazítani.
12. A roller 2 éves kor alatt nem használható.
13. Használata szülői felügyelet alatt történjen!



3. A gyermek magasságának megfelelően állítsa be az ülést az ülés hátsó részén található állások egyikébe!
4. Helyezze vissza a műanyag fedelet és csavarja be a csavart!