



SPRINGOS®

**GS0013,GS0014
GS0018,GS0019
GS0022**

**GARDEN SWING LUNA
HUŠTAWKA OGRODOWA LUNA**



- | | |
|-----------|---------------------------|
| DE | GARTENSCHAUKE LUNA |
| ES | COLUMPIO DE JARDÍN LUNA |
| FR | BALANÇOIRE DE JARDIN LUNA |
| IT | ALTALENA DA GIARDINO LUNA |
| CZ | ZAHRADNÍ HOUPAČKA LUNA |
| SK | ZÁHRADNÁ HOJDAČKA LUNA |
| RO | LEAGĂN DE CURTE LUNA |
| HU | KERTI HINTA LUNA |



220 kg

Maximum load capacity

Maksymalne obciążenie
Maximale Belastung
Charge maximale

Carico massimo
Carga máxima
Sarcină maximă

Maximální zatížení
Maximálne zaťaženie
Maximális terhelhetőség

Before you start assembling, make sure you have all the parts.

Przed rozpoczęciem składania, upewnij się, że posiadasz wszystkie części.

Bevor Sie mit der Montage beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile haben.

Avant de commencer à assembler, assurez-vous que vous avez toutes les pièces.


Prima di assemblare, assicurarsi di avere tutti i pezzi.




A 2PCS




B 2PCS



C 1PC



D 1PC




E 2PCS



E1 4PCS




F 1PC



G 1PC



H 2PCS



I 2PCS




J 1PC



K 2PCS



L 2PCS



M 1PC



N 1PC



U 2PCS





AA 1PC




BB 1PC


Antes de empezar a montar, asegúrese de que tiene todas las piezas.
 Înainte de a începe asamblarea, asigurați-vă că aveți toate piesele.
 Než začnete sestavovat, ujistěte se, že máte všechny díly.
 Skôr ako začnete montovať, uistite sa, že máte všetky diely.
 Mielőtt elkezdene összeszerelni a hintát, győződjön meg róla, hogy minden alkatrész megvan-e.

O		M6X25MM	3PCS	M6  3PCS	M6  3PCS	M6  3PCS
Z		M6X35MM	2PCS	M6  2PCS	M6  2PCS	M6  2PCS
P		M6X45MM	6PCS	M6  6PCS	M6  6PCS	M6  6PCS
Q		M6X60MM	4PCS	M6  4PCS	M6  4PCS	M6  4PCS
R		M6X65MM	4PCS	M6  4PCS	M6  4PCS	M6  4PCS
T		M8X90MM	4PCS	M8  4PCS	M8  4PCS	M8  4PCS


1




2




3




4




5




6



7



8





PLEASE READ THIS INSTRUCTION BEFORE USE AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

Purpose:

Furniture intended for private use outdoors, in places such as gardens, terraces or balconies.

Instructions for use:

Furniture should be used on a hard, level and flat surface. During use, make sure that all legs touch the floor.

Do not overload furniture beyond the permissible static load. Avoid excessive dot pressure and one-sided load, in particular: Standing up and suddenly sitting down on the seat, sitting on backrests, armrests and other parts of the furniture not intended for this purpose.

In case you noticed any product defects, damage to the structure or material, please stop using the product immediately and contact our customer support. The further use of the damaged product may result in increased damage or further damage. Do not make any changes in the construction of the product.

Metal frame covered with a protective layer against rust: please protect it from scratches or damage. A damage of the protective coating can lead to corrosion outbreaks. If the coating is damaged, the surface should be cleaned of any rust and the damaged area should be repaired with paint, varnish or any other metal-suitable substance.

Protect the product from unfavourable weather conditions (snow, rain, strong wind, frost, excessive heat, etc.).

Care instructions:

Please clean your furniture with a soft sponge. Please use warm water, soap or mild detergents. Please do not use any scouring cleaners, bleach, acids, solvents, corrosive substances and other chemically aggressive agents.

During the winter season and after the end of use, it is recommended to cover garden furniture with a cover designed for this purpose, protecting it against harmful effects of weather conditions. Please store the furniture in a clean and dry room.

Please follow the instructions in order to enjoy a long and trouble-free use of the product.

NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W INSTRUKCJI PRZED UŻYTKOWANIEM I ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.

Przeznaczenie:

Meble przeznaczone do użytku prywatnego na zewnątrz pomieszczeń, w miejscach jak ogrody, tarasy czy balkony.

Instrukcja użytkowania:

Meble należy użytkować na twardym, równym i płaskim podłożu. W trakcie użytkowania należy zwrócić uwagę, aby wszystkie nogi dotykały podłoża. Nie należy przeciążać mebli powyżej dopuszczalnego obciążenia statycznego. Unikać nadmiernego nacisku punktowego i jednostronnego obciążenia, w szczególności: stawania i gwałtownego siadania na siedzisku, siadania na oparciach, podłokietnikach i innych elementach do tego nieprzeznaczonych. W przypadku zauważenia wad produktu, uszkodzenia konstrukcji lub materiału, należy zaprzestać użytkowania niezwłocznie i zgłosić reklamację. Eksploatacja uszkodzonego produktu może prowadzić do pogłębienia się wady lub wystąpienia kolejnych uszkodzeń. Nie należy dokonywać zmian w konstrukcji produktu.

Metalowa konstrukcja pokryta powłoką zabezpieczającą przed rdzą, należy ją chronić przed porysowaniem, obiciem czy zadrapaniami. Naruszenie warstwy ochronnej może doprowadzić do pojawienia się ognisk korozji. W przypadku uszkodzenia powłoki, należy powierzchnię oczyścić ze śladów rdzy, a następnie zabezpieczyć uszkodzone miejsce za pomocą farby, lakieru lub innego preparatu przeznaczonego do metalu w tym celu. Należy chronić produkt przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych (śnieg, deszcz, silny wiatr, mróz, nadmierny upał itp.).

Wskazówki pielęgnacyjne:

Meble należy czyścić za pomocą delikatnej gąbki z ciepłą wodą i mydłem. Można używać delikatnych detergentów. Kategorycznie zabrania się używania materiałów mających ściernie właściwości, wybielaczy, kwasów, rozpuszczalników, substancji żrących i pozostałych agresywnych chemicznie środków. W sezonie zimowym i po zakończeniu użytkowania zaleca się nakrycie mebli ogrodowych pokrowcem do tego przeznaczonym, chroniącym przed szkodliwym oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Meble należy przechowywać w czystym i suchym pomieszczeniu bez nadmiernej wilgoci.

Prosimy o przestrzeganie informacji zawartych w instrukcji, aby cieszyć się długim i bezproblemowym użytkowaniem produktu.

BITTE LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DER VERWENDUNG UND BEWAHREN SIE ES FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUF.

Bestimmung:

Die Möbel sind für den privaten Gebrauch im Outdoor-Bereich vorgesehen, an Orten wie Gärten, Terrassen oder Balkonen.

Gebrauchsanweisung:

Die Möbel sollten auf einer harten, ebenen und ebenen Oberfläche verwendet werden. Achten Sie bei der Verwendung darauf, dass alle Beine den Boden berühren.

Überlasten Sie Möbel nicht über die zulässige statische Belastung hinaus. Vermeiden Sie übermäßigen Punktdruck und einseitige Belastung, insbesondere: das Aufstehen und plötzliches Hinsetzen auf dem Sitz, das Sitzen auf Rückenlehnen, Armlehnen und anderen nicht für diesen Zweck vorgesehenen Möbelteilen.

Wenn Sie einen Produktfehler, Struktur- oder Materialschäden bemerkt haben, nehmen Sie das Produkt sofort außer Betrieb und wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Die weitere Nutzung des beschädigten Produkts kann zu einer Vergrößerung des Schadens oder zum Auftreten weiterer Schäden führen. Nehmen Sie keine Änderungen an der Konstruktion des Produkts vor.

Metallgestell überzogen mit einer Schutzschicht gegen Rost: bitte schützen Sie diese Schicht vor Kratzern oder Beschädigungen. Eine Beschädigung der Schutzschicht kann zu Korrosionsausbrüchen führen. Wenn die Beschichtung beschädigt ist, sollte die Oberfläche von Rost gereinigt und die beschädigte Stelle mit Farbe, Lack oder einem anderen für Metall geeignetem Mittel ausgebessert werden.

Schützen Sie das Produkt vor ungünstigen Witterungsbedingungen (Schnee, Regen, starker Wind, Frost, übermäßige Hitze usw.).

Pflegehinweise:

Reinigen Sie Ihre Möbel mit einem weichen Schwamm. Verwenden Sie hierfür warmes Wasser, Seife oder ein mildes Reinigungsmittel. Bitte verwenden Sie keine Scheuermittel, Bleichmittel, Säuren, Lösungsmittel, korrosiven Stoffe und anderen chemisch aggressiven Mittel.

In der Wintersaison und nach Nutzungsende wird empfohlen, Gartenmöbel mit einer dafür vorgesehenen Schutzhülle abzudecken, die sie vor schädlichen Witterungseinflüssen schützt. Lagern Sie die Möbel in einem sauberen und trockenen Raum.

Bitte befolgen Sie die Anweisungen, um das Produkt lange und problemlos zu genießen.

VEUILLEZ LIRE LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL AVANT L'UTILISATION ET CONSERVEZ-LE POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

Usage prévu :

Meubles conçus pour un usage extérieur privé dans des espaces tels que les jardins, les terrasses ou les balcons.

Mode d'emploi :

Les meubles doivent être utilisés sur une surface ferme, plane et plate. Lors de l'utilisation, assurez-vous que tous les pieds touchent le sol.

Ne surchargez pas les meubles au-delà de la charge statique admissible. Évitez les points de pression excessifs et les charges exercées d'un seul côté, en particulier : le fait de se tenir debout et s'asseoir rapidement sur le siège, s'asseoir sur les dossiers, les accoudoirs et autres parties non conçues à cet effet.

Si vous constatez des défauts du produit, des dommages à la structure ou au matériau, cessez immédiatement de l'utiliser et déposez une plainte. L'utilisation d'un produit défectueux peut entraîner une aggravation du défaut ou des dommages supplémentaires. N'apportez aucune modification à la conception du produit.

La structure métallique est recouverte d'un revêtement antirouille et doit être protégée contre les rayures, les chocs et les éraflures. L'endommagement de la couche protectrice peut entraîner l'apparition de noyaux de corrosion. Si le revêtement est endommagé, la surface doit être nettoyée des traces de rouille, puis la zone endommagée doit être protégée avec de la peinture, du vernis ou toute autre préparation destinée au métal à cette fin. Protégez le produit des conditions météorologiques défavorables (neige, pluie, vent fort, gel, chaleur excessive, etc.)

Conseils d'entretien :

Les meubles doivent être nettoyés à l'aide d'une éponge douce avec de l'eau chaude et du savon. Des détergents doux peuvent être utilisés. L'utilisation de matériaux abrasifs, d'eau de Javel, d'acides, de solvants, de substances corrosives et d'autres agents chimiquement agressifs est strictement interdite.

Pendant la saison hivernale et après utilisation, il est conseillé de recouvrir les meubles de jardin d'une housse conçue à cet effet, les protégeant ainsi des effets néfastes des conditions météorologiques. Les meubles doivent être stockés dans une pièce propre et sèche, sans humidité excessive.

Veillez suivre les informations contenues dans le manuel pour profiter d'une utilisation longue et sans problème du produit.

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL MANUALE D'USO. CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI.

Uso:

Mobili ad uso privato, all'esterno, nei luoghi quali giardini, terrazze o balcone.

Istruzioni d'uso:

I mobili devono essere installati su una superficie dura, omogenea e piana. Durante l'uso fare attenzione: tutti i piedi devono toccare la superficie.

Non superare il carico statico massimo. Evitare l'eccessiva pressione in un solo punto e il carico distribuito da un solo lato, in particolare: non stare in piedi né sedersi rapidamente sulla seduta, non sedersi sul poggiaschiena, braccioli o altri elementi non idonei. In caso di prodotto difettoso, danni alla costruzione o al materiale, smettere di usare e presentare tempestivamente un reclamo. L'uso del prodotto danneggiato può comportare il peggioramento del difetto o gli ulteriori difetti. Non apportare modifiche alla costruzione del prodotto. La costruzione metallica con rivestimento protettivo antiruggine deve essere protetta da graffi, ammaccature o rigature. Il danneggiamento dello strato protettivo può portare alla corrosione. In caso di danneggiamento del rivestimento, rimuovere tutte le tracce di ruggine dalla superficie e, infine, proteggere il punto danneggiato con vernice, smalto o altro prodotto idoneo. Proteggere il prodotto da avversità atmosferiche (neve, pioggia, forte vento, gelo, caldo eccessivo, ecc.)

Cura:

Pulire i mobili con una spugna delicata con acqua calda e sapone. È possibile usare detersivi delicati. È severamente vietato usare materiali abrasivi, candeggine, acidi, solventi, sostanze corrosive e altri prodotti chimici aggressivi. In periodo invernale e una volta terminato l'utilizzo, si raccomanda di coprire i mobili da giardino con un apposito telo che protegge da avversità atmosferiche. I mobili devono essere conservati in un luogo asciutto e pulito, privo di umidità eccessiva.

Seguire le informazioni riportate nel manuale d'uso per poter usare il prodotto a lungo e senza problemi.

LEA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Finalidad:

Mobiliario diseñado para su uso privado en exteriores, en zonas como jardines, terrazas o balcones.

Instrucciones de uso:

Los muebles deben utilizarse en una superficie firme, nivelada y plana. Durante su uso, asegúrese de que todas las patas están en contacto con el suelo. No sobrecargue el mueble más allá de la carga estática admisible. Evite cargas puntuales excesivas y cargas unilaterales, en particular: levantarse y sentarse bruscamente en el asiento, sentarse en los respaldos, reposabrazos y otras partes no diseñadas para ello.

Si observa defectos en el producto, daños en la construcción o en el material, deje de utilizarlo inmediatamente y presente una reclamación. El uso de un producto defectuoso puede hacer que el defecto se agrave o que se produzcan más daños. No haga ningún cambio en el diseño del producto.

Construcción metálica con revestimiento de protección contra el óxido, debe estar protegida contra arañazos, golpes y rasguños. Los daños en la capa protectora pueden provocar la aparición de corrosión. Si el revestimiento está dañado, hay que limpiar la superficie de los restos de óxido y, a continuación, proteger la zona dañada con pintura, barniz u otro preparado destinado al metal. Proteja el producto de las condiciones climáticas adversas (nieve, lluvia, viento fuerte, heladas, calor excesivo, etc.)

Consejos de conservación:

Los muebles deben limpiarse con una esponja suave con agua tibia y jabón. Se pueden utilizar detergentes suaves. Está estrictamente prohibido el uso de materiales abrasivos, lejía, ácidos, disolventes, sustancias corrosivas y otros agentes químicamente agresivos. Durante la temporada de invierno y al terminar de uso el producto, es aconsejable cubrir los muebles de jardín con una funda diseñada para este fin, protegiéndolos de los efectos nocivos de las condiciones meteorológicas. Los muebles deben almacenarse en un lugar limpio y seco, sin humedad excesiva.

Siga las indicaciones del manual para disfrutar de un uso prolongado y sin problemas del producto.

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI INFORMAȚIILE CONȚINUTE ÎN ACEST MANUAL ÎNAINTE DE UTILIZARE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU REFERINȚE VIITOARE.

Destinație:

Mobilier destinat uzului privat în aer liber, în locuri precum grădini, terase sau balcoane.

Instrucțiuni de utilizare:

Mobilierul trebuie utilizat pe o suprafață dură, uniformă și plană. În timpul utilizării, asigurați-vă că toate picioarele mobilei respective ating pământul.

Mobilierul nu trebuie supraîncărcat peste sarcina statică permisă. Evitați presiunea punctuală excesivă și sarcina unilaterală, în special: în picioare și așezat brusc pe scaun, așezat pe spătar, cotiere și alte elemente care nu sunt destinate acestui lucru. Dacă observați defecte ale produsului, deteriorări ale structurii sau materialului, nu mai folosiți-l imediat și depuneți reclamație. Utilizarea unui produs deteriorat poate duce la mărirea defectului sau la apariția unor daune suplimentare. Nu modificați designul produsului.

Structura metalică acoperită cu un strat rezistent la rugină trebuie protejată împotriva zgârieturilor, lovirilor sau a zgârieturilor. Deteriorarea stratului protector poate duce la apariția centrelor de coroziune. În cazul deteriorării stratului protector, suprafața trebuie curățată de urme de rugină, iar apoi locul deteriorat trebuie asigurat prin vopsire, aplicarea unui lac sau alt preparat destinat protecției metalelor. Protejați produsul de condițiile meteorologice nefavorabile (zăpadă, ploaie, vânt puternic, îngheț, căldură excesivă etc..)

Indicații de îngrijire:

Mobilierul trebuie curățat cu un burete moale, cu apă caldă și săpun. Se poate folosi un detergent ușor. Este strict interzisă utilizarea de materiale abrazive, înălbitori, acizi, solvenți, substanțe caustice și alți agenți chimici agresivi..

În sezonul rece și în pauza de utilizare, se recomandă acoperirea mobilierului de grădină cu o husă specială concepută în acest scop, protejând împotriva efectelor nocive ale condițiilor meteorologice. Mobilierul trebuie depozitat într-o cameră curată și uscată, fără umezeală excesivă.

Vă rugăm să urmați instrucțiunile din acest manual pentru a vă bucura de o utilizare îndelungată și fără probleme a produsului.

PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE JEJ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Určení:

Nábytek určený pro soukromé venkovní použití v prostorách, jako jsou zahrady, terasy nebo balkony.

Návod k použití:

Nábytek by se měl používat na pevném, rovném a plochém povrchu. Při používání dbejte na to, aby se všechny nohy dotýkaly země. Nábytek nepřetěžujte nad přípustnou statickou zátěž. Vyvarujte se nadměrného tlaku na body a jednostranného zatížení, zejména: stání a prudké sezení na sedadle, sezení na opěradlech, područkách a jiných částech, které k tomu nejsou určeny. Pokud zjistíte závady na výrobku, poškození konstrukce nebo materiálu, okamžitě jej přestaňte používat a podejte reklamaci. Provozování vadného výrobku může vést ke zhoršení závady nebo k dalšímu poškození. Neprovádějte žádné změny v konstrukci výrobku.

Kovová konstrukce s antikorozní vrstvou by měla být chráněna proti poškrábání, odřeninám a škrábancům. Poškození ochranné vrstvy může vést ke vzniku koroze. Pokud je nátěr poškozen, je třeba povrch očistit od stop rzi a poté poškozené místo zabezpečit barvou, lakem nebo jiným přípravkem určeným pro kov k tomuto účelu. Chraňte výrobek před nepříznivými povětrnostními podmínkami (sníh, déšť, silný vítr, mráz, nadměrné teplo atd.)

Tipy pro péči:

Nábytek by se měl čistit měkkou houbou s teplou vodou a mýdlem. Lze použít šetrné mycí prostředky. Je přísně zakázáno používat abrazivní materiály, bělidla, kyseliny, rozpouštědla, korozivní látky a jiné chemicky agresivní látky. Během zimního období a po ukončení je vhodné zahradní nábytek zakrýt obalem určeným k tomuto účelu, který jej chrání před škodlivými vlivy povětrnostních podmínek. Nábytek by měl být skladován v čisté a suché místnosti bez nadměrné vlhkosti.

Abyste mohli výrobek dlouho a bez problémů používat, řiďte se informacemi uvedenými v návodu.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A USCHOVAJTE HO PRE BUDÚCE POUŽITIE.**Určenie:**

Nábytok určený na súkromné vonkajšie použitie v oblastiach, ako sú záhrady, terasy alebo balkóny.

Návod na použitie:

Nábytok by sa mal používať na pevnom, rovnom a plochom povrchu. Pri používaní dbajte na to, aby sa všetky nohy dotýkali zeme. Nábytok nepreťažujte nad prípustnú statickú záťaž. Vyhnite sa nadmernému tlaku na body a jednostrannému zataženiu, najmä: prudkému stúpaniu a sedeniu na sedadle, sedeniu na operadlách, podrúčkach a iných častiach, ktoré nie sú na tento účel určené. Ak zistíte chyby na výrobku, poškodenie konštrukcie alebo materiálu, okamžite ho prestaňte používať a podajte reklamáciu. Prevádzkovanie chybného výrobku môže viesť k zhoršeniu závady alebo k ďalšiemu poškodeniu. Nevykonávajú žiadne zmeny v konštrukcii výrobku.

Kovová konštrukcia s ochrannou vrstvou proti korózii by mala byť chránená pred poškriabaním, odreninami a škrabancami. Poškodenie ochrannej vrstvy môže viesť k vzniku korózie. Ak je náter poškodený, povrch by sa mal očistiť od stôp hrdze a potom by sa poškodené miesto malo chrániť farbou, lakom alebo iným prípravkom určeným na kov na tento účel. Chráňte výrobok pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami (sneh, dážď, silný vietor, mráz, nadmerné teplo atď.)

Tipy na starostlivosť:

Nábytok by sa mal čistiť mäkkou špongiou s teplou vodou a mydlom. Môžu sa používať jemné čistiace prostriedky. Používanie abrazívnych materiálov, bielidiel, kyselín, rozpúšťadiel, korozívnych látok a iných chemicky agresívnych látok je prísne zakázané.

Počas zimného obdobia a po použití sa odporúča záhradný nábytok zakryť poťahom určeným na tento účel, ktorý ho chráni pred škodlivými vplyvmi počasia. Nábytok by sa mal skladovať v čistej a suchej miestnosti bez nadmernej vlhkosti.

Dodržiavajte informácie uvedené v návode na obsluhu, aby ste si mohli vychutnať dlhé a bezproblémové používanie výrobku.

KÉRJÜK, OLVASSA EL A JHASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKAT A HASZNÁLAT ELŐTT, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.

Rendeltetés:

Kültéri magánhasználatra tervezett bútorok, olyan helyeken, mint például kertekben, teraszokon vagy erkélyeken.

Használati útmutató:

A bútorokat szilárd, vízszintes és sík felületen kell használni. A használat során ügyeljen arra, hogy érje a földet minden lába. Ne terhelje túl a bútorokat a megengedett statikus terhelésen túl. Kerülje a túlzott pontszerű nyomásokat és az egyoldalú terhelést, különösen: az ülésre történő feállást és hirtelen leülést, a háttámlán, kartámaszon és más, nem erre a célra tervezett részekben történő ülést. Ha hibát észlel a terméken, sérülést a konstrukcióban vagy az anyagban, azonnal hagyja abba annak használatát, és tegyen panaszt. A hibás termék üzemeltetése a hiba súlyosbodásához vagy további károsodáshoz vezethet. Ne változtasson a termék konstrukcióján.

Fémszerkezet rozsdavédő bevonattal, meg kell azt védeni a karcoktól, zúzódásoktól és horzsolásoktól. A védőréteg sérülése korróziós központok megjelenéséhez vezethet. A bevonat sérülése esetén, a felületet meg kell tisztítani a rozsdanyomoktól, majd a sérült területet festékkel, lakkal vagy más, fémhez készült, erre a célra szolgáló készítménnyel le kell védeni. Védje a terméket a kedvezőtlen időjárási körülményektől (hó, eső, erős szél, fagy, túlzott hőség stb.)

Gondozási tanácsok:

A bútorokat puha szivaccsal, meleg vízzel és szappannal kell tisztítani. Kímélő mosószerek használhatók. Csiszoló tulajdonságú anyagok, fehérítőszer, savak, oldószerek, maró anyagok és egyéb, kémiaiag agresszív anyagok használata szigorúan tilos. A téli szezonban és használat után célszerű a kerti bútorokat egy erre a célra tervezett huzattal letakarni, amely megvédi azokat az időjárási körülmények káros hatásaitól. A bútorokat tiszta és száraz, túlzott nedvességtől mentes helyiségben kell tárolni.

Kérjük, kövesse az ebben a használati utasításban található információkat, hogy a termék hosszú és problémamentes használatát élvezhesse.

Made in P.R.C.
Wyprodukowano w Chinach
Produziert in der VR China
Fabriqué en RPC
Prodotto in PRC
Fabricado en la RPC
Fabricat în Republica Populară Chineză
Vyrobeno v ČLR
Vyrobené v ČLR
Kínában gyártva