





Légpárásító DEM-F500
Használati utasítás

Ezt a kézikönyvet gondosan ellenőrizték, azonban a gyártó elismeri a nyomtatási és ténybeli hibák lehetőségét.

A gyártó fenntartja a jogot, hogy a berendezés műszaki jellemzőit, funkcionalitását és színét módosítsa. A változtatások előzetes értesítés nélkül is végrehajthatók.

Termék felépítése



1 Levegőfúvóka

2 Víztartály

3 Vízsintjelző

4 Tartályfedél

5 Levegő kimenet

6 Vezérlőgomb

7 Ultrahangos lemez

8 Fő egység

9 Vezérlő dióda

Megjegyzés: A rajz csak illusztráció, a vásárolt példány felépítése eltérhet a rajzon láthatótól.

Műszaki specifikáció

Termék név	Légpárásító
Modell	DEM-F500
Névleges teljesítmény	25 W
Névleges feszültség	220 - 240 V
Névleges frekvencia	50 / 60 Hz
Kapacitás	5 L

A termék használata

A párasító ultrahanghullámok segítségével 1,7 millió magas frekvenciájú rezgést generál, hogy a vizet a legfinomabb részecskékre porlassza. A beépített ventilátornak köszönhetően ezek a részecskék köd formájában permeteznek ki. A párasító maximális kényelmet biztosít a környezetnek a használat során.



1

Távolítsa el a fűvókát.



2

Válassza le a víztartályt a fő egységről.



3

Fordítsa fejjel lefelé a tartályt, és csavarja le a fedelet.




4

Óvatosan öntsön vizet a tartályba.




5

Csavarja rá a fedelet.



6

Csatlakoztassa újra a tartályt a főegységhez. Szerelje be a fűvókát a víztartályba.



7 Bekapcsolás: forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba. Minél távolabb van a gomb, annál több kód kerül ki a készülékből. A kék LED azt jelzi, hogy a párasítási mód be van kapcsolva.

A piros LED azt jelzi, hogy túl kevés víz van a tartályban.

Ajánlások

1. Ne csatlakoztassa a készüléket 220-240 V-nál nagyobb vagy alacsonyabb feszültségű áramforráshoz.
2. Használat előtt hagyja a párasítót szobahőmérsékleten 30 percre, hogy elkerülje a víztartály hőmérséklet-különbség okozta meghibásodását.
3. Használjon párasítót szobahőmérsékleten (5 °C és 40 °C között).
4. A készüléket sima és stabil felületre kell helyezni.
5. Ne helyezze és ne használja a készüléket közvetlenül fafelületre, mert a nedvesség károsíthatja azokat.
6. A készüléket legalább 2 méter távolságra kell elhelyezni a bútoroktól és az elektromos készülékektől, nehogy megsérüljenek vagy megsemmisüljenek.
7. Tartsa távol a párasítót hőtől és napfénytől.
8. Ne töltsé a víztartályt 40 °C-nál melegebb vagy 5 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletű vízzel, mert ez károsíthatja a készüléket.
9. Győződjön meg arról, hogy a levegőbemenet nincs eltömődve, vagy nincs benne víz. Törölje le a vizet a készülék körül egy száraz törülközővel, hogy elkerülje a sérülést.
10. Ürítse ki a víztartályt, ha a helyiség hőmérséklete 0 °C alá esik, hogy elkerülje a készülék károsodását.
11. Ne öntsön vegyszert vagy tisztítószeret a tartályba, mert ez megzavarhatja a porlasztási folyamatot.
12. A víztartály kiürítése előtt kapcsolja ki és válassza le a gépet az áramforrásról.
13. A készülék tisztítása előtt kapcsolja ki, és húzza ki az áramforrásból.
14. Ne mozgassa a készüléket, amíg az üzemmód be van kapcsolva. Először kapcsolja ki őket, és húzza ki az áramforrásból.
15. Ne engedje, hogy víz jusson be a ködfúvókába vagy a levegőkimenetbe.
16. Ne merítse vízbe a készüléket, ne áztassa, és ne öntsön túl sok vizet a víztartályba.
17. Ne cserélje ki vagy módosítsa saját maga a készülék eredeti alkatrészeit.

Óvintézkedések

1. Győződjön meg róla, hogy a keze száraz, amikor kihúzza a készüléket.
2. Ne szerelje szét és ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.
3. Ne érintse meg az ultrahangos lemezt, amikor a készülék be van kapcsolva.
4. Ne húzza meg, kösse meg, és ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre, mert ez elektromos rövidzárlatot okozhat.
5. Ne cserélje ki a tápkábelt engedély nélkül. Ha bármilyen rendellenességet észlel, azonnal húzza ki a csatlakozódugót, és forduljon egy hivatalos szervizközponthoz.
6. Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőének vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
7. Ne válassza le a víztartályt az alapról, és ne érintse meg a vizet vagy az alap egyes részeit, amíg az üzemmód be van kapcsolva.
8. Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült. Ne használja a szabadban.
9. Kérjük, húzza ki a hálózati csatlakozót, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vagy vihar van.
10. Ne fordítsa meg a készüléket, ha feszültség alatt van, és víz van benne, nehogy megégessenek a részben lévő elektronikus alkatrészek.
11. Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket vagy utasításokat kapott a készülék használatára vonatkozóan.
12. Tudnia kell, hogy a magas páratartalom kedvezhet a biológiai szervezetek szaporodásának a környezetben.
13. Ne hagyja, hogy a párasító körüli terület nedves vagy nedves legyen. Nedvesség esetén csökkentse a párasító kimeneti teljesítményét. Ha a párasító kimeneti teljesítménye nem csökkenthető, akkor időszakosan használja. A nedvszívó anyagokat, például szőnyegeket, függönyöket, függönyöket vagy terítőket nem szabad megnedvesíteni.
14. A készülék feltöltésekor és tisztításakor húzza ki a tápfeszültséget.
15. Soha ne hagyjon vizet a tartályban, ha a készüléket nem használja.
16. Tárolás előtt ürítse ki és tisztítsa meg a párasítót. A következő használat előtt tisztítsa meg a párasítót.

Figyelem

1. Tárolja a készüléket gyermekektől elzárva. A gőz és a forrásban lévő víz égési sérüléseket okozhat.

2. A vízben vagy abban a környezetben, amelyben az eszközt használják vagy tárolják, előfordulhatnak mikroorganizmusok, amelyek elszaporodhatnak a víztartályban, és a levegőbe kerülhetnek. Ha nem cserélik rendszeresen a vizet, és nem tisztítják a tartályt, az nagyon komoly egészségügyi kockázatokat okozhat.
3. A megfelelő tisztítást 3 naponta kell elvégezni.
4. Ürítse ki a tartályt, és háromnaponta töltse fel. Feltöltés előtt tiszta vízzel vagy tisztítószerrel tisztítsa meg.
5. Ha gyerekek játszanak a készülék közelében, felnőtteknek kell felügyelniük őket, hogy ne érintsék meg a készülék alkatrészeit.

Tisztítás és karbantartás

1. Tisztítás közben kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az áramforrásból. Tisztítsa meg a víztartályt és az ultrahangos lemezt legalább hétnaponként.
2. Tisztításhoz használjon citromlé és víz keverékét, valamint puha ruhát, keféjét vagy vattacsomót a foltok eltávolításához.
NE használjon mosószert, fehérítőt vagy más tisztítószer.
NE használjon kemény vagy durva tárgyakat (például acélkefét).
NE használjon 40 °C-nál melegebb vizet.
3. Cserélje ki a vizet a tartályban naponta.
4. Tárolás előtt ürítse ki és szárítsa meg a víztartályt.

Hibaelhárítás

A vezérlő LED nem világít. Ráadásul nem jön ki pára vagy levegő.

Lehetséges, hogy a készülék ki van kapcsolva, vagy nincs csatlakoztatva a tápegységhez.

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.

Az ellenőrző lámpa világít, de nem jön ki pára vagy levegő.

Az ultrahangos panel, a víztartály és/vagy a víz piszkos lehet. Előfordulhat, hogy a víztartály helytelenül van felszerelve.

Megoldás: Tisztítsa meg az ultrahangos panelt és a víztartályt, és cserélje ki a vizet. Ellenőrizze, hogy a víztartály megfelelően van-e felszerelve.

A készülék rendellenes zajt bocsát ki.

Lehetséges, hogy nincs elég víz a víztartályban a gép működtetéséhez. A készülék instabil vagy egyenetlen felületre helyezhető.

Megoldás: Öntsön vizet a tartályba, és helyezze a készüléket egy sima, stabil és biztonságos felületre.

Figyelmeztetés az illóolajokról

Csak adjon néhány csepp illóolajat az aromapohárba. Kerülje a kiömlést, mert ez mechanikai problémákat okozhat a gépen.

Kérjük, tisztítsa meg az aromacsészét, mielőtt másik illóolajat használna a legjobb teljesítmény érdekében.



Környezetvédelem



Az Európai Unió irányelvnek megfelelő jelöléssel ellátott, elhasználódott elektronikai berendezéseket nem szabad más kommunális hulladékkal együtt elhelyezni. Szelektív begyűjtés és újrahasznosítás a kijelölt pontokon történik. A megfelelő ártalmatlanítással hozzájárulhat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények megelőzésére. A hulladékgyűjtő rendszer megfelel a helyi környezetvédelmi előírásoknak a hulladékkezelésre vonatkozóan. A részletekért forduljon a városi hivatalhoz, tisztítóüzemhez vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizz a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

-----	-----
Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása