

Royalty Line Indukciós Főzőlap - Használati Útmutató

Köszönjük, hogy a Royalty Line indukciós főzőlapot választotta! Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi útmutatót a biztonságos és hatékony használat érdekében, és tartsa maga mellett a későbbi referenciákhoz.

1. Biztonságos Használat:

- Ellenőrizze, hogy a főzőlapot megfelelően telepítették és csatlakoztatták az elektromos hálózathoz.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a működő főzőlapot.
- Ügyeljen arra, hogy a főzőlap tiszta és száraz legyen használat előtt.

2. Energiahatékony Főzés:

- Válassza ki a megfelelő teljesítményszintet az ételek típusa és mérete alapján.
- Használja a főzőlapot csak a tényleges főzés idejére, és kapcsolja ki, amikor már nincs rá szükség.

3. Digitális Kijelző Használata:

- Az érintőképernyőn állítsa be a kívánt teljesítményszintet és hőmérsékletet.
- Az időzítő funkciót használva állítsa be a főzési időt, hogy automatikusan kikapcsoljon.

4. Tisztítás és Karbantartás:

- Mindig kapcsolja ki a főzőlapot, mielőtt tisztítaná.
- Használjon puha, nedves ruhát a felület tisztításához.
- Ne használjon erős tisztítószerkeket, amelyek károsíthatják a felületet.

5. Ütközésérzékelő és Biztonsági Funkciók:

- Az ütközésérzékelő automatikusan módosítja a főzőlap irányát, hogy elkerülje az akadályokat.
- A túlmelegedés elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot a biztonság érdekében.

6. Alapvető Specifikációk:

- Teljesítmény: 2000 W
- Méretek: 280 x 300 x 60 mm
- Feszültség: 230 V-50 Hz

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a főzőlap csak megfelelő telepítés és használat esetén működik optimálisan. Ha további kérdései vannak, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy az eladóval.

Kellemes és biztonságos főzést kívánunk a Royalty Line indukciós főzőlappal!