



## A pour-over kávéfőző



Kérjük, használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

## ÓVINTSZABÁLYOK

1. A csatlakoztatás és használat előtt ellenőrizze, hogy a helyi feszültség megfelel-e a termék csomagolásán feltüntetett feszültségnek.
2. A készüléket otthoni használatra és olyan helyiségekben, mint például üzletek, irodák és más munkakörnyezetek személyzeti konyhái, valamint szállodák, motelek és más lakóhelyiségek vendégei számára tervezték.
3. A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
4. Ne használja a készüléket olyan helyek közelében, ahol víz van, például kádak, zuhanyfülkék, mosdókagylók vagy más, vizet tartalmazó edények közelében.
5. Soha ne csatlakoztassa vagy működtesse a készüléket, ha nedves a keze.
6. Ha a készülék nedves, azonnal húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
7. A készüléket használat közben nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
8. A készüléket 8 éven aluli gyermekek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, és megértették a készülék működését és a biztonsági intézkedéseket.
9. Tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva, hogy elkerülje a helytelen használatból eredő veszélyeket. A készülék nem játék.
10. A készüléket olyan korlátozott fizikai képességekkel rendelkező személyek is használhatják, akik tudják, hogyan kell biztonságosan használni a készüléket, és tisztában vannak az ezzel járó kockázatokkal.
11. FIGYELMEZTETÉS: A töltőnyílás nem lehet nyitva használat közben.
12. A gyermekek biztonsága érdekében kérjük, hogy minden csomagolóanyagot (műanyag zacskók, dobozok, polisztirol stb.) tartson távol a gyermekektől.
13. Időnként ellenőrizze a kábelt, hogy nem sérült-e meg. Soha ne használja a készüléket, ha a kábelen vagy a készüléken bármilyen sérülés jelei mutatkoznak.
14. Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
15. Ne tegye a készüléket a mosogatógépbe.

## ÓVINTSZABÁLYOK

16. Soha ne használja a készüléket forró felületek közelében.
17. Ne használja a készüléket, ha bármilyen sérülés van rajta.
18. Ha egy hálózati kábel vagy készülék megsérül, azt a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.
19. A fűtőelem felületén használat után maradványhő keletkezik.
20. A tisztítást és karbantartást a felhasználó nem végezheti felügyelet nélkül gyermekekkel.
21. A kávéfőzőt használat közben nem szabad a szekrényben elhelyezni.
22. Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a tápkábelt.
23. A készüléket nem szabad kültéren használni.
24. Soha ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat, hogy elkerülje a lehetséges veszélyeket és a készülék károsodását.
25. Soha ne húzza meg a kábelt, ha a készüléket egy másik helyre szeretné áthelyezni.
26. Vigyázzon, hogy a tápkábel ne legyen összegabalyodva.
27. Soha ne tekerje a kábelt a készülék köré, és ne hajlítsa meg.
28. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen a készülék forró részeivel.
29. Tisztítás és tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt.
30. A készülék működése közben a hozzáférhető felületek hőmérséklete nagyon magas lehet. Soha ne érintse meg a készülék ezen részeit, nehogy megégesse magát.
31. Ügyeljen arra, hogy a készülék soha ne érintkezzen gyúlékony anyagokkal, például függönyökkel, szövetekkel stb., és hogy a tápkábel és a dugó ne érintkezzen vízzel.
32. A készüléket nem lehet távolról működtetni.
33. A készüléket mindig sík felületre helyezze. Arra is ügyeljen, hogy a készüléket ne takarja le, és ne helyezzen rá semmilyen tárgyat.

## ÓVINTSZABÁLYOK

34. Mindig húzza ki a dugót a konnektorból, ha a készüléket nem használja.
35. Csak CE-engedélyes hosszabbítót használjon  
CE. A bemeneti teljesítménynek legalább 16A,250V, 3000W-nak kell lennie.
36. A helytelen kezelés és használat károsíthatja a készüléket, és sérülést okozhat a felhasználónak.
37. Ez a háztartási használatra szánt készülék megfelel az ilyen típusú termékekre vonatkozó szabványoknak.
38. A készüléket asztalon vagy más sík és stabil felületen kell használni és pihentetni.
39. Ne használja a készüléket, ha leejtették, vagy ha látható sérülés jelei vannak rajta, illetve ha szivárog.
40. Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült.

## A SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE



A "NYITOTT KÖNYV" szimbólum ajánlást jelez.  
olvassa el a fontos dolgokat a kezelési útmutatóban.



Az áthúzott "BIN" szimbólum, a WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) rövidítés azt jelenti, hogy az élettartam végén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, hanem a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően szét kell választani.



A "CE" jel a harmonizált, önkéntes európai szabványoknak való megfelelés garanciája, amely az európai szabványok alapvető követelményeit tükrözi.  
a műszaki leírásban.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék érintkezhet élelmiszerekkel.

## A SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE



A RoHS-irányelv szerint - az Európai Unióban és az EFTA-országokban forgalomba kerülő új elektronikus berendezések összetételének meg kell felelnie a káros anyagok koncentrációjára vonatkozó szigorú előírásoknak. homogén anyagban.

Elem/anyag/ Koncentráció homogén anyagban/ PPM Ólom (Pb)  
0,1% 1000

Kadmium (Cd) 0,01% 100

Higany (Hg) 0,1% 1000

Hat vegyértékű króm (Cr) 6+ 0.1% 1000

PBB 0,1% 1000

PBDE 0,1% 1000




Ez azt jelenti, hogy az ügyfélnek a készüléket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell megsemmisítenie.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, és hagyja kihűlni.
2. A készülék külsejét enyhén nedves szivaccsal vagy ruhával kell tisztítani.
3. Élelmiszerrel érintkező (eltávolítható) alkatrészek, mint például : Tál, csésze, kanál, spatula stb. tisztítható forró vízben szivaccsal és mosogatószerrel, vagy mosogatógépben mosható.
4. Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba !
5. Soha ne használjon súrolószereket, drótkéfét vagy más éles tárgyakat a készülék tisztításához.
6. A szűrőkosarat forró, szappanos vízben kell kimosni.
7. Ne tegye a készüléket és alkatrészeit a mosogatógépbe.

# TERMÉKLEÍRÁS



1. Víztartály fedele
2. Vízdiffúzor
3. Szűrő
4. Ital outlet
5. Switch
6. Tápkapcsoló.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Csomagolja ki a tápkábelt, és ellenőrizze, hogy a konnektorban lévő feszültség megegyezik-e a készüléken feltüntetett feszültséggel.
2. A veszély elkerülése érdekében csatlakoztassa a készülékeket földelt konnektorba.
3. A tisztítás, karbantartás vagy a tartozékok eltávolítása előtt húzza ki a tápkábelt.
4. Első használat előtt alaposan mossa le a készüléket és tartozékait szappannal és vízzel, majd hagyja megszáradni.
5. A legjobb főzési eredmény és íz érdekében ajánlott a kávéfőzőt forró vízzel átöblíteni az alábbiak szerint:
  - Nyissa ki a fedelet,
  - Öntsön egy kis vizet a tartályba, ne lépje túl a maximális vízszintet, és ne tegyen kávé a szűrőbe.
  - Csukja be a tartály fedelét.
  - Helyezze a csészét a kijelölt területre.
  - Nyomja meg a bekapcsológombot (a készülék hátulján).

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

6. A jelzőfény akkor világít, amikor a kávéfőzőt csatlakoztatták a tápegységhez.

7. Nyomja meg a kapcsológombot ( a készülék oldalán).

8. A kávéfőző akkor kezd el felmelegedni, amikor a víz elég forró, áthalad a szűrőn és megtelik a tartály.

9. Amikor a ciklus befejeződött, a jelzőfény kialszik, és a gép már nem melegszik fel, de a hálózati kapcsoló bekapcsolva marad, és a kávéfőző továbbra is bekapcsolt állapotban van.

10. További csésze kávé elkészítéséhez várjon, amíg a jelzőfény kialszik, és ismétlje meg a kávéfőzési eljárást.

**Megjegyzés:** Ha a kávéfőző lehűlése és a jelzőfény kialvása előtt megpróbál egy újabb főzési ciklust indítani, az a ciklus befejezetlenségét eredményezheti.

**Megjegyzés :** a kávéfőző bekapcsológombja egy hőszabályozott bekapcsoló kapcsoló. Ezért akkor kapcsol ki, amikor a készülék kimerítette a vizet és lehűlt.

11. A főzési ciklus megszakításához állítsa a hálózati kapcsolót 0 állásba.

12. A gép első használatakor a vezérlőlámpa kigyullad. Ezután körülbelül 30 másodpercet kell várnia, hogy elkezdhesse használni a kávéfőzőt.

13. Ha a kávéfőzőt hosszabb ideig nem használja, állítsa a hálózati kapcsolót 0 állásba.

14. Mielőtt elindítja a gépet egy csésze kávé elkészítéséhez, mindig győződjön meg arról, hogy a használt csészének megfelelő mennyiségű vizet töltött-e bele. Ha a vízszint túl magas, fennáll a túlfolyás veszélye.

15. Arra is ügyeljen, hogy a csésze elég nagy legyen ahhoz, hogy mindkét kiöntő a csészében folyjon. (vagy helyezzen 2 csészt)

16. A megfelelő használat érdekében minden használat után ürítse ki és tisztítsa meg a szűrőt (legyen óvatos a szűrő eltávolításakor, mert forró lehet!).

## TIPPEK AZ ÍZLETES KÁVÉFŐZÉSHEZ

- Mindig friss, hideg vizet használjon.
- Ha erősebb vagy enyhébb kávét szeretne, növelje vagy csökkentse az őrölt kávé mennyiségét, attól függően, hogy mennyire kedveli.
- A kávé finomabb őrlése elősegíti a teljes ízkiemelést, és gazdag, telt ízű kávét eredményez.
- Az őrölt kávét légmentesen, fénytől védett, hűvös és száraz helyen, légmentesen záródó edényben tárolja. Frissességének megőrzése érdekében hűtőszekrényben is tárolható.
- A legjobb ízű kávéhoz vásároljon kávébabot, és közvetlenül a kávéfőzés előtt őrölje finomra.
- Ne használja újra a kávézaccot, mert az jelentősen csökkenti a kávé ízét.
- A kávé újramelegítése szintén nem ajánlott, mivel a kávé keserűvé és rossz ízűvé válik.
- A nagyszerű ízű kávé elkészítéséhez elengedhetetlen a tiszta kávéfőző, ezért ajánlatos rendszeresen tisztítani a készüléket a használati útmutatóban található utasításoknak megfelelően.

## A KÉSZÜLÉK MESZESEDÉSE

Az ivóvíz keménysége a régiótól függ. A mészszemcsék maradékként leülepednek a vízben, és eltömíthetik a kávéfőző alkatrészeit, így akadályozva annak megfelelő működését.

A fenti helyzet elkerülése érdekében a kávéfőzőt 300 vagy 400 használat után, illetve két hónapos használat után, ha a vízáramlás jelentős csökkenése figyelhető meg, vízkőmentesíteni kell.

A mésztelenítést helyesen kell elvégezni a károsodás elkerülése érdekében. Ezért a következő utasításokat be kell tartani:

- Soha ne tisztítsa a gépet ecettel. Ez kárt okoz, és kellemetlenné teheti a kávé ízét.
- A nem megfelelő mésztelenítés vagy a mésztelenítés hiánya által okozott károkra a garancia nem terjed ki.
- Vásároljon kereskedelmi forgalomban kapható vízkőoldót (vagy vízkőmentesítő folyadékot). Hígítsa fel a gyártó utasításai szerint, és öntse a keveréket a víztartályba.
- Helyezzen egy nagy tálat az elosztófejek alá, hogy összegyűjtse a vízkő és a mészmaradványok keverékét.
- Töltse meg a tartályt a keverékkel.

## A KÉSZÜLÉK MESZESEDÉSE

- Nyomja meg a kapcsológombot (a kávéfőző oldalán található), hogy a vízkőmentesítő folyadék megfelelően megtisztíthassa a kávéfőzőt. Ismételje meg a folyamatot két-három alkalommal.
- A belső áramkör átöblítéséhez ismételje meg a műveletet tiszta vízzel (vízkőoldó oldat nélkül).

## TÁROLÁS

- Győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen kihűlt és száraz.
- Ne tekerje a kábelt a készülék köré, mert ez károsíthatja azt.
- Tárolja a készüléket hűvös és száraz helyen, gyermekektől távol.

## MŰSZAKI ADATOK

Tápegység: 220-240V- 50-60Hz

Teljesítmény: 420-500W

I.osztályú szabvány

## FÖLDELÉSI INFORMÁCIÓK;

Ha bármilyen kérdése van a földeléssel vagy az elektromos csatlakozással kapcsolatban, forduljon szakképzett személyzethez.

Rövidzárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét , a földelés csökkenti az áramütés veszélyét, mivel lehetővé teszi az áram elvezetését a földelő kábelén keresztül.

## Környezetvédelem



Az uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani az erre kijelölt helyeken. Ha gondoskodik a megfelelő ártalmatlanításról, elkerülheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékkezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. új megközelítésű irányelveinek a használati biztonság, az egészség- és a környezetvédelem kérdéseire vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A terméket a felhasználónak vagy egy erre szakosodott szervizközpontnak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania) a felhasználó költségére. Amennyiben a szükséges ciklikus karbantartásra vagy szervizelésre vonatkozó információk nem szerepelnek a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, azonnal el kell végezni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elvégzésének és a megállapított eltérés állapotára való reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jótállási jegy</b><br>Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország |
| Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:                             |
|                                                                                                                       |
|                                                                                                                       |
| Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:                                                  |
| Számlaszám/Csomagszám:                                                                                                |
| A termék adatai:                                                                                                      |
| Típusa:                                                                                                               |
| Megnevezése:                                                                                                          |
| Azonosító száma:                                                                                                      |
| Garancia hossza:                                                                                                      |

## TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

## JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

## KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

### **A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:**

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
  
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

### **JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS**

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

## JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

## JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Bejelentés dátuma: | Visszaadás dátuma:       |
| Hibajelenség:      | Jótállás új határideje:  |
| Új azonosító szám: | Munkalapszám:            |
| (Ph)               | Elvégzett javítás/csere: |
| Bejelentés dátuma: | Visszaadás dátuma:       |
| Hibajelenség:      | Jótállás új határideje:  |
| Új azonosító szám: | Munkalapszám:            |
| (Ph)               | Elvégzett javítás/csere: |
| Bejelentés dátuma: | Visszaadás dátuma:       |
| Hibajelenség:      | Jótállás új határideje:  |
| Új azonosító szám: | Munkalapszám:            |
| (Ph)               | Elvégzett javítás/csere: |

|                                                                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása | Vásárló aláírása |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|