
Használati útmutató



Termék neve: TWEE
Termék típusa: MELLSZÍVÓ
***Forgalmazó**: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.*
Telefonszám: +36705863197 ***www.babylion.hu***
***Gyártó neve és címe:** BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan*

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával és Lionelo-t választotta. Termékeink a lehető legnagyobb gondossággal készülnek, hogy biztosítsák a kényelmet és mindenekelőtt a gyermek maximális biztonságát. A magas színvonalú anyagok és a modern technikák megvalósítása lehetővé teszi számunkra, hogy vásárolóinknak egy olyan terméket nyújtsunk, amely tökéletesen alkalmas a mindennapi használatra. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk:

Fontos

Kérjük olvassa el a használati útmutatót használat előtt, hogy tisztában legyen a termék minden funkciójával és rendeltetés szerűen tudja használni.

1. Ne javítsa vagy módosítsa a készüléket. Kizárólag felhatalmazott szerviz végezhet javítást a terméken.
2. Ne kapcsolja be a készüléket, ha bármilyen sérülést észlelt. Ez vonatkozik mind a vezetékre, mind a dugóra.
3. Ne használja a készüléket, ha leesett vagy vízbe merült, erősen fel melegszik, elszíneződött vagy deformálódott, vagy ha más tünetek fordulnak elő. Vegye fel a kapcsolatot a gyártó hivatalos szervizközpontjával.

4. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a csatlakoztatott készüléket.
5. Ez az eszköz nem játék. Ne hagyja, hogy gyermekei játszanak vele. Tartsa a készüléket gyermekektől elzárva.

6. Ne fogja meg a kábelt az eszköz húzásához vagy mozgatásához. Ne tegyen rá semmilyen tárgyat. Ne húzza a kábelt a falak és a bútorok éles szélein át, és ne csavarja be túl szorosan.
7. Használja a készüléket hőforrástól, magas hőmérséklettől, forró felületektől, közvetlen napfénytől, gyújtóforrásoktól, nyílt lángtól, olajaktól és éles szélektől távol.

8. Ne használja a készüléket gyúlékony, robbanásveszélyes vagy mérgező környezetben.
9. A készülék tisztításához ne használjon vegyszereket. Ne mossa le vízzel a fő eszközt és a motort.
10. Minden használat után kapcsolja ki a készüléket.
11. Az adagoló kihúzásához mindig fogja a dugaljt, soha ne huzalt.

12. Ne merítse a teljes készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne használja víz közelében.
13. A készüléket ne használja más célokra, mint a tervezett.
14. Ne használja a készüléket, és ne érintse meg az adagolót, ha nedves a keze.
15. Mielőtt megkezdené a készülék tisztítását vagy mozgatását, kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból.
16. Használat előtt óvatosan szárítsa meg az összes elemet


17. Minden használat előtt és után mossa le és fertőtlenítse az összes olyan elemet, amely szorosan illeszkedik a testhez.
18. Csak az eredeti (mellékelt) adagolót használja.
19. Ha az emlőszivattyú kellemetlenséget vagy fájdalmat okoz, kapcsolja ki a készüléket, és azonnal hagyja abba a használatát.

Az eszköz áttekintése



1. Felső burkolat (anyag: PP)
2. Szívó fúvóka (anyag: szilikon)
3. Mellpumpa T-cső (anyag: PP)
4. Tölcsér (anyag: szilikon)
5. Porvédő fólia (anyag: PP)
6. Tömítés (anyag: szilikon)
7. Szívószelep (anyag: PP)
8. Cumisüveg (anyag: PP)
9. Adagoló kábel
10. Fő eszköz (anyag: ABS)
11. Cső (anyag: PVC)
12. Foglalat (anyag: szilikon)
13. Palack kupak (PP)
14. Palack fedele (PP)
15. Cső-fő eszköz csatlakozója
16. Dupla csatlakozó
17. Palack talpa (PP)


Vezérlőpult



1. Éjszakai megvilágítás
2. Szívás és idő kijelzése
3. Rendszeres szívó üzemmód (1-4. Szint: szoptatás stimulálása, 5-9. Szint: szívás)
4. Lágy tej gyűjtési mód (6 szint)
5. Megvilágítási kulcs
6. Be / ki kapcsoló
7. Szint emelés
8. Szint csökkentés
9. Üzemmód választó

HOGYAN KELL HASZNÁLNI

Össze szerelés




1. Helyezze be a tömítést (6) a T-csőbe (3).



2. Helyezze a szelepet (7) a T-csőbe (3). Ellenőrizze, hogy a szelep teljesen be van-e dugva.




3. Helyezze a szívó fúvókát (2) a T-csőbe (3).




4. Helyezze a szilikon tölcsért (4) a T-csőbe (3). Győződjön meg arról, hogy a tölcsér szárát rögzítette a T-cső éléhez.




5. Helyezze a felső fedelet (1) a T-csőre (3) és rögzítse forgatással.




6. Helyezze be a csövet (11) a felső fedél lyukába (1).




7. Csavarja a tejtároló palackot (8) a T-csőhöz (3).



8. Helyezze be a cső második végét a csatlakozóba (15), és a csatlakoztassa a fő eszközhöz (10).



9. Csatlakoztassa az adagoló kábel (9) végét a fő eszközhöz (10), és az adagoló kábelét a tápegységhez.



10. Az eszköz készen áll. A használat befejezése után mozgassa újra a tejtárolót (8), és helyezze vissza a porvédő fedelet (5).



11. Az egyes emlőszivattyú beszerelésének módja.



12. A kettős emlőszivattyú csatlakoztatásához ismételje meg a fent említett műveleteket a második készlettel, és csatlakoztassa a csöveket a kettős emlőszivattyúhoz (16).

Használat

VIGYÁZAT
A használat megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az emlőszivattyú megfelelően van-e felszerelve, és hogy a tejjel érintkező összes elemet fertőtlenítették-e. Mosson kezet, és ellenőrizze, hogy a mell tiszta-e.
Használat közben nyomja megfelelően az emlőszivattyút a mellhez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a levegő nem szívódik be.

Be / ki kapcsolás
A készülék bekapcsolásához röviden nyomja meg a be / ki kapcsoló gombot. Alapértelmezés szerint az emlőszivattyú a következőképpen működik:
1. Az első szint a laktáció stimulálására - 45 másodpercig.
2. Második szint a laktáció stimulálására - 45 másodpercig.
3. Harmadik szint a laktáció stimulálására - 45 másodpercig.
4. Negyedik szint a laktáció stimulálására - 45 másodpercig.
5. Ötödik szint a rendszeres elszíváshoz.

A szintek változása
A - / + gombok célja a szintek megváltoztatása. Az 1-4. Szint stimulálja a laktációt, az 5-9. Szint pedig rendszeres, különféle intenzitású szívást hoznak létre. Az intenzitásszint az Ön kényelméhez igazítható.
Minél kényelmesebb a használata, annál nagyobb a szívási hatékonyság.


Módok
Nyomja meg az üzemmódváltó gombot a lágytej-gyűjtés üzemmódba való átváltáshoz. Ez a mód 6 szinttel rendelkezik

JEGYZET
Használat közben üljön egyenesen. Ne hajoljon előre vagy hátra, ne feküdjön az oldalán vagy hátul, mert a tej nem fog megfelelően összegyűlni, és újra kifolyhat.

Ellenőrizze, hogy a szilikon szívófej (2) és a csövek (11) teljesen szárazak-e, és nincs-e vízcsepp. Máskülönben a nedvesség beszívódhat a fő eszközhöz, és ez kárt okozhat!



A tej tárolása és melegítése
Tárolás
1. Ne tárolja a tejet szobahőmérsékleten.
2. A tejet legfeljebb 48 órán keresztül lehet hűtőszekrényben tárolni.
3. A tejet a fagyasztóban 3-5 napig is lehet tárolni.



Melegítés

A leolvasztás vagy a hűtőből történő kiolvasztás után használja a melegítőt a tej felmelegítéséhez és kiszolgálásához. A tej melegítéséhez ne használjon mikrohullámú sütőt vagy forrásban lévő vizet, mivel az elveszítheti tápértékét.

VIGYÁZAT
1. A tej fagyasztásához töltsön ¾ tartályt, mert fagyáskor a tej tágul.
2. A tej tápértékének megőrzése érdekében a leolvasztást először tegye a hűtőszekrénybe, majd meleg vízzel melegítse fel max. 37 ° C-on.

3. Táplálás előtt óvatosan rázza meg a tejtartályt, hogy megfelelően összekeverje.
4. Ne olvassza le a tejet a mikrohullámú sütőben vagy forrásban lévő vízben.
5. Soha ne fagyassza le a már kiolvasztott tejet.
6. Soha ne adjon hozzá friss tejet fagyasztott tejhez.

FERTŐTLENÍTÉS
VIGYÁZAT
A fő eszközt és az adagoló kábelét nem szabad fertőtleníteni és vízzel megtisztítani. A fertőtlenítés kizárólag a tejfelvételhez szükséges kiegészítőkre vonatkozik.

A fertőtlenítéshez az elemeket tegye forrásban lévő vízbe és tartsa ott 10 percig. Ellenőrizze, hogy az összes elemet vízbe merítették-e, és egyikük sem érintkezik a tartály száraz részével, mert az elemek megolvadhatnak.

A kézikönyvben található képek csak illusztrációk, ezért eltérhetnek a tényleges terméktől.