

1. Rádió Használata:

- Csatlakoztassa az ébresztőórát az elektromos hálózathoz a megfelelő csatlakozóval.
- Nyomja meg a "Radio" gombot a rádió üzemmód aktiválásához.
- Használja a frekvenciagombokat a kívánt rádióállomás kereséséhez.

2. Ébresztőóra Beállítása:

- Nyomja meg az "Alarm" gombot az ébresztőóra üzemmódjának bekapcsolásához.
- A "Snooze" gombbal állítsa be az ébresztési időt és ismételt ébresztési lehetőséget.

3. LED Világítás Használata:

- Nyomja meg a "Light" gombot a LED világítás be- és kikapcsolásához.
- Az éjszakai használathoz használja az LED világítást.

4. Áramforrások:

- A DC-035 és DC-5V csatlakozók segítségével csatlakoztassa az ébresztőórát az elektromos hálózathoz.
- A tartalék elem segítségével az ébresztőóra továbbra is működik áramkimaradás esetén.

5. Kijelző Használata:

- A 0,6" LED kijelzőn könnyen leolvashatók az idő és egyéb információk.
- Nyomja meg a "Screen" gombot a kijelző fényerejének beállításához.

Megjegyzés: Kérjük, olvassa el a mellékelt használati útmutatót a további funkciók és részletes beállítások megismerése érdekében.