

## Használati útmutató

**Termék neve:** MARGAREET

**Termék típusa:** KENGURU

**Forgalmazó:** Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.

**Telefonszám:** +36705863197

**Gyártó neve és címe:** BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan



**Baby  
Lion**



**lionelo**



Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megbízott bennünket bizalmával és a Lionelot választotta.

Gyermekebiztonsági rendszereinket a lehető legnagyobb gondossággal végzik, hogy kényelmes utazásokat és mindenekelőtt a gyermek maximális biztonságát biztosítsák. A magas színvonalú anyagok és a modern technológiák megvalósítása lehetővé teszi számunkra, hogy a felhasználóknak egy olyan terméket biztosítsunk, amely tökéletesen alkalmas a mindennapi használatra.

A terméket tesztelték és megfelel az CEN TR 16512:2015 szabványnak.

### 1. Hogy kell használni

**FONTOS! OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT ÉS MEGFELELŐEN TARTSA BE A JAVASOLT UTASÍTÁSOKAT A JÖVŐBEN.**

Az összeszerelés és a termék használata előtt olvassa el a teljes útmutatót.

### Figyelmeztetések!

- Folyamatosan figyelje gyermekét használat közben. Ügyeljen arra, hogy a száj és az orr üreg akadálymentes legyen.
- Koraszülött, alacsony súlyú csecsemők esetében a termék használata előtt kérjen tanácsot egészségügyi szakembertől.
- Győződjön meg arról, hogy gyermeke állja ne legyen a szülő mellére hajtva, ez korlátozhatja a légzését, ami fulladást okozhat.
- A leesés veszélyének elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a hevederek biztonságosak legyenek.
- A terméket legalább 0,4 éves gyermek használhatja akiknek a súlya nem haladja meg a 20 kg-ot.
- Egyszerre csak egy gyermek megengedett a hordozóban.
- Ha gyermeket szállít a termékben, tisztában kell lennie a háztartásban felmerülő veszélyekkel, pl. hőforrások (vasaló, forró ital).
- A szülő mozgása a gyermek mozgásával együtt befolyásolhatja a stabil felhasználást.
- Legyen óvatos, ha előre vagy oldalra dől.
- Ne használja a terméket sportolás közben (pl. Futás, kerékpározás, úszás).
- Felhívjuk figyelmét, hogy a leesés veszélye növekszik, amikor a gyermek aktívabb lesz.
- Rendszeresen ellenőrizze a terméket esetleges sérülés vagy kopás szempontjából. Ha bármilyen szabálytalanságot észlel, lépjen kapcsolatba a gyártó hivatalos szervizközpontjával.
- Ha nem használja a hordozót, tartsa gyermekektől elzárva.
- Ha gyermeke nem tudja önállóan tartani a fejét, úgy állítsa be a tartót, hogy a gyermek fejét a tartó felső panellel támassza alá, majd cipzározza oda a csuklyát, amely kiegészítő védelemként szolgál.

### 2. Termék leírás

1. Vállszíjak
2. A vállszíjak beállító csatja
3. Csukja rögzítő
4. Felső panel
5. Csukja
6. Csípő öv
7. Az előlap szélességbeállító csatja
8. Csípő öv beállító csatja
9. A vállszíjakat összekötő heveder csatja
10. Dupla csat védelem a visszavonás ellen
11. A vállszíjakat összekötő heveder beállító csatja

Győződjön meg arról, hogy gyermeke állja ne legyen a szülő mellére hajtva, ez korlátozhatja a légzését, ami fulladást okozhat.

Helyezze a gyermeket a hordozóba, és ügyeljen a lábak megfelelő helyzetére. Rendszeresen ellenőrizze a gyermek helyzetét, hogy megbizonyosodjon

arról, hogy helyes - a hordozó közepén, szélesen elválasztott lábakkal és egyenes fejjel, amely nem billen előre vagy oldalra. Rendszeresen ellenőrizni kell a gyermek kezét és lábát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a hordozó nem nyomja meg.

A gyermek sérüléseinek elkerülése érdekében, amikor megtanulják hogy kell a gyermeket a hordozóba tenni, kérje más felnőtt segítségét és ágyon vagy más puha felületen gyakorolják az intézkedéseket.

Különös figyelmet kell fordítani, ha a gyermeket a hátán hordja.

A hordozót nem szabad olyan személyeknek használni, akik egészségügyi problémákkal küzdenek. Ha a hordozó használója váll-, hátfájást vagy nyaki fájdalmat érez, abba kell hagynia a termék használatát, és orvoshoz kell fordulnia.

### 3. Kor és fejlődés szakaszai - általános iránymutatások

**Megjegyzés!** A gyermek maximális súlya 20 kg lehet a hordozóban, ez minden helyzetben érvényes.

**Megjegyzés!** Minden hordozóhelyzetre vonatkozik: amikor a terméket felteszi, mindig egyik kezével fogja meg gyermekét, és ne engedje el, amíg az összes övet és védőt nem rögzítette megfelelően.

#### A. Elől szállítva, arccal befelé

Gyermek életkora legalább 4 hónap

A gyermek súlya legalább 5,5 kg

Ebben a helyzetben az előlapnak szélesnek kell lennie - az előlap szélességének beállító gombja (7) rögzítve van a csípőövön.

1. Rögzítse a csípőövet (6). Rögzítse a csípő öv csatját a dupla védőgombbal (10). Állítsa be a csípőövet a derék méretéhez (2a ábra). A hordozó elülső paneljének közepének az Ön felső testének közepén kell lennie. Fontos: Mielőtt újabb lépést tenné, ellenőrizze, hogy a csípőöv megfelelően van-e rögzítve!

2. Fogja gyermekét a kezébe, és ölelje meg elülső helyzetében úgy, hogy a lába körül érje Önt (2c ábra).

3. Mindig tartsa gyermekét, a kezét és a vállát tartva húzza fel az egyik vállpántot (2d. És 2e. Ábra). igazítsa a tartópanelt a gyermek hátára. Ugyanezt tegye egy másik kézzel (2f ábra).

Jegyzet! Mindig tartsa gyermekét.

4. Mindkét kezével csatolja be a vállszíjakat összekötő heveder csatját hátul (9) és állítsa be annak hosszát (2g ábra).

5. A vállöv beállító csatjával (2) állítsa be a vállszíjakat. A gyermeket megfelelően kell becsomagolni, és az övet megfelelően meghúzni, hogy ne szorítsa meg a gyermek testét (2h ábra).

#### B. Elől szállítva, arccal kifelé

Gyermek életkora legalább 6 hónap

A gyermek súlya legalább 7,8 kg

Ez az állás kizárólag azoknak a gyermekeknek szól, akik képesek egyenesen tartani a fejüket.

Ebben a helyzetben a termék az előlap szélességének két változatában használható:

- Széles helyzet - az előlap szélességének beállító gombja (7) a csípőövön rögzítve.
- Keskeny helyzet - az előlap szélességét beállító gombja (7) a tartó elején van rögzítve.

1. Állítsa be az alsó panel szélességét úgy, hogy a gyermek kényelmesen ülhessen (keskeny helyzet kisebb gyermekek számára, széles nagyobbhoz).

2. Rögzítse a csípőövet (6). Rögzítse a csípő öv csatját a dupla védőgombbal (10). Állítsa be a csípőövet a derék méretéhez (3a ábra). A hordozó elülső paneljének közepének az Ön felső testének közepén kell lennie.

Fontos: Mielőtt újabb lépést tenné, ellenőrizze, hogy a csípőöv megfelelően van-e rögzítve!

3. Fogja a gyermekét a kezében, tartsa szorosan a mellkasát, majd tegye a lábát a tartó közé (3b ábra).

4. Erősen tartva gyermekét, emelje fel a tartópanelt és tegye gyermeke elé.

5. Húzza át a kezét a vállszíjakon (3c. És 3d. Ábra).

Jegyzet! Tartsa mindig gyermekét.

6. Mindkét kezével csatolja be a vállszíjakat összekötő heveder csatját hátul (9) és állítsa be annak hosszát (3e ábra).

7. A vállöv beállító csatjával (2) állítsa be a vállszíjakat. A gyermeket megfelelően kell becsomagolni, és az övet megfelelően meghúzni, hogy ne szorítsa meg a gyermek testét.

#### C. Hátról hordva, arccal befelé

Gyermek életkora legalább 6 hónap

A gyermek súlya legalább 7,8 kg

Ezt az állást kizárólag azoknak a gyermekeknek szánják, akik tudnak egyenesen ülni (és nem tudnak előre vagy hátra dőlni). Ebben a helyzetben az előlapnak szélesnek kell lennie - az előlap szélességének beállító gombja (7) a csípőövön van rögzítve.

Jegyzet! A biztonság kedvéért, ha gyermekét ebben a helyzetben kívánja helyezni, kérjen segítséget egy másik személytől!

1. Rögzítse a csípőövet (6). Rögzítse a csípő öv csatját a dupla védőgombbal (10). Állítsa be a csípőövet a derék méretéhez (4a ábra). A hordozó elülső paneljének közepének az Ön felső testének közepén kell lennie.

Fontos: Mielőtt újabb lépést tenné, ellenőrizze, hogy a csípőöv megfelelően van-e rögzítve!

2. Hajoljon előre, kérje meg partnerét, hogy óvatosan tegye a gyermeket a hátára.

Jegyzet! a gyermeket addig kell tartani, amíg a hordozót teljesen rögzítik.

3. A gyermek lábainak át kell ölelnie a szülő derekát (4b ábra).

4. Kérje meg partnerét, hogy emelje fel az elülső panelt, és borítsa rá a gyermek hátát (állandóan tartva, és biztosítsa a másik kezével, hogy ne essen le (4c ábra).

5. A partnere segítségével húzza át a bal és a jobb kezét a vállszíjakon (4d ábra).

6. Csatlakoztassa a vállöveket (4e ábra) és állítsa be őket (4).

7. A vállöv beállító csatjával (2) állítsa be a vállszíjakat. A gyermeket megfelelően kell becsomagolni, és az övet megfelelően meghúzni, hogy ne szorítsa meg a gyermek testét.

Figyelje állandóan gyermekét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy kényelmes helyzetben van-e, és hogy a légzését ne akadályozza semmi.

#### 4. Kiegészítők

##### A. Csuklya

Jegyzet! Ha a csuklyát használja, ügyeljen arra, hogy NE fedje le a gyermek teljes arcát. Rendszeresen ellenőrizze a gyermeket. Ügyeljen arra, hogy a lyuk megfelelő levegőáramlatot biztosítson.

A termék csuklyával van felszerelve, amely biztosítja a gyermek fejét (például alvás közben, a szél és a napfény ellen). Használatához vegye ki a burkolatot a lyukból (4), és helyezze mindkét csatlakozót a vállsíjra kijelölt helyre (az 1. ábrán 3 jelöléssel). A csuklyának nem szabad lefednie a gyermek arcát; meg kell tartania a fejet.

##### B. Övvédők (párnák)

A termék bepattanó rögzítőkkal ellátott pamut övvédőkkel van felszerelve. Megvédik a vállszíjakat a szennyeződésektől és a gyermek nyálától. A pamut védők könnyen eltávolíthatók és moshatók.

Rögzítse őket a váll alsó részén (a gyermek feje közelében). A rögzítőelemeknek a váll külső oldalán kell lenniük, hogy ne irritálják a gyermek bőrét.

#### 5. Tisztítás és karbantartás

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e vagy nem szakad-e el. Ne javítsa a terméket egyedül; ha bármilyen szabálytalanságot észlel, vegye fel a kapcsolatot a gyártó hivatalos szervizközpontjával. Mossa ki a terméket kézzel max. 30 Celsius fokon.

