

Használati útmutató

Termék neve: LINN PLUS

Termék típusa: ETETŐSZÉK

Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.

Telefonszám: +36705863197 info@babylion.hu

www.babylion.hu

Gyártó neve és címe: BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan



Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megbízott bennünket bizalmával és megvásárolta a Lionelo gyermekbiztonsági ülést.

Gyermekbiztonsági rendszereinket a lehető legnagyobb gondossággal végzik, hogy kényelmes utazásokat és mindenekelőtt a gyermek maximális biztonságát biztosítsák. A magas színvonalú anyagok és a modern technológiák megvalósítása lehetővé teszi számunkra, hogy a felhasználóknak egy olyan terméket biztosítsunk, amely tökéletesen alkalmas a mindennapi használatra.

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:

Kezelési útmutató


Megjegyzés: A termék használata előtt olvassa el figyelmesen a mellékelt használati útmutatót.

Figyelmeztetés: A termék összeszerelését felnőttnek kell elvégeznie.

Figyelmeztetés:

1. Olvassa figyelmesen és tartsa meg a leírást a jövőbeni felhasználásra. A kézikönyvben leírtak be nem tartása veszélyes lehet a gyerekekre.
2. Figyelembe véve a gyermek biztonságát, az etetőszék használata közben mindig kövesse a gyártó utasításait.
3. Az etetőszék 6-tól 36 hónapos gyermekekre van tervezve, 15 kg-ig használható.
4. Ne használja a biztonsági ülést, amennyiben gyermeke nem tud ülni szülői segítség nélkül.
5. A legtöbb sérülés abból adódik, hogy a gyermek kiesik a székből, így amíg a gyermek a székben ül, mindig legyen bekötve.
6. Annak érdekében, hogy elkerülje a gyermek súlyos sérüléseit vagy akár halálát, védje meg őket a leesésektől és a székből való kicsúszástól.
7. A tálcát nem alkalmas arra, hogy a gyermek ráüljön.
8. Ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül az etetőszékben.
9. A fulladás kockázatának elkerülése érdekében az etetőszék csomagolóanyagát, például fóliákat vagy kartonokat, gyermekektől elzárva kell tartani.
10. A széket helyezze távol a falaktól, bútoroktól, függönytől, elektromos eszközöktől és más tárgyaktól, amelyek a gyermek elérhetőségében növelhetik a sérülés kockázatát.
11. Tartsa a terméket távol a tűztől.
12. Ha a széket nem mozgatja, biztosítsa helyzetét a fékek benyomásával.
13. A széket ne helyezze veszélyes területekre, például a kazán közelében, egyenetlen felületekre stb.
14. Ne helyezze a széket olyan helyekre, mint asztalok, lépcsők stb., hogy elkerülje az esés veszélyét.
15. Használat előtt győződjön meg róla, hogy minden elem megfelelően van rögzítve és beállítva.
16. A szék nem tárolható olyan helyen, ahol hosszabb ideig nedvességnek vagy szélsőséges hőmérsékletnek van kitéve.
17. Ne használja a terméket, ha megsérült. Ez esetben forduljon a gyártó szervizközpontjához.
18. Eendszeresen ellenőrizni kell, hogy a szék helyesen van-e összeszerelve, alkatrészei a megfelelő helyen vannak, és egyik része sem laza, sérült vagy kopott. Minden lehetséges problémát azonnal kezelni kell.
19. Ne helyezzen semmilyen nehéz tárgyat a tálcára.
20. A sérülés elkerülése érdekében a szék beállítása közben mindig győződjön meg arról, hogy a gyermek nem ér a mozgó alkatrészekhez.
21. Ne próbálja meg emelni, leeresztani, hajlítani vagy mozgatni a széket, ameddig gyermek benne ül.
22. Ne használja a széket, amíg minden alkatrésze nincs megfelelően felszerelve.
23. Ne használja a széket, ha bármilyen módon sérült vagy hiányos.


Összeszerelés:



1. Szétnyitás: Nyomja meg a gombot és nyissa szét a keretet.


2. Alsó rész: csúsztassa az előlő alátétet az előlő keretcsövekbe, és a hátsó alátétet a hátsó keretcsövekbe. Erősen nyomja be őket, hogy a kapcsok a nyílásokban rögzüljenek (A ábra) →

3. Tálca: Kombinálja az ülőkét a tálcával úgy, hogy az utóbbit a vezetőkre csúsztatja, amíg egy kattantást nem hall. Nyomja meg a tálcát aljának mindkét oldalán található gombokat, és csúsztassa a tálcát a vezetőkre (lásd a fenti képet). Miután hallotta a kattintás hangját, a tálcát megfelelően be van zárva a vezetőkre. Ellenőrizze, hogy a tálcát megfelelően van-e rögzítve.





4. Lábtartó: Helyezze a lábtartót az ülés alá. A rögzítéshez használja a két csavart.



5. Biztonsági Öv:


Az övek bekapcsolása: Csatlakoztassa a vállpántok csavarjait a körheveder megfelelő csatjához; ezután csatlakoztassa a körheveder csatjait a fő csathoz. (A3 és A4 ábra).

Az övek kikapcsolásához: Nyomja meg a fő csatot és csatolja ki az övet. Ezután húzza ki a vállpántok csatjait a körhevederből. A szíjak feszességének beállításához mozgassa a beállító csatokat előre vagy hátra.

Megjegyzés: Győződjön meg a gyermek biztonságáról:

1. Az öv helyzetét a gyermek magasságához kell igazítani. A hevedereknek közel kell lenniük a gyermek testéhez, de még mindig nem akadályozhatják mozgásukat.
2. Az övet úgy kell beállítani, hogy a gyermek csípőjének alsó részén legyen.
3. Miközben az övet rögzítjük a fő csatba, kattanást fog hallani.


4. Ha a biztonsági heveder sérült, azt azonnal meg kell javítani. A javításokat csak hivatalos szervizközpont végezheti.



6. Háttámla: A háttámlát 3 pozícióba tudja állítani (Lásd a bal oldali képen). A háttámla szögének a beállításához nyomja meg beállítás gombot (a háttámla hátsó részén) és válassza ki a megfelelő beállítást a 3 pozícióból.


7. Magasság beállítása: a magasság beállításához nyomja meg a magasság beállításának a gombját (lásd a felső képen) és válassza ki a megfelelő magasságot.

Megjegyzés: Ne állítsa a magasságot, amennyiben az etetőszékben gyermek ül.



8. Összecsukás: Nyomja meg és mozgassa a tálca alján található gombokat (kérjük, tekintse meg a fenti képet) és csúsztassa le a vezetőkről.

Megjegyzés: Annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsék az etetőszék által elfoglalt helyet, csökkentse annak magasságát, amennyire csak lehetséges. Használja mindkét kezével a csatlakozókat úgy, hogy az mutatóujj segítségével megnyomja az összecsukó gombot. Ezután mozgassa a hátsó hátlapot előre, amíg egy kattanó hangot nem hall. A gomb kipattintja a csatlakozókat összecsukott helyzetben (lásd a bal oldali képen).



9. Karbantartás: a gyermek sérüléseinek megóvása érdekében rendszeresen ellenőrizze az etetőszék összes alkatrészének összeszerelését és állapotának helyességét.

1. Tisztítsa le a foltos szövetet nedves ruhával.

2. Rendszeresen ellenőriznie kell a szék részeit, hogy felismerje a lehetséges károsodásokat, lazulásokat, szövet kidörzsöléseket és hasonlókat. Szükség esetén cserélje ki a sérült alkatrészeket.

3. Össze- és szétszerelésnél szigorúan kövesse az utasításokat az útmutatónak megfelelően.

*A képek csak tájékoztató jellegűek. A termékek valódi kialakítása eltérhet a bemutatott képektől



Baby
Lion