

Használati útmutató

Termék neve: BART ÉS BART AIR

Termék típusa: FUTÓBICIKLI

Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.

Telefonszám: +36705863197

Gyártó neve és címe: BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan



Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megbízott bennünket bizalmával és a Lionelo-t választotta.

Gyermekbiztonsági rendszereinket a lehető legnagyobb gondossággal végzik, hogy kényelmes utazásokat és mindenekelőtt a gyermek maximális biztonságát biztosítsák. A magas színvonalú anyagok és a modern technológiák megvalósítása lehetővé teszi számunkra, hogy a felhasználóknak egy olyan terméket biztosítsunk, amely tökéletesen alkalmas a mindennapi használatra.

A terméket tesztelték és megfelel az EN 71-1:2014+A1:2018; EN 71-2+A1:2014; EN71-3+A3:2018 szabványnak.

Fontos!

Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt elkezdi használni a terméket, hogy minden funkciójáról megfelelően tájékozódjon. Tartsa meg a kézikönyvet a jövőbeni felhasználásra.

Figyelmeztetések:

- 2-6 éves gyermekek számára alkalmasak, akik maximum 30 kg súlyúak.
- Egyszerre csak 1 gyermek használja
- Az össze – szét szerelést és beállítást csak felnőtt végezheti. E közben a gyermeket tartsa távol (fulladási kockázat – kis alkatrészek)
- A termék használata közben kérjük használjanak védő felszerelést (sisak, védők)
- Ne engedje gyermekét állni az ülésen vagy a kormányon.
- Ne használja a terméket egyenletlen vagy csúszós felületen.
- Ne használja a biciklit utak közelében
- Ne használja a terméket potenciális veszélyek környezetében (pl. medence)
- A gyermeket mindig felügyelje egy felnőtt használat közben.
- Használat közben mindig viseljen lábbelit.
- A termék fékkel van ellátva, legyen óvatos amikor a terméket használja.
- Győződjön meg róla, hogy gyermeke fizikailag képes a kerékpárt vezetni, és tudja, hogyan kell lelassítani és megállítani.
- A csomagoló anyagot tartsa távol gyermekétől. Fulladást okozhat.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a kerékpár nem sérült-e meg, és nincs-e laza vagy hiányzó része. NE használja ezt a terméket, ha valamelyik rész hiányzik, sérült vagy törött. Amennyiben bármilyen probléma merül fel, keresse fel a gyártó által elismert szervízt.
- Tartsa távol a terméket tűztől.
- Ne húzza a kerékpárt autó vagy más jármű mögött.
- Tartsa távol a terméket forró felületektől, magas hőmérséklettől, gyújtó forrásoktól, olajtól és éles szélektől.
- Tárolja a biciklit száraz helyen.
- Ne használja a terméket, ha az időjárás nem kedvező (pl. eső, köd, hó, jég, eső).

Termékleírás

1. Csúszásgátló kormány markolat
2. Kormány
3. Nyereg
4. Első villa
5. Bicikli váz

6. Hátsó kerék
7. Első kerék
8. Kerék szorítógyűrű
9. Nyereg rögzítő gyűrű

Hogyan kell összeszerelni

A terméket csak felnőtt szerelheti össze, szét és állíthatja be.

1. Kormány

Helyezze be a kupakkal ellátott rudat (a 2. ábrán B jelöléssel) a kormányrúd üregébe. Ezután illessze a kormányt a kerékpár első villájába. Ellenőrizze, hogy a kormányt megfelelően rögzítették-e, és a kerekek előre vannak-e állítva (lásd: 2. ábra). Állítsa be a kormányrúd mélységjelzőjét (a 2. ábrán C-vel jelölve), úgy, hogy ne legyen látható, belül kell lennie. Használjon egy imbuszkulcsot (a készletben), csavarja a fogantyút a kormányra, amíg tudja. A művelet elvégzése után ellenőrizze, hogy a kormányt megfelelően rögzítették-e. Ha nem, húzza meg a szárat úgy, hogy a kormánykar stabil maradjon.

2. Nyereg

Lazítsa ki az anyát a nyereg szorítógyűrűjén (9). Helyezze be a nyeregcsövet a kereszttartó nyeregnyílásába. Állítsa be a nyereg magasságát a gyermek magasságához - a nyereg mélységjelzője (a 3. ábrán A-vel jelölve) nem lehet látható, belül kell lennie. Húzza meg megfelelően a nyereg szorítógyűrűjén (9) lévő anyát. Az eljárás befejezése után ellenőrizze, hogy a nyereg megfelelően van-e rögzítve. Ha nem, húzza meg az anyát, hogy garantálva legyen a szükséges stabilitás.

3. Kerekek

Helyezze be a tartó csavart (A) a kerékpár villáján lévő furaton, majd a hüvelyen (B), a keréken (C), a második hüvelyben (B) és a villa második lyukán. Húzza meg a tengely anyáját (D) egy imbuszkulccsal.

Hogyan kell használni

Üljön a nyeregbe, ragadja meg a kormány mindkét markolatát, majd váltakozva nyomja a lábakat a földre. Amikor a gyerek felgyorsítja a sebességét a kerékpáron, fel kell húznia a lábát, hogy biztosítsa a szabad mozgást. Ily módon a gyermek megtanulhatja megőrizni az egyensúlyát. Forduláshoz a gyermeknek megfelelő irányba kell fordítania a kormányt és meg kell őriznie egyensúlyát. A fékezéshez a talajt meg kell érintenie a lábával.

Karbantartás:

Mossa le a kerékpárt nedves ruhával, majd törölje szárazra. Ne használjon maró vagy súrolószert.

