

Használati útmutató

Termék neve: TULIA

Termék típusa: TEXTIL KORLÁT

Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.

Telefonszám: +36705863197 **www.babylion.hu**

Gyártó neve és címe: BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan



Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy megbízott bennünket bizalmával és a Lionelot választotta. Gyermekbiztonsági rendszereinket a lehető legnagyobb gondossággal végzik, hogy kényelmes utazásokat és mindenekelőtt a gyermek maximális biztonságát biztosítsák. A magas színvonalú anyagok és a modern technológiák megvalósítása lehetővé teszi számunkra, hogy a felhasználóknak egy olyan terméket biztosítsunk, amely tökéletesen alkalmas a mindennapi használatra. Használat előtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk:

FONTOS! OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT ÉS MEGFELELŐEN TARTSA BE A JAVASOLT UTASÍTÁSOKAT A JÖVŐBEN

Az összeszerelés és a termék telepítése előtt olvassa el a teljes útmutatót.

Figyelmeztetés!

- Figyelem! A helytelen telepítés veszélyes lehet.
- Figyelem! Ne használja a biztonsági akadályt, ha valamelyik alkatrész sérült vagy hiányzik.
- Figyelem - A biztonsági akadályt nem szabad az ablakra felszerelni.
- Ez a biztonsági akadály megfelel az EN 1930: 2011 szabványnak
- Ez a biztonsági akadály kizárólag háztartási célokra szolgál.
- Ez a biztonsági akadály 24 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára használható.
- Ha a biztonsági akadályt a lépcső tetején használják, akkor azt nem szabad a felső lépcsőfok alá helyezni.
- Ha a biztonsági akadályt a lépcső alján használják, akkor azt a lehető legalacsonyabb lépcsőfokra kell elhelyezni.
- A biztonsági akadályt rendszeresen ellenőrizni kell, hogy az utasításoknak megfelelően működik-e.
- Bármilyen kiegészítő vagy cserealkatrészt csak a gyártótól vagy a forgalmazótól szabad beszerezni.
- Ellenőrizze, hogy a biztonsági akadály megfelelően van-e zárva.
- A rögzítőfelületeknek a célnak megfelelőnek és szerkezetileg szilárdnak kell lennie.
- Veszély jelent az idősebb gyermekekre, akik átmászhatnak a biztonsági kapun.
- Hagyja abba a kapu használatát, ha már gyermeke át tudna mászni rajta.
- Ez a biztonsági akadály kézi zárórendszerrel rendelkezik.
- Ezt a biztonsági kaput 0-140 cm (0-55 inch) széles ajtónál tudja használni.




1. Tartozékok

- A - Gördülő / biztonsági akadály
- B - felső reteszelő konzol
- C - Alsó rögzítőkonzol
- D - Felső rögzítőhorog
- E - Alsó rögzítőhorog
- F - Fogantyú
- G - 4 * 25 csavar
- H - Sablon
- I - Szélesség memorizáló gomb
- J - Elengedő gomb
- K - Dugó

2. Elhelyezés


A behúzható biztonsági kaput be lehet helyezni a nyílásokba / lépcsők elé (2-1), vagy a falra / lépcső elé (2-2). FIGYELMEZTETÉS a lépcsőn lévő biztonsági akadály helyzete függ a gyermek helyzetétől a lépcsőhöz viszonyítva. A biztonsági kapu felszerelésekor a lépcső tetejére helyezze a kaput a legfelső lépcsőfokra, az első lépéstől (2-3) 15 cm távolságra. Amikor a behúzható biztonsági kaput a lépcső aljára illeszti, helyezze a kaput a legalacsonyabb lépcsőfokra (2-3). Mindig ellenőrizze, hogy a biztonsági akadály a sablonnak megfelelő helyzetben van-e. A visszahúzható biztonsági kapu rögzítése előtt döntse el, hogy balról-jobbra szeretné nyitni, vagy fordítva, és így melyik oldal lesz a legmegfelelőbb a fogantyúhoz.

3. A háló kihúzásának iránya



A kapu hálószerelvénye bármilyen szögben kihúzható. felszerelés előtt ellenőrizze a kívánt helyzetet (3-2)

Megjegyzés: Ne használja a biztonsági kaput, ha nem falra szerelhető, - az ajtókeretek vagy oszlopok vastagok és laposak. Ha a gátnak nem pontosan szerelik fel, akkor a reteszelés nem lesz megfelelő.



4. Rögzítse a rögzítőhorgokat

A rögzítőhorgok telepítéséhez először vágja le a sablont a szaggatott vonallal jelölt részen az ábra szerint, keresse meg a keretet / csapot, és tegye rá a sablont közvetlenül. Szerelje be a rögzítőhorgokat a fal / ajtó nyílásának mindkét oldalára a mellékelt csavarral (G). Használjon a mellékelt csavarokat és dugókat (H & K), ha betonra vagy téglafalra szereli. Más falra történő felszerelés esetén használjon megfelelő rögzítő rendszert. Lásd a (4-1) ábrát. Húzza ki a kaput, lásd: Üzemeltetés, helyezze és tegye az egyik kampót (D) a fogantyú felső nyílásában (F), helyezze a kampót a falra / keretre a (4-2. Ábra) szerint, úgy, hogy a kapu megfelelően ki van húzva. Jelölje meg és ha szükséges, fúrjon lyukakat, szerelje fel a horgot a falra / keretre a csavarokkal (g). Ismételje meg ezt az eljárást az alsó horognál, ellenőrizze, hogy a kapu megfelelően ki van húzva.

5. Útmutatások

Igazítsa a kapun lévő jelöléseket a felső reteszelő nyíl jelzéséhez. Lásd az (5-1) ábrát. És igazítsa a kapu alsó részét az alsó rögzítőkonzolhoz. Csatlakoztassa a kaput a helyére, amíg kattánót nem hall. Lásd az (5-2) ábrát. A kapu kinyitásához a felső reteszelőtartón nyomja a reteszt a fal felé, és húzza felfelé a kaput a kioldáshoz. Lásd az (5-3) ábrát.



6. Üzemeltetés

A behúzható biztonsági kapu könnyen kezelhető egy kézzel.

7. A biztonsági kapu becsukása

7-1. Nyomja le a középső gombot (I) (memorizált szélességű gomb), és egyszerre húzza fel a gombot (I). Most a háló szabadon kihúzható.

7-2. Amikor látja a piros jelet, A háló szélességét szabadon be tudja állítani.

7-3. Húzza ki a kaput.

7-4. Helyezze be a fogantyú alsó rudját az alsó E rögzítőhorogba.

7-5. Tolja be a fogantyú felső részét a D felső rögzítőhorogba.

7-6. A hálószerelvény rögzítéséhez nyomja le a memorizáló gombot (I). Most a hálószerelvény beállítása megjegyzésre került.

8. A kapu kinyitása:

Nem kell nyomni vagy húzni az "I gombot", csak kövesse az alábbi lépéseket, amikor minden alkalommal kinyitja a kaput:

8-1. Nyomja le mindkét oldalon a kioldó gombokat (J).

8-2. Vegye ki a kapu fogantyúját a felső és az alsó rögzítőhorogból.

8-3. A háló automatikusan visszahúzódik.

Állítsa vissza a hálószerelvényt:

Az exkluzív "memória" kialakítás lehetővé teszi a kapun történő kényelmes átjárást. Minden alkalommal, amikor kihúzza a kaput, az azonos szélességű lesz.

Ha ezt a kaput új helyre kell telepítenie, kövesse a 7-1 ~ 7-6 lépést a hálószerelvény beállításához. Kérjük, ellenőrizze, hogy a jelölő piros vonal látható-e a 7-6 lépés után.

Karbantartás:

1. Nedves ruhával vagy szivaccsal törölje le a felületet enyhe mosószerrel és meleg vízzel. Soha ne tisztítson súroló, ammónia alapú, fehérítő alapú vagy alkoholos tisztítószerekkel.

2. A kiegészítő és cserealkatrészeket csak a gyártótól szabad beszerezni.

A kézikönyvben található képek csak illusztrációk, ezért eltérhetnek a tényleges terméktől.

A terméket tesztelték, és megfelel a EN 1930:2011 követelményeinek

