

Használati útmutató

Termék neve: OLIVER

Termék típusa: BIZTONSÁGI GYEREKÜLÉS

Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.

Telefonszám: +36705863197 www.babylion.hu

Email: info@babylion.hu

Gyártó neve és címe: BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan



Ez egy univerzális gyermekbiztonsági rendszer. A 44.04. Számú, a járművekben történő általános felhasználásra szánt, 44.04. számú előírásnak megfelelően engedélyezett, és a legtöbb autósülésre felszerelhető. A helyes telepítés akkor lehetséges, ha a járműgyártó a jármű kézikönyvében kijelentette, hogy a jármű alkalmas az „univerzális” gyermekbiztonsági rendszer beszerelésére. Ezt a gyermekbiztonsági rendszert szigorúbb feltételekkel „univerzálisnak” és „félig univerzálisnak” minősítették, mint a korábbi minták esetében, amelyek nem rendelkeznek ezzel a minősítéssel. kérdés esetén forduljon a készülék gyártójához vagy a kereskedőhöz. Csak akkor alkalmazható, ha a jóváhagyott járművek 3 pontú biztonsági övekkel vannak felszerelve, amelyeket az UN/ECE 16. sz. rendelet engedélyezett vagy más egyéb egyenértékű szabványok.

Információk az ISOFIX rendszerről:

1. Ez az ISOFIX GYERMEK BIZTONSÁGI RENDSZER. Megkapta a jóváhagyási tanúsítványt a 1083/2004 / EK rendeletnek megfelelően. A 44.04. számú előírásnak megfelelően az ISOFIX rendszerrel felszerelt járművekben történő általános használatra.
2. Olyan járműveknél alkalmas, amelyek ISOFIX helyzetük jóváhagyott helyzetben vannak (a jármű használati útmutatójának megfelelően), a gyermekbiztonsági üléstől és a rögzítési kategóriáktól függően.
3. Súlycsoport és ISOFIX méretosztály, amelyhez a készüléket meghatározták:
B1 az I. csoporthoz (9-18 kg) előre néző helyzetben.

II., III. Csoportok esetén - "félig univerzális" kategória

Ezt a gyermekbiztonsági rendszert "félig univerzális" osztályba sorolták, és az alábbi járművek üléseire való felszerelésre alkalmas:

Autó	Első	Hátsó
Model	Külső / központi Nem / nem	Külső / központi Igen / nem

Ez a készülék alkalmas lehet az autó más típusainak üléseire történő felszerelésre is. Kétségek esetén forduljon az eszköz gyártójához vagy forgalmazójához.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával és megvásárolta a Lionelo gyermekbiztonsági ülést. A magas színvonalú anyagok és a modern technológiák megvalósítása lehetővé teszi számunkra, hogy a vásárlók számára olyan terméket nyújtsunk, amely tökéletesen alkalmas a mindennapi használatra. Az ülés használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. A nem megfelelő használat komoly veszélyt jelenthet gyermeke életére. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:

Fontos!

Kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi útmutatót. A leírás segít összeszerelni a biztonsági ülést megfelelően. A rossz összeszerelés veszélyt jelenthet gyermeke egészségére. A gyártó nem vállal felelősséget a rosszul összeszerelt termékért.

Ez a biztonsági ülés az I, II és III súlycsoport (kategória) számára készült, azaz 9–36 kg súlyú gyermekek számára.

- I. Súlycsoport: 9kg – 18kg
 - II. Súlycsoport: 15kg – 25kg
 - III. Súlycsoport: 22kg – 36kg
- A tartóberendezés kemény elemeit és műanyag alkatrészeit úgy kell elhelyezni és beszerelni, hogy megakadályozzák, hogy a jármű rendszeres üzemeltetése közben elcsússzon.
 - A gyermekbiztonsági öveknek jól illeszkedniük kell a gyermek testéhez. A szíjakat ne legyenek megcsavarodva.
 - Ellenőrizze, hogy a csípőszíjak a csípőhöz közel vannak-e, hogy megvédjék a medencét.
 - Ha a készüléket a baleset során túlterhelődött, kérjük, cserélje ki.
 - Ne végezzen változtatásokat az ülésen a hatóság jóváhagyása nélkül. A gyermek maximális biztonságának biztosítása érdekében a felszerelést a kézikönyvben szereplő utasításoknak megfelelően kell beszerelni és használni.
 - Védje gyermekét és autósülését a napfénytől (például egy fényes ruhadarabbal). Ha az ülést nem takarja le, próbálja nem kitenni a napsütésnek. Más különben az ülés túl forró lehet a gyermek bőrének.
 - Soha ne hagyja gyermekét egyedül a járműben.

- A poggyászt és más hasonló tárgyakat a gépkocsiban úgy kell rögzíteni, hogy az ütközés esetén ne okozzanak sérülést. Autóbalesetben halálos sérüléseket okozhatnak.
- Az ülést nem szabad borítás nélkül használni. Ez a készlet szerves része, és befolyásolja az utasbiztonsági rendszert és annak biztonságát a gyermeke számára.
- Tartsa meg a gyermekülési kézikönyvet. Tartsa abban a kocsiban, amelybe az ülést felszerelte.
- Tilos más, a kézikönyvben meghatározottaktól eltérő, csatlakozási pontokat használni.
- Ha kétségei vannak a biztonsági öv csatjának a fő érintkezési pontjaival kapcsolatban, keresse fel a gyermekbiztonsági rendszer gyártóját.
- Ha ISOFIX-el szerel, akkor kérjük, olvassa el a gyártó jármű kézikönyvét.

Biztonság az autóban:

Annak érdekében, hogy az utazás során a legmagasabb biztonságot nyújthassa magának és az utasoknak:

- A könyöktámasz be van hajtva (függőleges helyzet)
- Minden olyan tárgyat, amely ütközés esetén károsíthatja az autót, megfelelően rögzítették.
- Minden utas rögzítette a biztonsági övet.

A gyermekbiztonsági ülés kizárólag előre néző autós ülésekre helyezhető. Tilos a terméket a hátra néző ülésekre helyezni. Ezek furgonokban vagy mikrobuszokban találhatóak.

Ne szerelje a biztonsági ülést két pontos biztonsági üléssel felszerelt ülésre (lásd: 1. ábra).

Lásd: 2. ábra

Felszerelés erre a helyre lehetséges Felszerelés erre a helyre tilos

Csak akkor helyezhető erre a helyre, ha a légszák inaktív. Csak akkor helyezhető erre a helyre, ha az ülés 3 pontos biztonsági övvel van felszerelve.

Leírás (3. ábra)

- A. Vállszíjak vezetője
- B. Üléshuzat
- C. Övvédő párna
- D. Vállöv
- E. csat
- F. Kioldó gomb
- G. Ágyék védő párna
- H. Övfeszesség-beállító gomb
- I. A szíj feszességének beállítása
- J. Ülés bélés
- K. Az ülés alapja
- L. Ülés dönthető fogantyúja
- M. Csípőöv-vezető
- N. Fejtámla
- O. Fejtámla magasságállító kar
- P. Vállvédő vezetője
- Q. A felső övcsatlakozó
- R. Kézi zár
- S. TOP-TETHER öv rögzítő
- T. TOP-TETHER övhossz-állítás
- U. ISOFIX karok
- V. ISOFIX gomb
- W. ISOFIX párnák

Hogyan állítsuk be

A gyermekbiztonsági övek rögzítése

Az övek rögzítése a gyermekbiztonsági ülésen (5. ábra):

1. Csatlakoztassa az öv csatját.
2. Helyezze be őket a rögzítőbe, hallani fog egy jellegzetes kattanást.
3. Ellenőrizze, hogy a szíjak megfelelően vannak-e meghúzva és nincsenek megcsavarodva.

A gyermekbiztonsági ülés ötpontos biztonsági öveinek kioldása: nyomja meg a csat piros gombját (F) és lazítsa meg az öveket.

A gyermekbiztonsági övek hosszának beállítása

1. A szíjak meghúzásához húzza meg a feszesség-beállító hevedert (I) (8. ábra)
2. A szíjak lazításához nyomja meg a beállító gombot (H), és húzza meg az öveket (9. ábra).

Megjegyzés! Ügyeljen arra, hogy a gyermekbiztonsági övek szorosan illeszkedjenek a gyermek testéhez és ne legyenek megcsavarodva.

Ügyeljen arra, hogy a csípőszíjak megfelelően rögzítsék a gyermek medencéjét. Az öveknek szorosnak kell lenniük a gyermek testéhez viszonyítva, de ne legyenek túl szorosak ahhoz, hogy kellemetlenséget okozhassanak.

A gyermekbiztonsági övek szétszerelése

1. Nyissa ki a kézi zárat (R).
 2. Húzza ki a fém övcsatlakozót (Q) a műanyag rögzítőből, majd vegye ki a hevedereket (15a ábra).
 3. Lazítsa meg a szíjakat, amennyire csak lehetséges.
 4. Csúsztassa le az öveket az alsó övcsatlakozóról (lásd: 15b ábra).
 5. Távolítsa el a biztonsági öveket a gyermekülésről. Zárja be a kézi zárat.
- Szerelje össze a szíjakat fordított sorrendben.

Ülő bélés

Ha a gyermeknek nagyobb helyre van szüksége a gyermekbiztonsági ülésben, vegye ki az ülés bélését.

A vállpánt és a fejtámla magasságának beállítása (6. ábra)

Megjegyzés! A vállmagasság integrálva van a fejtámla magasságához.

I. csoport

A vállöv és a fejtámla magasságának megváltoztatása: annyira lazítsa meg a vállszíjakat amennyire csak tudja, majd fogja meg a fejtámla magasságának beállító karját (O). Válassza ki a kívánt magasságot, majd engedje fel a kart. Próbálja meg mozgatni a fejtámlát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az megfelelően lett-e rögzítve.

II. És III. Csoport

Csúsztassa le a hevedereket a felső övcsatlakozótól (Q), amely a kézi rekeszben (R) találhatóak. Húzza ki az első gyermekbiztonsági öveket, majd helyezze be a kiemelkedő övhegyeket a védőpárnákba, hogy ne legyenek útba. Most bezárhatja a zárt, és felemelheti a fejtámlát. Az övcsatlakozót rejtse el biztonságos helyen a későbbi felhasználáshoz.

A fejtámla magasságát úgy kell beállítani, hogy az övek a gyermek karmagasságában legyenek. Az övek nem lehetnek túl magasak (a füleknél vagy magasabban) vagy túl alacsonyan (a gyermek háta mögött).

Lásd: ábra 7.

A - túl alacsony
B - túl magas
C - a vállszíjak tökéletes magassága

Hogyan lehet dönteni a gyermekülést

A gyermekbiztonsági ülés négy dőlésszöge választható (11. ábra).

A gyermekbiztonsági ülés megdöntéséhez fogja meg az ülés és az aljzat között található fogantyút (L), és állítsa be a kívánt dőlés szöget (10. ábra).

I. csoport	II és III csoport
1 – 4 pozíció	1-es pozíció

Hogyan lehet eltávolítani a burkolatot

1. Távolítsa el a gyermekbiztonsági ülés ötpontos biztonsági övét (lásd: Hogyan kell szétszerelni az övet).
2. Távolítsa el a fedelet az aljáról, a háttámlától, majd a fejtámlát a gumi rögzítések lecsúsztatásával és leszerelésével.

A fedél visszahelyezéséhez hajtsa végre a fent említett műveleteket fordított sorrendben.

Megjegyzés: Soha ne használja a gyermekülést a borítás nélkül.

Hogyan kell összeszerelni

Autós biztonsági övekkel

I. csoport (9-18 kg)

A gyermek gyermekbiztonsági övvel van rögzítve.

1. Helyezze a gyermekbiztonsági ülést az autóülésre.
2. Húzza az autó biztonsági ülését (12. ábra).
3. Vigye a vállöveket a vállvezető résen (P) keresztül.
4. Vigye a csípőövet a csípő övvezetőjén keresztül (M).
5. Helyezze az övet az ülésbélés és a háttámla szövete alá (13. ábra).
6. Rögzítse a szíjakat.
7. Térd segítségével nyomja a gyermekülést az autóüléshez. Húzza meg az autó biztonsági övét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően tartják-e a gyermekbiztonsági ülést (14. ábra).
8. Helyezze a gyermeket a gyermekülésbe és rögzítse az övével.

Amikor végzett az összeszereléssel, ellenőrizze, hogy az övek megfelelően vannak-e keresztül vezetve a vezetőkön, és hogy megfelelően vannak-e meghúzva. Ehhez próbálja megmozgatni a gyermekbiztonsági ülést és ellenőrizze, hogy stabil-e.

II. És III. Csoport (15–36 kg)

A gyermekbiztonsági öveket szét kell szerelni. A gyermeket autós biztonsági övekkel kell rögzíteni.

1. Szerelje szét az 5 pontos gyermekbiztonsági öveket (lásd: hogyan kell szétszerelni a gyermekbiztonsági öveket)
2. Távolítsa el az ülésbélést (J).
3. Helyezze a gyermekbiztonsági ülést az autós ülésre. Helyezze bele a gyermeket.

4. Húzza ki az autó biztonsági övét.
5. A vállszíjakat vezesse át a fejtámla vezetőn (A).
6. Vigye a csípőövet a csípő övvezetőjén keresztül (M).
7. Húzza át mindkét övet a csípőöv második vezetőjén keresztül (M) és rögzítse azokat.
8. Rögzítse az autó biztonsági öveit (16. ábra). Ellenőrizze, hogy a gyermekbiztonsági ülés megfelelően van-e rögzítve.

Ügyeljen arra, hogy a vállrész ne a nyaknál, hanem a gyermek keresztcsontjánál menjen keresztül. A csípőövet a lehető legalacsonyabban kell elhelyezni.

Az ISOFIX és a TOP TETHER segítségével

I. csoport (9-18 kg)

A gyermek gyermekbiztonsági övvel van rögzítve.

1. Ha szükséges, tegye mindkét ISOFIX párnát (W) az autó rögzítési pontjaira.
2. Az összekötő karok (U) kihúzásához nyomja meg az ISOFIX gombokat (V). Húzza ki őket, amennyire csak lehet, majd csatlakoztassa az autó rögzítő pontjaihoz. Nyomja a gyermekbiztonsági ülést annyira az autóüléshez, amennyire csak tudja, az ISOFIX fogantyúit rögzíteni kell. Az ISOFIX jelzőfényeknek zöld színűnek kell lenniük mindkét ISOFIX karon (19. ábra).
3. Húzza ki a TOP TETHER övet, majd feszítse ki jobban a beállító gombbal (T). Rögzítse a fogantyút a jármű használati útmutatójában ajánlott helyre (20. ábra). Húzza meg a tetejét a beállító gombbal (T). A felső rögzítőheveder megfelelően meg van húzva, amikor a csaton zöld jelzőfény látható.
4. Helyezze a gyermeket a gyermekülésbe és rögzítse a gyermekbiztonsági övekkel.

Megjegyzés! A felső öv rögzítési pontja eltérő lehet, az autótól eltérően, a 20. ábra példákat mutat a rögzítésre, az autó típusától függően.

II. És III. Csoport (15–36 kg)

A gyermekbiztonsági öveket szét kell szerelni. A gyermeket autós biztonsági övekkel kell rögzíteni.

1. Szerelje szét az ötpontos gyermekbiztonsági öveket (lásd: Hogyan távolítsuk el a gyermekbiztonsági öveket).
2. Távolítsa el az ülésbélést (J).
3. Az ISOFIX gombok (V) megnyomásával húzza ki az összekötő karokat (U). Húzza ki őket, amennyire csak lehet, majd csatlakoztassa az autó rögzítő pontjaihoz. Nyomja a gyermekbiztonsági ülést annyira az autóüléshez, amennyire csak lehet. Az ISOFIX fogantyúinak megfelelően rögzülniük kell. Az ISOFIX jelzőfényeknek zöld színűnek kell lenniük mindkét oldalon.

Ezután tegyen egy további lépést - a vagy b. A telepítés csak az ISOFIX fogantyúkkal tilos.

A. ISOFIX + autós biztonsági övek

1. Helyezze a gyermeket a gyermekülésbe.
2. Húzza ki az autó biztonsági övét.
3. Húzza a vállövet a fejtámla vezetőjén keresztül (A).
4. Vigye az öv csípőövet a csípő övvezetőjén keresztül (M).
5. Húzza át mindkét övet a csípőöv második vezetőjén (M) és rögzítse (21. ábra).
6. Rögzítse az autó biztonsági öveit (22. ábra). Ellenőrizze, hogy a gyermekbiztonsági ülés megfelelően van-e rögzítve.

Ügyeljen arra, hogy a vállrész ne a nyaknál, hanem a gyermek keresztcsontjánál menjen keresztül. A csípőövet a lehető legalacsonyabban kell elhelyezni.

B. ISOFIX + TOP TETHER + autós biztonsági övek

1. Tegye meg az A. pontban ismertetett lépéseket az autó biztonsági övekkel felszerelt gyermekbiztonsági ülésről.
2. Húzza ki a TOP TETHER rögzítőszíjat, majd feszítse ki jobban a beállító gombbal (T). Rögzítse a fogantyút az autó kézikönyvében javasolt helyre (20. ábra). Húzza meg a TETHER-t a beállító gombbal (T). A felső rögzítőheveder akkor van megfelelően meg húzva, amikor a csaton zöld jelzőfény látható.

Hogyan kell karbantartani és tisztítani

A burkolat meleg vízben szappannal vagy puha mosószerrel tisztítható. Ne szárítsa a burkolatot napfényben. A csatot, a gyermek biztonsági övét és a műanyag elemeket meleg vízzel kell lemosni. Ne használjon erős tisztítószeret. Ha nem használja a terméket, kérjük, tárolja sötét és száraz helyen, napfénytől távol.

A kézikönyvben található képek csak illusztrációk, ezért eltérhetnek a tényleges terméktől.

A termék 44.04. számú előírásnak megfelel.