

Alumínium függönysín összeszerelési és használati útmutatója

A függönysín kibontása:

Távolítsa el a fóliát, ügyelve arra, hogy a sín felületét ne karcolja meg.

Fontos! Mindig a mennyezetnek anyagának megfelelő dübelt / csavart használjon a rögzítéshez!

A függönysínben belső nűtos pálya található, amelyben görgőre vagy csúszkákra lehetséges felakasztani a függönyt. Ügyeljen arra, hogy a csúszkák, görgők a függönysín végén ne essenek ki – végzáró elem használata szükséges.

A függönysínt ne hagyja gyerekek közelében, mert az balesetet okozhat.

A függönysínek nem igényelnek ápolást, szennyeződés (por) esetén száraz tiszta portörlővel törölje át. Tisztítás során soha ne használjon tisztítószer!