




🎵→? 09. BASS / TREBLE & ECHO ADJUSTMENT USING THE REMOTE OR SPEAKER PANEL




📻→? 10. FM RADIO MODE AUTO TUNNING / SCROLL THE PRESETS




📶→? 11. BLUETOOTH FUNCTION




🎵→? 12. MUSIC PLAYBACK FOR BLUETOOTH / USB AND TF CARD MODES




🔊→? 13. SOUND EFFECT




🔄→? 14. REPEAT USB / TF CARD MODE




🔊→? 15. MIC ADJUSTMENT




🔧→? 16. EXT 12V INPUT MODE




📶→? 17. TF CARD INPUT MODE




🔧→? 18. DC 15V INPUT MODE / CHARGER




🔧→? 19. AUXILIARY INPUT MODE




🔧→? 20. MIC INPUT MODE



🔄→? 21. RECORDING



🔊→? 22. TRUE WIRELESS STEREO FUNCTION (TWS)



ES- 09. Ajuste de graves / agudos y eco usando el panel de control remoto o altavoz **10.** Fm radio mode auto tuning / scroll los presets **11.** Función Bluetooth **12.** Reproducción de música para bluetooth / usb y modos de tarjeta TF **15.** Ajuste de sonido **14.** Repita el modo de entrada Ext 12v **17.** Modo de entrada de tarjeta **18.** Modo de entrada Dc 15v / cargador **19.** Modo de entrada auxiliar **20.** Modo de entrada de microfono **21.** Grabación con memoria USB **22.** Función estéreo inalámbrica verdadera (tws)

FR- 09. Réglage des graves / aigus et de l'écho à l'aide de la télécommande ou du panneau de haut-parleur **10.** Mode radio Fm réglage automatique / défilement des préséglages **11.** Fonction Bluetooth **12.** Lecture de musique pour les modes de carte Bluetooth / usb et TF **15.** Effet sonore **14.** Répétez le mode carte USB / TF **17.** Mode d'entrée Ext 12v **18.** Mode d'entrée Cc 15v / chargeur **19.** Mode d'entrée auxiliaire **20.** Mode d'entrée micro **21.** Enregistrement avec clé USB **22.** Véritable fonction stéréo sans fil (tws)

IT- 09. Bass / treble & echo regolazione utilizzando il telecomando o pannello degli altoparlanti **10.** Modalità radio Fm tuning automatico / scorrere i preset **11.** Funzione Bluetooth **12.** La riproduzione di musica

per bluetooth / usb e modalità di carta di tf **13.** Effetto sonoro **14.** Ripetere la modalità usb / TF card **15.** Regolazione microfono **16.** Modalità di ingresso Ext 12v **17.** Modalità di ingresso della carta di TF **18.** Dc 15v modalità di ingresso / caricatore **19.** Modalità di ingresso ausiliario **20.** Modalità di ingresso mic **21.** Registrazione con chiavetta USB **22.** Vero funzione stereo senza fili (tws)

PT- 09. Ajuste do baixo / do som e do eco com o painel remoto ou do altifalante **10.** Fm radio mode auto tuning / scroll the presets **11.** Função Bluetooth **12.** Reprodução de música para os modos bluetooth / usb e TF card **13.** Efeito sonoro **14.** Repetir o modo **15.** do cartão usb / TF. Ajustamento do microfone **16.** Modo de entrada de 12v Ext **17.** Modo de entrada do cartão **18.** Dc 15v modo de entrada / carregador **19.** Modo de entrada auxiliar **20.** Modo de entrada do microfone **21.** Gravação com pen USB **22.** Verdadeira função estéreo sem fios (tws)

DE- 09. Bass/höhen & echo einstellung mit der fernbedienung oder lautsprecher panel **10.** Fm radio modus auto tuning/blättern die presets **11.** Bluetooth Funktion **12.** Musik wiedergabe für bluetooth/ usb und TF karte modus **13.** Sound-Effekt **14.** Wiederholen usb/TF karte modus **15.** Mic-Einstellung **16.** Ext 12 v eingang modus **17.** tf-karte eingang modus **18.** Dc 15 v eingang modus / Ladegerät **19.** Hilfs eingang modus **20.** Mic

eingang modus **21.** Aufnahme mit USB-stick **22.** Wahre wireless stereo funktion (tws)

SE- 09. Bass / treble & echo justering med fjärrkontrollen eller högtalarpanelen **10.** Fm-radio-läge auto tuning / bläddra förinställningar **11.** Bluetooth-funktion **12.** Musikuppspelning för bluetooth / usb-och TF-kortlägen **13.** Ljudeffekt **14.** Upprepa usb / TF-kortläge **15.** Mic justering **16.** Ext 12v ingångsläge **17.** TF-kort inmatningsläge **18.** Dc 15v ingångsläge / laddare **19.** Hjälpinmatningsläge **20.** Mic-ingångsläge **21.** Inspelning med USB-minne **22.** True wireless stereo funktion (tws)

DK- 09. Justering af bas / diskant & ekko ved hjælp af fjernbetjeningen eller højttalerpanelet **10.** FM-radiotilstand auto tuning / rul i forudindstillingerne **11.** Bluetooth-funktion **12.** Musikafspilning til bluetooth / usb-och TF-kortindstilling **13.** Lyseffekt **14.** Gentag USB / TF-korttilstand **15.** Mikrofonindstilling **16.** E 12T 12v input mode **17.** TF kort input mode **18.** Dc 15v input mode / oplader **19.** AU inputtilstand **20.** Mikrofonindgangstilstand **21.** Optagelse med USB-stick **22.** Ægte trådløs stereo funktion (tws)

NL- 09. Bass / treble & echo aanpassen met de afstandsbediening of luidsprekerpaneel **10.** Fm radio mode auto tuning / scroll Fm-radiostand automatisch

afstemmen / bladeren door de voorkeurszenders **11.** Bluetooth-functie **12.** Muziekweergave voor bluetooth / usb en tf-kaart modus **13.** Geluidseffect **14.** Herhaal usb / TF kaart modus **15.** Mic aanpassing **16.** Ext 12v ingangsmodus **17.** TF-kaart invoermodus **18.** Dc 15v ingangsmodus / lader **19.** Auxiliary input mode **20.** Mic ingangsmodus **21.** Opnemen met USB-stick **22.** Echte draadloze stereofunctie (tws)

FI- 09. Basso / diskantti & kaiku säätö kauko-tal kaukuihin tai diffusoriin **10.** Fm - radiotila automaattinen viritys / vieritit esiasetusket **11.** Bluetooth-toiminto **12.** Musiikin toisto bluetooth / usb-ja tf-kortitilalle **13.** Ääniefekti **14.** Toista usb / TF-kortitila **15.** Mikrofonin säätö **16.** Ext 12V tulotila **17.** TF-kortin syöttötila **18.** Dc 15V tulotila / lauri **19.** Apusyöttötila **20.** Mikrofonitilutla **21.** Tallennus USB-tikulla **22.** True wireless stereo-toiminto (tws)

PL- 09. Regulacja basów / wysokich tonów i echa za pomocą pilota lub panelu głośnikowego **10.** Tryb radia Fm automatyczne tuning / przewijanie ustawień wstępnych **11.** Funkcja Bluetooth **12.** Odtwarzanie muzyki dla trybów bluetooth / usb i karty TF **13.** Efekt dźwiękowy **14.** Powtórz tryb karty usb / TF **15.** Regulacja mikrofonu **16.** Tryb wejścia Ext 12V **17.** Tryb wprowadzania karty TF **18.** Tryb wejścia Dc 15V / Ładowarka **19.** Pomocniczy tryb wejścia **20.** Tryb wejścia mikrofonu

21. Nagrywanie za pomocą pamięci USB **22.** Prawdziwa bezprzewodowa funkcja stereo (tws)

CZ- 09. Nastavenie basov / výšek a ozveny pomocou diaľkového ovládača alebo reproduktorového panela **10.** Režim Fm rádio Automatické ladenie / posuvanie predvolieb **11.** Funkcia Bluetooth **12.** Reprodukcia hudby pre režim bluetooth / usb A TF karty **13.** Zvukový efekt **14.** Opakujte režim karty usb / TF **15.** Nastavenie Mic **16.** Vstupný režim Ext 12v **17.** Režim vstupu karty TF **18.** Dc 15V vstupný režim / nabíjačka **19.** Režim pomocného vstupu **20.** Mic vstupný režim **21.** Nahrávanie pomocou USB kľúča **22.** Skutočná bezdrôtová stereo funkcia (tws)

HR- 09. Podešavanje niskih / visokih tonova i odjeka pomoću daljinskog upravljača ili 10. zvučnice ploče. Fm Radio način Automatsko podešavanje / pomicanje postavki **11.** Bluetooth Funkcija **12.** Reprodukcia glazbe za bluetooth/usb i TF kartice **13.** načina. Zvučni efekt **14.** Ponovite način rada usb/TF 15. kartice. Podešavanje mikrofona **16.** Vanjski način unosa od 12 do 17. Način unosa TF kartice **18.** Način unosa istosmjernje struje 15 u / nabijačka **19.** Pomoćni način unosa **20.** Način unosa mikrofona **21.** Snimanje pomoću USB pogona **22.** Prava bežična stereo funkcija (tws)

SK- 09. Nastavení basů / výšek a ozvěny pomocí dálkového nebo reproduktorového panelu **10.** Fm rádio

režim automatické ladění / posouvání předvolieb **11.** Funkce Bluetooth **12.** Přehrávání hudby pro režim bluetooth / usb a TF karet **13.** Zvukový efekt **14.** Opakujte režim karty usb / TF **15.** Nastavení mikrofonu **16.** Režim vstupu ext 12v **17.** Režim vstupu TF karty **18.** Režim vstupu Dc 15v / nabíječka **19.** Režim pomocného vstupu **20.** Režim vstupu Mic **21.** Nahrávání pomocí USB flash disku **22.** Funkce True wireless stereo (tws)

HU- 09. Nastaveni basů / výšek a ozvěny pomocí diaľkového alebo reproduktorového panelu **10.** Fm rádio režim automatické ladení / posuvání predvolieb **11.** Funkce Bluetooth **12.** Přehrávání hudby pro režim bluetooth / usb a tf karet **13.** Zvukový efekt **14.** Opakujte režim karty usb / TF **15.** Nastaveni mikrofonu **16.** Režim vstupu ext 12v **17.** Režim vstupu TF karty **18.** Režim vstupu Dc 15v / toľtő **19.** Režim pomocného vstupu **20.** Režim vstupu Mic **21.** Fahvétel USB-meghajtóval **22.** Funkció True wireless stereo (tws)

RO- 09. Bass / treble & echo ajustare folosind panoul de la distanță sau difuzor **10.** Modul radio Fm tuning automat / derulati preestările **11.** Funcția Bluetooth **12.** Redare muzică pentru modulele bluetooth / usb și TF card **13.** Efect de sunet **14.** Repetați modulul card usb / TF **15.** Reglarea microfonului **16.** Modul de intrare Ext 12v **17.** Modul de introducere a cardului TF **18.** Modul de intrare Dc 15v / încărcător **19.** Modul de intrare auxiliar

20. Modul de intrare Mic **21.** Înregistrare cu stick USB **22.** True Wireless stereo funcție (tws)

CS- 09. Podešavanie basa / vysokich tonova i odjeka pomoću diaľkovískot upravljača ili panela zvučnika **10.** Automatsko podešavanie FM rádio režima / pomernane unapred podešavanie postavki **11.** Bluetooth Funkcija **12.** Reprodukujte muziku y Bluetooth/USB i TF karticama **13.** Zvučni efekt **14.** Pónovite režim USB/TF 15. kartice. Podešavanie mikrofona **16.** Služni režim unosa je 12 y 17. Režim unosa TF kartice **18.** USB Dál uznamy Režim / pučan **19.** Dál uznamy Režim. Pomoćni režim unosa **20.** Režim unosa mikrofona **21.** Snimanje pomoću USB uređaja **22.** Prava bežična stereo funkcija (TBC)

BG- 09. Регулиране на ниски / високи честоти и ехо с дистанционно управление или панел за високоговорители **10.** Автоматично настройване на Fm радио / предварително преняване **11.** Bluetooth Функция **12.** Възпроизвеждане на музика в bluetooth/usb и TF режим **13.** Звуков ефект **14.** Повторете режима на usb/TF карта **15.** Регулиране на микрофона **16.** Външен режим на въвеждане 12 в 17. Режим на въвеждане на TF карта **18.** Режим на въвеждане на постоянен ток 15v / зарядно устройство **19.** Режим на допълнителен вход **20.** Режим на въвеждане на микрофон **21.** Запис с USB устройство **22.** Истинска безжична стерео функция (tws)

GR- 09. Ρύθμιση ιπιδίων / τριών και ηχοήχησης με το τηλεχειριστήριο ή τον ηύακα ήχείων **10.** Λειτουργία ραδιοφώνου Fm

auto tuning / μετακινήσετε στις προεπιλεγμένες **11.** Λειτουργία Bluetooth **12.** Αναπαραγωγή μουσικής για bluetooth / usb και TF **13.** Ηχητικό εφέ **14.** Επανάληψη της λειτουργίας κάρτας usb / tf **15.** Ρύθμιση μικροφώνου **16.** Λειτουργία εισόδου Ext 12v **17.** Εισαγωγή καρτών TF **18.** Εισαγωγή Dc 15v **19.** Εισαγωγή AUX **20.** Εισαγωγή μικροφώνου **21.** Εγγραφή με USB stick **22.** Ασύρματη στερεοφωνική λειτουργία (tws)

TR- 09. Uzaktan kumandayı veya hoparlör panelini kullanarak bas / tiz ve yankı ayarı **10.** Fm radyo modu ön ayarları otomatik ayarlarına / kaydırma **11.** Bluetooth işlevi **12.** Bluetooth / usb ve TF kart modları için müzik çalma **13.** Ses efekti **14.** USB / TF kart modunu tekrarlama **15.** Mikrofon ayarı **16.** Ext 12v giriş modu **17.** TF kart girişi modu **18.** Dc 15 v giriş modu/sarı **19.** Yarıçimci girişi modu **20.** Mikrofon girişi modu **21.** USB stick ile kayıt **22.** Gerçek kablosuz stereo fonksiyonu (tws)

RU- 09. Регулировка ниских / высоких чистот и эха с помощью дистанционного управления или панели динамиков **10.** Автоматическая настройка режима Fm-радио / прокрутка предуставок **11.** Функция Bluetooth **12.** Воспроизведение музыки в режимах bluetooth/usb и TF-карты **13.** Звуковой эффект **14.** Повторите режим карты usb/TF 15. Регулировка микрофона **16.** Внешний режим ввода 12 В 17. Режим ввода TF-карты **18.** Режим ввода постоянного тока 15 В/зарядное устройство **19.** Режим вспомогательного ввода **20.** Режим ввода микрофона **21.** Запись с помощью USB-накопителя **22.** Истинная беспроводная стереофоническая функция (tws)