

Konserváció i przechowywanie

Należy przekonać się, że przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenie zostało odłączone od źródła prądu i wtyczka kabla sieciowego została wyłączona z gniazdek!

1. Czyszczenie:

Urządzenie to wymaga jedynie zwykłego czyszczenia zewnętrznego, przecierania. Do czyszczenia należy używać miękkiej, suchej lub wilgotnej, ale nie mokrej szmatki!

2. Przechowywanie:

Urządzenie należy przykryć w celu zabezpieczenia go przed kurzem i przechowywać w suchym miejscu!

Dane techniczne

Model	Napięcie zasilania	Moc znamionowa
OFS-S160	220-240V~50Hz	45W



ORION

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÁLLÓVENTILÁTORHOZ

MODELL:OFS-S160



(KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT HASZNÁLAT ELŐTT!)

Importálja/Forgalmazza: Orion Elektronikai Kft.
1106 Budapest, Jászberényi út 29

Biztonsági Előírások:


1. Soha ne tegye az újít vagy más egyebet a rácson belőire, nehogy megsérüljön!
2. Helyezze a ventilátort távol nedvességtől, vagy anyagoktól és olajtól!
3. Tisztítás közben ügyeljen, hogy ne fröccsenjen víz a készülék belsőjébe. Ne használjon olajos, alkoholos és vegyi anyagokat a tisztításhoz, mivel ezek megromlíthatják a készülék borítását és áramlécéhez vezethetnek!
4. Soha ne húzza ki a csatlakozót a dugaljából a kábelnél fogva, mert az áramütéshez, rövidzárlathoz vezethet.
5. Helyezze távol a készüléket: függönyről, ruházati cikkektől és más termékektől, amik befolyásolhatják a ventilátor működését!
6. Ha hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki és húzza ki a csatlakozót a hálózatról!
7. Soha ne használja mielőtt teljesen össze nincs szerelve, mert sérülést okozhat!
8. Ha a hálózati kábel megsérült, drambulonítsa a készüléket, húzza ki a kábel a hálózatról, majd a kockázatok elkerülése érdekében szakszervízben vagy szakemberrel javítsa ki a hibát!
9. Ha a készülék nem működik, mielőtt szervízhez fordulna, kérjük ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően csatlakozik-e a hálózati áramforráshoz és azt, hogy az áramszolgáltatás üzemel!
10. Ne használja az elektronos ventilátort esőben!

Figyelem!

1. A készülék megfigyelken kordozott és csúskent meredő képességgel vagy a készülék használata során kordozó, szikrázó és tüdőssal nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják. Kivéve ha a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukat feladó személy által kézzelvezetve használva vonatkozóan utasítást adnak.
2. Vigyázzanak, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel!
3. A készülék működéséhez nem szabad folyó víz közeli környezet, vagy külön kivételű rendszert használni.

1

Felépítési Diagram



Összeszerelés

Nyissa ki a csomagolást és vegye ki az alkatrészeket!

Szerelje össze a talpat az átványzat fix cső elemével(13) és rögzítse azt! Helyezze a teljeskörűcsővel(11) a fix csőbe és szorítsa meg a teljeskörű rögzítő illesztő a fix egységet a nyakléczrel(9) a teljeskörűcső talpára, majd rögzítse a nyaklécz rögzítő csavarát(10). Ezután illesztse a helyére a hátulvédő védőréteget(6) a Fő egységrel(11), majd rögzítse azt a rögzítővel(5)! Helyezze a Forgatólapát(4) a Tengelyrel(7), majd rögzítse azt is a hozzá tartozó Ragasztó csavar(9)! (Ügyeljen a forgástírányra a rögzítőcsavarok megszorításakor!) Helyezze az Előző védőréteget(2) a képen látható módon a Hátulvédő védőrétegre(6), majd a Rögzítő gyűrű(1) felhelyezésével és csavarfelmak meghúzásával rögzítse össze őket egymással!

Hátszalás

1. A 'szellőztető' beállítása:

A levegő feláramlását függőleges irányban(fel/le) a Csukló(8) segítségével tudja beállítani. Lazítsa meg a Csukló(8) és állítsa be a kívánt irány(fel/le), majd szorítsa meg a Csukló(8), hogy rögzítse a módosítást.

2. Az oszcillálás beállítása

A Faj egységen található a Faj forgás kapcsoló gomb(6). Nyomja be kattanásig, ha be akarja kapcsolni az oszcillálást. Lenyomott állapotban a Faj egység vízszintesen (Forgó jobbra, majd balra. Húzza fel a kapcsolót, ha az automata forgást ki akarja kapcsolni!

3. A keringetés erősségének beállítása

A Sebességszabályozó kapcsolók a Nyakléczon találhatók, melyek segítségével kiválaszthatja az Önnek legkényelmesebb erősséget! Kapcsoláshoz nyomja meg a 0 (nulla) gombot!

2

