



ORION

PÁRÁSÍTÓ ÁLLÓ VENTILÁTOR

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Típus: OFS-221D

**KÉRJÜK, OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT
KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.**

EZ A TERMÉK KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA KÉSZÜLT.

SPECIFIKÁCIÓK:

Típus: OFS-221D

Feszültség: 220 -240V ~ 50 Hz

Teljesítmény: 75 W

Víztartály: 3,2 literes kapacitás



A kézikönyvben használt illusztrációk a termék működési módját és felépítését szemléltetik. Ha kis eltérés van a tényleges termék és az illusztrációk között, kérjük, a tényleges terméket vegye alapul.

Olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat, mielőtt megpróbálná összeszerelni, telepíteni, működtetni vagy karbantartani a terméket. Védje magát és másokat az összes biztonsági információ betartásával. Az utasítások be nem tartása személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.

A KÉSZÜLEKRŐL:

A modern dizájn mellett a párasító ventilátor számos olyan műszaki tulajdonsággal is rendelkezik, amelyek ezt az állóventilátort igazán sokoldalúvá teszik:

- A legújabb ultrahangos ködpárologtatás
- Automatikus forgómozgást végez
- Automatikus kikapcsolás időzítő beállítása: 0,5-7,5 óra
- Különböző szél üzemmódok: Természet/Normál/Alvó
- Távirányító: Akár 5 m-es működési hatótávolság
- Nagy víztartály, 3,2 liter: Akár 8 órányi párasítás teli tartállyal
- Állítható kód mennyisége

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

1. **H**asználat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.
2. **T**ávolítson el és biztonságosan dobjon ki minden csomagolóanyagot és címkét a termék első használata előtt. Gondoskodjon arról, hogy a gyerekek és csecsemők ne játszanak műanyag zacskókkal vagy csomagolóanyagokkal.
3. **H**asználat előtt ellenőrizze, hogy a helyi feszültség megfelel-e a készülék alján található adattáblán feltüntetett adatoknak.
4. **M**indig sík, vízszintes és stabil felületen működtesse a készüléket. Ne működtesse a készüléket éghető anyagokon, például asztalterítőn vagy függönyön, vagy azok közelében.
5. **N**e helyezze a készüléket forró gáz- vagy elektromos tűzhelyre vagy fűtött sütőre vagy annak közelébe.
6. **S**oha ne csatlakoztassa a készüléket külső időzítőhöz vagy külön távirányító rendszerhez.
7. **S**oha ne használja ezt a készüléket hosszabbítóval vagy elosztóval. Győződjön meg arról, hogy egy kijelölt tápegységhez van csatlakoztatva, és nincs más készülék bedugva ugyanabba a konnektorba.
8. **N**e kapcsolja be az áramellátást, amíg a készülék és az alkatrészek a helyükre nem kerültek.
9. **A**z áramütés elleni védelem érdekében ne merítse a vezetéket, csatlakozódugót, készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne tegye ki a készüléket csepegésnek vagy fröccsenésnek, és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadékkal teli tárgy, például váza a készülékre. Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a készülék belsejébe a szellőzőnyílásokon keresztül. Ne öblítse le csap alatt.
10. **N**e érintse meg nedves kézzel a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozót.
11. **H**úzza ki a konnektorból, ha nem használja, az alkatrészek fel- vagy levétele előtt, valamint tisztítás előtt.
12. **A** készülék belsejében nincs javítható alkatrész. Ne kísérelje meg saját maga kinyitni és megjavítani a készüléket. Minden alkatrészt csak képzett technikus javíthat.
13. **N**e használja a készüléket, ha a csatlakozódugó, a tápkábel vagy maga a készülék sérült. Ha a tápkábel megsérült, a veszélyek elkerülése érdekében ki kell cseréltetni egy szakszervizben, szakképzett személlyel.

14. **N**e használja a készüléket a rendeltetésszerű használaton kívül másra. Csak háztartási használatra szolgál. Nem szabad szabadban vagy kereskedelmi célokra használni.

15. **F**elügyelet szükséges, ha bármilyen készüléket gyermekek közelében használnak. Működés közben tartsa távol a gyerekeket a készüléktől és a tápkábeltől.

16. **E**zt a készüléket háztartási alkalmazásokra tervezték!

17. **E**zt a párasító ventilátort a többi működő készüléktől külön elektromos tápegységről kell működtetni. Ha a tápegység túl van terhelve más készülékekkel, előfordulhat, hogy ez a párasító ventilátor nem működik megfelelően.

18. **H**asználat közben hagyjon elegendő szabad helyet más tárgyak előtt. Ne zárja el a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásait.

19. **N**e helyezze a készüléket fal mellé vagy más készülékekhez közel. Hagyjon legalább 15 cm szabad helyet a készülék mögött, oldalán és felett. Ne helyezzen semmit a készülék tetejére.

20. **N**e takarja le a párasító ventilátort használat közben.

21. **N**e hagyja, hogy a kábel lelógjon az asztal vagy a pult szélén.

22. **N**e húzza ki a párasító ventilátort a vezetéknél fogva.

23. **E**zt a készüléket nem arra tervezték, hogy fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve tudással vagy tapasztalattal nem rendelkező személyek használják, kivéve, ha valaki felügyeli őket, vagy ha a készülék használatára vonatkozóan előzetes utasításokat kapnak a biztonságukért felelős személytől. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

24. **N**e hagyja a készüléket felügyelet nélkül működni.

25. **S**oha ne dugja be ujjait vagy más tárgyat a rácsokon (ventilátor lamellák), miközben a ventilátor működik.

26. **A** légturbulencia miatt a hosszú haj beakadhat a ventilátorba. A haját, ékszereket és bő ruházatot távol kell tartani a ventilátortól.

27. **A** párasító ventilátor nem aromatizáló vagy párologtató. Ne adjon hozzá semmilyen folyadékot, például illóolajat, illatanyagot vagy párologtató folyadékot. Csak tiszta vízzel tölts fel.

RÖVID KÁBEL ÚTMUTATÓ:

- Ne használja hosszabbító kábelrel. A rövid tápkábel csökkenti a hosszú vezetékbe való belegabalyodásból vagy abban való megbotlásból eredő kockázatokat.

FELKÉSZÜLÉS A HASZNÁLATRA:

A párasító ventilátor első használata előtt:

- Óvatosan csomagolja ki a párasító ventilátort, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- Helyezze a párasító ventilátort sima és stabil felületre.
- Puha ronggyal távolítsa el a felületről a port, amely a csomagolás által és szállítás során kerülhetett oda.

A TALP ÖSSZESZERELÉSE:


1. Helyezze a műanyag fedelet a súlyozott talpra.
2. Távolítsa el a csavarokat a végekről. Illessze a két tartócsővéget a lemez furataiba.
3. Szerelje fel az alátéteket, és helyezze vissza a két csavart a tartócsövek rögzítéséhez.

INFORMÁCIÓ AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ:

ALKATRÉSZEK:

1. Elülső kosár
2. Csavarkúp
3. Lapátok
4. Kosár keret
5. Műanyag anya
6. Hátsó kosár
7. Motor
8. Fej dőlésszög-állító gombja
9. Rugalmas tömlő
10. Kijelző
11. Vezérlőgombok
12. Csavarok
13. Tápkábel
14. Támasztó csövek
15. Talp+talpburkolat

Páragenerátor



VENTILÁTORFEJ/SZABÁLYOZÓ ÖSSZESZERELÉSE:

1. Lazítsa meg a ventilátorfej/szabályozó hátulján található két szárnyas csavart.
- Ne csavarja le teljesen – a két anya leesik.
2. Keresse meg a két furatot a ventilátorfej/szabályozó alatt. Szerelje össze a két csövet és nyomja le ütközésig.
3. Húzza meg a két szárnyas csavart.

VENTILÁTOR LAPÁTOK ÉS BIZTONSÁGI RÁCS ÖSSZESZERELÉSE:

1. Helyezze a hátsó kosarat a ventilátorfejre, ügyelve arra, hogy a kosár hátulján lévő fogantyú felül legyen.
2. Csavarja be a műanyag anyát a rács rögzítéséhez.
3. Helyezze a ventilátor lapátját a motor orsójára.
4. Rögzítse a lapátot a helyére úgy, hogy finoman meghúzza a csavarkúpot az óramutató járásával ellentétes irányban a motororsó végére. A forgóanya önfeszül a motor indításakor – ezért ne erőltesse.
5. Helyezze a helyére az elülső kosarat, és rögzítse a rögzítőkapcsok bezárásával. A kosár alján lévő csavart és anyát fel kell szerelni.


FIGYELEM!

- Ne működtesse a ventilátort, amíg a biztonsági kosarakat és a lapátot megfelelően fel nem szerelte.

PÁRAGENERÁTOR ÉS VÍZTARTÁLY

1. Helyezze a páragenerátort a talpra, ügyelve arra, hogy megfelelően illeszkedjen a mélyedésbe.
2. Helyezze a víztartályt a páragenerátor tetejére. Illessze a fedelet a víztartály tetejére.
3. Tolja be a flexibilis cső végét a víztartály fedelének tetején lévő lyukba, és tolja be, amennyire csak tudja.
- (• Ne törje meg a tömlőt).

4. Tolja a tömlő másik végét a párárszbe, amely a ventilátorkosár elején található.
(•Ne törje meg a tömlőt).




A VÍZTARTÁLY MEGTÖLTÉSE

Húzza ki a készüléket a konnektorból a víztartály feltöltése és tisztítása előtt.

1. Vegye le a víztartályt és fordítsa fejjel lefelé.
2. Csavarja el a kupakot az óramutató járásával ellentétes irányba a kioldáshoz.
3. Töltse fel a tartályt hideg és tiszta vízzel, ügyelve arra, hogy ne töltse túl.
4. Helyezze vissza a kupakot, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba a rögzítéshez.
5. Fordítsa meg a tartályt, és helyezze vissza a páragenerátorra.

FIGYELEM!

- A víztartály feltöltése vagy újratöltése előtt győződjön meg arról, hogy a termék ki van húzva a hálózathoz.
- Csak tiszta vizet használjon a víztartályban. Ne adjon hozzá semmilyen vegyszert, olajat vagy egyéb adalékanyagot.
- Csak hideg vagy langyos vizet használjon a víztartályban. A víz nem lehet 38°C-nál melegebb.



TÁVIRÁNYÍTÓ: A távirányító használatához először helyezzen be két AAA 1,5 V-os elemet a távirányítóba.

MIST/PÁRÁSÍTÁS: BE/KI, állítsa be a pára mennyiségét

MODE/ÜZEMMÓD: szél üzemmódok, normál, alvó és természetes


TIMER/IDŐZÍTŐ: 0,5-7,5 órás időzítés

OFF/KI: VENTILÁTOR KIKAPCSOLÁSA

SPEED/ON - SEBESSÉG/BE: VENTILÁTOR BEKAPCSOLÁSA,

3 ventilátorsebesség választható


SWING: forgómozgás be/ki



VEZÉRLÉS:

Jelzőfények:

1. Üzem mód: Normál/Természet/Alvó
2. Időzítő jelzőfény
3. Sebesség: gyors-közepes-lassú
4. Bekapcsoltság jelzőfény
5. Forgómozgás
6. Párajelző



Gombok:

- A. PÁRA
- B. IDŐZÍTŐ
- C. BE/SEBESSÉG
- D. ÜZEMMÓD
- E. KI
- F. FORGÁS

A VENTILÁTOR MŰKÖDÉSE:

Ha csatlakoztatva van a tápegységhez, a jelzőfény világít. A ventilátor készenléti üzemmódban van. A ventilátort a vezérlőgombokkal vagy a távirányítóval vezérelheti.

Működtetés a ventilátoron lévő gombokkal

1. Ventilátor funkció:

- Az „ON/SPEED” gombbal kapcsolja BE a ventilátort
- Állítsa be a szélesebbeséget (gyors-közepes-lassú) az „ON/SPEED” gomb többszöri megnyomásával.
- Nyomja meg az „OFF” gombot a ventilátor kikapcsolásához.

2. Forgómozgás funkció:

- Először kapcsolja be a ventilátort. Ezután nyomja meg a „SWING” gombot. A pára ventilátor feje folyamatosan mozog egyik oldalról a másikra. A gomb újbóli megnyomása leállítja a pára ventilátor forgómozgását.

3. Kézi billentés:

- Tartsa meg biztonságosan a ventilátorfejet. Ezután lazítsa meg a szárnyas csavart a ventilátorfej jobb oldalán. A szög beállításához a fejet felfelé és lefelé billentheti. A szög beállítása után húzza meg ismét a szárnyas csavart.

4. Hűtés ultrahangos pára segítségével

- Nyomja meg a „Mist” gombot az ultrahangos pára be- és kikapcsolásához, vagy állítsa be a pára mennyiségét (Maximum-medium-Minimum) a „Mist” gomb többszöri megnyomásával.
- Ugyanez a pára funkció a távirányítóval is vezérelhető.
- Ha a pára funkciót választja, a vízjelző lámpa kékén világít.
- Ha a víztartály üres (vízhiány), a vízjelző lámpa pirosan világít.
- A pára funkció és a ventilátor funkció egymástól függetlenül vagy együtt is működhet.

5. Automatikus kikapcsolási időzítő

- Ha megnyomja az „Időzítő” gombot, amikor a ventilátor be van kapcsolva, a jelző mutatja a ventilátor kikapcsolásáig hátralévő időt. 0,5 és 7,5 óra között választhat.

6. Különböző szélbeállítások

A szél üzemmódja a vezérlőpulton vagy a távirányítón található „MODE” gomb megnyomásával állítható be.

- Nyomja meg a „Mode” gombot a szél üzemmód beállításához (normál, alvó, természet).

7. Kikapcsolás

- A ventilátort az „OFF” gomb megnyomásával tudjuk kikapcsolni.

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS, SZERVIZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

Tisztítás

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a ventilátort.
- Hetente egyszer tisztítsa meg a víztartályt és a vizes egységet, hogy megakadályozza a vízkő kialakulását, algák vagy baktériumok elterjedését.
 - Gondoskodjon róla, hogy a víztartályban mindig friss víz legyen, de maximum 2 naponta a vizet ki kell cserélni!
 - A készülék optimális működése érdekében a szennyeződés mértékétől függő gyakorisággal, de legalább havonta egyszer szükséges lehet a készülék tisztítása.
- Ha a ventilátort hosszabb ideig nem használja, ürítse ki a víztartályt, és szárítsa meg a vizes egységet mikroszálas kendővel.

• Ha a ventilátort hosszabb időre (téli, stb.) raktárba helyezi, mindig takarja le megfelelő burkolattal, nehogy por kerüljön a készülékbe a kulcsfontosságú helyekre.

• A műanyag és a kijelzők károsodásának elkerülése érdekében ne használjon súroló hatású tisztítószeret vagy vegyszert.

Karbantartás

Általában a páraventilátor nem igényel karbantartást. A ventilátort illetéktelen személyek nem nyithatják fel. Ha úgy tűnik, hogy probléma van, forduljon a forgalmazóhoz.

Szervizelés és javítás

Ha bármilyen sérülést vagy hibát észlel a páraventilátorban, azt szakembernek kell ellenőriznie és megjavítania, aki lehet szakképzett villanyszerelő vagy az Ön kereskedője. A jogosulatlan javításból, valamint a ventilátor módosításából, helytelen használatból, hanyagságból, valamint nem megfelelő vagy helytelen karbantartásból eredő sérülések vagy hibák érvénytelenítik a garanciát. A forgalmazók és a gyártó ilyen esetben nem vállal felelősséget.

Ártalmatlanítás

A páraventilátort nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, vigye el a ventilátort a helyi újrahasznosító központba megsemmisítés céljából.

HIBÁK & HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
Az OFF gomb nem világít, a ventilátor nem indul, nincs pára	A ventilátor nincs bedugva. A biztosíték lekapcsolódott.	Csatlakoztassa a ventilátort az áramforráshoz. Kapcsolja fel a biztosítékot.
Nincs pára.	Nincs víz a tartályban. A tartály nyílásában lévő szelep beszorult.	Töltse fel vízzel. Óvatosan mozgassa meg a szelepet az ujjával.
A párának furcsa szaga van.	A víztartály nem tiszta.	Tisztítsa meg a vizes egységet és a tartályt. Töltse fel tiszta vízzel.
A tartály kijelzője világít, de nincs szél vagy pára.	Túl sok a víz a tartályban.	Távolítson el némi vizet.
Túl kevés pára.	A szelep valószínűleg piszkos.	Tisztítsa ki a vizes egységet.

Útmutató a páraventilátor összeszereléséhez



AZ ELHASZNÁLT HÁZTARTÁSI BERENDEZÉSEK SELEJTEZÉSE



Az elektromos és elektronikus hulladékokról szóló 2002/96/EK európai irányelv megtiltja, hogy az ilyen háztartási cikkek a helyi szemétszállító szolgáltatókkal szállíttassák el. Az elhasznált eszközöket külön kell gyűjteni, hogy optimalizáljuk a bennük lévő összetevők visszanyerési és újrahasznosítási arányát a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások csökkentése érdekében.

Az áthúzott szeméteskuka szimbólum minden terméken fel van tüntetve, emlékeztetve a hulladékra vonatkozó előírások betartására.