

Age
3+

Kids Tablet

Biztonságos és mókás!

Használati Útmutató

Magyar



iWawa kids

Indítsa el, és kattintson az
iWawa kids gombra a
gyermekszoftver elindításához.



Aktiválja az iwawa kids Szoftvert

Engedélyeznie kell a következő
engedélyeket az „OK” kiválasztásával

Engedélyezze az iWawa számára a fényképekhez, médiához való hozzáférést és fájlokat a készülékén



Internet Regisztráció

Nincs hálózat
jelenleg nincs hálózati kapcsolat. Kérjük,
állítsa be a
hálózatot a WiFi beállítások gombra
kattintva

WiFi Használat

Kapcsolja be a WiFi-t, így az összes WiFi-elérhető kapcsolatok listázva lesz



Internet Regisztráció

Az „iwawa Kids Software Activation” befejezéséhez kattintson a „commit” gombra.

Gyerek Számítógép



Gyerekzar

A gyerekek nem tudnak kilépni a szülői
jelszó nélkül.

Szülői Felügyelet

Térjen vissza a szülői felügyelethez, és kattintson az Alkalmazás gombra, hogy belépjen az Alkalmazás korlátozott felületre.



Appok szűrése

A szülők kiválaszthatják a gyerekek asztalán megjelenő alkalmazásokat.

Gyerek számítógép

Az alkalmazások akkor jelennek meg ezen a gyerekasztalon, amikor a szülők kiválasztják az alkalmazásokat vagy játékokat az alkalmazások felületén.



Médiatartalom

A szülők speciális médiafájlokat hozhatnak létre a gyerekek számára, így a gyerekek élvezhetik a saját zenéiket, fotóikat és videóikat.

Biztonságos Weboldalak

A szülők megfelelő weboldalakat is létrehozhatnak a gyerekek számára, hogy a gyerekek ne látogassanak meg más, nem biztonságos weboldalakat.



Több fiók támogatása

Több gyermek esetén se aggódjanak! Minden gyereknek lehet saját fiókja, és meg lehet különböztetni, hogy mit játszanak.

Szülői távirányító

A szülők mobiltelefonjáról
kontrolálható appok



Szülői számítógép

MEGJEGYZÉS: A táblagép előre telepített játékokkal rendelkezik.

és szoftverek, kifejezetten gyerekeknek készült, Ha a gyermek kilépése után más alkalmazásokat tölt le és telepít ismeretlen forrásból, akkor a gyerek felületet, akkor nem tudjuk garantálni az alkalmazás kompatibilitását, a biztonságos használatát gyerekek, valamint a termék élményét és stabilitását.

Szülői Számítógép

Ha újra be szeretne lépni a gyerekek asztalára, kattintson az iWawa kids ikonra.



Szülői Számítógép

Visszatérve a Gyerek módba, kérjük, keresse meg az 'iWawa Kids' ikont, és kattintson rá.