

Warnings and precautions:

1. This product is suitable for children aged 3-6 years old, children under 3 years old are forbidden Stop use.
2. Before use, the guardian should read the instructions carefully, if you do not use it according to the instructions May affect the safety of children, this manual should be kept permanently for future refer to.
3. Keep away from fire.
4. Installed by adults, keep children away during installation, and caregivers are not allowed when children are riding Leave.
5. This product is not allowed to play on the road.
6. The maximum load capacity is 30 kg.
7. When the car is pushed by an adult, the child should put his foot on the pedal to avoid being pushed forward
The wheel pedal tripped on the leg.

Warning and maintenance

1. After unpacking, packaging materials and protective materials must be stored in designated garbage bins.
2. Check whether the solid parts are firm before each use.
3. If the inspection is not carried out, it may cause harm to the child.
4. If the parts are not installed correctly, it will cause danger.
5. Don't overload.
6. Avoid using this product in humid, cold or high temperature environments.
7. Avoid collision with other hord things.
8. There is no need to pack the painted surface, do not wipe it with a damp cloth, otherwise the surface will lose its gloss Ze or paint stripping.
9. Use natural engine oil to wipe the welded parts to prevent rust.
10. When connecting the schoolbag to the stroller, there may be a danger of entanglement and suffocation. Please do not Connect with the stroller. Must be used under adult supervision.

Recommended tightening torque

Standard recommended tightening torque during assembly: 4N.m;

Children's tricycle instruction manual



The picture is for reference only,
please refer to the actual product



1.Take out the whole car frame



2.Mounting both brakes




3.Insert the axle through the rear axle tube



16.Remove guardrail and guardrail pad



17.Put on four pads




18.Fasten the guardrail to the backrest



4.Attach brake discs to both rearwheels



5.Install both rearwheels



6.The rear wheel installation is complete



19.Mounting seat cover



20.Install the hood and tighten the screws



21.Open the hood



7.Install the lower end of the front bowl



8.Install the front fork to the top and mount the basket



9.Load the handlebars, pop the beans out, fasten the lid, and tighten the club nut




22.Install backrest cushion



23.The seat belt is fastened to the canopy



24.Install the back basket and tighten the screws to fix it




10.Take the steering shaft



11.Pass the steering shaft through the steering tube



12.Install the quick release interface, and wait for the bean to pop out of the hole




25.The front end of the steering wire hangs from the triangle



26.The rear end of the steering wire is secured at the bottom of the triangle of the push handle



27.Steering wire installation effect



13.Put on the push handle, close it quickly remove the lock and secure it



14.Install the seat and align with the screw holes in the seat frame Then screw on the plum screw to fix



15.Install the backrest and screw it in place



Assembly completed

Figyelmeztetések és óvintézkedések:

1. A termék 3-6 éves korú gyermekek számára ajánlott. Tilos 3 éves kor alatt használni!
2. - Használat előtt a felügyelő felnőttnek figyelmesen át kell olvasnia a használati útmutatót!
3. - A mindenkori biztonságos használat érdekében tartsa meg a használati útmutatót későbbi felhasználás céljából!
4. - A balesetek elkerülése érdekében a terméket körültekintően, az útmutatónak megfelelően kell használni!
5. - A használatakor felnőtt felügyelete kötelező!
6. A termék összeszerelését felnőtt végezze! Tartsa távol a gyermekeket az összeszerelés idejére!
7. - Tilos a triciklit közúti forgalomban, lépcsők és medence közelében, durva, egyenetlen talajon, valamint meredek lejtőn használni!
8. - Mikor felnőtt személy tolni kívánja a triciklit, akkor a benne ülő gyermek lába a pedálok helyett a lábtartón legyen! Így elkerülhetőek a balesetek.

Figyelmeztetés és karbantartás

1. A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa távol a gyermekektől a termék csomagolását, majd a hulladékkezelési szabályoknak megfelelően dobja ki azt!
2. Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy termék összeszerelése és állapota hibátlan!
3. Ha az alkatrészeket nem megfelelően szerelik be, az veszélyt okozhat.
4. Ne terhelje túl.
5. Kerülje a termék használatát párás, hideg vagy magas hőmérsékletű környezetben.
6. A tricikli és gyermeke épségének érdekében kerüljék az ütközéseket!
7. Tisztítsa puha ruhával! Kerülje a vízzel való tisztítást! Ne használjon agresszív tisztítószeret, maró hatású szereket! A felület elveszítheti a fényét és leoldódhat a festés.
8. A forgó alkatrészeket természetes olajjal időnként lekezelheti a rozsdásodás megelőzése érdekében.
9. Tricikli csavarjainak rögzítési erőssége: 4Nm9.

Tricikli Használati útmutató



A kép csak tájékoztató jellegű, kérjük tekintse meg a tényleges terméket



1. Vegye elő a vázat



2. Szerelje fel a fékeket



3. Helyezze be a tengelyt a hátsó tengelycsövön keresztül.



4. Csatlakoztassa a féktárcsákat mindkét hátsó kerékhez.



5. Szerelje be a hátsó kereket!



6. A hátsó kerék felszerelése befejeződött



7. Helyezze fel az első rész műanyag borítást



8. szerelje fel az első villát és szerelje fel a kosarat



9. Szerelje fel a kormány majd rögzítse csavarok segítségével!



10. Vegye ki a kormánytengelyt



11. Vezesse át a kormánytengelyt a kormánycsövön



12. telepítse a gyorskioldó felületet



13. Helyezze fel a tolófogantyút, gyorsan zárja le, távolítsa el a zárat és rögzítse




14. Szerelje be az ülést és igazítsa az ülés keret csavarfurataihoz, majd csavarja fel a csavart a rögzítéshez



15. Szerelje fel a háttámlát és csavarja a helyére



16. Távolítsa el a korlátot és a korlátbetétet




17. Tegye fel négy párnát



18. Rögzítse a védőkorlátot a háttámlához



19. Ülészuhát rögzítése



20. Szorítsa meg az ernyő csavarjait!



21. Nyissa ki az ernyőt



22. Szerelje be a háttámla párnáját



23. A biztonsági öv az előtétőhöz van rögzítve.



24. Szerelje fel a hátsó kosarat, és húzza meg a csavarokat a rögzítéshez



25. A kormányhuzal első vége a háromszögről lóg le.



26. A kormányhuzal hátsó vége a tolókar háromszögének alján van rögzítve



27. Kormányhuzal beépítése befejeződött



Az összeszerelés befejeződött

Avertismente și precauții:

1. Acest produs este potrivit pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani, copiilor sub 3 ani le este interzis Oprirea utilizării.
2. Înainte de utilizare, tutorele trebuie să citească cu atenție instrucțiunile, dacă nu îl utilizați conform instrucțiunilor Poate afecta siguranța copiilor, acest manual trebuie păstrat permanent pentru consultarea ulterioară.
3. A se păstra departe de foc.
4. Instalat de adulți, țineți copiii departe în timpul instalării, iar îngrijitorii nu au voie când copiii călăresc.
5. Acest produs nu are voie să se joace pe drum.
6. Capacitatea maximă de încărcare este de 30 kg.
7. Când mașina este împinsă de un adult, copilul trebuie să pună piciorul pe pedală pentru a nu fi împins înainte
Pedala roții s-a împiedicat de picior.

Avertizare si intretinere

1. După despachetare, materialele de ambalare și materialele de protecție trebuie depozitate în coșurile de gunoi desemnate.
2. Verificați dacă părțile solide sunt ferme înainte de fiecare utilizare.
3. Dacă inspecția nu este efectuată, poate provoca vătămări copilului.
4. Dacă piesele nu sunt instalate corect, va cauza pericol.
5. Nu supraîncărcați.
6. Evitați utilizarea acestui produs în medii umede, reci sau cu temperaturi ridicate.
7. Evitați coliziunea cu alte lucruri hord.
8. Nu este nevoie să împachetați suprafața vopsită, nu o ștergeți cu o cârpă umedă, altfel suprafața își va pierde luciul Ze sau decaparea vopselei.
9. Folosiți ulei de motor natural pentru a șterge piesele sudate pentru a preveni rugina.
10. La conectarea ghiozdanului la cărucior, poate exista pericolul de încurcare și sufocare. Vă rugăm să nu vă conectați cu căruciorul. Trebuie utilizat sub supravegherea unui adult.

Cuplul de strângere recomandat

Cuplul de strângere recomandat standard în timpul asamblării: 4N.m;

Manual de instrucțiuni pentru tricicletă pentru copii



**Poza este doar cu titlu de referință, vă
rugăm să consultați produsul real**



1. Scoateți tot cadrul mașinii



2. Se monteaza ambele frane



3. Introduceți axa prin tubul punții din spate



4. Atașați discurile de frână la ambele roți din spate



5. Instalați ambele roți din spate



6. Instalarea roții din spate este completă



7. Instalați capătul inferior al bolului frontal



8. Instalați furca față în sus și montați coșul



9. Încărcați ghidonul, scoateți boabele afară, fixați capacul și strângeți piulița



10. Luați arborele de direcție



11. Treceți arborele de direcție prin tubul de direcție



12. Instalați interfața de eliberare rapidă și așteptați ca bean-ul să iasă din el



13. Puneți mânerul de împingere, închideți-l rapid, scoateți încuietorea și fixați-l



14. Instalați scaunul și aliniați-l cu orificiile pentru șuruburi din cadrul scaunului. Apoi înșurubați șurubul de prune pentru a fixa



15. Montați spătarul și înșurubați-l la loc




16. Scoateți balustrada și placa de protecție




17. Puneți patru tampoane



18. Fixați balustrada de spătar



19. Montare husa scaunului



20. Instalați capota și strângeți



21. Deschideți capota șuruburile



22. Instalați perna pentru spătar



23. Centura de siguranță este fixată pe baldachin



24. Instalați coșul din spate și strângeți șuruburile pentru fixare



25. Capătul din față al sârmă de direcție atârână de triunghiul



26. Capătul din spate al cablului de direcție este fixat în partea de jos a triunghiul mânerului de împingere



27. Efect de instalare cablu de direcție



Asamblare finalizată

Warnings and precautions:

1. Tento výrobek je vhodný pre deti vo veku 3-6 rokov, deťom do 3 rokov je zakázané Prestať používať.
2. Pred použitím by si mal opatrovník pozorne prečítať návod, ak ho nepoužívate podľa návodu Môže to ovplyvniť bezpečnosť detí, tento návod by ste si mali natrvalo uschovať pre budúce použitie.
3. Chráňte pred ohňom.
4. Inštalujú ho dospelí, počas inštalácie držte deti mimo dosahu a opatrovateľom nie je dovolené, keď deti jazdia. Nechajte.
5. Tento produkt sa nesmie hrať na cestách.
6. Maximálna nosnosť je 30 kg.
7. Keď auto tlačí dospelá osoba, dieťa by malo dať nohu na pedál, aby ho netlačilo dopredu.
Pedál kolesa zavadiť o nohu.

Varovanie a údržba

1. Po vybalení je potrebné obalové materiály a ochranné materiály uložiť do určených odpadkových košov.
2. Pred každým použitím skontrolujte, či sú pevné časti pevné.
3. Ak sa kontrola nevykoná, môže to poškodiť dieťa.
4. Ak diely nie sú nainštalované správne, spôsobí to nebezpečenstvo.
5. Nepreťažujte sa.
6. Vyhnite sa používaniu tohto produktu vo vlhkom, chladnom alebo vysokoteplotnom prostredí.
7. Vyhnite sa kolízii s inými hord veci.
8. Lakovaný povrch nie je potrebné baliť, neutierajte ho vlhkou handričkou, inak povrch stratí lesk Ze alebo odlakovanie.
9. Na utieranie zváraných častí použite prírodný motorový olej, aby ste predišli hrdzi.
10. Pri pripájaní školskej tašky ku kočíku môže hroziť nebezpečenstvo zamotania a udusenia. Nespájajte sa s kočíkom. Musí sa používať pod dohľadom dospelých osoby.

Odporúčany ťahovací moment

Štandardne odporúčany ťahovací moment pri montáži: 4N.m;

Návod na použitie detskej trojkolky



Obrázok je len orientačný, pozrite si skutočný produkt



1. Vyberte celý rám auta



2. Montáž oboch brzd



3. Vložte nápravu cez rúrku zadnej nápravy



4. Pripevnite brzdové kotúče na obe zadné kolesá



5. Namontujte obe zadné kolesá



6. Montáž zadného kolesa je dokončená



7. nainštalujte spodný koniec prednej misky



8. Nainštalujte prednú vidlicu nahor a namontujte kôš



9. Naložte riadidlá, vytiahnite fazuľky, upevnite veko a utiahnite maticu palice



10. Vezmite hriadeľ volantu



11. Pretiahnite hriadeľ riadenia cez rúrku riadenia



12. Nainštalujte rozhranie pre rýchle uvoľnenie počkajte, kým zmkov vyskočí z otvoru



13. Nasadte tlačnú rukoväť, rýchlo ju zatvorte, vyberte zámok a zaistíte




14. Nainštalujte sedadlo a zarovnajte s otvormi pre skrutky v ráme sedadla, potom priskrutkujte skrutku slivky



15. Nainštalujte operadlo a priskrutkujte ho na miesto




16. Odstráňte zábradlie a podložku zábradlia




17. Nasadte si štyri podložky



18. Pripevnite zábradlie k operadlu



19. Montáž poťahu sedadla



20. Nainštalujte kryt a utiahnite



21. Otvorte skrutky krytu




22. Nainštalujte vankúš operadla



23. Bezpečnostný pás je pripevnený k vrchlíku



24. Nainštalujte zadný kôš a utiahnite skrutky



25. Predný koniec lanka riadenia visí z trojuholníka



26. Zadný koniec riadiaceho lanka je zaistený v spodnej časti trojuholníka tlačnej rukoväte



27. Účinok inštalácie lanka riadenia



Montáž dokončená

Warnings and precautions:

1. Dieses Produkt ist für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren geeignet. Kindern unter 3 Jahren ist die Verwendung verboten.
2. Vor der Verwendung sollte der Erziehungsberechtigte die Anweisungen sorgfältig lesen. Wenn Sie das Gerät nicht gemäß den Anweisungen verwenden, kann dies die Sicherheit von Kindern beeinträchtigen. Dieses Handbuch sollte zur späteren Bezugnahme dauerhaft aufbewahrt werden.
3. Von Feuer fernhalten.
4. Von Erwachsenen installiert. Halten Sie Kinder während der Installation fern. Betreuer dürfen Kinder nicht verlassen.
5. Dieses Produkt darf nicht auf der Straße gespielt werden.
6. Die maximale Tragfähigkeit beträgt 30 kg.
7. Wenn das Auto von einem Erwachsenen geschoben wird, sollte das Kind seinen Fuß auf das Pedal setzen, um nicht nach vorne geschoben zu werden. Das Radpedal ist über das Bein gestolpert.

Warning and maintenance

1. Nach dem Auspacken müssen Verpackungsmaterialien und Schutzmaterialien in den dafür vorgesehenen Mülltonnen gelagert werden.
2. Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die festen Teile fest sind.
3. Wenn die Inspektion nicht durchgeführt wird, kann es zu Schäden für das Kind kommen.
4. Wenn die Teile nicht korrekt installiert sind, besteht Gefahr.
5. Überlasten Sie nicht.
6. Vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts in feuchten, kalten Umgebungen oder Umgebungen mit hohen Temperaturen.
7. Vermeiden Sie Kollisionen mit anderen schrecklichen Dingen.
8. Es besteht keine Notwendigkeit, die lackierte Oberfläche zu verpacken. Wischen Sie sie nicht mit einem feuchten Tuch ab, da die Oberfläche sonst ihren Glanz verliert oder die Farbe abblättert.
9. Wischen Sie die geschweißten Teile mit natürlichem Motoröl ab, um Rost zu vermeiden.
10. Beim Anschließen des Schulrads an den Kinderwagen besteht die Gefahr des Verfangens und Erstickens. Bitte nicht mit dem Kinderwagen verbinden. Muss unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.

Empfohlenes Anzugsdrehmoment

Standardmäßiges empfohlenes Anzugsdrehmoment während der Montage: 4 Nm;

Bedienungsanleitung für Kinderdreiräder



**Das Bild dient nur zur
Veranschaulichung, bitte beziehen Sie
sich auf das tatsächliche Produkt**



1.Nehmen Sie den gesamten Fahrzeugrahmen heraus



2.Mounting both brakes



3.Stecken Sie die Achse durch das Hinterachsrohr



16.Geländer und Geländerpolster entfernen



17.Legen Sie vier Pads an



18.Befestigen Sie das Geländer an der Rückenlehne



4.Befestigen Sie Bremsscheiben an beiden Hinterrädern



5.Beide Hinterräder einbauen



6.Der Einbau des Hinterrads ist abgeschlossen



19.Sitzbezug montieren



20.Bringen Sie die Haube an und ziehen Sie sie fest



21. Öffnen Sie die Schrauben der Haube



7. Installieren Sie das untere Ende der vorderen Schüssel



8.Montieren Sie die Vordergabel nach oben und montieren Sie den Korb



9.Belasten Sie den Lenker, nehmen Sie die Bohnen heraus, befestigen Sie den Deckel und ziehen Sie die SchlägERMutter fest




22. Rückenpolster einbauen



23.Der Sicherheitsgurt wird am Verdeck befestigt



24.Montieren Sie den hinteren Korb und ziehen Sie die Schrauben fest, um ihn zu befestigen



10.Nimm die Lenkwelle



11. Führen Sie die Lenkwelle durch das Lenkrohr



12. Installieren Sie die Schnellverschlusschnittstelle und warten Sie, bis die Bohne aus dem Loch herauspringt



25. Das vordere Ende des Lenkkabels hängt am Dreieck



26. Das hintere Ende des Lenkkabels ist am unteren Ende des Dreiecks des Schiebegriffs befestigt



27. Lenkdrahtinstallationseffekt



13.Schiebegriff aufsetzen, schließen



14.Installieren Sie den Sitz und richten Sie ihn an den Schraubenlöchern im Sitzrahmen aus. Schrauben Sie dann zur Befestigung die Senkschraube ein



15.Montieren Sie die Rückenlehne und schrauben Sie sie fest



Montage abgeschlossen

Ostrzeżenia i środki:

1. Ten produkt jest odpowiedni dla dzieci w wieku 3-6 lat, dzieciom poniżej 3 lat zabrania się zaprzestania używania.
2. Przed użyciem opiekun powinien dokładnie zapoznać się z instrukcją, jeżeli nie użyje się jej zgodnie z instrukcją Może to mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci, niniejszą instrukcję należy zachować na stałe do wykorzystania w przyszłości.
3. Trzymaj z dala od ognia.
4. Instalowane przez dorosłych, podczas instalacji trzymaj dzieci z daleka, a opiekunom nie wolno, gdy dzieci jeżdżą.
5. Ten produkt nie może być używany na drodze.
6. Maksymalne obciążenie wynosi 30 kg.
7. Gdy samochód pcha osoba dorosła, dziecko powinno postawić stopę na pedale, aby uniknąć popchnięcia do przodu
Pedał koła uderzył w nogę.

Ostrzeżenie i konserwacja

1. Po rozpakowaniu materiały opakowaniowe i ochronne należy składować w przeznaczonych do tego pojemnikach na śmieci.
2. Przed każdym użyciem sprawdź, czy części stałe są mocne.
3. Jeżeli kontrola nie zostanie przeprowadzona, może to spowodować szkodę dla dziecka.
4. Jeśli części nie zostaną prawidłowo zamontowane, może to spowodować zagrożenie.
5. Nie przeciążaj.
6. Unikaj używania tego produktu w środowiskach wilgotnych, zimnych lub o wysokiej temperaturze.
7. Unikaj kolizji z innymi rzeczami hordowymi.
8. Nie ma potrzeby uszczelniania malowanej powierzchni, nie należy przecierać jej wilgotną szmatką, w przeciwnym razie powierzchnia straci połysk Ze lub zejdzie farba.
9. Do wycierania spawanych części używaj naturalnego oleju silnikowego, aby zapobiec rdzewieniu.
10. Podczas podłączania tornistra do wózka istnieje ryzyko zaplątania się i uduszenia. Proszę nie łączyć z wózkiem. Należy używać pod nadzorem osoby dorosłej.

Zalecany moment dokręcania

Standardowy zalecany moment dokręcania podczas montażu: 4N.m;

Instrukcja obsługi rowerka trójkołowego dla dzieci



**Zdjęcie proszę zapoznać się służy wyłącznie jako
odniesienie, do rzeczywistego produktu**



1. Wyjmij całą ramę samochodu



2. Montaż obu hamulców




3. Włóż oś przez rurę tylnej osi



16. Zdejmij poręcz i podkładkę poręczy



17. Załóż cztery podkładki



18. Przymocuj poręcz do oparcia



4. Zamocuj tarcze hamulcowe do obu tylnych kół




5. Zamontuj oba tylne koła



6. Montaż tylnego koła został ukończony



19. Montaż pokrowca na siedzenie



20. Zamontuj i dokręć maskę.



21. Odkręć śruby pokryw



7. Zamontuj dolny koniec przedniej miski



8. Zamontuj przedni widelec do góry



9. Załaduj kierownicę, popchnij wyjmij fasolę, zamknij pokrywę i dokręć nakrętkę klubową



22. Zamontuj poduszkę oparcia



23. Pas bezpieczeństwa jest przymocowany do baldachimu



24. Zamontuj tylny kosz i dokręć śruby, aby go zamocować



10. Weź wał kierowniczy



11. Przekłóć wał kierowniczy przez rurę kierowniczą



12. Zainstaluj interfejs szybkiego zwalniania i poczekaj, aż fasola wyskoczy z otworu



25. Przedni koniec linki sterowej zwiisa z trójkątą



26. Tylony koniec linki sterowniczej jest zamocowany u dołu trójkąta rączki do pchania



27. Efekt instalacji przewodu sterowego



13. Załóż uchwyt do prowadzenia i zamknij goszybko zdejmij blokadę i zabezpiecz ją



14. Zamontuj siedzisko i dopasuj je do otworów na śruby w ramie siedziska. Następnie wkręć śrubę śliwkową, aby zamocować



15. Zamontuj oparcie i przykręć je



Montaż zakończony

Panasz/reklamáció

Reklamáció és panasz benyújtására a www.pepita.hu weboldalon van mód, az elállás és garancia, illetve a reklamáció menüpontok alatt a megfelelő űrlap kitöltésével.

Származási hely: Kína

Importőr és forgalmazó:

Pepita Group Zrt

H-5520 Szeghalom, belterület hrsz 2916/58.

www.pepita.hu

segitunk@pepita.hu

pepita