

SPECIFICATION

Power Supply Voltage
Factory set password

12V~30V DC, Negative Ground
"113266"

ESPECIFICACIÓN

Voltaje de la fuente de alimentación
Contraseña configurada de fábrica

12V~30V CC, tierra negativa
"113266"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Напряжение питания
Заводской пароль

12В~30В постоянного напряжения
"113266"


Portable Car Player

Operation Manual


ENGLISH

ESPAÑOL

Русский



Portable car player



INSTALLATION METHOD

The received mounting bracket shall prevail.

There are 2 types of brackets, and the installation methods are as follows:

Installation method 1:

Glass suction cup type suspension installation.

Bracket 1




Installation example:



Installation method 2:

Desktop horizontal installation.

Bracket 2



Installation example:




CIGARETTE LIGHTER POWER PLUG

This device is powered by the cigarette lighter power plug.

After the device is installed, insert the power plug of the cigarette lighter into the cigarette lighter, and then it can be turned on for use.


Style 1

Standard Cigarette
Lighter Power Plug



Style 2

Cigarette lighter power plug
with 2 USB ports



The actual goods received shall prevail.

BLUETOOTH PAIRING CONNECTION

You can use Bluetooth music or Bluetooth calls. When using wireless CarPlay, you need to pair the Bluetooth connection first.

Device Bluetooth Name: "SWL-BT"

PIN Number: "0000" or "1234" (If need)

Connection Method:

1. Power on the machine and turn on it.
2. Turn on the Bluetooth function on the mobile phone, click to search for devices, and when the Bluetooth name of the current machine is found, click to connect.

AUDIO OUTPUT METHOD

There are 3 audio output methods:

1. Built-in speaker output sound.

When playing music with a USB flash drive or TF Card, the sound comes out from the built-in speaker on the back.



Built-in speaker



2. The AUX line is transmitted to the original car player.

(This function is only available with an AUX jack)



AUX line transmission



3. FM transmits sound to the original car radio:

1. Six preset FM transmission frequencies, and then use the original car radio to search for the transmission frequency.
2. Manually set the FM transmission frequency:




FM signal transmission

1. Adjust the original car radio to an empty channel position, such as: "92.3MHz" (to avoid conflicts with local radio, interference signals).
2. Set the FM transmission frequency to be consistent with the frequency of the original car, such as: "92.3MHz".
3. At this time, the sound is transmitted to the original car horn.

REVERSING CAMERA CONNECTION (CCD)

The reversing video input can be connected through the RCA adapter cable. When there is a signal at this port, the LCD will automatically switch to the camera image. **(The camera is purchased separately.)**



Mirrorlink (iPhone)


AirPlay supports transferring video, audio, and picture from iPhone to car player via Wi-Fi function.

Wireless connection:

- Step 1: Turn on WLAN on your phone. Then, choose the Wi-Fi signal named "carplay_wifi_xxxx" and enter the password: 12345678.
- Step 2: Open the phone's control center and select 'Car' on the screen.
- Step 3: Screen projection is successful.

Wired connection:

Connect the device by plugging the phone's data cable into the USB port, then click on 'Trusted Devices' in the pop-up window.



You can't control your iphone here.

Note: Models without USB ports cannot use wired connections and can only use wireless connections.

Mirrorlink (Android)

Android mirrorlink supports transferring video, audio, and picture from Android Phone to car player via Bluetooth and Wi-Fi function.

Wireless connection (Old way):

- Step 1: Scan the QR code to download and installation APK.
- Step 2: Turn on the hotspot on your phone.
- Step 3: Set the mobile hotspot name to "car" and the password to "12345678".
- Step 4: Open the phone's mirrored APK to use this function.

Wireless connection (New way):

- Step 1: Scan the QR code to download and installation APK.
- Step 2: Enable the floating window permission on the phone.
- Step 3: Use the phone's Bluetooth to connect the device (name:SWL-BT, pin:0000).
- Step 4: Enter the phone's WLAN interface - Advanced Settings (swipe to the bottom) - WLAN Direct Connection.
- Step 5: Then, choose the Wi-Fi signal named "carplay_wifi_xxxx".
- Step 6: Wait for about 5 seconds for the phone to pop up a window, click "Start Now".
- Step 7: Screen projection is successful.

Wired connection:


- Step 1: Scan the QR code to download and installation APK.
- Step 2: Once the installation is complete, in the pop-up window, select "confirm" to grant hover window permission for the app.
- Step 3: Unplug the USB cable, then click on the PhoneLink icon. Click on the mirror icon under "android", then plug in the USB cable again. Select "start now" in the pop-up window to begin using it.



You can also control your android phone here.

Apple CarPlay

Support iOS 10+



[You can also control your iphone here.](#)




1. **Wired connection:** Just connect the USB data cable, and then it will automatically enter the CarPlay interface.
2. **Wireless connection:** first turn on the bluetooth and wifi functions of the mobile phone, and then connect the bluetooth(name:SWL-BT, pin:0000). Then it will automatically enter the CarPlay interface. (Note: At this time, the signal is transmitted via WiFi, so you need to turn on the WLAN switch before connecting to Bluetooth.)

Note: Models without USB ports cannot use wired connections and can only use wireless connections.


Android Auto

Support Android 6.0+

This feature requires local country support for the use of "Google Play" services.



[You can also control your android phone here.](#)



1. **Wired connection:** Just connect the USB data cable, and then it will automatically enter the Android Auto interface.
2. **Wireless connection:** First turn on the Bluetooth and wifi functions of the mobile phone, and then connect the Bluetooth(name:SWL-BT, pin:0000). Then it will automatically enter the Android Auto interface. (Note: At this time, the signal is transmitted via WiFi, so you need to turn on the WLAN switch before connecting to Bluetooth.)

Note: Models without USB ports cannot use wired connections and can only use wireless connections.

COMMON PROBLEMS AND SIMPLE TROUBLESHOOTING

1. How to connect the MirrorLink.

Before connecting the mobile phone, click the PhoneLink function of the device, and then select the mode as Mirror, then connect the data cable of the mobile phone, and click the authorization on the mobile phone to connect.

2. How to make the sound come out through the speakers in the car.

- 1). The built-in speaker of our device can emit sound, you can turn it off in the system settings;
- 2). Transmit the sound to the original car radio through the FM transmitting function of the device (for example: select 86.3MHz on the device, and then play USB music, then use the car radio to search for 86.3MHz);
- 3). Transmit the audio to the original car player through the AUX OUT (3.5MM) interface of the machine (only some models have this interface).

3. Bluetooth not working properly.

Delete the paired "SWL-BT" on the mobile phone, and then re-search the Bluetooth name "SWL-BT". After the pairing is successful, it can be used normally.

4. Can't automatically connect with CarPlay or Android Auto.

- 1). You need to set CarPlay or Android Auto as the default connection mode on the PhoneLink setting interface, and then it can automatically jump to the CarPlay or Android Auto interface when USB is connected.
- 2). If it is a wireless connection, you need to turn on the wifi on the mobile phone, and then when the Bluetooth is connected, it will automatically jump to the CarPlay or Android Auto interface.

5. The sound of playing music or making a phone call is low.

Press and hold your finger on the top of the screen and slide down, pull down the status bar to adjust the playback volume; Return to the main interface during a call, pull down the status bar to adjust the call volume. After connecting to carplay, the volume on the phone will be locked. If you think the volume is too low, you can adjust the volume of the machine.

6. Can't remember time and date, settings.

The machine does not have a battery, so there is no way to remember the time and date. After connecting to the mobile phone, the time and date will be automatically updated.

7. Can't play TF card or USB music and video.

Use 8G or 16G TF card or USB devices, some large-capacity storage devices may not support; format the storage device, use the file system FAT32; some encoding formats may not be recognized, please use common format media files.

8. The FM transmitter has poor signal and noise interference?

If the FM transmission signal is poor, you need to fix the car radio and plug in the antenna, and organize the wiring harness to avoid interference in the frequency band.

9. Wireless CarPlay often disconnects or doesn't work?

When connecting to CarPlay do not connect the phone to other wireless networks to avoid CarPlay disconnection.

10. The bracket is not strong, the suction cup adhesive is not enough, and the adhesion is unstable under high temperature?

When sticking, pay attention to keep the sticky position clean and dry to avoid the occurrence of bubbles and unstable stickiness when sticking.

11. The bluetooth is out of sync, the caller can't hear the sound or there is noise?

Make sure that the device's mic position is not blocked by foreign objects.

12. Does this product have a built-in battery?

No, there is no built-in battery in this product. For environmental reasons, we decided not to include.

13. No sound from the device?

Please confirm whether the FM transmitter function is turned on, because when the FM transmitter function is turned on, the built-in speaker of the device will also be turned off, and no sound will be emitted.

14. Does the device support reversing camera?

Yes, our device has AV IN port on the side, the reversing camera can use external AV input.

15. Will the product consume electricity?

This depends on whether the car is started. When the engine is on and the car is started, the cigarette lighter power comes from the generator, not from the battery, so the power consumption of the device will not affect the battery power.

16. How to enter standby mode?

Turn on the standby mode. If the device has physical buttons, directly press the physical button to turn off the screen. If the device does not have physical buttons, click the sun icon in the upper left area of the main menu page of the device. Click once to turn it into a moon icon (low brightness mode), another click will turn off the screen.

17. Unable to install APP software?

This products is MP5 player, not Android system, so the software cannot be installed.

METODO DE INSTALACION

Prevalecerá el soporte de montaje recibido.

Hay 2 tipos de soportes, y los métodos de instalación son los siguientes:

Método de instalación 1: Instalación de suspensión tipo ventosa de vidrio.

Soporte 1




Ejemplo de instalación:



Método de instalación 2: Instalación horizontal de sobremesa.

Soporte 2



Ejemplo de instalación:




ENCHUFE DEL ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS

Este dispositivo es alimentado por el enchufe del encendedor de cigarrillos. Después de instalar el dispositivo, inserte el enchufe de alimentación del encendedor de cigarrillos en el encendedor de cigarrillos y luego se puede encender para su uso.


Estilo 1

cigarrillo estándar Enchufe más ligero



Estilo 2

Enchufe de encendedor de cigarrillos con 2 puertos USB



Los bienes reales recibidos prevalecerán.

CONEXIÓN DE EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

Puede usar música Bluetooth o llamadas Bluetooth. Al usar CarPlay inalámbrico, primero debe emparejar la conexión Bluetooth.

Nombre del dispositivo Bluetooth: "SWL-BT"

Número PIN: "0000" o "1234" (si es necesario)

Método de conexión:

1. Encienda la máquina y enciéndala.
2. Encienda la función Bluetooth en el teléfono móvil, haga clic para buscar dispositivos y, cuando se encuentre el nombre de Bluetooth de la máquina actual, haga clic para conectarse.

MÉTODO DE SALIDA DE AUDIO

Hay 3 métodos de salida de audio:

1. Sonido de salida del altavoz incorporado.

Al reproducir música con una unidad flash USB o una tarjeta TF, el sonido sale del altavoz incorporado en la parte posterior.



Altavoz incorporado



2. La línea AUX se transmite al reproductor de coche original.

(Esta función solo está disponible con un conector AUX)



transmisión de línea AUX



3. FM transmite sonido a la radio original del automóvil:

1. Seis frecuencias de transmisión FM preestablecidas y luego use la radio original del automóvil para buscar la frecuencia de transmisión.
2. Configure manualmente la frecuencia de transmisión de FM:




señal FM
transmisión

1. Ajuste la radio original del automóvil a una posición de canal vacía, como: "92.3MHz" (para evitar conflictos con la radio local, señales de interferencia).
2. Configure la frecuencia de transmisión de FM para que sea consistente con la frecuencia del automóvil original, como: "92.3MHz".
3. En este momento, el sonido se transmite a la bocina original del automóvil.

CONEXIÓN DE CÁMARA DE MARCHA ATRÁS (CCD)

La entrada de video de marcha atrás se puede conectar a través del cable adaptador RCA. Cuando haya una señal en este puerto, la pantalla LCD cambiará automáticamente a la imagen de la cámara.

(La cámara se compra por separado.)



Enlace espejo (iPhone)


AirPlay permite transferir video, audio e imágenes desde el iPhone al reproductor del automóvil a través de la función Wi-Fi.

Conexión inalámbrica:

- Paso 1: Encienda la red inalámbrica en su teléfono. Luego, elija la señal Wi-Fi denominada "carplay_wifi_xxxx" e ingrese la contraseña: 12345678.
- Paso 2: Abra el centro de control del teléfono y seleccione "Automóvil" en la pantalla.
- Paso 3: La proyección de la pantalla se realizó correctamente.

Conexión por cable:

Conecte el dispositivo enchufando el cable de datos del teléfono al puerto USB, luego haga clic en "Dispositivos confiables" en la ventana emergente.



No puede controlar su iPhone aquí.

Nota: los modelos sin puertos USB no pueden usar conexiones por cable y solo pueden usar conexiones inalámbricas.

Enlace espejo (Android)

Android Mirrorlink permite transferir video, audio e imágenes desde un teléfono Android al reproductor del automóvil a través de la función Bluetooth y Wi-Fi.

Conexión inalámbrica (método antiguo):

- Paso 1: Escanee el código QR para descargar e instalar el APK.
- Paso 2: Encienda el punto de acceso en su teléfono.
- Paso 3: Establezca el nombre del punto de acceso móvil en "automóvil" y la contraseña en "12345678".
- Paso 4: Abra el APK reflejado del teléfono para usar esta función.

Conexión inalámbrica (nueva forma):

- Paso 1: Escanee el código QR para descargar e instalar el APK.
- Paso 2: Habilite el permiso de ventana flotante en el teléfono.
- Paso 3: Use el Bluetooth del teléfono para conectar el dispositivo (nombre: SWL-BT, pin: 0000).
- Paso 4: Ingrese a la interfaz WLAN del teléfono - Configuración avanzada (deslice hacia la parte inferior) - Conexión directa WLAN.
- Paso 5: Luego, elija la señal Wi-Fi llamada "carplay_wifi_xxxx".
- Paso 6: Espere unos 5 segundos para que aparezca una ventana en el teléfono, haga clic en "Iniciar ahora".
- Paso 7: La proyección de pantalla se realizó correctamente.

Conexión por cable:


- Paso 1: Escanee el código QR para descargar e instalar el APK.
- Paso 2: Una vez que se complete la instalación, en la ventana emergente, seleccione "confirmar" para otorgar permiso para pasar el mouse sobre la ventana de la aplicación.
- Paso 3: Desconecte el cable USB y luego haga clic en el ícono de PhoneLink. Haga clic en el ícono de espejo debajo de "android" y luego vuelva a conectar el cable USB. Seleccione "iniciar ahora" en la ventana emergente para comenzar a usarlo.



También puede controlar su teléfono Android aquí.

Apple CarPlay

Soporte iOS 10+



[También puede controlar su iPhone aquí.](#)




1. **Conexión por cable:** solo conecte el cable de datos USB y luego ingresará automáticamente a la interfaz CarPlay.
2. **Conexión inalámbrica:** Primero encienda las funciones Bluetooth y WiFi del teléfono móvil y luego conecte el Bluetooth (nombre: SWL-BT, PIN: 0000). Luego ingresará automáticamente a la interfaz CarPlay. (Nota: En este momento, la señal se transmite a través de WiFi, por lo que debe encender el interruptor WLAN antes de conectarse a Bluetooth).

Nota: los modelos sin puertos USB no pueden usar conexiones por cable y solo pueden usar conexiones inalámbricas.


Android Auto

Soporte Android 6.0+

Esta función requiere soporte local del país para el uso de los servicios de "Google Play".



[También puede controlar su teléfono Android aquí.](#)



1. **Conexión por cable:** Simplemente conecte el cable de datos USB y luego ingresará automáticamente a la interfaz Android Auto.
2. **Conexión inalámbrica:** Primero encienda las funciones Bluetooth y WiFi del teléfono móvil y luego conecte el Bluetooth (nombre: SWL-BT, PIN: 0000). Luego ingresará automáticamente a la interfaz Android Auto. (Nota: En este momento, la señal se transmite a través de WiFi, por lo que debe encender el interruptor WLAN antes de conectarse a Bluetooth).

Nota: los modelos sin puertos USB no pueden utilizar conexiones por cable y solo pueden utilizar conexiones inalámbricas.

PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SIMPLE

1. Cómo conectar el MirrorLink.

Antes de conectar el teléfono móvil, haga clic en la función PhoneLink del dispositivo y, a continuación, seleccione el modo Mirror. luego conecte el cable de datos del teléfono móvil y haga clic en la autorización en el teléfono móvil para conectarse.

2. Cómo hacer que el sonido salga a través de los altavoces del coche.

- 1) El altavoz integrado de nuestro dispositivo puede emitir sonido, puede desactivarlo en la configuración del sistema;
- 2) Transmita el sonido a la radio original del coche a través de la función de transmisión FM del dispositivo (por ejemplo: seleccione 86,3 MHz en el dispositivo y, a continuación, reproduzca música USB, luego use la radio del coche para buscar 86,3 MHz);
- 3) Transmita el audio al reproductor original del coche a través de la interfaz AUX OUT (3,5 MM) de la máquina (solo algunos modelos tienen esta interfaz).

3. Bluetooth no funciona correctamente.

Elimine el "SWL-BT" emparejado en el teléfono móvil y vuelva a buscar el nombre de Bluetooth "SWL-BT". Una vez que el emparejamiento sea exitoso, se puede utilizar normalmente.

4. No se puede conectar automáticamente con CarPlay o Android Auto.

- 1) Debe configurar CarPlay o Android Auto como el modo de conexión predeterminado en la interfaz de configuración de PhoneLink y, luego, puede saltar automáticamente a la interfaz de CarPlay o Android Auto cuando se conecta el USB.
- 2) Si se trata de una conexión inalámbrica, debe activar el wifi en el teléfono móvil y, luego, cuando se conecte el Bluetooth, saltará automáticamente a la interfaz de CarPlay o Android Auto.

5. El sonido de la reproducción de música o la realización de una llamada telefónica es bajo. Mantenga presionado el dedo en la parte superior de la pantalla y deslicelo hacia abajo, baje la barra de estado para ajustar el volumen de reproducción; regrese a la interfaz principal durante una llamada, baje la barra de estado para ajustar el volumen de la llamada. Después de conectarse a CarPlay, el volumen del teléfono se bloqueará. Si cree que el volumen es demasiado bajo, puede ajustar el volumen de la máquina.
6. No recuerdo la hora, la fecha ni la configuración.

La máquina no tiene batería, por lo que no hay forma de recordar la hora y la fecha. Después de conectarla al teléfono móvil, la hora y la fecha se actualizarán automáticamente.

7. No puedo reproducir música y videos desde una tarjeta TF o USB.

Utilice una tarjeta TF de 8G o 16G o dispositivos USB, algunos dispositivos de almacenamiento de gran capacidad pueden no ser compatibles; formatee el dispositivo de almacenamiento, utilice el sistema de archivos FAT32; es posible que no se reconozcan algunos formatos de codificación, utilice archivos multimedia de formato común.

8. ¿El transmisor FM tiene mala señal e interferencia de ruido?

Si la señal de transmisión FM es mala, debe reparar la radio del automóvil y enchufar la antena, y organizar el mazo de cables para evitar interferencias en la banda de frecuencia.

9. ¿El CarPlay inalámbrico a menudo se desconecta o no funciona?

Al conectarse a CarPlay, no conecte el teléfono a otras redes inalámbricas para evitar la desconexión de CarPlay.

10. El soporte no es fuerte, el adhesivo de la ventosa no es suficiente y la adhesión es inestable a altas temperaturas?

Al pegar, preste atención a mantener la posición adhesiva limpia y seca para evitar la aparición de burbujas y una adherencia inestable al pegar.

11. ¿El bluetooth está desincronizado, la persona que llama no puede escuchar el sonido o hay ruido?

Asegúrese de que la posición del micrófono del dispositivo no esté bloqueada por objetos extraños.

12. ¿Este producto tiene una batería incorporada?

No, este producto no tiene batería incorporada. Por razones ambientales, decidimos no incluirla.

13. ¿No hay sonido del dispositivo?

Confirme si la función del transmisor FM está activada, porque cuando la función del transmisor FM está activada, el altavoz incorporado del dispositivo también se apagará y no se emitirá ningún sonido.

14. ¿El dispositivo admite cámara de marcha atrás?

Sí, nuestro dispositivo tiene un puerto AV IN en el lateral, la cámara de marcha atrás puede usar una entrada AV externa.

15. ¿El producto consumirá electricidad?

Esto depende de si el automóvil está encendido. Cuando el motor está encendido y el automóvil arranca, la energía del encendedor proviene del generador, no de la batería, por lo que el consumo de energía del dispositivo no afectará la energía de la batería.

16. ¿Cómo ingresar al modo de espera?

Encienda el modo de espera. Si el dispositivo tiene botones físicos, presione directamente el botón físico para apagar la pantalla. Si el dispositivo no tiene botones físicos, haga clic en el icono del sol en el área superior izquierda de la página del menú principal del dispositivo. Haga clic una vez para convertirlo en un icono de luna (modo de bajo brillo); otro clic apagará la pantalla.

17. ¿No se puede instalar el software de la aplicación?

Este producto es un reproductor MP5, no un sistema Android, por lo que no se puede instalar el software.

МЕТОД УСТАНОВКИ

Полученный монтажный кронштейн имеет преимущественную силу.

Существует 2 типа кронштейнов, а способы установки следующие:

Способ установки 1: Установка подвеса на стеклянную присоске.

Кронштейн 1




Пример установки:



Способ установки 2: Настольная горизонтальная установка.

Кронштейн 2



Пример установки:



РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ ПРИГОРЕЛКА

Это устройство питается от вилки прикуривателя. После того, как устройство установлено, вставьте вилку питания прикуривателя в прикуриватель, после чего его можно включить для использования.

Стиль 1

Стандартная сигарета
Зажигалка
вилка питания



Стиль 2

Штепсельная вилка
прикуривателя
с 2 портами USB



Фактически полученные товары имеют преимущественную силу.

СОПРЯЖЕНИЕ BLUETOOTH

Вы можете использовать музыку Bluetooth или вызовы Bluetooth. При использовании беспроводного CarPlay сначала необходимо установить соединение Bluetooth.

Bluetooth-имя устройства: «SWL-BT»

PIN-код: «0000» или «1234» (при необходимости)

Способ подключения:

1. Включите машину и включите ее.
2. Включите функцию Bluetooth на мобильном телефоне, щелкните для поиска устройств и, когда будет найдено имя Bluetooth текущего устройства, щелкните для подключения.

МЕТОД ВЫВОДА АУДИО


Существует 3 метода вывода звука:

1. Звук встроенного динамика.

При воспроизведении музыки с USB-накопителя или TF-карты звук воспроизводится через встроенный динамик на задней панели.



Встроенный динамик



2. Линия AUX передается на оригинальный автомобильный плеер.

(Эта функция доступна только при наличии разъема AUX.)



Линия передачи AUX



3. FM передает звук на оригинальное автомобильное радио;

1. Шесть предустановленных частот передачи FM, а затем используйте оригинальное автомобильное радио для поиска частоты передачи.

2. Вручную установите частоту передачи FM:




FM-сигнал
передача информации

1. Настройте оригинальное автомобильное радио на положение пустого канала, например: «92,3 МГц» (во избежание конфликтов с местным радио, помехами).
2. Установите частоту передачи FM в соответствии с частотой оригинального автомобиля, например: «92,3 МГц».
3. В это время звук передается на оригинальный автомобильный гудок.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ОБЗОРА (CCD)

Реверсивный видеовход можно подключить через переходной кабель RCA. Когда на этот порт поступает сигнал, ЖК-дисплей автоматически переключается на изображение с камеры.

(Камера приобретается отдельно.)



Зеркальная ссылка (iPhone)


AirPlay поддерживает передачу видео, аудио и изображений с iPhone на автомобильный плеер через функцию Wi-Fi.

Беспроводное подключение:

- Шаг 1: Включите WLAN на телефоне. Затем выберите сигнал Wi-Fi с именем «carplay_wifi_xxxx» и введите пароль: 12345678.
- Шаг 2: Откройте центр управления телефона и выберите «Автомобиль» на экране.
- Шаг 3: Проекция экрана прошла успешно.

Проводное подключение:

Подключите устройство, подключив кабель передачи данных телефона к порту USB, затем нажмите «Доверенные устройства» во всплывающем окне.



Здесь вы не можете управлять своим iPhone.

Примечание: модели без портов USB не могут использовать проводные соединения и могут использовать только беспроводные соединения.

Зеркальная ссылка (Android)

Android Mirrorlink поддерживает передачу видео, аудио и изображений с телефона Android на автомобильный плеер через Bluetooth и функцию Wi-Fi.

Беспроводное подключение (**старый способ**):


- Шаг 1: Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить и установить APK.
- Шаг 2: Включите точку доступа на телефоне.
- Шаг 3: Установите имя мобильной точки доступа «car» и пароль «12345678».
- Шаг 4: Откройте зеркальный APK телефона, чтобы использовать эту функцию.

Беспроводное подключение (**новый способ**):

- Шаг 1: Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить и установить APK.
- Шаг 2: Включите разрешение плавающего окна на телефоне.
- Шаг 3: Используйте Bluetooth телефона, чтобы подключить устройство (имя: SWL-BT, pin: 0000).
- Шаг 4: Войдите в интерфейс WLAN телефона — Дополнительные настройки (проведите пальцем вниз) — Прямое подключение WLAN.
- Шаг 5: Затем выберите сигнал Wi-Fi с именем «carplay_wifi_xxxx».
- Шаг 6: Подождите около 5 секунд, пока на телефоне не появится окно, нажмите «Начать сейчас».
- Шаг 7: Проекция экрана прошла успешно.

Проводное подключение:


- Шаг 1: Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить и установить APK.
- Шаг 2: После завершения установки во всплывающем окне выберите «подтвердить», чтобы предоставить приложению разрешение на всплывающее окно.
- Шаг 3: Отсоедините USB-кабель, затем щелкните значок PhoneLink. Щелкните значок зеркала под «android», затем снова подключите USB-кабель. Выберите «начать сейчас» во всплывающем окне, чтобы начать использовать его.



Вы также можете управлять своим телефоном Android здесь.

Apple CarPlay

Поддержка iOS 10+



[Вы также можете управлять своим iPhone здесь.](#)




1. **Проводное подключение:** просто подключите USB-кабель для передачи данных, и он автоматически войдет в интерфейс CarPlay.
2. **Беспроводное подключение:** Сначала включите функции Bluetooth и Wi-Fi на мобильном телефоне, а затем подключите Bluetooth (имя: SWL-BT, пин: 0000). Затем он автоматически войдет в интерфейс CarPlay. (Примечание: в это время сигнал передается через WiFi, поэтому вам необходимо включить переключатель WLAN перед подключением к Bluetooth.)

Примечание: модели без портов USB не могут использовать проводные соединения и могут использовать только беспроводные соединения.


Android Auto

Поддержка Android 6.0+

Эта функция требует поддержки в вашей стране для использования служб «Google Play».



[Вы также можете управлять своим телефоном Android здесь.](#)



1. **Проводное подключение:** просто подключите кабель USB для передачи данных, и затем он автоматически войдет в интерфейс Android Auto.
2. **Беспроводное подключение:** сначала включите функции Bluetooth и Wi-Fi на мобильном телефоне, а затем подключите Bluetooth (имя: SWL-BT, пин: 0000). Затем он автоматически войдет в интерфейс Android Auto. (Примечание: в это время сигнал передается через WiFi, поэтому вам необходимо включить переключатель WLAN перед подключением к Bluetooth.)

Примечание: модели без портов USB не могут использовать проводные соединения и могут использовать только беспроводные соединения.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОСТЫЕ МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Как подключить MirrorLink.

Перед подключением мобильного телефона нажмите функцию PhoneLink устройства, а затем выберите режим Mirror, затем подключите кабель передачи данных мобильного телефона и нажмите авторизацию на мобильном телефоне для подключения.

2. Как сделать так, чтобы звук выходил через динамики в автомобиле.

- 1). Встроенный динамик нашего устройства может издавать звук, вы можете отключить его в настройках системы;
 - 2). Передайте звук на оригинальное автомагнитола через функцию FM-передачи устройства (например: выберите 86,3 МГц на устройстве, а затем воспроизведите музыку через USB, затем используйте автомагнитола для поиска 86,3 МГц);
 - 3). Передайте звук на оригинальный автомобильный проигрыватель через интерфейс AUX OUT (3,5 мм) машины (только некоторые модели имеют этот интерфейс).
3. Bluetooth работает неправильно.

Удалите сопряженный "SWL-BT" на мобильном телефоне, а затем повторно найдите имя Bluetooth "SWL-BT". После успешного сопряжения его можно использовать в обычном режиме.

4. Невозможно автоматически подключиться к CarPlay или Android Auto.

- 1). Вам необходимо установить CarPlay или Android Auto в качестве режима подключения по умолчанию в интерфейсе настроек PhoneLink, и тогда он сможет автоматически перейти к интерфейсу CarPlay или Android Auto при подключении USB.
 - 2). Если это беспроводное соединение, вам необходимо включить Wi-Fi на мобильном телефоне, и тогда при подключении Bluetooth он автоматически перейдет к интерфейсу CarPlay или Android Auto.
5. Тихий звук воспроизведения музыки или телефонного звонка.

Нажмите и удерживайте палец в верхней части экрана и проведите пальцем вниз, потяните вниз строку состояния, чтобы отрегулировать громкость воспроизведения; Вернитесь в главный интерфейс во время разговора, потяните вниз строку состояния, чтобы отрегулировать громкость звонка. После подключения к carplay громкость на телефоне будет заблокирована. Если вы считаете, что громкость слишком низкая, вы можете отрегулировать громкость устройства.

6. Невозможно запомнить время и дату, настройки.

Устройство не имеет аккумулятора, поэтому нет возможности запомнить время и дату. После подключения к мобильному телефону время и дата будут автоматически обновлены.

7. Невозможно воспроизвести музыку и видео с карты TF или USB.

Используйте карту TF 8G или 16G или USB-устройства, некоторые устройства хранения большой емкости могут не поддерживать; отформатируйте устройство хранения, используйте файловую систему FAT32; некоторые форматы кодирования могут не распознаваться, пожалуйста, используйте файлы медиафайлов общего формата.

8. У FM-передатчика слабый сигнал и шумовые помехи?

Если сигнал передачи FM слабый, вам необходимо починить автомагнитола и подключить антенну, а также организовать жгут проводов, чтобы избежать помех в диапазоне частот.

9. Беспроводной CarPlay часто отключается или не работает?

При подключении к CarPlay не подключайте телефон к другим беспроводным сетям, чтобы избежать отключения CarPlay.

10. Кронштейн не прочный, присоска не достаточно клея, и адгезия нестабильна при высокой температуре?

При наклеивании следите за тем, чтобы место наклеивания было чистым и сухим, чтобы избежать появления пузырьков и нестабильной липкости при наклеивании.

11. Bluetooth не синхронизирован, звонящий не слышит звук или есть шум?

Убедитесь, что положение микрофона устройства не заблокировано посторонними предметами.

12. Имеет ли этот продукт встроенный аккумулятор?

Нет, в этом продукте нет встроенного аккумулятора. По экологическим соображениям мы решили не включать его.

13. Нет звука от устройства?

Пожалуйста, проверьте, включена ли функция FM-передатчика, потому что при включении функции FM-передатчика встроенный динамик устройства также отключается, и звук не воспроизводится.

14. Поддерживает ли устройство камеру заднего вида?

Да, наше устройство имеет порт AV IN сбоку, камера заднего вида может использовать внешний AV-вход.

15. Будет ли продукт потреблять электроэнергию?

Это зависит от того, запущен ли автомобиль. Когда двигатель включен и автомобиль запущен, питание прикуривателя поступает от генератора, а не от аккумулятора, поэтому энергопотребление устройства не повлияет на заряд аккумулятора.

16. Как перейти в режим ожидания?

Включите режим ожидания. Если на устройстве есть физические кнопки, нажмите непосредственно на физическую кнопку, чтобы выключить экран. Если на устройстве нет физических кнопок, щелкните значок солнца в верхней левой части страницы главного меню устройства. Щелкните один раз, чтобы превратить его в значок луны (режим низкой яркости), еще один щелчок выключит экран.

17. Невозможно установить программное обеспечение APP?

Этот продукт является проигрывателем MP5, а не системой Android, поэтому программное обеспечение не может быть установлено.