



HF0037, HF0038
HF0039, HF0040
HF0041

OFFICE CHAIR FOTEL BIUROWY

DE	BÜROSTUHL	IT	SEDIA DA UFFICIO
CZ	KANCELÁŘSKÉ KŘESLO	RO	SCAUN DE BIROU
SK	KANCELÁRSKE KRESLO	NL	BUREAUSTOEL
ES	SILLA DE TRABAJO	LT	BIURO FOTELIS
FR	CHAISE DE BUREAU	LV	BIROJA KRĒSLS
HU	IRODAI SZÉK		

Before you start assembling, make sure you have all the parts.

Před rozpučením skládání, upewnij si, že posiadasz wszystkie części.

Bevor Sie mit der Montage beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile haben.

Než začnete sestavovat, ujistěte se, že máte všechny díly.

Pred začatím montáže sa uistite, že máte všetky diely.

Antes de comenzar a ensamblar, asegúrese de tener todas las piezas.

Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous d'avoir toutes les pièces.

Az összeszerelés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megvan.

Prima di iniziare il montaggio, assicurati di avere tutte le parti.

Înainte de a începe asamblarea, asigurați-vă că aveți toate piesele.

Voordat u met de montage begint, moet u ervoor zorgen dat u over alle onderdelen beschikt.


Prieš pradėdami surinkti, įsitinkite, kad turite visas dalis.

Pirms sākat montāžu, pārliecinieties, vai jums ir visas detaļas.


Manufacturer / Producent / Hersteller / Výrobce / Výrobca / Fabricante / Fabricant /
Gyártó / Produttore / Producător / Productie / Gamintojas / Ražotājs:

Springos sp. z o.o. Klaj 701, 32-015 Klaj; Poland www.springos.eu
kontakt@springos.pl

Made in PRC
Wyprodukowano w ChRL
Produziert in der PRC
Vyrobeno v ČLR
Vyrobené v ČLR
Fabricado en la RPC
Fabriqué en PRC
Kínában gyártva
Prodotto in PRC
Fabricat în PRC
Gemaakt in de PRC
Pagaminta PRC
Ražots PRC

Ax1 	Bx1 	Cx1 	Dx1 	Ex1 	Fx1 
Gx5 	Hx4 M6*16MM 	Ix2 M6*25MM 	Jx4 	Kx1 	





EN

PLEASE READ THIS INSTRUCTION BEFORE USE AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

The product should be used as intended. The product is intended for private indoor use. The product may only be used under adult supervision and may not be used as a toy. You cannot climb, pull up or lean on the product because it may fall over and cause damage or injury. Never step on the product. Please check the product before each use. The product can only be used when it is fully functional.

Instructions for use:

The product is not a toy. The product may contain small parts, there is a risk of suffocation.

The product packaging is not a toy, keep out of the reach of children.

Be especially careful during installation, as careless steps may result in injuries, e.g. pinching or crushing of fingers or other body parts.

Furniture should be used on a hard, level and flat surface. During use, make sure that all legs touch the floor.

Do not overload furniture beyond the permissible static load. Avoid excessive dot pressure and one-sided load.

In case you noticed any product defects, damage to the structure or material, please stop using the product immediately and contact our customer support. The further use of the damaged product may result in increased damage or further damage. Do not make any changes in the construction of the product.

Care instructions:

Please clean your furniture with a soft sponge. Please use warm water, soap or mild detergents. Please do not use any scouring cleaners, bleach, acids, solvents, corrosive substances and other chemically aggressive agents.



RECYCLING NOTES:

Dispose of the product and packaging in accordance with current regulations in your area.

Keep packaging materials, such as plastic bags, out of children's reach. Store packaging material in a place inaccessible to children. Dispose of the product and packaging in an environmentally friendly manner. The recycling code is used to label various materials for recycling. The code consists of a symbol that should reflect the recycling cycle and a number indicating the material.

When separating waste, please pay attention to the labeling of packaging materials. They are marked with abbreviations (x) and numbers (y) with the following meaning: 1-7 Plastics ; 20-22: Paper and cardboard ; 80-98: Composite materials.

PL

NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W INSTRUKCJI PRZED UŻYTKOWANIEM I ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.

Produkt należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Produkt przeznaczony do użytku prywatnego wewnątrz pomieszczeń. Z produktu można korzystać tylko pod nadzorem osoby dorosłej i nie może być wykorzystywany jako zabawka. Nie można wspinać, podciągać się oraz opierać o produkt, ponieważ może się przewrócić i doprowadzić do uszkodzeń lub obrażeń. Nigdy nie wolno stawać na produkcie. Należy sprawdzać produkt przed każdym użyciem. Z produktu można korzystać tylko gdy jest całkowicie sprawny.

Instrukcja użytkowania:

Produkt nie jest zabawką. Produkt może zawierać małe elementy, istnieje ryzyko uduszenia.

Opakowanie produktu nie jest zabawką, trzymać poza zasięgiem dzieci.

Podczas montażu należy zachować szczególną ostrożność, w przypadku nierozważnych kroków może dojść do obrażeń np. przytrzaśnięć, przygniecień palców lub innych części ciała.

Meble należy użytkować na twardym, równym i płaskim podłożu. W trakcie użytkowania należy zwrócić uwagę, aby wszystkie nogi dotykały podłoża. Nie należy przeciążać mebli powyżej dopuszczalnego obciążenia statycznego. Unikać nadmiernego nacisku punktowego i jednostronnego obciążenia. W przypadku

zauważenia wad produktu, uszkodzenia konstrukcji lub materiału, należy zaprzestać użytkowania niezwłocznie i zgłosić reklamację. Eksploatacja uszkodzonego produktu może prowadzić do pogłębienia się wady lub wystąpienia kolejnych uszkodzeń. Nie należy dokonywać zmian w konstrukcji produktu.

Wskazówki pielęgnacyjne:

Meble należy czyścić za pomocą delikatnej gąbki z ciepłą wodą i mydłem. Można używać delikatnych detergentów. Kategorycznie zabrania się używania materiałów mających ściernie właściwości, wybielaczy, kwasów, rozpuszczalników, substancji żrących i pozostałych agresywnych chemicznie środków.



UWAGI ODNOŚNIE RECYKLINGU :

Artykuł oraz materiały opakowaniowe należy usunąć zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w danym miejscu. Materiały opakowaniowe, jak np. worki foliowe nie powinny znaleźć się w rękach dzieci. Materiał opakowaniowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zutyliżować produkt i opakowanie w sposób przyjazny dla środowiska. Kod materiału do recyklingu służy do oznaczenia różnych materiałów przeznaczonych do zwrotu do przetwórstwa wtórnego (recyklingu). Kod składa się z symbolu, który powinien odzwierciedlać cykl odzysku, oraz numeru oznaczającego materiał .

Przy segregowaniu odpadów prosimy o zwrócenie uwagi na oznakowanie materiałów opakowaniowych. Są one oznaczone skrótami (x) i numerami (y) o następującym znaczeniu: 1-7 Tworzywa sztuczne ; 20-22: Papier i tektura ; 80-98: Materiały kompozytowe.



DE

BITTE LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DER VERWENDUNG UND BEWAHREN SIE ES FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUF.

Das Produkt sollte bestimmungsgemäß verwendet werden. Das Produkt ist für den privaten Gebrauch im Innenbereich bestimmt.

Das Produkt darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden und darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Sie dürfen nicht auf das Produkt klettern, es hochziehen oder sich darauf stützen, da es sonst umfallen und Schaden oder Verletzungen verursachen könnte. Treten Sie niemals auf das Produkt. Bitte überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Das Produkt kann nur verwendet werden, wenn es voll funktionsfähig ist.

Gebrauchsanweisung:

Das Produkt ist kein Spielzeug. Das Produkt kann Kleinteile enthalten, es besteht Erstickungsgefahr.

Die Produktverpackung ist kein Spielzeug, daher außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Seien Sie bei der Montage besonders vorsichtig, da es durch unachtsames Vorgehen zu Verletzungen, z. B. Einklemmen oder Quetschen von Fingern oder anderen Körperteilen, kommen kann.

Die Möbel sollten auf einer harten, ebenen und stabilen Oberfläche verwendet werden. Achten Sie bei der Verwendung darauf, dass alle Beine den Boden berühren.

Überlasten Sie Möbel nicht über die zulässige statische Belastung hinaus. Vermeiden Sie übermäßigen Punktdruck und einseitige Belastung. Wenn Sie einen Produktfehler, Struktur- oder Materialschaden bemerkt haben, nehmen Sie das Produkt sofort außer Betrieb und wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Die weitere Nutzung des beschädigten Produkts kann zu einer Verschlechterung des Schadens oder zum Auftreten weiterer Schäden führen. Nehmen Sie keine Änderungen an der Konstruktion des Produkts vor.

Pflegehinweise:

Reinigen Sie Ihre Möbel mit einem weichen Schwamm. Verwenden Sie hierfür warmes Wasser, Seife oder ein mildes Reinigungsmittel. Bitte verwenden Sie keine Scheuermittel, Bleichmittel, Säuren, Lösungsmittel, korrosive Stoffe und andere chemisch aggressive Mittel. So können Sie das Produkt lange und problemlos genießen.



HINWEISE ZUM RECYCLING :

Der Artikel und das Verpackungsmaterial müssen gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Verpackungsmaterialien wie z.B. Plastiktüten sollten nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Entsorgen Sie das Produkt und die Verpackung auf umweltfreundliche Weise. Der Wertstoffcode wird verwendet, um die verschiedenen Materialien zu bezeichnen, die zur Weiterverarbeitung (Recycling) zurückgegeben werden. Der Code besteht aus einem Symbol, das den Verwertungszyklus widerspiegeln sollte, und einer Zahl, die das Material bezeichnet. Bitte achten Sie bei der Abfalltrennung auf die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien. Sie sind mit Abkürzungen (x) und Zahlen (y) mit folgender Bedeutung gekennzeichnet: 1-7: Kunststoffe; 20-22: Papier und Pappe; 80-98: Verbundwerkstoffe.



PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE JEJ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Výrobek musí být používán k určenému účelu. Výrobek je určen pro soukromé použití v interiéru. Výrobek lze používat pouze pod dohledem dospělé osoby a neměl by být používán jako hračka. Nestoupejte na výrobek, nepřitahujte se ani se o něj neopírejte, protože by se mohl převrátit a způsobit poškození nebo zranění. Nikdy nestůjte na výrobku. Před každým použitím výrobek zkontrolujte. Výrobek používejte pouze v plně funkčním stavu.

Návod k použití:

Výrobek není hračka. Výrobek může obsahovat malé části - hrozí nebezpečí udušení. Obal výrobku není hračka, uchovávejte jej mimo dosah dětí. Při sestavování buďte velmi opatrní, protože neopatrnost může způsobit zranění, jako je přiskřípnutí, stlačení prstů nebo jiných částí těla. Tento kus nábytku by měl být používán na pevném, rovném a plochém povrchu. Při používání se ujistěte, že jsou všechny nohy opřeny o povrch. Nepřetěžujte křeslo nad jeho statickou nosnost. Vyvarujte se nadměrného bodového tlaku a jednostranného zatížení. Pokud zjistíte vady výrobku, poškození konstrukce nebo materiálu/ů, přestaňte jej ihned používat a uplatněte reklamaci. Použití poškozeného výrobku může vadu zhoršit nebo způsobit nové poškození. Neprovádějte žádné změny v konstrukci výrobku.

Návod na údržbu:

Tento kus nábytku by měl být čištěn měkkou houbou, teplou vodou a mýdlem. Lze použít jemné čisticí prostředky. Použití abrazivních látek, bělidel, kyselin, rozpouštědel, žiravin a jiných chemicky agresivních látek je přísně zakázáno.



POZNÁMKY K RECYKLACI :

Výrobek a obalové materiály musí být zlikvidovány v souladu s platnými místními předpisy.

Obalové materiály, jako jsou plastové sáčky, by se neměly dostat do rukou dětí. Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí. Zlikvidujte výrobek a obal způsobem šetrným k životnímu prostředí. Kód recyklovatelného materiálu se používá k označení různých materiálů, které mají být vráceny k druhotnému zpracování (recyklaci). Kód se skládá ze symbolu, který by měl odrážet cyklus obnovy, a čísla označujícího materiál.

Při třídění odpadu věnujte pozornost označení obalových materiálů. Jsou označeny zkratkami (x) a čísly (y) s následujícím významem: 1-7 Plasty ; 20-22: Papír a lepenka ; 80-98: Kompozitní materiály.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A USCHOVAJTE SI PRE BUDÚCE POUŽITIE.

Výrobok sa musí používať na určený účel. Výrobok je určený na súkromné použitie v interiéri. Výrobok sa môže používať len pod dohľadom dospelých osôb a nesmie sa používať ako hračka. Na výrobok nelezte, nevyťahujte ho ani sa oň neopierajte, pretože sa môže prevrátiť a spôsobiť poškodenie alebo zranenie. Nikdy na výrobku nestojte. Pred každým použitím výrobok skontrolujte. Výrobok používajte len vtedy, keď je plne funkčný.

Návod na použitie:

Výrobok nie je hračka. Výrobok môže obsahovať malé časti - riziko udusení. Obal výrobku nie je hračka, uchovávať ho mimo dosahu detí. Pri montáži buďte mimoriadne opatrní, pretože pri neopatrnom zaobchádzaní môže dôjsť k poraneniám, ako je stlačenie, rozdrvenie prstov alebo iných častí tela. Tento kus nábytku by sa mal používať na tvrdom, rovnom a rovnom povrchu. Pri používaní sa uistite, že všetky nohy spočívajú na povrchu. Nepreťažujte kus nábytku nad jeho statickú nosnosť. Vyhnite sa nadmernému bodovému tlaku a jednostrannému zaťaženiu. Ak spozorujete vady výrobku, poškodenie konštrukcie alebo materiálu/ov, okamžite ho prestaňte používať a uplatnite reklamáciu. Prevádzka poškodeného výrobku môže spôsobiť zhoršenie závady alebo vznik nového poškodenia. Na výrobku nevykonávajte žiadne úpravy

Pokyny na starostlivosť:

Tento kus nábytku by sa mal čistiť mäkkou špongiou s teplou vodou a mydlom. Môžu sa použiť jemné čistiace prostriedky. Používanie abrazívnych prostriedkov, bieliadiel, kyselín, rozpúšťadiel, žieravých látok a iných chemicky agresívnych prostriedkov je prísne zakázané.



POZNÁMKY K RECYKLÁCIÍ:

Výrobok a obalové materiály sa musia zlikvidovať v súlade s platnými miestnymi predpismi. Obalové materiály, ako sú plastové vrecká, by sa nemali dostať do rúk detí. Obalový materiál uchovávať mimo dosahu detí. Výrobok a obal zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Kód recyklovateľného materiálu sa používa na označenie rôznych materiálov, ktoré sa majú vrátiť na druhotné spracovanie (recykláciu). Kód pozostáva zo symbolu, ktorý by mal vyjadrovať cyklus obnovy, a čísla označujúceho materiál.

Pri triedení odpadu venujte pozornosť označovaniu obalových materiálov. Označujú sa skratkami (x) a číslami (y) s nasledujúcim významom: 1-7 Plasty ; 20-22: Papier a lepenka ; 80-98: Kompozitné materiály.

LEA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

El producto debe usarse según lo previsto. El producto está diseñado para uso privado en interiores.

El producto sólo puede utilizarse bajo la supervisión de un adulto y no puede utilizarse como juguete. No puede trepar, levantarse ni apoyarse en el producto porque podría caerse y provocar daños o lesiones. Nunca pise el producto. Por favor revise el producto antes de cada uso. El producto sólo se puede utilizar cuando esté en pleno funcionamiento.

Instrucciones de uso:

El producto no es un juguete. El producto puede contener piezas pequeñas, existe riesgo de asfixia.

El embalaje del producto no es un juguete, mantener fuera del alcance de los niños.

Tenga especial cuidado durante la instalación, ya que pasos descuidados pueden provocar lesiones, por ejemplo, pellizcos o aplastamiento de dedos u otras partes del cuerpo.

Los muebles deben utilizarse en una superficie firme, nivelada y plana. Durante su uso, asegúrese de que todas las patas estén en contacto con el suelo. No sobrecargue el mueble más allá de la carga estática admisible. Evite cargas puntuales excesivas y cargas unilaterales. Si observa defectos en el producto, daños en la construcción o en el material, deje de utilizarlo inmediatamente y presente una reclamación. El uso de un producto defectuoso puede hacer que el defecto se agrave o que se produzcan más daños. No haga ningún cambio en el diseño del producto.

Consejos de conservación:

Los muebles deben limpiarse con una esponja suave con agua tibia y jabón. Se pueden utilizar detergentes suaves. Está estrictamente prohibido el uso de materiales abrasivos, lejía, ácidos, disolventes, sustancias corrosivas y otros agentes químicamente agresivos.



NOTAS SOBRE RECICLAJE :

El artículo y los materiales de embalaje deben eliminarse de acuerdo con la normativa local vigente. Los materiales de envasado, como las bolsas de plástico, no deben estar en manos de los niños. Mantenga el material de envasado fuera del alcance de los niños. Elimine el producto y el envase de forma respetuosa con el medio ambiente. El código de material reciclable se utiliza para designar los distintos materiales que deben devolverse para su tratamiento secundario (reciclado). El código consiste en un símbolo que debe reflejar el ciclo de recuperación y un número que denota el material.

Al clasificar los residuos, preste atención al etiquetado de los materiales de embalaje. Están marcados con abreviaturas (x) y números (y) con el siguiente significado: 1-7 Plásticos; 20-22: Papel y cartón; 80-98: Materiales compuestos.

VEUILLEZ LIRE LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL AVANT L'UTILISATION ET CONSERVEZ-LE POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

Le produit doit être utilisé comme prévu. Le produit est destiné à un usage intérieur privé.

Le produit ne peut être utilisé que sous la surveillance d'un adulte et ne peut pas être utilisé comme un jouet. Vous ne pouvez pas grimper, tirer ou vous appuyer sur le produit car il pourrait tomber et causer des dommages ou des blessures. Ne marchez jamais sur le produit. Veuillez vérifier le produit avant chaque utilisation. Le produit ne peut être utilisé que lorsqu'il est pleinement opérationnel.

Mode d'emploi :

Le produit n'est pas un jouet. Le produit peut contenir de petites pièces, il existe un risque d'étouffement. L'emballage du produit n'est pas un jouet, conserver hors de portée des enfants.

Soyez particulièrement prudent lors de l'installation, car des mesures imprudentes peuvent entraîner des blessures, par exemple un pincement ou un écrasement des doigts ou d'autres parties du corps.

Les meubles doivent être utilisés sur une surface ferme, plane et plate. Lors de l'utilisation, assurez-vous que tous les pieds touchent le sol. Ne surchargez pas les meubles au-delà de la charge statique admissible. Évitez les points de pression excessifs et les charges exercées d'un seul côté. Si vous constatez des défauts du produit, des dommages à la structure ou au matériau, cessez immédiatement de l'utiliser et déposez une plainte. L'utilisation d'un produit défectueux peut entraîner une aggravation du défaut ou des dommages supplémentaires. N'apportez aucune modification à la conception du produit.

Conseils d'entretien :

Les meubles doivent être nettoyés à l'aide d'une éponge douce avec de l'eau chaude et du savon. Des détergents doux peuvent être utilisés. L'utilisation de matériaux abrasifs, d'eau de Javel, d'acides, de solvants, de substances corrosives et d'autres agents chimiquement agressifs est strictement interdite.

NOTES SUR LE RECYCLAGE:

Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément. L'article et les matériaux d'emballage doivent être éliminés conformément aux réglementations locales en vigueur. Les matériaux d'emballage tels que les sacs en plastique ne doivent pas être mis entre les mains des enfants. Tenir le matériau d'emballage hors de portée des enfants. Éliminer le produit et l'emballage dans le respect de l'environnement. Le

code des matériaux recyclables est utilisé pour désigner les différents matériaux à renvoyer en vue d'un traitement secondaire (recyclage). Ce code se compose d'un symbole qui doit refléter le cycle de récupération et d'un numéro indiquant le matériau. Lors du tri des déchets, il convient de prêter attention à l'étiquetage des matériaux d'emballage. Ils sont indiqués par des abréviations (x) et des chiffres (y) avec la signification suivante : 1-7 Matières plastiques ; 20-22 : Papier et carton ; 80-98 : Matériaux composites.



HU

KÉRJÜK, OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁSOKBAN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKAT A HASZNÁLAT ELŐTT, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.

A terméket rendeltetészerűen kell használni. A terméket belső, magánhasználatra tervezték.

A termék csak felnőtt felügyelete mellett használható, és nem használható játékként. Nem mászhat fel, nem húzhatja fel, vagy támaszkodhat rá a termékre, mert felborulhat, és kárt vagy sérülést okozhat. Soha ne lépjen rá a termékre. Kérjük, minden használat előtt ellenőrizze a terméket. A termék csak akkor használható, ha teljesen működőképes.

Használati utasítás:

A termék nem játék. A termék apró alkatrészeket tartalmazhat, fulladásveszély áll fenn.

A termék csomagolása nem játék, gyermekektől elzárva tartandó.

Legyen különösen óvatos a telepítés során, mivel a figyelmetlen lépések sérüléseket okozhatnak, például az ujjak vagy más testrészek becsípődését vagy zúzódását.

A bútorokat szilárd, vízszintes és sík felületen kell használni. A használat során ügyeljen arra, hogy érje a földet minden lába. Ne terhelje túl a bútorokat a megengedett statikus terhelésen túl. Kerülje a túlzott pontszerű nyomásokat és az egyoldalú terhelést. Ha hibát észlel a terméken, sérülést a konstrukcióban vagy az anyagban, azonnal hagyja abba annak használatát, és tegyen panaszt. A hibás termék üzemeltetése a hiba súlyosbodásához vagy további károsodáshoz vezethet. Ne változtasson a termék konstrukcióján.

Gondozási tanácsok:

A bútorokat puha szivaccsal, meleg vízzel és szappannal kell tisztítani. Kímélő mosószerek használhatók.

Csiszoló tulajdonságú anyagok, fehérítőszer, savak, oldószerek, maró anyagok és egyéb, kemikálisan agresszív anyagok használata szigorúan tilos.



MEGJEGYZÉSEK AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁSRÓL :

A terméket és a csomagolóanyagokat a hatályos helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Az olyan csomagolóanyagok, mint a műanyag zacskók, nem kerülhetnek a gyermekek kezébe. Tárolja a csomagolóanyagot gyermekek elől elzárva. A terméket és a csomagolást környezetbarát módon ártalmatlanítsa. Az újrahasznosítható anyagok kódja a másodlagos feldolgozásra (újrahasznosításra) visszaküldendő különböző anyagok megjelölésére szolgál. A kód egy szimbólumból áll, amelynek tükröznie kell a helyreállítási ciklust, és egy számból, amely az anyagot jelöli.

A hulladék szétválogatása során kérjük, figyeljen a csomagolóanyagok megjelölésére. Ezeket rövidítések (x) és számok (y) jelölik a következő jelentéssel: 1-7 Műanyagok; 20-22: Papír és karton; 80-98: Kompozit anyagok.

IT

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL MANUALE D'USO. CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI.

Il prodotto deve essere utilizzato come previsto. Il prodotto è destinato all'uso interno privato.

Il prodotto può essere utilizzato solo sotto la supervisione di un adulto e non può essere utilizzato come giocattolo. Non è possibile arrampicarsi, tirarsi su o appoggiarsi al prodotto perché potrebbe cadere e causare danni o lesioni. Non salire mai sul prodotto. Si prega di controllare il prodotto prima di ogni utilizzo. Il prodotto può essere utilizzato solo quando è perfettamente funzionante.

Istruzioni d'uso:

Il prodotto non è un giocattolo. Il prodotto può contenere piccole parti, pericolo di soffocamento.

La confezione del prodotto non è un giocattolo, tenere fuori dalla portata dei bambini.

Prestare particolare attenzione durante l'installazione, poiché un'esecuzione imprudente può provocare lesioni, ad esempio pizzicamento o schiacciamento delle dita o di altre parti del corpo.

I mobili devono essere installati su una superficie dura, omogenea e piana. Durante l'uso fare attenzione: tutti i piedi devono toccare la superficie. Non superare il carico statico massimo. Evitare l'eccessiva pressione in un solo punto e il carico distribuito da un solo lato. In caso di prodotto difettoso, danni alla costruzione o al materiale, smettere di usare e presentare tempestivamente un reclamo. L'uso del prodotto danneggiato può comportare il peggioramento del difetto o l'insorgere di ulteriori difetti. Non apportare modifiche alla costruzione del prodotto.

Cura:

Pulire i mobili con una spugna delicata con acqua calda e sapone. È possibile usare detersivi delicati. È severamente vietato usare materiali abrasivi, candeggina, acidi, solventi, sostanze corrosive e altri prodotti chimici aggressivi.



RACCOLTA
CARTA

NOTE SUL RICICLAGGIO :

Il prodotto e i materiali di imballaggio devono essere smaltiti in conformità alle normative locali vigenti. I materiali da imballaggio, come i sacchetti di plastica, non devono essere nelle mani dei bambini. Tenere il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Smaltire il prodotto e l'imballaggio nel rispetto dell'ambiente. Il codice del materiale riciclabile viene utilizzato per designare i vari materiali da restituire per il trattamento secondario (riciclaggio). Il codice è composto da un simbolo che dovrebbe riflettere il ciclo di recupero e da un numero che indica il materiale.

Durante la separazione dei rifiuti, prestare attenzione all'etichettatura dei materiali di imballaggio. Sono contrassegnati da abbreviazioni (x) e numeri (y) con il seguente significato: 1-7 Plastica; 20-22: Carta e cartone; 80-98: Materiali compositi.

RO

VĂ RUGAM SĂ CITIȚI INFORMAȚIILE CONȚINUTE ÎN ACEST MANUAL ÎNAINTE DE UTILIZARE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU REFERINȚE VIITOARE.

Produsul trebuie utilizat conform destinației. Produsul este destinat utilizării private în interior.

Produsul poate fi folosit numai sub supravegherea unui adult și nu poate fi folosit ca jucărie. Nu vă puteți urca, trage în sus sau vă sprijiniți de produs, deoarece acesta se poate răsturna și poate provoca daune sau răni. Nu călcați niciodată pe produs. Vă rugăm să verificați produsul înainte de fiecare utilizare. Produsul poate fi utilizat numai atunci când este pe deplin funcțional.

Instrucțiuni de utilizare:

Produsul nu este o jucărie. Produsul poate conține piese mici, există riscul de sufocare.

Ambalajul produsului nu este o jucărie, nu lăsați la îndemâna copiilor.

Fiți deosebit de atenți în timpul instalării, deoarece pașii neglijenți pot duce la răni, de exemplu ciupirea sau

strivirea degetelor sau a altor părți ale corpului.

Mobilierul trebuie utilizat pe o suprafață dură, uniformă și plană. În timpul utilizării, asigurați-vă că toate picioarele mobilei respective ating pământul. Mobilierul nu trebuie suprasolicitat peste sarcina statică permisă. Evitați presiunea punctată excesivă și sarcina unilaterală. Dacă observați defecte ale produsului, deteriorări ale structurii sau materialului, nu mai folosiți-l imediat și depuneți reclamație. Utilizarea unui produs deteriorat poate duce la mărirea defectului sau la apariția unor daune suplimentare.

Indicații de îngrijire:

Mobilierul trebuie curățat cu un burete moale, cu apă caldă și săpun. Se poate folosi un detergent ușor. Este strict interzisă utilizarea de materiale abrazive, înălbitori, acizi, solvenți, substanțe caustice și alți agenți chimici agresivi.



NOTE DESPRE RECICLARE:

Articolul și materialele de ambalare trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Materialele de ambalare, cum ar fi pungile de plastic, nu trebuie puse în mâinile copiilor. Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor. Aruncați produsul și ambalajul într-un mod ecologic. Codul materialului de reciclare este utilizat pentru a desemna diferite materiale destinate returnării pentru prelucrare secundară (reciclare). Codul constă dintr-un simbol, care ar trebui să reflecte ciclul de recuperare și un număr care indică materialul. Atunci când separați deșeurile, vă rugăm să acordați atenție etichetării materialelor de ambalaj. Acestea sunt marcate cu abrevieri (x) și numere (y) cu următoarea semnificație: 1-7 Materiale plastice ; 20-22: Hârtie și carton ; 80-98: Materiale compozite.

NL

LEES VOOR GEBRUIK DE INFORMATIE IN DE HANDLEIDING EN BEWAAR DEZE VOORTOEKOMSTIG GEBRUIK.

Het product moet worden gebruikt zoals bedoeld. Het product is bedoeld voor particulier gebruik binnenshuis.

Het product mag alleen onder toezicht van volwassenen worden gebruikt en mag niet als speelgoed worden gebruikt. U kunt niet op het product klimmen, omhoog trekken of erop leunen, omdat het kan omvallen en schade of letsel kan veroorzaken. Stap nooit op het product. Controleer het product vóór elk gebruik. Het product kan alleen worden gebruikt als het volledig operationeel is.

Gebruiksaanwijzing:

Het product is geen speelgoed. Het product kan kleine onderdelen bevatten, er bestaat gevaar voor verstikking. De productverpakking is geen speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen worden bewaard. Wees vooral voorzichtig tijdens de installatie, omdat onzorgvuldig handelen kan leiden tot letsel, bijvoorbeeld beknelling of beknelling van vingers of andere lichaamsdelen.

Het meubilair moet op een harde, vlakke en vlakke ondergrond worden gebruikt. Zorg er tijdens gebruik voor dat alle poten de grond raken. Overbelast meubels niet boven de toegestane statische belasting. Vermijd overmatige puntdruk en eenzijdige belasting. Als u gebreken aan het product, schade aan de structuur of het materiaal opmerkt, stop dan met het gebruik ervan en dien onmiddellijk een klacht in. Het gebruik van een beschadigd product kan ertoe leiden dat het defect verergert of verdere schade veroorzaakt. Breng geen wijzigingen aan het ontwerp van het product aan.

Verzorgingstips:

Meubels moeten worden gereinigd met een delicate spons met warm water en zeep. U kunt zachte wasmiddelen gebruiken. Het gebruik van schurende materialen, bleekmiddelen, zuren, oplosmiddelen, bijtende stoffen en andere chemisch agressieve middelen is ten strengste verboden.



OPMERKINGEN OVER RECYCLING:

Het product en de verpakkingsmaterialen moeten worden gerecycled volgens de geldende lokale voorschriften. Verpakkingsmaterialen zoals plastic zakken mogen niet binnen het bereik van kinderen worden achtergelaten. Bewaar verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gooi het product en de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg. De code voor secundair materiaal wordt gebruikt om verschillende materialen aan te duiden die bedoeld zijn voor terugkeer naar secundaire verwerking (recycling). De code bestaat uit een symbool dat het recyclingproces moet weerspiegelen en een nummer dat het materiaal aangeeft.

Let bij het scheiden van afval goed op de etikettering van verpakkingsmaterialen. Ze worden aangeduid met afkortingen (x) en cijfers (y) met de volgende betekenis: 1-7: plastic; 20-22: papier en karton; 80-98: composietmaterialen.

LT

PRIEŠ NAUDODAMI SUSIPAŽINKITE SU ŠIOJE INSTRUKCIJOJE PATEIKTA INFORMACIJA IR IŠSAUGOKITE JĄ NAUDOTI ATEITYJE.

Produktas turi būti naudojamas pagal jo paskirtį. Produktas skirtas naudoti patalpose privatiems poreikiams. Produktą galima naudoti tik prižiūrint suaugusiajam ir jo negalima naudoti kaip žaislo. Negalima lipti ant gaminio, jo traukti ar remtis į jį, nes jis gali apvirsti ir sukelti pažeidimų ar sužalojimų. Niekada nestovėkite ant produkto. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite produktą. Produktą galima naudoti tik tada, kai jis visiškai veikia.

Naudojimo instrukcija:

Produktas nėra žaislas. Produkte gali būti mažų elementų – yra pavojus uždusti. Produkto pakuotė nėra žaislas, laikykite ją vaikams nepasiekiamoje vietoje. Montuojant reikia laikytis ypatingo atsargumo; neatsargiai elgiantis galima susižeisti, pvz., prispausti, sutraiškyti pirštus ar kitas kūno dalis. Baldai turi būti naudojami ant tvirto, lygaus ir plokščio paviršiaus. Naudojant reikia stebėti, kad visos kojos liestų žemę. Baldai neturėtų būti apkrauti didesne nei leistina statine apkrova. Būtina vengti per didelio taškinio spaudimo ir vienu metu apkrovos. Jei pastebėjote produkto defektų, konstrukcijos ar medžiagos pažeidimų, nedelsdami nustokite juo naudotis ir pareikškite skundą. Eksploatuojant sugedusį produktą defektas gali dar labiau padidėti arba atsirasti daugiau žalos. Produkto konstrukcija neturėtų būti keičiama.

Priežiūros patarimai:

Baldus reikia valyti minkšta kempine su šiltu vandeniu ir muilu. Galima naudoti švelnius ploviklius. Griežtai draudžiama naudoti abrazyvines medžiagas, baliklius, rūgštis, tirpiklius, koroziją sukeliančias medžiagas ir kitas chemiškai agresyvias medžiagas.



PASTABOS DĖL PERDIRBIMO :

Gaminį ir pakavimo medžiagas reikia sunaikinti laikantis galiojančių vietos taisyklių. Pakuotės medžiagos, pavyzdžiui, plastikiniai maišeliai, neturėtų patekti į vaikų rankas. Laikykite pakavimo medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Gaminį ir pakuotę utilizuokite aplinkai nekenksmingu būdu. Perdirbimo medžiagos kodas naudojamas įvairioms medžiagoms, kurias reikia grąžinti perdirbimui (perdirbimui), žymėti. Kodą sudaro simbolis, kuris turėtų atspindėti panaudojimo ciklą, ir skaičius, nurodantis medžiagą. Rūšiuodami atliekas atkreipkite dėmesį į pakuočių medžiagų ženklimą. Jos žymimos santrumpomis (x) ir skaičiais (y), kurių reikšmė yra tokia: 1–7 Plastmasės ; 20–22: Popierius ir kartonas ; 80–98: Sudėtinės medžiagos.

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ SNiegto INFORMĀCIJU UN SAGLABĀJIET TO TURPMĀKAI LIETOŠANAI.

Produkts jālieto atbilstoši paredzētajam lietojumam. Produkts ir piemērots privātai lietošanai iekšējā telpā. Šo produktu drīkst lietot tikai pieaugušo uzraudzībā, un to nedrīkst izmantot kā rotaļlietu. Nedrīkst kāpt, vilkt vai atspiesties pret produktu, jo tas var apgāzties un radīt bojājumus vai traumas. Nekad nedrīkst stāvēt uz produkta. Pirms katras lietošanas reizes jāpārbauda produkts. Produktu drīkst lietot tikai tad, ja tas ir pilnībā darbaspējīgs.

Lietošanas instrukcija:

Produkts nav rotaļlieta. Produkts var saturēt sīkas detaļas – pastāv nožņaugšanās risks. Produkta iepakojums nav rotaļlieta, glabāt bērniem nepieejamā vietā. Uzstādīšanas laikā jāievēro īpaša piesardzība; neuzmanīgas darbības var izraisīt traumas, piem., pirkstu vai citu ķermeņa daļu iesprūšanu, iespiešanu. Mēbeles jālieto uz stingras, līdzēnas un plakanas virsmas. Lietošanas laikā jāuzmanās, lai visas kājas pieskartos zemei. Mēbeles nedrīkst pārslogot vairāk par pieļaujamo statisko slodzi. Izvairieties no pārmērīga punktu spiediena un vienas pusē slodzes. Ja pamanāt produkta defektus, konstrukcijas vai materiāla bojājumus, nekavējoties pārtrauciet tā lietošanu un iesniedziet sūdzību. Bojāta produkta ekspluatācija var izraisīt defekta saasināšanos vai papildu bojājumu rašanos. Produkta konstrukcijā nedrīkst veikt nekādas izmaiņas.

Kopšanas padomi:

Mēbeles jātīra, izmantojot mikstu sūkli ar siltu ūdeni un ziepēm. Var izmantot maigus mazgāšanas līdzekļus. Ir stingri aizliegts izmantot abrazīvus materiālus, balinātājus, skābes, šķīdinātājus, kodīgas vielas un citus ķīmiski agresīvus līdzekļus.



KOMENTĀRI PAR PĀRSTRĀDI :

Izstrādājums un iepakojuma materiāli jāiznīcina saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem noteikumiem. Iepakojuma materiāli, piemēram, plastmasas maisiņi, nedrīkst nonākt bērnu rokās. Uzglabāt iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā. Izmetiet izstrādājumu un iepakojumu videi nekaitīgā veidā. Pārstrādes materiāla kods tiek izmantots, lai atzīmētu dažādus materiālus, kas jānodod atkārtotai pārstrādei (otrrreizējai pārstrādei). Kods sastāv no simbola, kuram jāatspoguļo reģenerācijas cikls, un skaitļa, kas norāda materiālu . Šķirojot atkritumus, pievērsiet uzmanību iepakojuma materiālu marķējumam. Tie ir apzīmēti ar saīsinājumiem (x) un skaitļiem (y) ar šādu nozīmi: 1–7 Plastmasas ; 20–22: Papīrs un kartons ; 80–98: Kompozītmateriāli.