

# FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

- **Használat előtt:** a szülőnek alaposan el kell olvasnia a gyermek biztonságát szolgáló használati útmutatót.
  - **Ajánlott életkor:** 24 hónap – 5 év
  - **Maximális súly:** 30 kg
  - **Figyelem:** Nem közlekedési eszköz, ne használja forgalomban.
  - **Védőfelszerelés:** A gyermeknek sisakot és védőfelszerelést kell viselnie.
  - **Ellenőrzés:** Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék megfelelően össze van szerelve, és használja az eredeti kiegészítőket a gyermek biztonsága érdekében.
  - **Ülésmagasság:** Állítsa be a megfelelő magasságra a könnyű használat érdekében.
  - **Ruházat:** Győződjön meg róla, hogy a gyermek megfelelő ruházatot visel.
  - **Tiltott helyek:** Soha ne használja közel utcákhoz, medencékhez, dombokhoz, lépcsőkhöz vagy lejtős ösvényekhez.
  - **Felügyelet:** A járművet **csak felnőtt felügyelete mellett** szabad használni.
  - **Összeszerelés:** Az összeszerelést **felnőttnek kell elvégeznie**.
  - **Figyelem:** A termék kis alkatrészeket tartalmaz – **fulladásveszély**.
  - **Táskák:** A kicsomagolás után a műanyag tasakokat tartsa távol a gyermekektől a fulladás megelőzése érdekében.
- 

## KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- **Tárolás:** A csomagolóanyagokat és a védőelemeket a dobozban kell tárolni a kicsomagolás után.
- **Ellenőrzés:** Minden használat előtt ellenőrizze, hogy az alkatrészek szilárdan rögzítve vannak-e.
- **Biztonság:** A rendszeres ellenőrzés elhanyagolása veszélyeztetheti a gyermek biztonságát. Ha az alkatrészek nincsenek megfelelően rögzítve, balesetveszély áll fenn.
- **Súly:** Maximális súly: 30 kg – ne terhelje túl!
- **Környezeti feltételek:** Kerülje a termék nedves, hideg vagy túl meleg környezetben történő használatát.
- **Ütközés:** Kerülje a kemény tárgyaknak való ütközést.
- **Tisztítás:** Tisztítsa száraz ruhával.