




Vitammy Hygro szobahőmérő és páratartalommérő

Használati utasítás



Használati útmutató:

Távolítsa el az akkumulátorfedelelet, húzza ki a szigetelőfóliát az akkumulátor és a csatlakozók közé, majd helyezze vissza az akkumulátorfedelelet. A higrométer elindul.

Gomb funkciók:

ADJ - megváltoztatja a kiválasztott paraméter értékét.

MAX / MIN - a maximális és minimális rögzített hőmérséklet kijelzése.

Váltás a DÁTUM, ÓRA, ALARM kijelzés és a funkciók között - az idő, az ébresztés és a 12/24 órás idő kijelzési mód beállítása.

C ° / F ° vált a Celsius (C °) és a Fahrenheit (F °) között

A RESET (a készülék hátoldalán található gomb) törli a memóriában tárolt összes értéket, és visszaállítja a gyári alapértékeket.

Óra beállítása:

A készülék normál állapotában nyomja meg és tartsa lenyomva a MODE gombot 2 másodpercig az időbeállítás mód aktiválásához.

Nyomja meg az ADJ gombot a 12 és 24 órás üzemmódok közötti váltáshoz, majd nyomja meg a MODE gombot a szekvenciális beállítás megadásához: óra és perc.

Nyomja meg többször az ADJ gombot az óra és a perc értékének beállításához (az ADJ gomb lenyomva tartása gyorsabban módosítja a beállítási értéket).

Ha az összes beállítást elvégezte, nyomja meg egyszer a MODE gombot, hogy belépjen a normál órakijelzésbe.

Riasztás beállítása:

Nyomja meg többször a MODE gombot az ALARM (AL jelkép) beállításához, majd nyomja meg az ADJ gombot az ébresztés elindításához.

Az Egy szimbólum clopotel megjelenik a képernyőn, ha a riasztás aktív. Nyomja meg és tartsa lenyomva a MOD gombot 2 másodpercig az ébresztési idő beállításához, majd állítsa be a kiválasztott időt az ADJ megnyomásával. Nyomja meg ismét a MODE gombot az ébresztési perc beállításához, és állítsa be a kívánt percet az ADJ gombbal.

Az ébresztés beállítása után nyomja meg egyszer a MODE gombot, hogy visszatérjen a normál órakijelzéshez. A beállítás során, ha 15 másodpercig egyetlen gombot sem nyomnak meg, a készülék az aktuális beállításokkal visszatér a normál órakijelzésre.

JEGYZET:

Indítás vagy akkumulátorcsere után nyomja meg egyszer a RESET gombot.

Nyomja meg egyszer a RESET gombot, ha a képernyő hibás értékeket mutat.

Hasznosítsa újra az elemeket a vonatkozó előírásoknak megfelelően.

IMPORTŐR: S.C. BIT ONLINE SRL, Bukarest, Tel: +40212110652, www.bitonline.ro