

VITAMMY®


SMILE

Felhasználói kézikönyv

Használat előtt tanácsos elolvasni a használati útmutatót.

FIGYELEM!

- Olvassa el figyelmesen a kézikönyv összes utasítását.
- Ne dobja tűzbe az elemeket. ne keverje össze a pólusokat, amikor az elemeket behelyezi a készülékbe;
- Csak ehhez a készülékhez megfelelő elemeket használjon;
- Ne használjon újratölthető elemeket;
- Az elem cseréje előtt kapcsolja ki a fogkefét és hagyja megszáradni. Ezután helyezze be az új akkumulátort, tiszteletben tartva polaritását;
- A használt elemeket a hatályos előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni;
- Ha hosszú ideig nem használja a fogkefét, vegye ki az akkumulátort a készülékből;
- Ne merítse a fogkefét forró vízbe;
- Ezt a fogkefét felnőtt felügyelete alatt 3 évesnél idősebb gyermekek használhatják; Ne hagyja, hogy a gyermekek a fogkefével játsszanak;
- A takarítást és a karbantartást csak gyermekek végezhetik, kivéve ha felnőtt felügyeli őket;
- A fogkefe használatakor ne nyomja túl erősen rá vagy az ínyre; Ne ragaszkodjon túlságosan egy helyre, hogy ne sérüljön meg az íny;
- Ha a fogkefe használata előtt fogászati műtétet kapott, kérdezze meg fogorvosát, hogy tanácsos-e azt használni;
- Ha a fogkefét használja, ha íny vérzése van egy hétnél tovább, forduljon fogorvoshoz;
- Ha szívritmus-szabályozója vagy elektronikus implantátuma van, konzultáljon orvosával, mielőtt a készüléket használja;
- A fogkefét egy személy használhatja; ne használjon egynél több embert ugyanabban a fogkefében;
- Ajánlott háromhavonta cserélni a fogkefe fejét.
- Tartsa meg ezt a kézikönyvet, és nézze meg vele, amikor szüksége van rá.




Használat előtt

VIGYÁZAT!

A fogkefe első használata előtt távolítsa el a védőfóliát.

Az akkumulátor behelyezése

1. Fordítsa el a kupakot az óramutató járásával ellentétes irányban, majd könnyedén vegye le.
2. Helyezze be az akkumulátort az elemtartóba az ábra szerint.
3. Helyezze vissza a rekesz fedelét, és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban



Fej rögzítése

1. Távolítsa el a fedelet;
2. Rögzítse a kefefejet az alábbi ábra szerint;
3. Forgassa el a kefe fejét az óramutató járásával megegyező irányban, hogy ne csússzon.


Használat módja

1. Távolítsa el a fedelet.
2. Vigyen fel fogkrémet a megállítandó fogkefeire.
3. Helyezze a fogkefét a fogaira.
4. Kapcsolja be a fogkefét a BE / KI gombot és kezdje meg fogmosását.

VIGYÁZAT! Ne nyomja meg a körmével a BE / KI gombot, hogy elkerülje annak károsodását.

5. Ajánlott 2 percig mosni a fogait.
6. Használat után nyomja meg az BE / KI gombot az eszköz kikapcsolásához. Tisztítsa meg a kefe fejét folyó víz alatt. Rázza le a fennmaradó vizet, és takarja le a fedelet, hogy megvédje a kefe szálait.

A fogkefe csak személyes használatra készült.



Ápolás és karbantartás

- Tisztítás előtt ellenőrizze, hogy az elemtartó rekesz megfelelően van-e zárva;
- Öblítse le a fogkefét folyó víz alatt, 45°C alatti hőmérsékleten.
- **Vigyázat!** Soha ne merítse a teljes készüléket vízbe. Soha ne távolítsa el az elemtartó fedelét, mielőtt a teljes készüléket megtisztítja.
- **Vigyázat!** A tisztításhoz ne használjon vegyi, maró vagy súrolószert.
- Ajánlott háromhavonta cserélni a fogkefe fejét.

Szimbólumok

Szimbólum	Azt jelenti	Szimbólum	Azt jelenti
	Olvassa el a kísérő dokumentumokat		Gyártó
	Tápegység (közvetlen áram)	SN	Szériaszám
	A gyártó adatai	CE	A készülék megfelel az összes alkalmazandó EK irányelvnek
	Az elektromos hulladékot egy erre a célra szolgáló gyűjtőhelyre kell küldeni újrahasznosítás céljából.		

A csomag a következőket tartalmazza:

1. Kefe fogantyú
2. 2 kefefej
3. 1 AAA elem
4. Tároló doboz

IMPORTŐR: S.C. BIT ONLINE SRL Bukarest, tel: +40 21 211 06 52, www.bitonline.ro.