

Vitammy Warm-up neck & back Párna elektromos fűtéssel

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Kérjük, olvassa el a használati útmutatót a készülék használata előtt.

Tartalom

1. Bemutakozás
2. Útmutató a készülék általános használatához
3. Óvintézkedések, figyelmeztetések és biztonsági információk
4. Biztonsági szabályok
5. Egyéb tanácsok
6. Tárolás
7. A hulladék megfelelő ártalmatlanítása
8. Műszaki előírások


Bevezetés

Köszönjük, hogy a Vitammy Warm-up nyak- és hátpárnát választotta. A modern, minimalista dizájnnak és a puha és könnyen tisztítható anyagnak köszönhetően a párna tökéletesen illeszkedik bármilyen belső térbe. A Vitammy Warm-up párna fejlett érzékelővel ellátott termosztáttal van felszerelve, amely minden szinten automatikusan beállítja és fenntartja a kívánt hőmérsékletet.

Ez a kézikönyv fontos információkat tartalmaz a biztonságról, a termék gondozásáról, valamint a készülék helyes használatáról.

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat.

Útmutató a készülék általános használatához



1. Elektromos párna;
2. Termosztát fejlett érzékelővel:
 - Alacsony: 40 ° C;
 - Környezet: 50 °C;
 - Magas: 60° C;
3. Tápkábel.

Ennek a párnának a modelljét úgy tervezték, hogy enyhítse a hát- és nyakfájdalmakat. A párna tetejére helyezett tépőzár lehetővé teszi, hogy a nyakba illeszkedjen; a rugalmas szalag állítható és a párna a testre rögzíthető. A párna a test más részein is használható, ugyanolyan terápiás előnyökkel.

Húzza jól a párnát a kívánt testrészre, igazítsa úgy, hogy ne legyenek ráncok vagy gyűrődések. A párna hatékonyabb, ha közvetlenül érintkezik a bőrrel.

Első használatkor erős műanyag szaga lehet – ez normális, és rövid időn belül eltűnik.

1. Csatlakoztassa a párnát a konnektorhoz, ügyelve arra, hogy a készülék névleges feszültsége megegyezzen a konnektorban lévő feszültséggel;
2. Helyezze a párnát anélkül, hogy megnyomná a fájdalmas testrészre, kapcsolja be a párnát és állítsa be a hőmérsékletet a 3 fűtési fokozat egyikének kiválasztásával a hőmérséklet-szabályozó segítségével. Állítsa a kapcsolót a kívánt pozícióba - 1, 2 vagy 3. A megfelelő szám jelenik meg a vezérlőpulton, jelezve a hőmérsékleti szintet;
3. A kívánt hőmérséklet elérésekor javasoljuk, hogy a kapcsolót állítsa 1-es helyzetbe;
4. A párna kikapcsolásához csúsztassa lefelé a kapcsolót. Ha a kijelző elsötétül, a készülék kikapcsol. A párna automatikus leállító rendszerrel is rendelkezik. 90 perc elteltével a készülék leáll, megvédve Önt a párnával történő elalvás következményeitől;
5. Ha befejezi a párna használatát, győződjön meg arról, hogy ki van kapcsolva;
6. Az újraindításhoz használja a Be/Ki gombot, és válassza ki a kívánt hőmérsékletet;
7. Ha nem használja a készüléket, húzza ki a konnektorból.

Óvintézkedések, figyelmeztetések és biztonsági információk

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a párna nem sérült-e. Ha a készülék, a dugó vagy a párna megsérül, azonnal húzza ki a párnát a konnektorból, és ne használja. A javításokat szakképzett személyzetnek kell elvégeznie.

Ha a párna nem működik (nem melegszik), ellenőrizze, hogy:

1. A párna dugója megfelelően csatlakozik a konnektorhoz;
2. A kábel nincs elvágva vagy meghajlítva.

Ha a párna megsérült, azt a gyártónak, a kereskedőnek vagy egy szakképzett személynek kell kicserélnie.

A javítást csak szakképzett személyzet vagy felhatalmazott szerviz végezheti el. Bármilyen kísérlet megzavarni a mechanizmust, a vezérlőt vagy a tápkábelt, érvényteleníti a garanciát.

Biztonsági szabályok

- A készülék nem használható gyermekjátékként. A készülék kizárólag magánhasználatra szolgál, kórházi használatra nem;
- Ne hagyja, hogy a tápkábel összegabalyodjon. Ne használja a készüléket nedves helyiségekben, például fürdőszobában;
- A készülék csak a mellékelt távirányítóval üzemeltethető;
- Ha kétségei vannak egészségével kapcsolatban, a készülék használata előtt konzultáljon orvosával;
- Tartós izom- vagy ízületi diszkomfort esetén forduljon orvosához;
- A tartós fájdalom súlyos betegség tünete lehet;
- Ha fájdalmat vagy kényelmetlenséget érez a készülék használata közben, azonnal állítsa le;

- Ne üljön a párnára és ne feküdjön le rá; ne hajlítsa meg a párna zsinórját;
- Ne takarja le a párnát más párnákkal, paplannal vagy takaróval;
- A vezérlőpanelt működés közben nem szabad nyak- és hátfűtőbetéttel letakarni;
- Ne használja a párnát alvás közben;
- Ha a párnát hosszabb ideig használja, állítsa a hőmérsékletet alacsony szintre;
- Ügyeljen arra, hogy ne szúrja át a párnát éles tárggyal;
- Ne próbálja saját maga megjavítani a párnát;
- Tisztítás előtt húzza ki a párnát a konnektorból;
- A hőre érzékeny személyeknek – gyermekeknek, mozgáskorlátozottak vagy szellemi képességű személyeknek – szigorú ellenőrzés mellett kell használniuk a párnát;
- Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek, csökkent fizikai vagy szellemi képességű személyek, illetve a készülék kezelésében nem jártas személyek használhatják, feltéve, hogy a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, aki elolvasta utasítás;
- A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik felügyelet nélkül gyermekek;
- A készüléket nem nagyon kisgyermekek (0-3 éves) használatra tervezték;
- 3 évesnél idősebb gyermekek nem használhatják, kivéve, ha a szülő vagy a gyám beállította a hőmérsékleti szintet a gyermek számára, vagy nem utasította a gyermeket a hőmérséklet-választó kapcsoló biztonságos használatára;
- A készülék olyan elektromos rendszerhez csatlakoztatható, amelynek paraméterei megfelelnek a készülék azonosító tábláján feltüntetett paramétereknek;
- Ha a tápkábel megsérült, minden kockázat elkerülése érdekében ki kell cserélni egy hivatalos szervizközpontban;
- A párna használatához forduljon fizioterapeutájához vagy orvosához;
- Ha vérkeringési zavarban vagy cukorbetegségben szenved, a készülék használata előtt konzultáljon orvosával;
- Ne helyezze a párnát gyulladásos vagy különösen érzékeny területekre;
- A túlzott melegítés irritációt vagy égési sérülést okozhat;
- Ne használja a párnát olyan folyadékokkal, kenőcsökkel vagy gélekkel, amelyek hőfejlesztő összetevőket tartalmaznak;
- Ne használja a párnát párnahuzat nélkül;
- Ne használja a készüléket érzéstelenítők közelében, amelyek levegővel, oxigénnel és dinitrogén-oxiddal gyúlékonyak;
- Tartsa távol a kábelt a hőforrástól;
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen időjárás hatásainak (eső, napsütés stb.);
- Ne húzza a tápkábelt vagy a készüléket az áramforrásról való leválasztáshoz;
- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek;
- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel;
- Ne használja a párnát, ha nedves lett.

Egyéb tippek

1. A párna tisztítása előtt húzza ki a konnektorból;
2. A párnának van egy kábele, amelyet tisztítás előtt le kell választani;
3. Soha ne merítse vízbe a vezérlőpanelt;
4. A tápkábel párnáról való leválasztása után legfeljebb 30 °C-on mosható;
5. Akassza fel a párnát, amíg teljesen meg nem szárad;
6. A párnákat nem lehet vegyszerrel tisztítani, kinyomni, szárítógépben szárítani;
7. A párnákat nem szabad vasalni;
8. A párna tisztítását ne végezzék gyermekek felnőtt felügyelete nélkül;
9. Mielőtt újra használná a párnát, győződjön meg arról, hogy teljesen száraz;
10. Ne használjon oldószereket;

11. A párnát könnyedén kimoshatja kézzel vagy mosógépben. A párnát többször ki kell öblíteni, hogy eltávolítsa a mosószer-maradványokat.

Tárolás

Használat után a párnát a következő szabályok szerint kell tárolni:

1. Várja meg, amíg a párna kihűl, mielőtt összehajtja és tárolja;
2. Tároláskor ne tegyen vagy helyezzen a párnára más tárgyakat, nehogy összetörje vagy megsérüljön;
3. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a párnán nincsenek-e sérülés vagy kopás jelei. Ha ilyen jelek jelennek meg, vagy a párnát nem megfelelően használták, küldje vissza a párnát a forgalmazónak vagy a szervizközpontnak.
4. Tárolja a készüléket száraz és tiszta helyen.
5. Ez az eszköz nem alkalmas kórházi orvosi használatra.

Megfelelő hulladékkezelés

Ez a termék nem dobható ki a háztartási hulladékkal együtt.

A készüléket csak az érvényben lévő előírásoknak megfelelően engedélyezett újrahasznosító helyeken szabad leadni. A szabályok betartásával hozzájárul a környezet és az emberi egészség védelméhez.

Műszaki adatok

Modell: SS18S (42 x 63 cm)

Elektromos feszültség: 220 – 240 V

Elektromos frekvencia: 50 Hz

Teljesítmény: 100W

Automatikus kikapcsolás: 90 perc után

Párna mérete: 42 x 63 cm

Tárolási feltételek: 10-40 °C

Felhasználási feltételek: csak száraz helyiségben, a használati utasítás szerint használható.

A párna legmagasabb hőmérséklete egyben az európai szabványok által megengedett legmagasabb hőmérséklet a felhasználó biztonsága érdekében.

Szimbólumok

	Olvasd el az utasításokat		Gyártó
	Ne használja az összehajtott vagy meghúzott terméket		A készülék megfelel a vonatkozó EK irányelvek követelményeinek: 2006/95 / EK kisfeszültségű irányelv 2004/108 / EK irányelv EMC
	Nem vasalható		Ne húzza ki a kábelt a konnektorból
	Ne csípjén		Ne szárítsa szárítógépben
	Ne használjon fehérítőt		Levegőn szárítani
	Tartsd szárazon		Ne tegye ki hőforrásoknak
	Ne mossa mosógépben		Kézzel mossuk
	Ne tisztítsa szárazon		A készüléket csak az engedélyezett újrahasznosítási helyeken szabad ártalmatlanítani, a hatályos előírásoknak megfelelően. A szabályok betartásával hozzájárul a környezet és az emberi egészség védelméhez.
	II. Osztályú készülék		
	3 év alatti gyermekek számára tilos		
	Csak beltéri használatra készült		A készülék megfelel az EU RoHS irányelv követelményeinek

Garanciális feltételek

1. A jótállási feltételeket a vevővel a jótállási jegyen közöljük
2. A jótállás érvényesítéséhez a jótállási jegy bemutatása szükséges.

IMPORTŐR: S.C. BITONLINE SRL, Bukarest, telefon: +40212110652, www.bitonline.ro