

Vitammy huggy plaid kockás elektromos fűthető takaró

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Kérjük, olvassa el az utasításokat a készülék használata előtt.

tartalom

1. Bemutakozás
2. Biztonsági szabályok
3. Egyéb tippek
4. Tárolás
5. A hulladék megfelelő ártalmatlanítása
6. Műszaki előírások

Bevezetés

Köszönjük, hogy a Vitammy huggy kockás elektromos takarót választotta.

A modern, minimalista dizájn, valamint a puha és könnyen tisztítható anyag teszi az ágyat minden belső térbe tökéletesen illeszkedővé.

A Vitammy huggy kockás takaró fejlett érzékelővel ellátott termosztáttal van felszerelve, amely minden szinten automatikusan beállítja és fenntartja a kívánt hőmérsékletet.

Ez a kézikönyv fontos információkat tartalmaz a biztonságról, a termék gondozásáról, valamint a készülék helyes használatáról.

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat.

Biztonsági szabályok

1. A fűtött takaró kizárólag háztartási használatra készült;
2. A készüléket nem használhatják olyan személyek, akik nem érzékenyek a hőmérsékletre és nagyon érzékenyek, akik nem tudnak reagálni a túlmelegedésre;
3. A készüléket kisgyermek (0-3 évesek) ne használják, mert nem reagálhatnak túlmelegedésre;
4. A készüléket 3 és 8 év közötti gyermekek nem használhatják, kivéve, ha a szülő vagy a gyám beállította a hőmérsékletet, és a gyermeket megtanították a készülék biztonságos használatára;
5. A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai vagy szellemi képességű személyek, illetve a készülék működését illetően kellő ismeretekkel nem rendelkező személyek használhatják, ha felelős személy felügyelete alatt állnak. biztonságuk érdekében, aki elolvasta a használati útmutatót;
6. A készülék nem játékszer gyermekek számára;
7. Mivel a készülék elektromos és mágneses teret hoz létre, amely bizonyos körülmények között befolyásolhatja a pacemaker működését, a pacemakert viselőknél a készülék használata előtt orvoshoz kell fordulniuk;

8. A fűtőágy használatáról konzultáljon gyógytornászával vagy orvosával;
9. Ha vérkeringési zavarban vagy cukorbetegségben szenved, használat előtt konzultáljon orvosával;
10. Ha a készüléket hosszú ideig magas hőmérsékleten használja, égési sérüléseket okozhat;
11. A készüléket csak a mellékelt távirányítóval használja;
12. Az áramütés veszélye miatt a készülék elektromos részei nem érintkezhetnek vízzel vagy más folyadékkal;
13. Ne használja a készüléket, ha nedves lesz;
14. Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel;
15. Ügyeljen arra, hogy ne szúrja ki a készüléket éles tárggyal;
16. A készüléket csak a címkén feltüntetett információknak megfelelően lehet konnektorhoz csatlakoztatni;
17. A készüléket mindenkor felügyelni kell, amíg csatlakoztatva van;
18. A kapcsolóban lévő elektronikus alkatrészek használat közben felforrósodnak. Ezért használat közben ne takarja le a kapcsolót, és ne tegye forró takaróra;
19. Ne hajlítsa meg a készülék kábelét, ne húzza vagy csavarja;
20. Ne a tápkábelnél vagy a készüléknél fogva húzza ki az áramforrásról;
21. Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól;
22. Ne tegye ki a készüléket közvetlen időjárási hatásoknak (eső, napsütés stb.);
23. Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek;
24. Ne használja a készüléket nyílt láng közelében;
25. Ne használja a takarót olyan folyadékokkal, kenőcsökkel vagy gélekkel együtt, amelyek hőfejlesztő összetevőket tartalmaznak;
26. Ne használja a készüléket érzéstelenítők közelében, levegővel, oxigénnel és dinitrogén-oxiddal gyúlékony;
27. Tárolás előtt hagyja kihűlni a készüléket;
28. Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e. Ne használja a készüléket meghibásodás vagy sérülés esetén;
29. Ha a tápkábel megsérült, azt csak a gyártó vagy egy felhatalmazott szerviz cserélheti ki;
30. Ne próbálja saját maga megjavítani a takarót, a kábeleket vagy a távirányítót;
31. Használat után mindig húzza ki a készüléket az áramforrásból;
32. Tartsa távol a készüléket háziállatoktól.

Használati útmutató

1. Csatlakoztassa a dugót az ágy alsó oldalán lévő aljzatba, a másik végét pedig egy áramforráshoz, ügyelve arra, hogy a készülék névleges feszültsége megegyezzen az aljzatban lévő feszültséggel (220-240V);
2. Győződjön meg arról, hogy a közelben van hálózati aljzat, és nem áll fenn a tápkábelben való megbotlás veszélye;
3. A takaró gyorsabb felmelegítéséhez állítsa a vezérlőt 3-as helyzetbe 15 percre, a hőmérséklet fokozatosan emelkedik;
4. A megfelelő hőmérséklet elérése után állítsa a kapcsolót a kívánt helyzetbe;
5. Ha a takarót egy éjszakán át szeretné használni, javasoljuk, hogy használja a vezérlő 1. pozícióját;
6. A készülék kikapcsolásához csúsztassa a kapcsolót Ki állásba;
7. A készülék túlmelegedésgátló rendszerrel van felszerelve. 3 óra működés után a készülék leáll. Az eszköz használatának folytatásához ajánlatos 5 percet várni, mielőtt újraindítaná;
8. Ha a készüléket nem használja, húzza ki a konnektorból.

Műszaki adatok

Modell: Huggy kockás SS18 (180 x 130 cm)

Teljesítmény: 120 W

Tápellátás: 220 – 240 V; 50 – 60 Hz

Méretek: 180 x 130 cm

Tisztítás és karbantartás

Ha a készüléket tárolni kívánja, várja meg, amíg kihűl.

A termék tárolása során ne helyezze azt vagy más tárgyakat a készülékre, nehogy összetörje vagy megsérüljön.

A fulladásveszély miatt mind a készüléket, mind a csomagolását gyermekektől elzárva kell tárolni.

A takarót száraz helyen, hőforrásoktól távol kell tárolni.

Ne használjon molygolyót.

Időnként ellenőriznie kell a takarót sérülés vagy kopás jelei szempontjából.

Ha ilyen jelek jelennek meg, vagy ha a takarót nem megfelelően használták, kérjük, küldje el a takarót a szervizközpontba, mielőtt újra használná.

Szimbólumok

	Olvasd el az utasításokat		Gyártó
	Ne használja az összehajtott vagy meghúzott terméket		A készülék megfelel a vonatkozó EK irányelvek követelményeinek: 2006/95 / EK kisfeszültségű irányelv 2004/108 / EK irányelv EMC
	Nem vasalható		Ne húzza ki a kábelt a konnektorból
	Ne csípjén		Ne szárítsa szárítógépben
	Ne használjon fehérítőt		Levegőn szárítani
	Tartsd szárazon		Ne tegye ki hőforrásoknak
	Ne mossa mosógépben		Kézzel mossuk
	Ne tisztítsa szárazon		A készüléket csak az engedélyezett újrahasznosítási helyeken szabad ártalmatlanítani, a hatályos előírásoknak megfelelően. A szabályok betartásával hozzájárul a környezet és az emberi egészség védelméhez.
	II. Osztályú készülék		
	3 év alatti gyermekek számára tilos		
	Csak beltéri használatra készült		A készülék megfelel az EU RoHS irányelv követelményeinek

Garanciális feltételek

1. A jótállási feltételeket a jótállási jegyen közöljük a vásárlóval
2. A jótállás érvényesítéséhez a jótállási jegy bemutatása szükséges.

IMPORTŐR: S.C. BITONLINE SRL, Bukarest, telefon: +40212110652, www.bitonline.ro