

Vitammy Nano 1 elektronikus hőmérő

Használati utasítás



Figyelmeztetések

- A hőmérő használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót;
- Fulladásveszély: A burkolat és az akkumulátor lenyelése komoly veszélyt jelent. Gyermek csak felnőtt jelenlétében használhatja a hőmérőt;
- Ne használja a hőmérőt a fül hőmérsékletének mérésére;
- Ez a hőmérő csak orális, axiális vagy rektális testhőmérséklet mérésére szolgál;
- Ne tartsa a hőmérőt magas hőmérsékleten, mert felrobbanhat;

Megjegyzés: Az érzékelősapka használatakor a hőmérsékleti eredmény körülbelül 0,1°C-kal eltérhet a tényleges testhőmérséklettől.


- A hőmérő működését kétfévente javasolt ellenőrizni;
- Ha a hőmérőt hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.

A hőmérő használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet

Ez az elektronikus hőmérő garantálja a testhőmérséklet gyors és pontos mérését. Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, hogy megismerje a hőmérő összes funkcióját, és hosszú ideig pontos mérési eredményeket biztosítson.

Ez a hőmérő az EN12470-3, ASTM rendszer szerint készült, és megfelel a következő szabványok követelményeinek: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2. A gyártó ISO 13485:2012+AC:2012 tanúsítvánnyal rendelkezik.

Készülék leírása



Óvintézkedések

- Ne hajlítsa meg és ne dobja ki a hőmérőt a háztartási hulladékkal együtt. A hőmérő nem ellenáll az ütéseknek;
- Ne forralja fel az érzékelőt fertőtlenítés céljából;
- Ne tegye ki a hőmérőt közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek;
- Ne szerelje szét a hőmérőt. Az elemek cseréjéhez olvassa el az „Akkumulátorcsere” című részt;
- Ne hagyja a hőmérőt mikrohullámú sütő vagy mobiltelefon közelében, hogy ne okozzon elektromágneses interferenciát.

	Állandó áram
	B típusú készülék
	Óvatos! Olvassa el a használati útmutatót
	Sorozatszám
	Termelő
	Meghatalmazott képviselő az Európai Unióban

Műszaki adatok

- Mérési tartomány: 32°C - 42,9°C;
- Pontosság $\pm 0,1^\circ\text{C}$ a 35,5°C - 42°C tartományban, $\pm 0,2^\circ\text{C}$ ezen a tartományon kívül;
- Tárolás szobahőmérsékleten $\sim 25^\circ\text{C}$;
- Mérési idő: 60 másodperc;
- Kijelző: LCD;
- Memória: az utolsó mérési eredmény tárolása;
- Akkumulátor: 1 x 1,55 V DC LR41/SR41/UCC392;
- Az akkumulátor élettartama: körülbelül 200 üzemóra;
- Méretek: 12,4 x 1,8 x 0,9 cm;
- Súly: körülbelül 10 gramm (akkumulátorral);
- Vízálló: IP22;
- Besorolás: B típusú készülék.

Használati kódok:

- Hőmérséklet: 10°C - 40°C;
- Relatív páratartalom: 15-95% relatív páratartalom.

Tárolási és szállítási feltételek:

- Hőmérséklet: MIN -25°C MAX 55°C;
- Relatív páratartalom: 15-95% relatív páratartalom.

Használati mód

1. Nyomja meg az LCD kijelző melletti Be/Ki gombot. Amikor a képernyő összes eleme megjelenik rajta, egy "sípoló hangot" fog hallani, majd megjelenik a hőmérő memóriájában elmentett mérés utolsó eredménye. Az önteszt után a hőmérő mérési módba lép, és a „Lo°C” felirat jelenik meg a képernyőn. Ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a 32°C-ot, a "Lo°C" helyett a mért környezeti hőmérséklet jelenik meg.
2. Helyezze a hőmérőt a kívánt mérési helyre (száj, végbél vagy hónalj):

a) Orális mérés: helyezze a hőmérőt a nyelv alá. Csukja be a száját, és egyenletesen lélegezzon az orrán keresztül, hogy a be- és kilélegzett levegő ne befolyásolja a mérési eredményt. A normál hőmérsékleti tartomány $35,7^{\circ}\text{C} - 37,3^{\circ}\text{C}$;

b) Rektális mérés: kenje be az érzékelő hegyét vazelinnel a könnyebb mérés érdekében. Óvatosan helyezze be az érzékelőt a végbélnyílásba körülbelül 1 cm mélységben. A normál hőmérsékleti tartomány $36,2^{\circ}\text{C} - 37,7^{\circ}\text{C}$;

c) Axiális mérés: törölje le a hónalját, tegye a hőmérőt a hónalj alá, és nyomja a testre a karjával. Orvosi szempontból az axiális mérés mindig pontatlan, és nem szabad használni, ha pontos mérésre van szükség. A normál hőmérséklet $35,2^{\circ}\text{C}$ és $36,7^{\circ}\text{C}$ között van.

3. A mérés során a mértékegység szimbólumai villognak. Amikor a szimbólumok abbahagyják a villogást, a hangjelzés körülbelül 10 másodpercig szól. Ezzel egyidejűleg a mérési eredmény is megjelenik a kijelzőn.

Kivétel nélkül tartsa be a minimális mérési időt (60 másodperc), amíg meg nem hallja a hangjelzést.

A mérés a jel után is folytatódik, ha a hőmérő még a mérési helyen van. A hőmérő mérési helyről történő eltávolítása után a kijelzett eredmény nem változik. A mérések között legalább 30 másodpercre kell lennie.

Megjegyzés: A hangjelzés általában "Bi-Bi-Bi-Bi". Ha a mérési eredmény meghaladja a $37,8^{\circ}\text{C}$ -ot, a jel gyorsabb lesz "Bi-Bi-Bi-----Bi-Bi-Bi-----Bi-Bi-Bi".

Megjegyzés: Ha a mérési eredmény 32°C -nál alacsonyabb, a "Lo°C" felirat jelenik meg a kijelzőn; ha a mérési eredmény magasabb, mint $42,9^{\circ}\text{C}$, a "Hi°C" felirat jelenik meg a kijelzőn.



Megjegyzés: Ha a mérést az érzékelő fedelével végzik, a mérési eredmény körülbelül $0,1^{\circ}\text{C}$ -kal eltérhet a ténylegestől.

4. Az elem élettartamának meghosszabbítása érdekében a mérés után kapcsolja ki a hőmérőt a Be/Ki gomb megnyomásával. A hőmérő körülbelül 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol, ha ezalatt nem használják, vagy ha nem kapcsolják ki manuálisan.

5. Tartsa a hőmérőt a védőtokjában.

Akkumulátor csere

1. Cserélje ki az elemet, amikor a szimbólum megjelenik a jobb alsó sarokban: 
2. Csúsztassa el az elemtartó fedelét;
3. Óvatosan húzza ki az akkumulátor fehér műanyag betétjét a hőmérő házából kb. 1 cm-re;
4. A lemerült akkumulátor eltávolításához használjon éles tárgyat, például tollat. Az akkumulátort az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa (Az Európai Unióban tartózkodó felhasználók általi hulladékkezelés). Cserélje ki az akkumulátort. Ellenőrizze, hogy az elem megfelelő polaritással van-e behelyezve;
5. Csúsztassa vissza a műanyag betétet a hőmérő házába, és helyezze vissza a fedelet.



A felhasználók számára szükséges berendezések eltávolítása az Európai Unióból



Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ezért Ön a felelős a használt berendezések ártalmatlanításáért, és köteles azokat az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak felhatalmazott újrahasznosítási helyére szállítani. Az elhasznált berendezések válogatása, ártalmatlanítása és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, valamint annak biztosításához, hogy azokat az emberi egészséget és a környezetet tiszteletben tartó

módon újrahasznosítsák. További információért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a helyi háztartási hulladékkezelő egységhez.

GARANCIA FELTÉTELEI

1. A kompresszoros aeroszolos gép garanciája a vásárlástól számított 24 hónap.
2. A jótállási feltételeket a vevővel a jótállási jegyen közöljük.
3. A jótállás érvényesítéséhez a jótállási jegy bemutatása szükséges.
4. A tartozékok megrendelhetők az importőrtől, a www.bitonline.ro weboldalon

IMPORTŐR: S.C. BIT ONLINE SRL, Bukarest, telefon: +40212110652, www.bitonline.ro