

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – ÓRIÁS VÍZES RAJZOLÓSZÖNYEG (KX3030)

Ez a varázslatos szőnyeg lehetővé teszi a gyerekeknek a maszatmentes alkotást, hiszen csak tiszta vízre van szükség hozzá.

Hogyan használd:

1. **Töltés:** Csavard le a víztollak végét, töltsd meg őket tiszta vízzel, majd várd meg, amíg a hegyük átnedvesedik.
2. **Alkotás:** Terítsd ki a szőnyeget sima felületre (padlóra vagy asztalra). A rajzok a vízzel való érintkezés hatására azonnal megjelennek.
3. **Varázslat:** Néhány perc elteltével a rajzok megszáradnak és eltűnnek, így a szőnyeg újra és újra használható.
4. **Kiegészítők:** Használd a készletben található nyomdákat, sablonokat és a hengert a változatos formákhoz.

Műszaki adatok:

- **Mérete:** Extra nagy, **120 cm x 90 cm.**
- **Anyaga:** Tartós műanyag és textil.
- **A készlet tartalma:** 1x szőnyeg, 4x víztoll, 1x vastag varázstoll, 3x nyomda, 1x festőhenger, kreatív sablonok.
- **Ajánlott életkor:** **3 év felett.**

Karbantartás: A játék után ürítsd ki a tollakat és hagyd a szőnyeget kiterítve, szellős helyen megszáradni. Ne mosd gépben és ne használj tisztítószer.

- **Biztonság:** A játék 3 év alatti gyermekeknek nem ajánlott az apró alkatrészek okozta fulladásveszély miatt.
- **Használat:** Kizárólag tiszta vizet tölts a tollakba; más folyadék maradandó károsodást okozhat a szőnyegen. Csak sima, stabil felületen használd.
- **Karbantartás:** A penészedés elkerülése érdekében használat után mindig szárítsd meg a szőnyeget és a kiegészítőket. Tartsd távol tűztől és hőforrástól.
- **Csomagolás:** A doboz és a műanyag csomagolás nem játék, távolítandó a gyermek elől.