



Jobb szem Bal szem

Többszörös beállítás



a

központi fókuszkerék



b

Dioptria beállítás

A zoom binokulár beállítási módja

1, két szem távolság beállítása Tartsa a távcsövet mindkét kezével, és forgassa a távcső közepe körül, amíg egy körhöz vagy ellipszishez hasonló látómezőt nem lát.

2, fókusz beállítás

1) Nyisd ki a bal szemet, csukd be a jobb szemet, és fordítsd a középső fókuszáló kereket (a pozíció) addig, amíg a bal szem tisztán látja a célt.

2) Nyisd ki a jobb szemet, csukd be a bal szemet, és forgasd a dioptria beállító gomb (b pozíció) úgy, hogy a jobb szem is lássa a célt egyszerre.

(3) Minden alkalommal, amikor egy célt különböző távolságban nézel, csak a középső fókuszkerékkel kell elforgatnod, hogy tisztán láss. cél egyszerre.

3 állítható nagyítás (c pozíció) Először

húzza a zoom kart a legkisebb

a fentiekben leírtak szerint. A célpont tisztázása után

többszörösre, és állítsa be úgy, mint

húzza meg a zoom kart, és válassza ki a szükséges többszöröst. A középső fókuszkerék minden változtatásnál újra be kell állítani. A különböző célpontok megtekintéséhez újra meg kell görgetnie a középső fókuszkeréket.

A távcső karbantartási módja

1. A lencse törlésekor használjon puha ruhát.

2. Amikor eltávolítasz bármilyen piszkos foltot vagy maszatot, ami a lencsén maradt, cseppents alkoholt a ruhára.

3. Kérjük, tartsa a távcsövet száraz és szellőző környezetben.

4. Soha ne próbálja megtörölni a távcső belsejét, és ne próbálja szétszerelni a távcsövet