
TOALETKA KOSMETYCZNA



INSTRUKCJA OBSŁUGI


ID 3916

Import i dystrybucja:


SISCOM S.C.
ul. Bysewska 43D
80-298 Gdańsk
Tel. 58 677 11 22
sklep@fajneceny.pl

UWAGA!!!
Montaż toaletki powinien odbywać się przy pomocy śrubokręta.
Używanie wkrętarki i nadmiernej siły może doprowadzić do uszkodzeń nieobjętych gwarancją!


3. LISTA CZĘŚCI I SCHEMAT MONTAŻU.




01




02




03




04




05




06




07




08




09




10



11



12



4. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Prosimy aby Państwo zapoznali się z zasadami użytkowania mebli, to pozwoli na dłuższą eksploatację zakupionych mebli

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Odbierając toaletkę prosimy o dokładne sprawdzenie czy nie występują zarysowania, przetarcia, pęknięcia, przecięcia lub inne uszkodzenia struktury, a także uszkodzenia elementów konstrukcyjnych drewnianych.
- Dodatkowo zaleca się sprawdzenie kompletności mebla, tzn. czy został on dostarczony zgodnie ze złożonym zamówieniem.
- W przypadku toaletek drewnianych konieczne jest samodzielne złożenie poszczególnych elementów, zgodnie z instrukcją załączoną do mebla.
- Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z załączoną instrukcją.
- Każde budzące wątpliwości działanie elementów ruchomych, należy bezzwłocznie zgłosić sprzedającemu.

ZASADY PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI

- Toaletkę należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Wybarwienia elementów drewnianych, mogą odbiegać od przedstawionych na zdjęciu. Jest to naturalna cecha związana z różnorodnością struktury, usłojenia i koloru drewna. Dlatego, zwracamy uwagę na możliwość wystąpienia różnic w odcieniach koloru, szczególnie przy zamówieniu kolejnej toaletki.
- W przypadku wymiany produktu w okresie gwarancyjnym Producent zastrzega prawo do wprowadzenia zmian technologicznych, tj. wymiarów produktu, materiałów stosowanych do produkcji, elementów ozdobnych i ruchomych, wynikających z konieczności wyeliminowania wad produktu.
- Prezentowane w naszej ofercie wymiary podane są w centymetrach i mogą różnić się od rzeczywistych do 3%.

ZASADY PRAWIDŁOWEJ PIELĘGNACJI

- Zaleca się czyszczenie toaletki raz w tygodniu, używając końcówki odkurzacza przeznaczonej do mebli lub ręcznie za pomocą miękkiej szczotki.
- Jednocześnie, należy unikać nadmiernego tarcia oraz odkurzania na wysokim poziomie mocy, aby nie uszkodzić struktury.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia mebla należy sprawdzić w jaki sposób czyszczona powierzchnia reaguje na działanie środka chemicznego poprzez nałożenie go na niewidoczną, niewielką część mebla.
- Tym sposobem unikniemy uszkodzenia, odbarwienia, bądź innych, widocznych zniekształceń powstałych w efekcie zbyt agresywnego działania środka.
- Ważne jest, aby chronić powierzchnię mebla przed zwierzętami domowymi w celu uniknięcia bezpowrotnego uszkodzenia struktury toaletki.

GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:

- Wady, uszkodzenia i braki ilościowe elementów, i akcesoriów widoczne przy zakupie.
- Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z zasadami użytkowania, przechowywania i konserwacji.
- Uszkodzenia mechaniczne części konstrukcji, powstałe z winy Kupującego.
- Uszkodzenia wynikłe z naprawy lub przeróbki mebli wykonane przez Kupującego lub na jego zlecenie bez zgody Gwaranta.

- Szkody i usterki spowodowane przez zwierzęta.
- Zalania toaletki wodą lub inną cieczą (szczególnie niebezpieczne są roztwory chemiczne, barwniki, płyny do pielęgnacji ciała).
- Różnice odcienia oraz struktury, jeżeli pochodzą z różnych serii produkcyjnych producenta, a reklamacja dotyczy różnicy poszczególnych wyrobów nabywanych w pewnych odstępach czasu.
- Różnice +/- 3 cm w wymiarach rzeczywistych mebli w stosunku do wymiarów katalogowych.
- Wady i uszkodzenia, w następstwie których obniżono cenę wyrobu przy jego zakupie.

UWAGI DODATKOWE:

W toaletkach mogą występować różnice odcienia drewna w zależności od kąta padania oświetlenia naturalnego i sztucznego, co nie jest wadą podlegającą reklamacji.

ZASADY KONSERWACJI I PIELĘGNACJI MEBLI.

WAŻNE!
Dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony mebla przed przystąpieniem do zasadniczego czyszczenia prosimy o wykonanie w mało eksponowanym miejscu **testu,** mającego na celu sprawdzenie jak drewno zareaguje przy czyszczeniu.

DREWNO. Nie powinno się ustawiać mebli z elementami drewnianymi w pomieszczeniach o zbyt wysokiej wilgotności powietrza, a także w pobliżu grzejników i innych bezpośrednich źródeł ciepła, kominek piec itp. Drewno należy regularnie odkurzać czystą lub delikatnie zwilżoną szmatką. Należy uważać aby nie uszkodzić powierzchni drewnianych oraz nie *narażać* ich na działanie intensywnych promieni słonecznych i wysokiej temperatury. Żywotność mebli z elementami drewnianymi przedłużają środki do konserwacji i pielęgnacji drewna dostępne powszechnie w sprzedaży. Należy unikać mocnego tarcia oraz wykorzystywania szorstkich i twardych materiałów mogących rysować powierzchnię.

UWAGA!!!

Montaż toaletki powinien odbywać się przy pomocy śrubokręta.
Używanie wkrętarki i nadmiernej siły może doprowadzić do uszkodzeń nieobjętych gwarancją!

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa produktu:
Model/typ: Data sprzedaży (zgodna z dowodem zakupu)

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarantem jest:

   SisCom s.c.
   ul. Bysewska 43D
   80-298 Gdańsk
   Tel: + 48 58 677 11 22
   E-mail: sklep@fajneceny.pl
   serwis@fajneceny.pl

2. Gwarant udziela 12 miesięcznej gwarancji na zakupiony produkt.
3. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru zakupionego produktu przez Nabywcę wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną.
4. Gwarant zapewnia dobrą jakość oraz prawidłowe działanie produktu.
5. Gwarancją objęte są w szczególności ujawnione wady fabryczne i materiałowe, które Gwarant zobowiązuje się nieodpłatnie usunąć. Jeżeli usunięcie wady nie jest możliwe, Gwarant wymieni dany element na w miarę możliwości identyczny z podzespołem podlegającym reklamacji.
6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia, które nie są następstwem wad fabrycznych lub materiałowych, w szczególności: podzespołów ulegających naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji, skutków zdarzeń losowych, użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi, wynikające ze złego przechowywania oraz zaniedbań w konserwacji produktu.
7. Gwarancja nie obejmuje także skutków nieprawidłowej instalacji dodatkowych elementów, niedokonanej przez Sprzedawcę, usterek wynikłych z nieprawidłowego użytkowania, w szczególności użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, skutków wypadków, uszkodzeń wynikłych ze zmian konstrukcyjnych, prób przerabiania i modyfikacji, uszkodzeń będących wynikiem niedbałości Nabywcy, w szczególności wskutek nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcjach obsługi oraz zaleceniach Gwaranta, uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, skutków naturalnego zużycia eksploatacyjnego, kar umownych lub odszkodowań związanych z naprawą oraz kosztów korzystania z produktów zastępczych, korzyści utraconych w wyniku ujawnionych wad.
8. Nabywca ma obowiązek zgłoszenia wady w terminie 14 dni od jej wystąpienia. Jeżeli wada nie zostanie zgłoszona w podanym terminie Nabywca traci prawo do dalszych roszczeń gwarancyjnych. **Używanie wadliwego produktu może doprowadzić do dalszych uszkodzeń, a także niesie ryzyko wypadku i uszkodzenia ciała czy też utraty życia**. Za szkody wynikłe w trakcie używania przez Nabywcę wadliwego produktu Gwarant nie odpowiada.
9. Nabywca zgłasza reklamację bezpośrednio u Gwaranta. Nabywca pokrywa koszty przesyłki reklamowanego produktów miejsce wskazane przez Gwaranta. W przypadku uzasadnionych reklamacji koszt przesyłki do Nabywcy pokrywa Gwarant. Warunkiem rozpatrzenia roszczenia jest przedłożenie przez Nabywcę oryginalnego i czytelnego dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej. Gwarant osobiście lub poprzez swojego przedstawiciela dokona oględzin produktu i podejmie decyzję w sprawie reklamacji. Jeśli reklamacja jest uzasadniona, to Gwarant w terminie 30 dni liczonych od daty oględzin usunie wadę lub dostarczy produkt od wad wolny, przy czym:
   - wybór świadczenia gwarancyjnego (usunięcie wady lub wymiana) należy do Gwaranta,
   - w każdym przypadku wymiana zostanie dokonana w przypadku uprzedniej dwukrotnej naprawy,
   - Gwarant przeprowadzając naprawę zastrzega sobie prawo zastąpienia materiałów użytych przy wytworzeniu produktu innymi o porównywalnej jakości i walorach użytkowych,
   - w przypadku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych dopuszcza się możliwość dokonania naprawy zgodnie z nową technologią.
10. Jeżeli zgłoszona reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Gwarant w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przedstawi swoje stanowisko na piśmie i przekaże je Nabywcy wraz z uzasadnieniem. Terminy wskazane powyżej mogą ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza terytorium RP. Wszelkie spory związane z treścią karty gwarancyjnej podlegają prawu polskiemu i będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Gwaranta.
11. Odpowiedzialność gwarancyjna wygasa z chwilą: dokonania zmian konstrukcyjnych, malowania podzespołów, utraty karty gwarancyjnej lub dowodu sprzedaży, przeniesienie prawa własności produktu na inną osobę.
12. Gwarant informuje, iż w przypadku dokonania sprzedaży produktu na rzecz konsumenta, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności produktu z umową.