

Használati útmutató

Univerzális mobiltelefontartó



1. Termék leírás:

Ez az univerzális mobiltelefontartó sportoláshoz tervezett kiegészítő, amely:
karon vagy csuklón viselhető
biztonságosan rögzíti a telefont
360° -ban forgatható, így a kijelző tetszőleges szögbe állítható

Alkalmas futáshoz, kerékpározáshoz, edzéshez és túrázáshoz

2. Fő jellemzők:

Univerzális méret (a legtöbb okostelefonhoz)
Állítható pánt (tépőzáras vagy rugalmas)
360° -os forgathatóság
Könnyű és stabil kialakítás
Sportoláshoz optimalizált rögzítés

3. Használat

Telefon behelyezése:

Helyezze a telefont a tartóba

Győződjön meg róla, hogy stabilan rögzült

Rögzítés karra vagy csuklóra:

Helyezze a tartót a kívánt pozícióba

Húzza meg a pántot

Rögzítse tépőzárral vagy csattal

Fontos:

Ne legyen túl laza (leeshet)

Ne legyen túl szoros (kényelmetlen lehet)

Szög beállítása:

Forgassa el a tartót a kívánt irányba

Állítsa be a kijelzőt (pl. futás közben könnyebb leolvasás)

Használat közben:

Ellenőrizze, hogy a telefon stabil marad

Mozgás közben időnként igazítsa meg, ha szükséges

4. Biztonsági tudnivalók

- 🔒 Mindig ellenőrizze a rögzítést használat előtt
- 🔒 Ne használja sérült pánttal
- 🔒 Kerülje az extrém rázkódást (pl. durva terep)
- 🔒 Ne terhelje túl (nagyon nehéz készülékekkel)

5. Tisztítás és karbantartás

Tisztítsa nedves ruhával

Ne használjon erős vegyszereket

Hagyja megszáradni használat előtt

6. Felhasználási területek:

1. Futás
2. Kerékpározás
3. Edzőtermi használat
4. Túrázás

🔗 7. Gyakori problémák:

- Telefon elmozdul
- Nincs megfelelően rögzítve
- Túl laza a pánt
- Kényelmetlen viselés
- túl szorosra van húzva
- nem megfelelő pozícióban van

8. Összefoglalás:

Ez a termék egy:

praktikus, sportoláshoz ideális mobiltelefon-tartó, amely biztonságos és állítható rögzítést biztosít mozgás közben.