

INEZ


CHAIR | KRZESŁO | ŽIDLE |
CHAISE | STUHL | STOLIČKA |
SZÉK | СТУЛ



JUMI®



Twórz niezwykłe chwile! ★



TECHNICAL PARAMETERS OF THE SET | PARAMETRY TECHNICZNE ZESTAWU |
TECHNICKÉ PARAMETRY SADY | PARAMÈTRES TECHNIQUES DU KIT |
TECHNISCHE PARAMETER DES SETS | TECHNICKÉ PARAMETRE SÚPRAVY |
A KÉSZLET MŰSZAKI PARAMÉTEREI | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НАБОРА

Model Modèle Modell Модель:		CM-334038, CM-334052
Dimensions Wymiary Rozměry Dimensions Abmessungen Rozměry Méretek Размеры:		82 – 94 x 60 x 58 cm
Net weight Waga netto Čistá hmotnost Poids net Nettogewicht Čistá hmotnosť Nettó tömeg Масса нетто:		5,8 kg
Material Materiál Material Matériau Anyag Материал:		EN: Plastic (PP, fiberglass, polyurethane), upholstery foam, steel PL: Tworzywo sztuczne (PP, włókno szklane, poliuretan), pianka tapicerska, stal CZ: Plast (PP, skelné vlákno, polyuretan), čalounická pěna, ocel FR: Matière plastique (PP, fibre de verre, polyuréthane), mousse de rembourrage, acier DE: Kunststoff (PP, Glasfaser, Polyurethan), Polsterschaum, Stahl SK: Plast (PP, sklené vlákno, polyuretán), čalúnnická pena, ocel HU: Műanyag (PP, üvegszál, poliuretán), kárpitszivacs, acél RU: Пластик (PP, стекловолокно, полиуретан), мебельный поролон, сталь
Batch Séria Šarže Lot Charge Šarža Tétel Партия:		CACG



THE MANUAL CONTAINS IMPORTANT INFORMATION, READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

INTRODUCTION

Thank you for choosing our product. For your safety and proper use, please read and retain this manual before using the product, as it contains important information. Improper handling and use may cause damage to the product and endanger the user.

PACKAGE CONTENT

1. Set of parts for assembly with mounting kit
2. User manual

Check if the product is not damaged. Damaged equipment can be returned to the point of purchase for repair or exchange for a new one in case of defects arising from issues inherent in the product itself. Make sure you have all the components of the set.



Considering the environment, the product packaging should be disposed of in the appropriate containers for selective waste collection. The packaging should not be accessible to children. For the safety of children, please do not leave freely accessible packaging parts (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.).
Danger of suffocation!

RULES FOR SAFE USE

Before use, please read the instruction manual. • Improper handling and use contrary to the intended purpose may result in product damage and pose risks to the user. • Use the product as intended. • Assembly should be performed by adults. This product is not a toy. • The product contains small parts (screws, washers) which may be hazardous to children – risk of choking! • Keep the manual as it contains important information. • Tightening should be carried out carefully to avoid damaging components. Stop tightening when noticeable resistance is felt. Do not use a power screwdriver. The elements have mounting holes (slots) which facilitate the assembly. Furniture should be placed on a level surface to maintain seat stability. Do not lean back or rock on the chair. • This product is intended for home use only, not for professional use. • Sit in the center of the seat and distribute body weight evenly. • Do not attach items such as ropes, cords, etc., as this may pose a safety risk. • Regularly check the technical condition of the product and retighten screws as necessary. • Do not stand on the chair. • Do not place the chair closer than 1 meter to active heat sources.

MAINTENANCE AND STORAGE

To clean the product, gently wipe it with a soft, damp cloth. Do not clean using caustic chemical agents. During cleaning, follow general health and safety regulations and exercise particular caution. The product should be stored in a dry, ventilated place.

EXPLANATION OF SYMBOLS



The symbol indicates the recyclability of the material.



The symbol indicates the type of material used in the production of the packaging - corrugated cardboard.



INSTRUKCJA ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE, PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego stosowania, przed użyciem produktu prosimy o zapoznanie się z instrukcją oraz zachowanie jej, gdyż zawiera ważne informacje. Niewłaściwa obsługa i stosowanie niezgodne z przeznaczeniem mogą spowodować uszkodzenie wyrobu oraz zagrożenia dla użytkownika.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Zestaw elementów do złożenia wraz z zestawem montażowym
2. Instrukcja obsługi

Sprawdź czy produkt nie jest uszkodzony. Uszkodzony sprzęt można odnieść do punktu, w którym dokonano jego zakupu, celem naprawy bądź wymiany na nowy w przypadku uszkodzeń i wad wynikających z przyczyn tkwiących w samym produkcie. Upewnij się, iż posiadasz wszystkie elementy zestawu.



Mając na uwadze dobro środowiska opakowanie produktu należy wyrzucać do odpowiednich pojemników selektywnych zbiórki odpadów. Opakowanie nie powinno trafić w ręce dzieci. Dla bezpieczeństwa dzieci należy nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).
Niebezpieczeństwo uduszenia!

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Przed użytkowaniem proszę zapoznać się z instrukcją obsługi. • Niewłaściwa obsługa i stosowanie niezgodne z przeznaczeniem mogą spowodować uszkodzenie wyrobu oraz zagrożenia dla użytkownika. • Używać produkt zgodnie z przeznaczeniem. • Montażu powinny dokonywać osoby dorosłe. Produkt nie jest zabawką. • Produkt zawiera drobne elementy (śruby, podkładki), które mogą być niebezpieczne dla dzieci – ryzyko uduszenia! • Zachować instrukcję, gdyż zawiera ważne informacje. • Skręcanie należy przeprowadzać tak, aby nie spowodować uszkodzenia elementów. W momencie pojawienia się zauważalnego oporu, należy zakończyć skręcanie. Nie używać wkrętarki. Elementy posiadają otwory montażowe (frezy), dzięki którym skręcanie produktu jest ułatwione. Meble należy ustawiać na wypoziomowanej powierzchni, celem zachowania stabilności siedzenia. Nie wychylać się, nie kołysać na krześle. • Produkt przeznaczony do użytku domowego, nie do użytku profesjonalnego. • Należy siadać na środku siedziska, równo rozkładając ciężar ciała. • Nie wolno doczepiać przedmiotów takich jak liny, przewody itp., ponieważ może to spowodować zagrożenie dla osób. • Należy regularnie sprawdzać stan techniczny produktu, dokręcać śruby w razie potrzeby. • Nie stawiać na krześle. • Krzesła nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1 metr od czynnych źródeł ciepła.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

W celu wyczyszczenia produktu należy przetrzeć delikatnie wilgotną, miękką szmatką. Nie czyścić przy użyciu żrących środków chemicznych. Podczas czyszczenia należy przestrzegać ogólnych przepisów BHP oraz zachować szczególną ostrożność. Produkt należy przechowywać w suchym, wentylowanym miejscu.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI



Symbol jest znakiem informującym o przydatności opakowania do recyklingu.



Symbol oznacza rodzaj materiału wykorzystanego do produkcji opakowania - tektura.



NÁVOD OBSAHUJE DŮLEŽITÉ INFORMACE, PEČLIVĚ SI HO PŘEČTĚTE A UCHOVEJTE PRO BUDOUCNOST

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Pro zajištění bezpečnosti a správného používání si před použitím výrobku přečtěte návod a uschovejte jej, protože obsahuje důležité informace. Nesprávná obsluha a použití k jinému než určenému účelu může vést k poškození produktu a ohrožení uživatele.

OBSAH BALENÍ

1. Sada dílů k sestavení včetně montážní sady
2. Návod k použití

Zkontrolujte, zda výrobek není poškozen. Poškozené zařízení lze vrátit v místě nákupu k opravě nebo výměně v případě poškození a závad způsobených příčinami samotnými produktem. Ujistěte se, že máte všechny prvky sady.



S ohledem na ochranu životního prostředí by měl být obal výrobku likvidován ve vhodných sběrných nádobách na tříděný odpad. Obal by neměl být vkládán do rukou dětí. Pro bezpečnost dětí prosím nenechávejte volně přístupné části obalu (plastové sáčky, kartonové krabice, polystyren atd.).
Nebezpečí udušení!

PRAVIDLA PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

Před použitím si prosím přečtěte návod k použití. • Nesprávné použití a používání v rozporu s účelem může vést k poškození výrobku a ohrožení uživatele. • Používejte produkt podle určení. • Montáž by měli provádět dospělí. Výrobek není hračka. • Výrobek obsahuje malé části (šrouby, podložky), které mohou být nebezpečné pro děti – nebezpečí udušení! • Návod uschovejte, obsahuje důležité informace. • Šroubování provádějte opatrně, abyste nepoškodili díly. Jakmile ucítíte odpor, přestaňte šroubovat. Nepoužívejte elektrický šroubovák. Prvky mají montážní otvory (frézy), které usnadňují montáž. Nábytek umístěte na vyrovnaný povrch, aby byla zajištěna stabilita sezení. Nezaklánějte se, nehoupejte se na židli. • Výrobek je určen pro domácí použití, nikoli pro profesionální. • Sedněte si doprostřed sedáku a rovnoměrně rozložte váhu těla. • Není dovoleno připevňovat předměty jako lana, kabely apod., protože to může být nebezpečné. • Pravidelně kontrolujte technický stav výrobku a v případě potřeby dotahujte šrouby. • Nestoupejte na židli. • Židli neumísťujte blíže než 1 metr od aktivních zdrojů tepla.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

K čištění výrobku jej jemně otřete měkkým, vlhkým hadříkem. Nečistěte pomocí žíravých chemických prostředků. Při čištění dodržujte obecné předpisy BOZP a postupujte se zvláštní opatrností. Výrobek skladujte na suchém a větraném místě.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ



Symbol je znakem informujícím o vhodnosti obalu k recyklaci.



Symbol označuje druh materiálu použitého k výrobě obalu - lepenka.



LE MANUEL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES, LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ-LE POUR L'AVENIR

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi notre produit. Pour garantir la sécurité et une utilisation correcte, veuillez lire et conserver les instructions avant d'utiliser le produit, car elles contiennent des informations importantes. Une manipulation incorrecte et une utilisation non conforme à l'usage prévu peuvent endommager le produit et mettre l'utilisateur en danger.

CONTENU DU PAQUET

1. Ensemble de pièces à assembler avec kit de montage
2. Manuel d'utilisation

Vérifiez si le produit n'est pas endommagé. Le matériel endommagé peut être retourné au point d'achat pour réparation ou remplacement en cas de dommages et de défauts résultant de causes inhérentes au produit lui-même. Assurez-vous d'avoir tous les éléments de l'ensemble.



Dans l'intérêt de l'environnement, l'emballage du produit doit être jeté dans les conteneurs de collecte sélective appropriés. L'emballage ne doit pas tomber entre les mains des enfants. Pour la sécurité des enfants, ne laissez pas les parties librement accessibles de l'emballage (sacs en plastique, boîtes en carton, polystyrène, etc.).
Risque d'étouffement !

PRINCIPES D'UTILISATION SÛRE

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions. • Une mauvaise utilisation ou un usage non conforme peut endommager le produit et représenter un danger pour l'utilisateur. • Utilisez le produit conformément à sa destination. • Le montage doit être effectué par des adultes. Le produit n'est pas un jouet. • Le produit contient de petites pièces (vis, rondelles) qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les enfants. • Conservez le manuel, car il contient des informations importantes. • Le vissage doit être effectué avec précaution pour éviter d'endommager les pièces. En cas de résistance notable, arrêtez le vissage. N'utilisez pas de visseuse électrique. Les éléments comportent des trous de montage (fraisages) facilitant l'assemblage. Le meuble doit être installé sur une surface plane pour assurer la stabilité de l'assise. Ne pas se pencher ou se balancer sur la chaise. • Produit destiné à un usage domestique uniquement, pas à un usage professionnel. • Asseyez-vous au centre de l'assise en répartissant votre poids uniformément. • Ne fixez pas d'objets tels que cordes ou câbles, car cela pourrait représenter un danger. • Vérifiez régulièrement l'état technique du produit et resserrez les vis si nécessaire. • Ne montez pas sur la chaise. • Ne placez pas la chaise à moins d'un mètre d'une source de chaleur active.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

Pour nettoyer le produit, essuyez-le délicatement avec un chiffon doux et humide. Ne pas nettoyer avec des agents chimiques corrosifs. Lors du nettoyage, respectez les règles générales de sécurité et faites preuve d'une prudence particulière. Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ventilé.

EXPLICATION DES SYMBOLES



Le symbole est un signe indiquant l'aptitude de l'emballage au recyclage.



Le symbole indique le type de matériau utilisé pour l'emballage : le carton.



DIE ANLEITUNG ENTHÄLT WICHTIGE INFORMATIONEN, LESEN SIE SIE SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE SIE FÜR ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUF

EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Um die Sicherheit und den korrekten Gebrauch zu gewährleisten, lesen Sie bitte vor der Verwendung des Produkts die Anleitung und bewahren Sie sie auf, da sie wichtige Informationen enthält. Unsachgemäße Handhabung und nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch können zu Schäden am Produkt führen und den Benutzer gefährden.

INHALT DES PAKETS

1. Satz von Bauteilen zur Montage mit Montageset
2. Bedienungsanleitung

Prüfen Sie, ob das Produkt unbeschädigt ist. Beschädigte Geräte können zur Reparatur oder zum Austausch an die Verkaufsstelle zurückgegeben werden, wenn Schäden und Mängel auftreten, die auf im Produkt selbst liegende Ursachen zurückzuführen sind. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Elemente des Sets haben.



Im Interesse des Umweltschutzes sollte die Produktverpackung in den entsprechenden Behältern für die getrennte Sammlung entsorgt werden. Die Verpackung sollte nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bitte lassen Sie zur Sicherheit von Kindern keine frei zugänglichen Teile der Verpackung (Plastiktüten, Kartons, Styropor, etc.) zurück. Es besteht Erstickungsgefahr!

GRUNDSÄTZE DER SICHEREN NUTZUNG

Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung. • Unsachgemäßer Betrieb und eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung können zu Schäden am Produkt und Gefahren für den Benutzer führen. • Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. • Die Installation sollte von Erwachsenen durchgeführt werden. Das Produkt ist kein Spielzeug. • Das Produkt enthält Kleinteile (Schrauben, Unterlegscheiben), die für Kinder gefährlich sein können – Erstickungsgefahr! • Bewahren Sie dieses Handbuch auf, da es wichtige Informationen enthält. • Die Verschraubung sollte so erfolgen, dass die Elemente nicht beschädigt werden. Wenn ein spürbarer Widerstand auftritt, hören Sie mit dem Drehen auf. Verwenden Sie keinen Schraubenzieher. Die Elemente verfügen über Montagelöcher (Fräsungen), die das Verschrauben des Produkts erleichtern. Um die Stabilität des Sitzes zu gewährleisten, sollten Möbel auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Lehnen Sie sich nicht vor und schaukeln Sie nicht auf dem Stuhl. • Das Produkt ist für den Heimgebrauch bestimmt, nicht für den professionellen Gebrauch. • Sitzen Sie in der Mitte des Sitzes und verteilen Sie Ihr Körpergewicht gleichmäßig. • Befestigen Sie keine Gegenstände wie Seile, Kabel etc., da diese eine Gefahr für Personen darstellen können. • Überprüfen Sie regelmäßig den technischen Zustand des Produkts und ziehen Sie gegebenenfalls Schrauben nach. • Stehen Sie nicht auf dem Stuhl. • Der Stuhl sollte nicht näher als 1 Meter von aktiven Wärmequellen entfernt aufgestellt werden.

WARTUNG UND LAGERUNG

Zur Reinigung das Produkt vorsichtig mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen. Nicht mit ätzenden chemischen Mitteln reinigen. Bei der Reinigung sind die allgemeinen Sicherheitsvorschriften einzuhalten und besondere Vorsicht ist geboten. Das Produkt sollte an einem trockenen, belüfteten Ort gelagert werden.

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



Das Symbol ist ein Zeichen, das die Wiederverwertbarkeit der Verpackung anzeigt.



Das Symbol gibt die Art des für die Verpackung verwendeten Materials an - Karton.



NÁVOD OBSAHUJE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, PREČÍTAJTE SI HO POZORNE A UCHOVAJTE NA BUDÚCNOSŤ

ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Aby sme zabezpečili bezpečnosť a správne používanie, pred použitím výrobku si prosím prečítajte tento návod a uchovajte ho, pretože obsahuje dôležité informácie. Nesprávne používanie alebo používanie v rozpore s určením môže spôsobiť poškodenie výrobku a nebezpečenstvo pre používateľa.

OBSAH BALENIA

1. Súprava dielov na zloženie spolu s montážnou súpravou
2. Návod na použitie

Skontrolujte, či produkt nie je poškodený. Poškodený výrobok môžete vrátiť na miesto zakúpenia na opravu alebo výmenu v prípade poškodení a väd spôsobených problémami s výrobkom. Uistite sa, že máte všetky súčasti súpravy.



S ohľadom na ochranu životného prostredia je potrebné obal výrobku vyhodiť do príslušných nádob na triedený odpad. Obal by nemal byť v dosahu detí. Pre bezpečnosť detí prosím nenechávajte voľne prístupné časti obalu (plastové tašky, kartóny, polystyrén atď.). Nebezpečenstvo udusení!

PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA

Pred použitím si prečítajte návod na použitie. • Nesprávne používanie a používanie v rozpore s určením môže spôsobiť poškodenie výrobku a ohroziť používateľa. • Výrobok používajte podľa určenía. • Montáž by mali vykonávať dospelé osoby. Výrobok nie je hračka. • Výrobok obsahuje malé súčasti (skrutky, podložky), ktoré môžu byť nebezpečné pre deti – riziko udusení! • Návod si uschovajte – obsahuje dôležité informácie. • Skrutkovanie je potrebné vykonávať opatrne, aby nedošlo k poškodeniu súčastí. Pri citelnom odpore prestaňte skrutkovať. Nepoužívajte elektrický skrutkovač. Prvky majú montážne otvory (drážky), ktoré uľahčujú montáž. Nábytok umiestnite na vyrovnaný povrch, aby bola zabezpečená stabilita sedenia. Nevykláňajte sa a nehnúpte sa na stoličke. • Výrobok je určený na domáce použitie, nie na profesionálne použitie. • Sadnite si do stredu sedadla a rovnomerne rozložte telesnú hmotnosť. • Nepripevňujte predmety ako laná, šnúry a pod., pretože to môže predstavovať nebezpečenstvo pre osoby. • Pravidelne kontrolujte technický stav výrobku a v prípade potreby dotiahnite skrutky. • Nestúpajte na stoličku. • Stoličku neumiestňujte bližšie ako 1 meter od aktívnych zdrojov tepla.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

Na čistenie výrobku ho jemne utrite mäkkou, vlhkou handričkou. Nečistite pomocou žieravých chemických prostriedkov. Počas čistenia dodržujte všeobecné bezpečnostné predpisy a postupujte so zvýšenou opatrnosťou. Výrobok skladujte na suchom, vetra-

VYSVETLENIE SYMBOLŮ



Symbol je označením recyklovateľnosti obalu.



Symbol označuje druh materiálu použitý na výrobu obalu - kartón.



AZ ÚTMUTATÓ FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ, OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A JÖVŐBENI HASZNÁLATRA

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy termékünket választotta. A biztonság és a helyes használat érdekében kérjük, hogy a termék használata előtt olvassa el az útmutatót, és őrizze meg, mivel fontos információkat tartalmaz. A nem megfelelő használat vagy a termék rendeltetésszerű használatával ellentétes alkalmazás károsíthatja a terméket és veszélyeztetheti a felhasználót.

A CSOMAG TARTALMA

1. Összeszereléshez szükséges elemek és szerelőkészlet
2. Használati útmutató

Ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e. A sérült terméket vissza lehet vinni a vásárlás helyére javításra vagy cserére, ha a hibák a termékben rejlő problémák miatt keletkeztek. Győződjön meg róla, hogy rendelkezik az összes szükséges alkatrésszel.



A környezet védelme érdekében a termék csomagolását a megfelelő szelektív hulladékgyűjtő edényekbe dobja. A csomagolás ne kerüljön gyermekek kezébe. A gyermekek biztonsága érdekében kérjük, ne hagyja a csomagolás szabadon hozzáférhető részeit (műanyag zacskók, kartonok, hab stb.) a közelben. **Hulladásveszély!**

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Használat előtt olvassa el a használati útmutatót. • A nem rendeltetésszerű használat és helytelen kezelés károsíthatja a terméket és veszélyeztetheti a felhasználót. • A terméket kizárólag rendeltetésszerűen használja. • A szerelést felnőtteknek kell elvégezniük. A termék nem játék. • A termék apró alkatrészeket (csavarokat, alátéteket) tartalmaz, amelyek veszélyesek lehetnek gyermekek számára – fulladásveszély! • Őrizze meg a használati útmutatót, mivel fontos információkat tartalmaz. • A csavarozást úgy kell végezni, hogy ne sérüljenek meg az elemek. Ha ellenállást érez, azonnal hagyja abba a csavarozást. Ne használjon csavarozógépet. Az elemek előre kialakított szerelőnyílásokkal (marásokkal) rendelkeznek, amelyek megkönnyítik az összeszerelést. A bútort vízszintes felületre helyezze a stabil ülés biztosítása érdekében. Ne dőljön hátra és ne hintázzon a széken. • A termék otthoni használatra készült, nem professzionális célra. • Üljön a szék közepére, és egyenletesen ossza el testsúlyát. • Ne rögzítsen a székhez köteleket, zsinórokat vagy más tárgyakat, mert ez veszélyt jelenthet. • Rendszeresen ellenőrizze a termék műszaki állapotát, és szükség esetén húzza meg a csavarokat. • Ne álljon rá a székre. • A széket ne helyezze 1 méternél közelebb működő hőforráshoz.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

A termék tisztításához finoman törölje át egy puha, nedves ruhával. Ne tisztítsa maró vegyszerekkel. Tisztítás közben tartsa be az általános munkavédelmi előírásokat, és legyen különösen óvatos. A terméket száraz, jól szellőző helyen kell tárolni.

SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA



A szimbólum jelzi a csomagolás újrahasznosíthatóságát.



A szimbólum az anyag típusát jelzi, amelyet a csomagolás gyártásához használtak - karton.



ИНСТРУКЦИЯ СОДЕРЖИТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ НА БУДУЩЕЕ

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за выбор нашего продукта. Для обеспечения безопасности и правильного использования, пожалуйста, прочитайте и сохраните инструкции перед использованием изделия, так как они содержат важную информацию. Ненадлежащее обращение и использование не по назначению может привести к повреждению изделия и создать опасность для пользователя.

СОДЕРЖИМОЕ ПАКЕТА

1. Набор элементов для сборки с монтажным комплектом
2. Руководство по эксплуатации

Проверьте, не поврежден ли товар. Поврежденное оборудование может быть возвращено в пункт покупки для ремонта или замены в случае повреждений и дефектов, возникших по причинам, присущим самому товару. Убедитесь, что у вас есть все элементы набора.



В интересах охраны окружающей среды упаковку продукта следует выбрасывать в соответствующие контейнеры для селективного сбора отходов. Упаковка не должна попадать в руки детей. В целях безопасности детей не оставляйте свободно доступные части упаковки (пластиковые пакеты, картонные коробки, полистирол и т.д.). Опасность удушья!

ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пожалуйста, прочтите руководство пользователя перед использованием. • Неправильная эксплуатация и использование не по назначению может привести к повреждению изделия и возникновению опасности для пользователя. • Используйте продукт по назначению. • Установка должна выполняться взрослыми. Товар не является игрушкой. • Изделие содержит мелкие элементы (винты, шайбы), которые могут быть опасны для детей – опасность удушья! • Сохраните данное руководство, поскольку оно содержит важную информацию. • Завинчивание следует выполнять таким образом, чтобы не повредить элементы. При появлении заметного сопротивления прекратите скручивание. Не используйте отвертку. Элементы имеют монтажные отверстия (фрезы), которые облегчают прикручивание изделия. Мебель следует размещать на ровной поверхности, чтобы обеспечить устойчивость сиденья. Не высовывайтесь и не раскачивайтесь на стуле. • Изделие предназначено для домашнего, а не профессионального использования. • Вы должны сидеть посередине сиденья, равномерно распределяя вес своего тела • Не прикрепляйте такие предметы, как веревки, кабели и т. д., поскольку это может представлять угрозу для людей. • Регулярно проверяйте техническое состояние изделия и при необходимости подтягивайте винты. • Не вставайте на стул. • Кресло не следует размещать ближе 1 метра от активных источников тепла.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Для очистки изделия аккуратно протрите его мягкой влажной тканью. Не очищайте с использованием едких химических средств. Во время чистки соблюдайте общие правила техники безопасности и проявляйте особую осторожность. Изделие следует хранить в сухом, хорошо вентилируемом месте.

ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ




Символ является знаком, информирующим о пригодности упаковки для переработки.




Символ указывает на тип материала, из которого изготовлена упаковка, - картон.


PL	SPIS ELEMENTÓW
EN	LIST OF COMPONENTS
CZ	SEZNAM DÍLŮ
FR	LISTE DES ÉLÉMENTS
DE	TEILELISTE
SK	ZOZNAM PRVKOV
HU	ALKATRÉSZLISTA
RU	СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ

A X4 	B X4 
C X1 	D X2 


1




2




3



4







Create remarkable moments ↓★



Importer | Dovozce | Importateur | Importeur | Dovozca | Importör |

Импортер:

JUMI Sp. z o.o.

Myśliwska 34a, 95-200 Pabianice, Polska

www.jumi.com.pl, e-mail: kontakt@jumi.com.pl

Wyprodukowano w Chinach | Made in China | Vyrobeno v Číně |

Fabriqu  en Chine | Hergestellt in China | Vyroben  v C ne |

K n ban k sz lt | Сделано в Китае