

RGB LED Gamer Egérpad (80 × 30 cm) – Használati útmutató

A csomag tartalma

- 1 db RGB LED gamer egérpad
- 1 db USB tápkábel
- Beépített LED vezérlőegység

Üzembe helyezés

1. Helyezze az egérpadot sík, tiszta felületre.
2. Csatlakoztassa az USB-kábelt számítógéphez, laptophoz vagy USB adapterhez.
3. A LED világítás automatikusan bekapcsol.

Világítás vezérlése

- **Rövid gombnyomás:** világítási mód váltása.
- **Többszöri megnyomás:** különböző színek és RGB effektek kiválasztása.
- **Hosszú gombnyomás (kb. 3 mp):** világítás ki- vagy bekapcsolása.

Tisztítás

- Húzza ki az USB-kábelt.
- Enyhén nedves, puha ruhával tisztítsa.
- Ne használjon maró tisztítószeret.
- Ne merítse vízbe az elektronikus vezérlőegységet.

Biztonsági tudnivalók

- Kizárólag 5V USB tápellátással használja.
- Ne törje meg erősen a kábelt.
- Gyermekektől távol tartandó.
- Nedves környezetben ne használja.

Műszaki adatok

- Méret: **80 × 30 cm**
- Típus: RGB LED gamer egérpad
- Tápellátás: USB 5V
- Felület: sima, precíz egérkövetéshez
- Csúszásgátló gumitalp
- Többféle RGB világítási mód

Tárolás

- Feltekerve vagy sík felületen tárolható.
- Kerülje a közvetlen napsütést és a magas hőmérsékletet.

Lanor Horgászbolt & Medyshop.hu

Minőség • Kényelem • Modern RGB Gaming Élmény 🎮🌟