

Digitális fűthető szempillaformázó (zöld) – Használati utasítás

Termék leírása

A digitális fűthető szempillaformázó gyors és kíméletes megoldást kínál a természetesen ívelt, dús hatású szempillák kialakításához. A fűtött fej egyenletes hőeloszlást biztosít, miközben a digitális kijelző segítségével könnyen ellenőrizhető a működési hőmérséklet.

Főbb jellemzők

- Gyors felmelegedés (10–30 másodperc)
 - Digitális hőmérséklet-kijelző
 - Kíméletes szempillaformázás
 - USB-ről tölthető akkumulátor
 - Kompakt és hordozható kialakítás
 - Több hőmérsékleti fokozat
-

Töltés

1. Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt a készülékhez.
 2. A másik végét csatlakoztassa USB töltőhöz vagy számítógéphez.
 3. A kijelző jelzi a töltés állapotát.
 4. Teljes feltöltés után húzza ki a töltőkábelt.
-

Használat

1. Bekapcsolás

- Tartsa nyomva a bekapcsológombot 2–3 másodpercig.
- A kijelző világítani kezd.

2. Hőmérséklet kiválasztása

- Rövid gombnyomással válassza ki a kívánt hőfokot.
- Alacsony fokozat: vékony, érzékeny szempillákhoz.
- Közepes fokozat: normál használatra.
- Magas fokozat: vastagabb szempillákhoz.

3. Szempillák formázása

1. Várja meg, amíg a készülék felmelegszik.
2. Helyezze a fűtőfejet a szempillák tövéhez.
3. Lassan húzza felfelé a szempillák teljes hosszán.
4. Ismételje meg 2–3 alkalommal a kívánt ív eléréséig.

4. Használat szempillaspirállal

- A készülék használható szempillaspirál felvitele előtt vagy után.
 - A még tartósabb hatás érdekében használja vékony réteg szempillaspirál után.
-

Tisztítás

1. Kapcsolja ki a készüléket.
 2. Várja meg, amíg teljesen kihűl.
 3. Száraz vagy enyhén nedves puha kendővel tisztítsa meg a fejet.
 4. Ne használjon agresszív tisztítószeret.
-

Biztonsági figyelmeztetések

- Ne használja sérült vagy irritált szem környékén.
 - A fűtőfejet ne érintse közvetlenül a bőrhöz hosszabb ideig.
 - Gyermekektől elzárva tartandó.
 - Ne merítse vízbe a készüléket.
 - Használat közben kerülje a szemmel való közvetlen érintkezést.
-

Tárolás

- Tiszta, száraz helyen tárolja.
 - Hosszabb idejű tárolás előtt töltse fel az akkumulátort.
 - Óvja a közvetlen napfénytől és a nedvességtől.
-

Hibaelhárítás

Probléma**Megoldás**

Nem kapcsol be

Töltse fel az akkumulátort

Nem melegszik

Ellenőrizze a töltöttséget

Rövid üzemidő

Töltse fel teljesen a készüléket

Nem tartós a göndörítés Növelje a hőfokot vagy ismételje meg a formázást

Tipp

A legszebb eredmény érdekében tiszta, száraz szempillákon használja a készüléket, majd a formázás után vigyen fel szempillaspirált a még tartósabb hatás érdekében.