

Digitális fűthető szempillaformázó – Használati utasítás

Termék bemutatása

A digitális fűthető szempillaformázó gyors és kíméletes megoldást nyújt a szempillák ívelésére. A fűtött fej segít tartósabb göndörítést elérni anélkül, hogy megtörné vagy károsítaná a szempillákat. A digitális kijelzőnek köszönhetően könnyen nyomon követhető a készülék működése.

A csomag tartalma

- 1 db digitális fűthető szempillaformázó
 - USB töltőkábel (modelltől függően)
 - Használati útmutató
-

Első használat előtt

1. Töltse fel teljesen a készüléket.
 2. Kapcsolja be a készüléket a bekapcsológomb megnyomásával.
 3. Várjon 10–30 másodpercet, amíg a készülék eléri a megfelelő hőmérsékletet.
 4. Ellenőrizze, hogy a fűtőfej használatra kész-e.
-

Használat

1. Szempillaspirál használata (opcionális)

A tartósabb eredmény érdekében vigyen fel egy vékony réteg szempillaspirált.

2. A készülék előmelegítése

Kapcsolja be a készüléket, és várja meg, amíg a fűtőfej felmelegszik.

3. Szempillák formázása

- Helyezze a fűtőfejet a szempillák tövéhez.
- Finoman emelje felfelé a szempillákat.
- Tartsa a kívánt pozícióban 5–10 másodpercig.
- Ismételje meg szükség szerint a teljes szempillasoron.

4. Kikapcsolás

Használat után kapcsolja ki a készüléket.

Tisztítás

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Várja meg, amíg teljesen kihűl.
3. Puha, száraz vagy enyhén nedves kendővel tisztítsa meg a fűtőfejet.
4. Ne merítse vízbe a készüléket.

Biztonsági figyelmeztetések

- Kizárólag szempillák formázására használható.
- Ne érintse közvetlenül a fűtőfejet a szemhéjhoz vagy a bőrhöz hosszabb ideig.
- Sérült készüléket ne használjon.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Ne használja irritált vagy sérült szemkörnyéken.
- Használat közben legyen óvatos, hogy a készülék ne érintkezzen a szemgolyóval.

Tárolás

- Száraz, pormentes helyen tárolja.
- Hosszabb idejű tárolás előtt töltsse fel az akkumulátort.
- Óvja a készüléket a közvetlen napsugárzástól és a nedvességtől.

Hibaelhárítás

Probléma

Megoldás

Nem kapcsol be

Töltsse fel az akkumulátort

Nem melegszik fel

Ellenőrizze a töltöttséget

Rövid üzemidő

Töltsse fel teljesen a készüléket

Gyenge formázó hatás Hagyja hosszabban előmelegedni a készüléket

Tipp a tökéletes eredményhez

A legszebb és legtartósabb ív eléréséhez használja a készüléket tiszta vagy enyhén spirálozott szempillákon, és a formázást több rövid mozdulattal végezze a szempillák tövétől a végek felé haladva.