

Hordozható akkumulátoros zuhany – Használati utasítás

Termék leírása

A hordozható akkumulátoros zuhany ideális megoldás kempingezéshez, túrázáshoz, strandoláshoz, autómosáshoz, kisállatok fürdetéséhez és egyéb kültéri felhasználásra. A beépített szivattyú segítségével bármilyen megfelelő víztartályból képes vizet szívni és egyenletes vízszugarat biztosítani.

A csomag tartalma

- 1 db hordozható vízszivattyú
 - 1 db zuhanyfej
 - 1 db flexibilis zuhanycső
 - USB töltőkábel
 - Tartóelem vagy kampó (modelltől függően)
-

Első használat előtt

1. Töltse fel teljesen a készüléket.
 2. Ellenőrizze, hogy minden csatlakozás megfelelően rögzítve van.
 3. Helyezze a szivattyút tiszta vízzel töltött vödörbe vagy tartályba.
-

Töltés

1. Csatlakoztassa az USB töltőkábelt a készülékhez.
 2. A másik végét csatlakoztassa USB adapterhez vagy számítógéphez.
 3. Töltés közben a visszajelző világít.
 4. Teljes feltöltés után húzza ki a töltőkábelt.
-

Használat

Zuhanyzás

1. Töltse meg a vödröt vagy víztartályt tiszta vízzel.
2. Helyezze a szivattyút teljesen a vízbe.
3. Kapcsolja be a készüléket.

4. A víz néhány másodpercen belül megjelenik a zuhanyfejen.
5. Használat után kapcsolja ki a készüléket.

Autómosás

- Helyezze a szivattyút egy vízzel teli vödörbe.
- A zuhanyfej segítségével öblítse le a járművet.

Kisállatok fürdetése

- Állítsa a zuhanyfejet kényelmes távolságra.
- Langyos vizet használjon.
- Kerülje az állat szemének és fülének közvetlen permetezését.

Növényöntözés

- A készülék alkalmas virágok és kerti növények kíméletes öntözésére.
-

Tisztítás és karbantartás

1. Használat után kapcsolja ki a készüléket.
 2. Távolítsa el a szivattyút a vízből.
 3. Engedje kifolyni a maradék vizet a csőből.
 4. Törölje szárazra a készüléket.
 5. Hosszabb tárolás előtt teljesen szárítsa meg.
-

Biztonsági figyelmeztetések

- Csak tiszta vízzel használja.
 - Ne használja gyúlékony vagy vegyi folyadékok szivattyúzására.
 - A töltőcsatlakozót tartsa szárazon.
 - Töltés közben ne használja a készüléket.
 - Gyermek csak felnőtt felügyelete mellett használhatja.
 - Ne működtesse víz nélkül hosszabb ideig.
-

Tárolás

- Száraz, hűvös helyen tárolja.
- Hosszabb tárolás esetén töltse fel az akkumulátort 2-3 havonta.
- Óvja a közvetlen napsugárzástól és a fagytól.

Hibaelhárítás

Probléma

Lehetséges megoldás

Nem indul el

Töltse fel az akkumulátort

Gyenge víznyomás

Ellenőrizze a vízszintet és a cső csatlakozásait

Nem szív vizet

Ellenőrizze, hogy a szivattyú teljesen víz alatt van-e

Rövid üzemidő

Töltse fel teljesen az akkumulátort

Műszaki jellemzők

- USB-ről tölthető akkumulátor
- Hordozható kialakítás
- Rugalmas fém zuhanycső
- Többcélú felhasználás
- Könnyű és kompakt kivitel
- Kültéri és utazási használatra ideális

Felhasználási területek

- ✓ Kempingezés
- ✓ Strandolás
- ✓ Túrázás
- ✓ Autómosás
- ✓ Kisállatok fürdetése
- ✓ Kerti növények öntözése
- ✓ Vészhelyzeti zuhanyzás kültéri környezetben