

KERTI PAVILON

Modell: ZX-T033

Telepítés előtt kérjük, figyelmesen és teljes egészében olvassa el a telepítési utasításokat.

- Számolja meg az összes alkatrészt, és ellenőrizze a szállítmány teljességét. Ha bármelyik alkatrész hiányzik, ne folytassa az összeszerelést – vegye fel a kapcsolatot az eladóval. (Az eladó nem vállal felelősséget a hiányosan összeszerelt pavilonban keletkezett károkért; ilyen esetekben a garancia érvényét veszti).
- Gondosan válassza ki a pavilon helyét – lehetőleg szélvédett helyen. Semmilyen körülmények között ne nyílt téren, szellőkéseknek kitéve.
- Gondosan kövesse az utasításokat.
- Őrizze meg ezeket az utasításokat későbbi felhasználás céljából.
- FONTOS - A pavilonnak sík felületen kell állnia, az oldalfalaknak téglalap alakúaknak (90°) kell lenniük. Csak így lehet biztosítani a szerkezet stabilitását.
- FONTOS - a pavilont szilárdan rögzíteni kell a talajhoz (pl. betonplatformhoz) a mellékelt csavarok és dübelek vagy rögzítőhüvelyek segítségével (nem részei a csomagnak)!!

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK/FIGYELMEZTETÉSEK:

- Ne próbálja meg összeszerelni a pavilont erős szélben vagy esőben – fennáll a nem megfelelő összeszerelés veszélye, és sérülésveszély.
- Ne próbálja meg az összeszerelést, ha fáradt, illetve kábítószer vagy alkohol hatása alatt áll – sérülésveszély áll fenn. egészségvesztés.
- Ne érintse meg az alumínium profilú nagyfeszültségű kábeleket - veszély - elektromos energiavesztés kockázata egészség és élet.
- Sík felületre szerelje fel – ellenkező esetben fennáll a termék károsodásának és instabilitásnak a veszélye építés.
- Győződjön meg arról, hogy a felszín alatti talaj nem rejt el a csöveket vagy egyéb kábeleket – az ellenőrzés elmulasztása nem megfelelő telepítéshez, további szerkezeti instabilitáshoz és balesetveszélyhez vezethet.
- Gyermekektől és állatoktól elzárva tartandó, a termék nem játék.
- Ne engedjen gyermekeket vagy állatokat a pavilon gyülekezési területére – balesetveszély áll fenn. • Ne támaszkodjon a pavilonra – fennáll a felborulás és sérülés veszélye, valamint a termék károsodása is előfordulhat.
- Ne tároljon forró tárgyakat, például grillsütőt, oxi-acetilén főzőlapot stb. A pavilonban tilos tüzet gyújtani - ez gyújtogatáshoz és tűzhöz, valamint egészség- és életvesztéshez vezethet.
- Tartsa távol minden hőforrástól - gyúlékony anyag, tűz keletkezhet. • Ha a pavilon hiányosan épült meg és az

időjárési viszonyok miatt megsérült

légtér viszonyok, ebben az esetben az eladó nem vállal felelősséget az esetleges károkért.

A felhasználó felelős a pavilon építésének biztonságos befejezéséért az adott időjárési körülményekhez viszonyítva.

- Erősebb szél esetén a pavilon további védelme szükséges - a termék károsodásának veszélye.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a sátor biztonságosan rögzítve van-e.
- Ne használjon alkohol alapú termékeket vagy más vegyszereket – anyagi károk veszélye áll fenn.
- Ne csökkentse a pavilon szilárdságát azzal, hogy bármit is rögzít a szerkezetéhez – ez károsíthatja a terméket, valamint elveszítheti szilárdságát és stabilitását, és egészségkárosodást okozhat. • Semmilyen növény ne mászzon a szerkezetre, mivel ez csökkentheti a szerkezet szilárdságát és károkat okozhat. a pavilon károsodása.
- Ne tegye ki a terméket nagyon magas vagy alacsony hőmérsékletnek – a termék károsodásának veszélye áll fenn.
- Fagyos időben a terméket össze kell hajtani, és száraz, védett helyen kell tárolni.
- Ne felejtse el megtisztítani a tetőt – az túlterhelheti és károsíthatja a terméket.

Ápolás és karbantartás: 1. A

kerti pavilon tisztításához használjon szappanos oldatot és puha rongyot. Ezután öblítse le tiszta vízzel. Vigyázzon, ne karcolja meg egy piszkos ronggyal.

2. Ne használjon alkohol alapú termékeket vagy más vegyszereket.

3. Egy idő után korrózió léphet fel a fém rögzítőelemeken (csavarok, anyák) - ilyenkor azokat újakra kell cserélni.

Viselkedés rossz időben: 1. Vihar idején

ne menedéket keress a pavilon alatt.

2. Erős szél esetén a pavilont egy erős kötéllel a földhöz vagy egy közeli fához kell rögzíteni, hogy a szél ne fújja el és ne vigye el.

3. Rendszeresen távolítsa el a leveleket a tetőről, hogy elkerülje a fényáteresztés csökkenését.

4. Mindig hajtsa össze a pavilont mérsékelt szél, havazás vagy eső esetén. Ne hagyja nyitva a pavilont szélsőséges időjárási körülmények között, például viharban vagy erős fagyban. Ehelyett tárolja száraz, védett helyen.

5. A pavilon alkalmi használatra készült, nem állandó kerti építmény.

KÉZIKÖNYV

Telepítés előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat a végéig

- Számolja meg az összes alkatrészt, és ellenőrizze a szállítmány teljességét. Ha bármelyik alkatrész hiányzik, ne folytassa a telepítést – vegye fel a kapcsolatot az eladóval. (Az eladó nem vállal felelősséget a nem teljesen megépített pavilonban keletkezett károkért, ebben az esetben a garancia érvényét veszti).
- Gondosan válassza meg a pavilon helyét – lehetőleg szélvédett helyen. Semmiképpen sem szabad nyílt, szellőkéseknek kitett térben.

• Gondosan kövesse az utasításokat.

• Őrizze meg az utasításokat későbbi felhasználás céljából.

• FONTOS - A pavilonnak sík felületen kell állnia, az oldalfalaknak téglalap alakúaknak (90°) kell lenniük. Csak így biztosítható a szerkezet stabilitása.

• FONTOS - a pavilont szilárdan rögzíteni kell a talajhoz (pl. betonplatformhoz) a mellékelt csavarok és tiplik vagy dübelek segítségével (nem részei a csomagnak)!!

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK/FIGYELMEZTETÉSEK:

• Ne próbálja meg összeszerelni a pavilont erős szélben vagy esőben – fennáll a nem megfelelő összeszerelés és a sérülés veszélye.

• Ne kezdje el a telepítést, ha fáradt, illetve kábítószert vagy alkohol hatása alatt áll – sérülésveszély és egészségkárosodás veszélye áll fenn.

• Ne érintse meg a nagyfeszültségű kábelek alumínium profiljait – veszély – egészség- és életveszély.

• Szerelje fel sík felületre – ellenkező esetben fennáll a termék károsodásának és a szerkezeti stabilitás hiányának veszélye.

• Győződjön meg arról, hogy a felszín alatti talaj nem takarja el a csövet vagy más vezetékeket – az ellenőrzés elmulasztása nem megfelelő telepítést, a szerkezet további instabilitását és balesetveszélyt eredményezhet.

• Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó, a termék nem játék.

• Ne engedje, hogy gyermekek vagy háziállatok tartózkodjanak a pavilon összeszerelési területén – balesetveszély áll fenn. • Ne dőljön a pavilonnak –

fennáll a felborulás és az egészségvesztés, valamint a termék károsodásának lehetősége. • Ne tároljon forró tárgyakat, például grillsütőt, oxiacetilén égőt

stb. Tilos tüzet gyújtani a pavilonban – ez gyújtogatáshoz és tűzhöz, valamint egészségvesztéshez és életvesztéshez vezethet.

• Tartsa távol minden hőforrástól – gyúlékony anyag, lángra lobbánhat. • Ha a pavilon hiányosan

épült meg és az időjárási viszonyok miatt megsérül, az eladó nem vállal felelősséget semmilyen kárért. A felhasználó felelős a pavilon építésének biztonságos befejezéséért az adott meteorológiai viszonyokhoz viszonyítva. • Erősebb szél esetén a pavilont kiegészítő védelemmel kell ellátni – ez a termék

károsodásának kockázatát vonja maga után.

• Rendszeresen ellenőrizze, hogy a sátor biztonságosan rögzítve van-e.

• Ne használjon alkohol alapú szereket vagy más vegyszereket – az anyag károsodásának veszélye áll fenn.

• Ne csökkentse a pavilon szilárdságát azzal, hogy bármit is rögzít a szerkezetéhez – ez károsíthatja a terméket, valamint elveszítheti a szilárdságát és stabilitását, és egészségkárosodást okozhat. • Semmilyen növény ne másszon a szerkezetre, ez csökkentheti a szerkezet szilárdságát és károsíthatja a pavilont.

• Ne tegye ki a terméket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek – a termék károsodásának veszélye áll fenn.

• Fagyok idején a terméket össze kell hajtani, és száraz, védett helyen kell tárolni.

• Ne felejtse el megtisztítani a tetőt – ez túlterhelheti és károsíthatja a terméket.

Gondozás és karbantartás:

1. Szappanos oldattal és puha ronggyal tisztítsa meg a kerti pavilont. Ezután öblítse le tiszta vízzel. Vigyázzon, nehogy megkarcolja a szennyezett rongyot.
2. Ne használjon alkohol alapú szereket vagy más vegyszereket.
3. Egy idő után a fém rögzítőelemek (csavarok, anyák) korrodálódhatnak – ilyenkor újakra kell cserélni őket.
egyesek.

Rossz időjárási viselkedés:

1. Vihar idején ne bújj el a pavilon alatt.
2. Erős szél esetén a pavilont egy erős kötéllel a földhöz vagy egy közeli fához kell rögzíteni, hogy a szél ne fújja el és ne vigye el a pavilont.
3. Rendszeresen távolítsa el a leveleket a tetőről, hogy ne csökkentse a fényáteresztést.
4. Mindig hajtsa össze a pavilont, amikor felerősödik a „mérsékelt szél”, havazik vagy esik az eső. Ne hagyja nyitva a pavilont szélsőséges időjárási körülmények között, például viharban vagy erős fagyban. Ehelyett száraz és védett helyen kell tárolni.
5. A kerti pavilon alkalmi használatra szolgál, nem állandó kerti építmény.

IMPORTŐR

GOTEL Sp. z oo

Porosy-kolónia 4B

16-070 Choroszcz

kontakt@gotel.com.pl

KÍNÁBAN GYÁRTOTT

1#  4pcs	4#  4pcs
2#  12pcs	5#  4pcs
3#  4pcs	
 4pcs	 4pcs
 1pc	 8pcs
 4pcs	
 1pcs	

