

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



ASIDUN® Digitális keréknyomás-mérő

Mérési tartomány: 0,1–10 bar

1. A készülék rendeltetése

Az ASIDUN® digitális keréknyomás-mérő a gumibroncsok légnyomásának gyors és pontos ellenőrzésére szolgál. Használható személygépkocsik, motorkerékpárok, kerékpárok és egyéb szabványos szeleppel ellátott járművek abroncsainak mérésére.

A megfelelő guminyomás hozzájárul a biztonságos közlekedéshez, az üzemanyag-fogyasztás csökkentéséhez, valamint a gumibroncsok élettartamának növeléséhez.

2. Műszaki adatok

- Termék típusa: Digitális keréknyomás-mérő
- Anyag: ABS műanyag
- Mérési tartomány: 0,1–10 bar
- Mérési pontosság: $\pm 1\%$
- Kijelző: LCD digitális kijelző
- Tápellátás: 1 db CR2032 lítium gombelelemes elem (3 V)
- Méret: 62,5 × 33,84 × 16,4 mm
- Kijelezhető mértékegységek:
 - PSI
 - Bar
 - kPa
 - kg/cm²

Átváltási értékek

- 1 bar = 1,02 kg/cm²
 - 1 bar = 102 kPa
 - 1 bar = 14,5 PSI
-

3. A csomag tartalma

- 1 db ASIDUN® digitális keréknyomás-mérő
 - 1 db CR2032 elem
 - 1 db használati útmutató
-

4. Használat

Bekapcsolás

1. Nyomja meg az **ON/OFF** gombot.
2. A készülék bekapcsol, és az LCD kijelző aktiválódik.

Mértékegység kiválasztása

1. Bekapcsolt állapotban nyomja meg többször az **ON/OFF** gombot.
2. Válassza ki a kívánt mértékegységet:
 - PSI
 - Bar
 - kPa
 - kg/cm²

Keréknyomás mérése

1. Távolítsa el a szelepvédő kupakot az abroncsról.
2. Helyezze a mérőfejet egyenesen a szelepre.
3. Finoman, de határozottan nyomja rá a készüléket a szelepre úgy, hogy ne szökjön a levegő.
4. Tartsa néhány másodpercig stabilan a mérőt.
5. A mért nyomásérték automatikusan megjelenik az LCD kijelzőn.
6. A mérés befejezése után vegye le a készüléket, majd helyezze vissza a szelep kupakját.

Kikapcsolás

- A készülék az **ON/OFF** gomb megnyomásával kikapcsolható.
- Bizonyos modellek használat után automatikusan kikapcsolhatnak az elem kímélése érdekében.

5. Elemcsere

Amennyiben a kijelző halványan látható vagy a készülék nem kapcsol be:

1. Nyissa ki az elemtartó fedelét.
 2. Távolítsa el a lemerült CR2032 elemet.
 3. Helyezzen be egy új, 3 V-os CR2032 lítium gomelemet a megfelelő polaritásnak megfelelően.
 4. Zárja vissza az elemtartó fedelét.
-

6. Biztonsági előírások

- A készüléket kizárólag keréknyomás mérésére használja.
 - Ne tegye ki a terméket víznek, magas páratartalomnak vagy közvetlen napsugárzásnak.
 - Ne szerelje szét és ne módosítsa a készüléket.
 - Gyermekektől elzárva tartandó.
 - A használt elemeket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
-

7. Karbantartás

- A készüléket puha, száraz ruhával tisztítsa.
 - Ne használjon maró vagy oldószer tartalmú tisztítószeret.
 - Hosszabb idejű tárolás esetén ajánlott az elemet eltávolítani.
-

8. Tárolás

- Száraz, pormentes helyen tárolja.
- Kerülje a szélsőséges hőmérsékletet és a magas páratartalmat.
- Óvja a készüléket az ütődésektől és leeséstől.

Fontos

A gumibroncsok nyomását lehetőleg hideg állapotban ellenőrizze. A gyártó által ajánlott broncsnyomás értékét a jármű használati útmutatójában vagy a járművön elhelyezett adattáblán találja meg.

