

Használati útmutató

Surker SK-511 vezeték nélküli kompakt női borotva

Köszönjük, hogy a **Surker SK-511 vezeték nélküli kompakt női borotvát** választotta! A készülék gyors, kíméletes és biztonságos szőrtelenítést biztosít, ideális lábak, karok, hónalj és bikinivonal ápolására.

A csomag tartalma

- 1 db Surker SK-511 női borotva
 - 1 db USB töltőkábel
 - 1 db Tisztítókefe (modelltől függően)
 - Használati útmutató
-

A készülék részei

- Borotvafej
 - Védőrács
 - Be-/kikapcsoló gomb
 - LED töltésjelző
 - USB töltőcsatlakozó
 - Beépített újratölthető akkumulátor
-

Első használat előtt

1. Töltse fel teljesen a készüléket.
 2. A töltéshez csatlakoztassa az USB-kábelt.
 3. A LED jelző mutatja a töltési állapotot.
 4. Az első használat előtt ajánlott teljes feltöltést végezni.
-

Használat

1. Győződjön meg róla, hogy a bőr tiszta és száraz.
2. Kapcsolja be a készüléket.

3. Finoman vezesse végig a borotvát a szőrnövekedéssel ellentétes irányban.
4. Ne nyomja túl erősen a bőrhöz.
5. Szükség esetén ismételje meg a mozdulatokat.

Ajánlott használati területek

- Láb
- Kar
- Hónalj
- Bikinivonal

Arcszőrzet eltávolítására kizárólag akkor használja, ha a gyártó ezt külön engedélyezi.

Tisztítás

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Vegye le a borotvafejet.
3. Távolítsa el a szőrszálakat a mellékelt kefével.
4. A borotvafejet langyos vízzel (ha mosható kivitelű) öblítse le.
5. Szárítsa meg teljesen, majd helyezze vissza.

A készülék házát ne merítse vízbe, kivéve, ha vízálló kivitelű.

Akkumulátor töltése

- USB-ről tölthető
 - Első használat előtt teljes feltöltés ajánlott
 - Ne használjon sérült töltőkábelt.
 - Csak 5 V USB tápforrást használjon.
-

Biztonsági tudnivalók

- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Sérült vagy irritált bőrfelületen ne használja.

- Nyílt seben ne alkalmazza.
 - Töltés közben ne használja, ha ezt a gyártó nem engedélyezi.
 - A készüléket ne ejtse le.
 - Csak rendeltetésszerűen használja.
-

Karbantartás

- Minden használat után tisztítsa meg.
 - Időnként ellenőrizze a borotvafej állapotát.
 - Kopott vagy sérült fej esetén cserélje ki.
-

Tárolás

- Száraz, pormentes helyen tárolja.
 - Kerülje a közvetlen napsütést.
 - Hosszabb tárolás előtt töltsen fel részben az akkumulátort.
-

Műszaki adatok

- **Modell:** Surker SK-511
 - **Típus:** Vezeték nélküli női borotva
 - **Tápellátás:** Beépített újratölthető akkumulátor
 - **Töltés:** USB
 - **Használat:** Száraz borotválás
 - **Szín:** Fehér-rózsaszín
 - **Kialakítás:** Kompakt, hordozható
-

Tippek a legjobb eredményért

- Használat előtt a bőr legyen teljesen száraz.
- Lassú, egyenletes mozdulatokkal dolgozzon.
- Használat után hidratálja a bőrt testápolóval.

- A készüléket rendszeresen tisztítsa a maximális teljesítmény érdekében.