

Használati útmutató

2 az 1-ben hajszárító és hajegyenesítő kefe – 800 W

Köszönjük, hogy a **2 az 1-ben hajszárító és hajegyenesítő kefét** választotta! A készülék egyesíti a hajszárító és a hajegyenesítő kefe előnyeit, így egyszerre száríthatja, kifésülheti és formázhatja haját gyorsan és kényelmesen.

A csomag tartalma

- 1 db 2 az 1-ben hajszárító és hajegyenesítő kefe
 - Használati útmutató
-

Első használat előtt

- Távolítson el minden csomagolóanyagot.
 - Ellenőrizze, hogy a készülék és a hálózati kábel sértetlen.
 - Használat előtt a haj legyen törölközőszáraz vagy enyhén nedves.
-

A készülék részei

- Hajformázó fésűfej
 - Fűtő- és levegőkiáramló felület
 - Be-/kikapcsoló
 - Hőmérséklet- és fokozatválasztó
 - Ergonomikus markolat
 - 360°-ban forgó tápkábel
-

Használat

Hajszárítás

1. Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
2. Kapcsolja be.
3. Válassza ki a kívánt hőfokot.
4. Lassan vezesse végig a kefét a hajtövektől a hajvégekig.

5. Addig ismételje, amíg a haj teljesen megszárad.
-

Hajegyenesítés

1. A haj legyen száraz vagy enyhén nedves.
 2. Fésülje ki a haját.
 3. Ossa kisebb tincsekre.
 4. Helyezze a hajtincset a kefe fogai közé.
 5. Lassan húzza végig a haj teljes hosszán.
 6. Szükség esetén ismételje meg.
-

Formázás

A készülék alkalmas:

- egyenes frizura készítésére
 - hajvégek befelé vagy kifelé formázására
 - dúsabb hatás kialakítására
 - természetes volumen növelésére
-

Ajánlott hőmérséklet

- **Alacsony fokozat:** vékony, sérülékeny vagy festett hajhoz
 - **Magasabb fokozat:** normál vagy vastag szálú hajhoz
-

Tisztítás

- Használat után húzza ki a készüléket.
 - Várja meg, amíg teljesen kihűl.
 - Puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztítsa.
 - A levegőnyílásokat rendszeresen portalanítsa.
 - Ne merítse vízbe.
-

Tárolás

- Csak teljesen kihűlt állapotban tegye el.
 - A tápkábelt ne tekerje szorosan a készülék köré.
 - Száraz, pormentes helyen tárolja.
-

Biztonsági figyelmeztetések

- Kizárólag **230 V / 50 Hz** hálózatról használja.
 - Fürdőkád, zuhany vagy egyéb vízforrás közelében ne használja.
 - Nedves kézzel ne érintse meg a készüléket.
 - Ne takarja le működés közben.
 - Gyermekektől tartsa távol.
 - Sérült hálózati kábel vagy készülék esetén ne használja.
 - Használat után mindig húzza ki a hálózati csatlakozót.
-

Használati tippek

- A jobb eredmény érdekében használjon hővédő hajápoló terméket.
 - A hajat kisebb tincsekben formázza.
 - A hosszabb tartás érdekében a kész frizurát hagyja néhány másodpercig kihűlni.
 - A rendszeres tisztítás meghosszabbítja a készülék élettartamát.
-

Műszaki adatok

- **Termék típusa:** Hajszárító és hajgyenesítő kefe
 - **Teljesítmény:** 800 W
 - **Tápellátás:** 230 V ~ 50 Hz
 - **Kábel:** 360°-ban forgó
 - **Funkciók:** Hajszárítás, hajgyenesítés, hajformázás
 - **Felhasználás:** Otthoni használatra
-

Fontos

A készülék kizárólag rendeltetésszerű használatra készült. A túl magas hőmérséklet vagy a hosszan tartó hőkezelés károsíthatja a haját, ezért mindig a hajtípusának megfelelő hőfokozatot válassza. A rendszeres használat mellett ajánlott hővédő készítmény alkalmazása a haj egészségének megőrzése érdekében.