

Használati útmutató

2 az 1-ben hajszárító és hajegyenesítő kefe

Köszönjük, hogy a **2 az 1-ben hajszárító és hajegyenesítő kefét** választotta! A készülék lehetővé teszi a haj szárítását, egyenesítését és formázását egyetlen eszközzel, gyorsan és egyszerűen.

A csomag tartalma

- 1 db 2 az 1-ben hajszárító és hajegyenesítő kefe
 - Használati útmutató
-

Főbb jellemzők

- Hajszárítás és hajegyenesítés egy készülékben
 - Gyors felmelegedés
 - Kerámia bevonat a kíméletes hajápolásért
 - Több hőmérséklet-fokozat
 - Ergonomikus kialakítás
 - 360°-ban forgó tápkábel
 - Minden hajtípushoz használható
-

Első használat előtt

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
 2. Ellenőrizze, hogy a készülék és a tápkábel sértetlen.
 3. Csatlakoztassa a készüléket 220–240 V-os hálózati aljzathoz.
 4. A haj legyen tiszta és törölközőszáraz vagy teljesen száraz.
-

Használat

Hajszárítás

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Válassza ki a kívánt hőfokozatot.

3. A keféét lassan húzza végig a hajtövektől a hajvégekig.
 4. Addig ismételve, amíg a haj teljesen megszárad.
-

Hajegyenesítés

1. Fésülje ki a haját.
 2. Ossa kisebb tincsekre.
 3. Helyezze a hajtincset a kefe fogai közé.
 4. Lassan húzza végig a teljes hajhosszon.
 5. Ismételve meg szükség szerint.
-

Hajformázás

A készülékkel:

- egyenes frizura készíthető,
 - dúsabb hatás érhető el,
 - a hajvégek befelé vagy kifelé formázhatók,
 - sima és fényes frizura alakítható ki.
-

Ajánlott hőfok

- **Alacsony fokozat:** vékony, festett vagy sérült hajhoz
 - **Közepes fokozat:** normál hajhoz
 - **Magas fokozat:** vastag vagy nehezen kezelhető hajhoz
-

Tisztítás

- Húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Hagyja teljesen kihűlni.
- A kefefejét puha, száraz ruhával tisztítsa meg.
- A szellőzőnyílásokból rendszeresen távolítsa el a port és a hajsálakat.
- Ne merítse vízbe.

Tárolás

- Száraz, hűvös helyen tárolja.
- A tápkábelt ne tekerje szorosan a készülék köré.
- Csak teljesen kihűlt állapotban tegye el.

Biztonsági figyelmeztetések

- Kizárólag beltéri használatra készült.
- Ne használja víz közelében (fürdőkád, mosdó, zuhany).
- Nedves kézzel ne érjen a készülékhez.
- Gyermekektől tartsa távol.
- Sérült tápkábelvel vagy készülékkel ne használja.
- Működés közben ne takarja le a készüléket.
- Használat után mindig húzza ki a hálózati csatlakozót.

Használati tippek

- A jobb eredmény érdekében használjon hővédő hajápoló spray-t.
- A haját kisebb tincsekben formázza.
- Lassan húzza végig a kefét a simább végeredmény érdekében.
- A frizura tartósságát hajfixáló használatával növelheti.

Műszaki adatok

- **Termék:** 2 az 1-ben hajszerítő és hajgyenesítő kefe
- **Teljesítmény:** 800 W
- **Tápellátás:** 220–240 V AC, 50/60 Hz
- **Kábel:** 360°-ban forgó
- **Funkciók:** Hajszerítés, hajgyenesítés, hajformázás
- **Felhasználás:** Otthoni használatra

Fontos tudnivaló

A készülék magas hőmérsékleten működik. A haj egészségének megőrzése érdekében mindig a hajtípusának megfelelő hőmérsékletet válassza, és lehetőség szerint használjon hővédő készítményt. A rendszeres tisztítás hozzájárul a készülék hosszú élettartamához és biztonságos működéséhez.