

LCD Írótabla – Használati útmutató

Köszönjük, hogy az LCD írótablát választotta! Kérjük, az első használat előtt olvassa el figyelmesen az alábbi útmutatót.

A csomag tartalma

- 1 db LCD írótabla
 - 1 db érintőceruza (stylus)
 - 1 db gombem (a készülékben)
-

A készülék részei

- **LCD kijelző** – íráshoz és rajzoláshoz.
 - **Érintőceruza** – a kijelző használatához.
 - **Törlés gomb** – egyetlen gombnyomással törli a kijelző teljes tartalmát.
 - **Írászár (LOCK) kapcsoló** – megakadályozza a véletlen törlést.
 - **Ceruzatartó** – az érintőceruza tárolására.
-

Használat

Írás és rajzolás

1. Vegye ki az érintőceruzát.
2. Írjon vagy rajzoljon közvetlenül az LCD kijelzőre.
3. A kijelző azonnal megjeleníti a vonalakat.

A kijelző törlése

1. Győződjön meg róla, hogy az írászár nincs bekapcsolva.
2. Nyomja meg egyszer a törlés gombot.
3. A kijelző teljes tartalma törlődik.

Írászár használata

- **LOCK állás:** a törlés gomb nem működik.
- **UNLOCK állás:** a kijelző bármikor törölhető.

Ez a funkció megakadályozza a fontos jegyzetek véletlen törlését.

Elemcsere

Ha a kijelző nem törölhető:

1. Nyissa ki az elemtartó fedelét.
2. Vegye ki a régi gombelemet.
3. Helyezzen be azonos típusú új elemet (általában **CR2025** vagy **CR2032**, modelltől függően).
4. Ügyeljen a megfelelő polaritásra (+ jel felfelé).
5. Zárja vissza az elemtartót.

Tisztítás

- Puha, száraz vagy enyhén nedves mikroszálas kendővel tisztítsa.
- Ne használjon alkoholt, oldószert vagy súrolószert.
- Ne merítse vízbe.

Biztonsági tudnivalók

- 3 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- Ne nyomja meg éles tárggyal a kijelzőt.
- Óvja az ütődéstől és az erős hajlítástól.
- Ne tegye ki közvetlen napsütésnek vagy magas hőmérsékletnek.
- Az elemet gyermekektől távol tartsa.

Műszaki jellemzők

- **Kijelző:** LCD írotábla
- **Tápellátás:** Gombelem (CR2025 vagy CR2032, típustól függően)
- **Újrahasználható:** Több tízezer törlési ciklus
- **Könnyű és hordozható kivitel**
- **Környezetbarát, papírmentes használat**

Hasznos tanács

Az LCD írotábla kiváló választás:

-  rajzoláshoz,
-  tanuláshoz,
-  jegyzeteléshez,

-  bevásárlólista készítéséhez,
-  irodai használatra,
-  utazáshoz,
-  gyermekek kreatív fejlesztésére.

Megfelelő használat mellett a készülék hosszú ideig megbízható társa lesz a mindennapokban.