

Használati útmutató

Univerzális rezgéscsillapító talp mosógéphez és bútorokhoz (4 db)

A csomag tartalma

- 4 db rezgéscsillapító talp
-

Rendeltetés

A rezgéscsillapító talpak csökkentik a háztartási gépek és bútorok által keltett rezgést és zajt, miközben stabilabb alátámasztást biztosítanak és védik a padlóburkolatot a karcolásoktól.

Alkalmazható:

- Mosógép
 - Szárítógép
 - Hűtőszekrény
 - Fagyasztó
 - Mosogatógép
 - Konyhai szekrény
 - Komód
 - Asztal
 - Kanapé
 - Ágy
 - Egyéb bútorok és háztartási gépek
-

Felszerelés

Mosógép vagy háztartási gép alá

1. Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket.
2. Óvatosan emelje meg a készülék egyik sarkát.
3. Helyezzen egy rezgéscsillapító talpat a készülék lába alá.
4. Ismételje meg a műveletet mind a négy lábnál.
5. Ellenőrizze, hogy a készülék vízszintesen áll.

6. Szükség esetén állítsa be a készülék állítható lábait.
-

Bútor alá

1. Emelje meg a bútor egyik sarkát.
 2. Helyezze a talpat a bútor lába alá.
 3. Ismételje meg minden lábnál.
 4. Ellenőrizze a stabilitást.
-

Használati tanácsok

- Csak sík, stabil padlófelületen használja.
 - A készülék minden lába a rezgéscsillapítón álljon.
 - Ne használja sérült vagy repedt talppal.
 - Időnként ellenőrizze, hogy megfelelően a helyén van-e.
 - Nagy fordulatszámú centrifugálás előtt győződjön meg róla, hogy a mosógép vízszintesen áll.
-

Előnyök

- ✓ Csökkenti a rezgést és a zajt
 - ✓ Megakadályozza a készülék elmozdulását
 - ✓ Megvédi a padlót a karcolásoktól
 - ✓ Csúszásmentes kialakítás
 - ✓ Strapabíró, nagy teherbírású anyag
 - ✓ Egyszerű, szerszám nélküli felszerelés
 - ✓ A legtöbb mosógéphez és bútorhoz használható
-

Tisztítás

- Nedves ruhával tisztítható.
- Makacs szennyeződés esetén enyhe mosószer használható.

- Vegyszert vagy oldószert ne használjon.
-

Tárolás

- Száraz, hűvös helyen tárolja.
 - Közvetlen napsütéstől és magas hőmérséklettől védje.
-

Biztonsági figyelmeztetések

- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Ne lépje túl a készülék gyártója által megengedett maximális terhelést.
- Csak rendeltetésszerűen használja.
- Sérült terméket ne használjon.

Tipp: A legjobb eredmény érdekében a rezgéscsillapító talpakat mindig 4 darabos készletben, a készülék vagy bútor mind a négy lába alatt használja. Ez biztosítja az egyenletes terheléelosztást, a maximális stabilitást és a leghatékonyabb rezgéscsillapítást.