


Maintenance


- 1) Cloth cover should be cleaned by brush and other tool directly with neutral detergent like soap.
- 2) Check the screws at regular intervals, if parts damaged or thread beaked, stop using immediately.
- 3) Please follow the operation instruction strictly while installation and uninstallation to avoid unnecessary damage of the stroller.

operation manual 800




Passed 3C certification

The company have passed ISO 9001:2000 International
Quality Management System Certification




07




08

3.Installation and uninstallation of the front wheel


1. Installation of front wheel: Corresponding the rotation component of the front wheel with the front wheel tube until hear the "click" sound, then pull the wheel to opposite direction to make sure the front wheel was locked, otherwise items can not use(as picture 9).
2. Fix the front wheel: Rotate the front wheel to the correct place, press the fixer key. Or lift the fixer key, the wheel can be release.
3. Uninstallation the front wheel: Lift the front foot tube, then press the quick release button, and pull the front wheel down.



09




10




11

4.Installation and use of Bumper

- 1.Installation:Press the bumper into the plastic hold of stroler until you hear the "click" sound, indicating the bumper has been installed in place (as picture 12).
- 2.Removing: Press the inboard release button of bumper by both hands, meanwhile pull out and take off the bumper (as picture 13).



12




13

5.Installation and use of canopy


1. Instalation: Press the buckle of canopy on the hole of frame until you hear the "click" sound, indicating the canopy has been installed in place (Figure 14); Then stick the canopy with stroller firmly and pull the tail flat (Figure 15).
2. Adjustment: Press the button according to the direction of arrow A to the end, canopy open: Pull the button according to the direction of arrow B to the end, canopy closed(Figure 16)



14



15




16

6.Adjustment and use of handle, footrest and backrest


- 1.Adjustment of handle: Press the button indicated in figure 17 by thumbs, meanwhile adjust the handle angle freely (Figure 17)
2. Footrest can be adjusted with 2-posiotion accordingly, pull up the footrest until the support iron slide into the slot, which is for baby flat. On the contrary, pull up the footrest until the support iron slide out the slot, which is for baby reclining (Figure 18)

Use Instructions


3. Backrest can be adjusted accordingly, fasten or loosen the backrest belt while pressing the middle button indicated in figure 19 to adjust the backrest angle (Figure 19)



17




18



19

7. Fékkezési utasítás

Nyomja le a féket, amíg a féktuskó teljesen a 20. ábrán látható fékbe nem kattan, majd a babakocsi lefékeződik. Ellenkezőleg, húzza fel a féket, a babakocsi mozgatható. (20. ábra).



20

Attention: The stroller must be braked when rest, to ensure it can be moved.

8. The Use of the Safety Belt


The use of the safety belt: The length of the safety belt can be adjusted by the baby's required, and the buckle should be opened when picking up the baby.

Attention: The safety belt must be used when the baby in the stroller


Use Instructions

1. Install the the front wheel


1. Take out the stroller, unlock the hook (as pictures 1).
2. Lift up pull up the handle bar, when hear "ka" noise, the stroller is opened completely. (as pictures 1 and 3).



01




02




03

2. Installation and uninstallation of rear wheel


1. Assemble the rear wheel combination: Take the block pin and the spacer down from the rear wheel axle, then install to the rear wheels in it. And put on the block pin and the spacer, cover the wheel cap.



04



05



06

2. Installation the rear wheel combination: Lift the rear foot tube, Insert the back wheel axle into the rear foot tube, until the spring piece lock the back wheel axle base, check they are Installed in place.
3. Uninstallation the rear wheel combination: Lift the rear foot tube, and press the leaf spring, then draw the rear wheel combination out.


Warning

- 1) Never leave your child unattended, even for the shortest time.
- 2) Keep the stroller far away from fire.
- 3) To avoid suffocation, keep any plastic coverings or bags far away from your child.
- 4) Any load attached to the handle affects the stability of the stroller.
- 5) Make sure that all locking devices are engaged before used.
- 6) Do not use the stroller when mounting or dismounting a kerb. Remove your child and fold the stroller when ascending or descending stairs or escalators. The stroller is designed to use on a flat road without roadblocks. When normally use the stroller, do not careen it.
- 7) Do not let the child sitting inside the stroller to play nearby the warning apparatus or heating devices or stove.
- 8) The maximum load of the stroller is 15 KGS. The stroller is intended for one child aged from 7 to 36 months, and unsuitable for the child aged below 7 months.
- 9) The child should be harnessed in at all the times.
- 10) When carrying the stroller, do not put the child inside.

Caution


- 1) The user and the guardian must read carefully before using, and properly keep for further reference. If not, it will be affected the child safety.

Use Instructions




9. Folding the stroller


1. Fold the canopy.
2. Press down the second lock, pull up the folding handle on the two sides of the stroller (as picture 23) and press the handle grip down.
3. After folding, buckle the lock hook.



22



23




24


Karbantartás

- A szövetburkolatot kefével lehet tisztítani, közvetlenül semleges tisztítószerrel, például szappannal.
- Időközönként ellenőrizze a csavarokat, ha az alkatrészek sérültek, ne használja a terméket.
- Kérjük, hogy az összerakás és becsukás során szigorúan kövesse a használati utasításokat, hogy elkerülje a babakocsi károsodását.


Használati utasítás 800



Átment a 3C tanúsításon
A vállalat átment az ISO 9001:2000 nemzetközi
minőségirányítási rendszer tanúsításon.




07




08

3. Az első kerék beszerelése és eltávolítása


1. Az első kerék felszerelése: Az első kereket dugja bele az első kerékcsőbe, egészen addig, míg hall egy kattánót hangot, ezután húzza a kereket az ellenkező irányba, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az első kerék a helyén van (lásd a 9. ábrán).
2. Rögzítse az első kereket: Forgassa az első kereket a megfelelő helyre, majd nyomja meg vagy emelje fel a rögzítő gombot.
3. Az első kerék eltávolítása: Emelje fel az első kerékcsővet, majd nyomja meg vagy emelje fel a gyorskioldó gombot, és húzza le az első kereket.



09




10




11

4. A KARFA FELSZERELÉSE ÉS LESZERELÉSE

1. Felszerelés: Nyomja a karfát a babakocsi műanyag tartójába, amíg egy kattánót hangot hall. A kattánót azt jelzi, hogy a karfa a helyére került (lásd a 12. ábrán).
2. Eltávolítás: Nyomja meg mindkét kezével a karfa belső oldó gombját, közben húzza ki és vegye le a karfát (lásd 13. ábrán).



12




13

5. A KUPOLA FELSZERELÉSE ÉS HASZNÁLATA


- Felszerelés: Nyomja az kupola csatját a keret furatába, amíg kattánót hangot hall. A kattánót jelzi, hogy a kupola a helyére került (lásd: a 14. ábrán). Ezután húzza a kupola huzatot a babakocsihoz erősen. (lásd: a 15. ábrán).
- Beállítás: Ha megnyomja az „A nyíl” gombot a kupola kinyílik, ha pedig a „B nyíl” gombot nyomja meg a kupola bezárul (lásd: a 16. ábrán).



14



15




16


6. A fogantyú, a lábtartó és a háttámla beállítása és használata

A toló kar beállítása: Nyomja meg a 17. ábrán jelzett gombot hüvelykujjal, közben állítsa be a fogantyú szögét szabadon (lásd: a 17. ábrán).


- A lábtartó 2 pozícióba állítható. 1. Tolja felfelé a lábtartót, amíg a láb be nem csúszik a részbe, így a baba ülő helyzetbe kerül. 2. Húzza fel a lábtartót, amíg a láb ki nem csúszik a nyílásból, így a baba fekvő helyzetbe kerül (lásd a 18. ábrán).
- A háttámla szögének beállításához húzza meg vagy lazítsa a háttámla övét, miközben megnyomja a 19. ábrán jelzett középső gombot (lásd a 19. ábrán).



17




18



19

7. FÉK

Nyomja le a féket, amíg a fékpad a 20. ábrán jelzett fékváltóba teljesen be nem kattan, ekkor a babakocsit lefékezte. Húzza fel a féket, ahhoz, hogy a babakocsi mozgathatóvá váljon (lásd a 20. ábrán).



20

Figyelem! A babakocsit le kell fékezni, amikor áll, annak érdekében, hogy biztosan ne guruljon tovább.

8.A BIZTONSÁGI ÖV HASZNÁLATA

A biztonsági öv hossza a baba igényei szerint állítható. Csatolja ki az övet, mielőtt kiveszi a babát a kocsiból.


Figyelem! A biztonsági övet mindig csatolja be, amikor a baba a kocsiban van

A BABAKOCSI KINYITÁSA


1.szerelje be az első kereket

1Vegye ki a babakocsit, majd oldja ki a kampót (lásd az 1. ábrán).


Kezdje el felfelé húzni a toló karnál fogva. Amikor egy kattanó hangot hall, a babakocsi teljesen kinyílt. (lásd a képeken)



01




02




03

2.A HÁTSÓ KERÉK FELSZERELÉSE ÉS LESZERELÉSE


Szerelje össze a hátsó kerékkombinációt: Vegye le a blokkcsapot és a távtartót a hátsó keréktengelyről, majd szerelje be a hátsó kerekeket. Tegye fel a blokkcsapot és a távtartót. Ezután engedje el a keréktárcsát.



04



05



06

A hátsó kerék beszerelése: Emelje fel a hátsó lábcsővet, helyezze be a hátsó keréktengelyt a hátsó lábcsőbe, amíg a rugó nem rögzíti a hátsó keréktengely alapját. Ellenőrizze, hogy a helyükre vannak-e szerelve.

A hátsó kerék eltávolítása: Emelje fel a hátsó lábcsővet, és nyomja meg a laprugót, majd húzza ki a hátsó kereket.

Figyelmeztetés


Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül, még kis időre sem.

- A fulladás elkerülése érdekében tartsa távol gyermekétől a műanyag borításokat.
- A termék fogantyújára és/vagy a háttámlájára és/vagy oldalára helyezett bármilyen teher instabillá teheti a terméket.
- Ellenőrizze, hogy használat előtt minden rögzítő szerkezet be legyen kapcsolva.
- Lépcsőn vagy mozgólépcsőn való fel- vagy leszálláskor vegye ki a gyermeket, és hajtsa össze a babakocsit.
- A babakocsit sík úton való használatra tervezték.
- Ne hagyja, hogy a babakocsiban ülő gyermek a fűtőberendezés vagy tűzhely közelében játsszon.
- A babakocsi maximális terhelhetősége 15 kg.
- A babakocsi 7 és 36 hónapos kor közötti gyermekek számára készült, ezért ne használja 7 hónaposnál kisebb gyermek számára.
- A gyermeket mindig kösse be a babakocsiban.
- Ne használja a terméket, a gyermek által elérhető lépcsők, hőforrások, nyílt láng, vagy veszélyes tárgyak mellett.

Figyelem

Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze is meg azt. Az utasítások figyelmen kívül hagyása veszélyeztetheti gyermeke biztonságát.


Használati utasítás




A BABAKOCSI ÖSSZECSUKÁSA

Hajtsa össze a kupolát.


- Nyomja le a második reteszt, húzza felfelé az összezsukható toló kart a babakocsi két oldalán (lásd a 23. ábrán), ezután nyomja le a toló kar markolatát.
- Összezsukás után húzza el a reteszt, hogy lezárja a babakocsit.



22



23




24


Întreținere

- 1) Capacul din pânză trebuie curățat cu o perie și alte instrumente direct cu detergent neutru, cum ar fi săpunul.
- 2) Verificați șuruburile la intervale regulate, dacă piesele sunt deteriorate sau filetate cu cioc, opriți imediat utilizarea.
- 3) Vă rugăm să urmați cu strictețe instrucțiunile de utilizare în timpul instalării și deinstalare pentru a evita deteriorarea inutilă a căruciorului.


manual de utilizare 800



A trecut certificarea 3C
Compania a trecut de certificarea ISO 9001:2000
International Quality Management System




07




08

3. instalarea si dezinstalarea rotii fata


1. Instalarea roții din față: corespunzând componenta de rotație a roții din față cu tubul roții din față până când se aude sunetul „clic”, apoi trageți roata în direcția opusă pentru a vă asigura că roata din față a fost blocată, altfel articolele nu pot fi folosite (ca imaginea 9).
2. Fixați roata din față: Rotiți roata din față în locul corect, apăsați tasta de fixare. Sau ridicați cheia de fixare, roata poate fi eliberată.
3. Dezinstalarea roții din față: Ridicați tubul piciorului din față, apoi apăsați butonul de eliberare rapidă și trageți roata din față în jos.



09




10




11

4. instalarea și utilizarea Bumper

1. Instalare: Apăsați bara de protecție în suportul de plastic al căruciorului până când auziți Sunetul „clic”, indicând că bara de protecție a fost instalată la loc (ca imaginea 12).
2. Demontarea: Apăsați butonul de eliberare din interior al barei de protecție cu ambele mâini, între timp scoateți și scoateți bara de protecție (ca imaginea 13).



12




13

5. instalarea și utilizarea copertinei


1. Instalare: Apăsați catarama baldachinului de pe orificiul cadrului până când auziți sunetul „clic”, indicând că baldachinul a fost instalat pe loc (Figura 14); Apoi lipiți ferm copertina cu căruciorul și puliți coada plată (Figura 15).
2. Ajustare: Apăsați butonul în funcție de direcția săgeții A până la capăt, baldachin deschis: Apăsați butonul în conformitate cu direcția săgeții B până la capăt, baldachin închis (Figura 16)



14



15




16

6. Reglarea și utilizarea mânerului, suportului pentru picioare și spătarului


1. Reglarea mânerului: Apăsați butonul indicat în figura 17 cu degetele mari, între timp reglați liber unghiul mânerului (Figura 17)
2. Suportul pentru picioare poate fi reglat în 2 poziții în consecință, ridicați suportul pentru picioare până când fierul de suport alunecă în față, care este pentru copii plat. Dimpotrivă, ridicați suportul pentru picioare până când fierul de suport alunecă în afara fantei, care este pentru a se întinde copilul (Figura 18)

Utilizați instrucțiuni


3. Spătarul poate fi reglat corespunzător, fixați sau slăbiți centura spătarului în timp ce apăsați butonul din mijloc indicat în figura 19 pentru a regla unghiul spătarului (Figura 19)



17




18



19

7. Instrucțiuni de frânare

Apăsați frâna până când blocul de frână se fixează în treapta de viteză complet indicată în figura 20, apoi căruciorul este frânat. Dimpotrivă, pui frânează, căruciorul poate fi mutat. (Figura 20).



20

Atentie: Caruciorul trebuie franat in timpul repausului, pentru a se asigura ca poate fi mutat.

8. Utilizarea centurii de siguranță

Utilizarea centurii de siguranță: Lungimea centurii de siguranță poate fi reglată în funcție de cerințele copilului, iar catarama trebuie deschisă atunci când ridicați copilul.


Atentie: Centura de siguranta trebuie folosita cand bebelusul este in carucior

Utilizați instrucțiuni


1. Instalați roata din față

1. Scoateți căruciorul, deblocați cârligul (ca imaginile 1).


2. Ridicați pulitorul de ghidon, când auziți zgomotul „ka”, căruciorul este deschis complet. (ca pozele 1 si 3).



01




02




03

2. instalarea si dezinstalarea rotii din spate


1. Asamblați combinația de roți din spate: Luați știftul blocului și distanțierul în jos de pe axa roții din spate, apoi instalați-l pe roțile din spate. Și puneți știftul blocului și distanțierul, acoperiți capacul roții.



04



05



06

2. Instalarea combinației de roți din spate: Ridicați tubul piciorului din spate, introduceți axa roții din spate în tubul piciorului din spate, până când piesa arcului blochează baza axei roții din spate, verificați că sunt instalate la locul lor.

3. Dezinstalarea combinației de roți din spate: Ridicați tubul piciorului din spate și apăsați arcul lamelă, apoi trageți combinația de roți din spate.


Avertizare

- 1) Nu lăsa niciodată copilul nesupravegheat, cu atât mai scurt timp.
- 2) Țineți căruciorul departe de foc.
- 3) Pentru a evita sufocarea, păstrați orice acoperire sau pungi de plastic departe de la copilul dumneavoastră.
- 4) Orice sarcină atașată de mâner afectează stabilitatea căruciorului. S) Asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare sunt cuplate înainte de utilizare.
- 6) Nu folosiți căruciorul când montați sau demontați a căruciorul departe de foc. area, păstrați
3) i orice acoperire sau pungi de plastic departe de la copilul dumneavoastră.
- 4) Orice sarcină atașată de mâner afectează sta căruciorului. S) Asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare
- 7) Nu lăsați copilul care stă în interiorul căruciorului să se joace în apropiere aparate de avertizare sau dispozitive de încălzire sau aragaz.
- 8) Sarcina maximă a căruciorului este ISKGS, Căruciorul este destinat departe un copil cu vârsta cuprinsă între 7 și 36 de luni, și nepotrivit pentru el copil cu vârsta sub 7 luni.
- 9) Copilul ar trebui să fie înhamat în orice moment.
- IO) Când transportați stroller, nu puneți copilul înăuntru.

Prudență


- 1) Utilizatorul și tutorele trebuie să citească cu atenție înainte de utilizare și să păstreze în mod corespunzător referințe suplimentare. Dacă nu, siguranța copilului va fi afectată.

Utilizați instrucțiuni




9. Rabatarea caruciorului


1. Îndoți baldachinul.
2. Apăsați al doilea blocare, ridicați mânerul pliabil de pe cele două părți ale căruciorului (ca imaginea 23) și apăsați mânerul în jos.
3. După pliere, închideți jarret de blocare.



22



23




24


Údržba

- 1) Látkový poťah by sa mal čistiť kefou alebo iným nástrojom priamo s neutrálnym čistiacim prostriedkom, ako je mydlo.
- 2) V pravidelných intervaloch kontrolujte skrutky, či nie sú poškodené časti alebo závitý zobák, okamžite prestaňte používať.
- 3) Pri inštalácii prísne dodržiavajte pokyny na obsluhu a odinštalovaním, aby ste predišli zbytočnému poškodeniu kočíka.


návod na obsluhu 800



Prešiel certifikáciou 3C
Spoločnosť prešla medzinárodnou certifikáciou
systému manažérstva kvality ISO 9001:2000




07




08

3. Inštalácia a demontáž predného kolesa


1. Inštalácia predného kolesa: Zodpovedajte rotačnému komponentu predného kolesa s rúrou predného kolesa, kým nebudete počuť zvuk „cvaknutia“, potom potiahnite koleso opačným smerom, aby ste sa uistili, že predné koleso bolo zablokované, inak sa položky nemôžu používať (ako na obrázku 9).
2. Upevnenie predného kolesa: Otočte predné koleso na správne miesto a stlačte tlačidlo upevnenia. Alebo zdvihnite fixačný kľúč, koleso je možné uvoľniť.
3. Demontáž predného kolesa: Zdvihnite prednú nožnú rúrku, potom stlačte tlačidlo rýchleho uvoľnenia a potiahnite predné koleso nadol.



09




10




11

4. Inštalácia a používanie Bumperu

1. Inštalácia: Zatlačte nárazník do plastového držiaka kočíka, kým nezačujete zvuk „cvaknutia“, čo znamená, že nárazník bol nainštalovaný na svojom mieste (ako obrázok 12).
2. Demontáž: Stlačte oboma rukami vnútorné uvoľňovacie tlačidlo nárazníka, medzitým vytiahnite a vyberte nárazník (ako na obrázku 13).



12




13

5. Inštalácia a používanie prístrešku


1. Inštalácia: Stlačte pracku striešky na otvor v ráme, kým nebudete počuť „cvaknutie“, čo znamená, že strieška je nainštalovaná na svojom mieste (Obrázok 14); Potom pevne prilepte striešku s kočíkom a stiahnite chvost naplocho (obrázok 15).
2. Nastavenie: Stlačte tlačidlo v smere šípky A až na koniec, strieška otvorená: Potiahnite tlačidlo v smere šípky B až na koniec, strieška zatvorená (Obrázok 16)



14



15




16


6. Nastavenie a používanie rukoväte, opierky nôh a operadla

1. Nastavenie rukoväte: Palcami stlačte tlačidlo zobrazené na obrázku 17, medzitým voľne nastavte uhol rukoväte (Obrázok 17)
2. Opierku nôh je možné podľa toho nastaviť do 2 polôh, zdvihnite opierku na nohy, kým sa podporná žehlička nezasunie do otvoru, ktorý je plochý pre dieťa. Naopak, zdvihnite opierku nôh, až kým podporná žehlička nevysunie z otvoru, ktorý je určený na ležanie dieťaťa (obrázok 18).


3. Chrbtovú opierku je možné zodpovedajúcim spôsobom nastaviť, zapnite alebo povoľte chrbtový pás a súčasne stlačte stredné tlačidlo znázornené na obrázku 19, aby ste nastavili uhol operadla (obrázok 19).



17




18



19

7. Návod na brzdenie

Stlačte brzdú, kým brzdový klátik úplne nezapadne do brzdového prevodu, ako je znázornené na obrázku 20, potom sa kočík zabrzdí. Naopak, púli zabrzdíte, kočík sa dá posúvať (obrázok 20).



20

Pozor: Kočík musí byť v kludovom stave zabrzdený, aby sa s ním dalo pohybovať.


8. Použitie bezpečnostného pásu

Použitie bezpečnostného pásu: Dĺžku bezpečnostného pásu je možné nastaviť podľa potreby dieťaťa a pri dvíhaní dieťaťa by sa mala pracka rozopnúť.


Upozornenie: Keď je dieťa v kočíku, musí sa používať bezpečnostný pás

1. Nainštalujte predné koleso


1. Vyberte kočík, odistite háčik (ako na obrázku 1).
2. Zdvihnite rukoväť, keď začujete zvuk „ka“, kočík sa otvorí úplne. (ako obrázky 1 a 3).



01




02




03

2. Inštalácia a demontáž zadného kolesa


1. Zostavte kombináciu zadného kolesa: Zložte blokovací kolík a rozperu od osi zadného kolesa, potom nainštalujte na zadné kolesá do nej. A nasadte blokovací kolík a rozperu, zakryte kryt kolesa.



04



05



06

2. Inštalácia kombinácie zadného kolesa: Zdvihnite zadnú nožnú rúrku, vložte osku zadného kolesa do zadnej nožnej rúrky, kým pružina nezablokuje základňu osi zadného kolesa, skontrolujte, či sú namontované na svojom mieste.
3. Demontáž kombinácie zadného kolesa: Zdvihnite zadnú nožnú rúrku a stlačte listovú pružinu, potom vytiahnite kombináciu zadného kolesa.


POZOR

- 1) Nikdy nenechávajte svoje dieťa bez dozoru, a to ani tým kratšie.
- 2) Udržujte kočík ďaleko od ohňa.
- 3) Aby ste predišli uduseniu, držte plastové kryty alebo vrecká ďaleko od svojho dieťaťa.
- 4) Akékoľvek zaťaženie pripravené k rukoväti ovplyvňuje stabilitu kočíka.
- 5) Pred použitím sa uistite, že sú všetky uzamykacie zariadenia zapojené.
- 6) Nepoužívajte kočík pri montáži alebo demontáži a pri stúpaní alebo zostupovaní po schodoch alebo eskalátoroch vyberte svoje dieťa a zložte kočík. Kočík je určený na používanie na rovnej ceste bez prekážok. Keď kočík bežne Ily používate, nestarajte sa oň.
- 7) Nedovoľte, aby sa dieťa sediace vo vnútri kočíka hralo v blízkosti kočíka varovné zariadenia alebo vykurovacie zariadenia alebo kachle.
- 8) Maximálne zaťaženie kočíka je ISKGS, Kočík je určený ďaleko jedno dieťa vo veku od 7 do 36 mesiacov a nevhodné pre dieťa mladšie ako 7 mesiacov.
- 9) Dieťa by malo byť neustále pripútané.
- 10) Keď nosíte stroller, nedávajte dieťa dovnútra.

Pozor


- 1) Používateľ a opatrovník si musia pred použitím pozorne prečítať, a správne uchovávať ďalšie referencie. Ak nie, bude to mať vplyv na bezpečnosť dieťaťa.

Použite návod




9.Skladanie kočíka


1. Zložte vrchlík.
2. Stlačte dole druhú poistku, zdvihnite skladaciu rukoväť na oboch stranách kočíka (ako obrázok 23) a stlačte rukoväť nadol.
3. Po zložení zapnite pätku zámku.



22



23




24


Wartung

- 1) Der Stoffbezug sollte mit einer Bürste oder einem anderen Werkzeug direkt mit einem neutralen Reinigungsmittel wie Seife gereinigt werden.
- 2) Überprüfen Sie die Schrauben in regelmäßigen Abständen auf beschädigte Teile oder Gewinde
Schnabel, sofort aufhören zu verwenden.
- 3) Bitte befolgen Sie bei der Installation genau die Bedienungsanleitung und Demontage, um unnötige Schäden am Kinderwagen zu vermeiden.


Bedienungsanleitung ung 800



3C-Zertifizierung bestanden
Das Unternehmen hat die Zertifizierung des internationalen Qualitätsmanagementsystems ISO 9001:2000 bestanden



07




08

3. Ein- und Ausbau des Vorderrades


(wie Bild 9).

2. Fixieren Sie das Vorderrad: Drehen Sie das Vorderrad an die richtige Stelle und drücken Sie die Fixiertaste. Oder heben Sie den Fixierschlüssel an, um das Rad zu lösen.


3. Demontage des Vorderrads: Heben Sie das vordere Fußrohr an, drücken Sie dann den Schnellverschlussknopf und ziehen Sie das Vorderrad nach unten.



09



10




11


4. Installation und Verwendung des Bumpers

1. Installation: Drücken Sie den Stoßfänger in die Kunststoffhalterung des Kinderwagens, bis Sie ein Geräusch hören. Ein „Klick“-Geräusch zeigt an, dass der Stoßfänger angebracht wurde (siehe Abbildung 12).

2. Entfernen: Drücken Sie mit beiden Händen auf den inneren Entriegelungsknopf des Stoßfängers, ziehen Sie ihn währenddessen heraus und nehmen Sie den Stoßfänger ab (siehe Abbildung 13).



12




13


5. Installation und Verwendung der Überdachung

1. Installation: Drücken Sie die Schnalle des Verdecks auf das Loch im Rahmen, bis Sie ein „Klick“-Geräusch hören, das anzeigt, dass das Verdeck angebracht wurde (Abbildung 14); Kleben Sie dann das Verdeck fest mit dem Kinderwagen zusammen und ziehen Sie das Heck flach ab (Abbildung 15).


2. Einstellung: Drücken Sie den Knopf gemäß Pfeilrichtung A bis zum Ende, Haube geöffnet: Drücken Sie den Knopf gemäß Pfeilrichtung B bis zum Ende, Haube geschlossen (Abbildung 16).



14



15




16

6. Einstellung und Verwendung von Griff, Fußstütze und Rückenlehne


1. Einstellung des Griffs: Drücken Sie mit dem Daumen auf die in Abbildung 17 dargestellte Taste und stellen Sie währenddessen den Griffwinkel frei ein (Abbildung 17).

2. Die Fußstütze kann in 2 Positionen entsprechend eingestellt werden. Ziehen Sie die Fußstütze nach oben, bis das Stützeisen in den Schlitz gleitet, der für das Baby flach ist. Ziehen Sie im Gegenteil die Fußstütze nach unten, bis das Stützeisen aus dem Schlitz herausgleitet, der zum Liegen des Babys dient (Abbildung 18).


3. Die Rückenlehne kann entsprechend angepasst werden. Befestigen oder lösen Sie den Rückenlehngurt, während Sie den in Abbildung 19 dargestellten mittleren Knopf drücken, um den Rückenlehnenwinkel einzustellen (Abbildung 19).



17




18



19

7. Bremsanweisung

Drücken Sie die Bremse, bis der Bremsklotz vollständig in das Bremszahnrad einrastet (siehe Abbildung 20). Dann wird der Kinderwagen abgebremst. Im Gegenteil: Pulli bremst, Kinderwagen kann bewegt werden (Abbildung 20).



20

Achtung: Der Kinderwagen muss im Ruhezustand gebremst sein, um eine F ortbewegung zu gewährleisten.

8. Die Verwendung des Sicherheitsgurts


Verwendung des Sicherheitsgurts: Die Länge des Sicherheitsgurts kann an die Bedürfnisse des Babys angepasst werden und die Schnalle sollte beim Hochnehmen des Babys geöffnet werden.

Achtung: Der Sicherheitsgurt muss verwendet werden, wenn sich das Baby im Kinderwagen befindet


1. Montieren Sie das Vorderrad

1. Nehmen Sie den Kinderwagen heraus und entriegeln Sie den Haken (siehe Abbildung 1).


2. Heben Sie den Kinderwagen am Lenker an. Wenn Sie ein „Ka“-Geräusch hören, ist der Kinderwagen vollständig geöffnet. (wie Bilder 1 und 3) up puli up the handle bar, when hear "ka" noise, the stroller is opened



01




02




03

2. Montage und Demontage des Hinterrads


1. Bauen Sie die Hinterradkombination zusammen: Nehmen Sie den Blockstift und das Distanzstück von der Hinterradachse herunter und befestigen Sie es an den Hinterrädern darin. Setzen Sie den Blockstift und das Distanzstück auf und decken Sie die Radkappe ab.



04



05



06

2. Einbau der Hinterradkombination: Heben Sie das hintere Fußrohr an, setzen Sie die Hinterradachse in das hintere Fußrohr ein, bis das Federstück die Hinterradachsbasis verriegelt, prüfen Sie, ob sie richtig installiert sind.

3. Demontage der Hinterradkombination: Heben Sie das hintere Fußrohr an, drücken Sie auf die Blattfeder und ziehen Sie dann die Hinterradkombination heraus.

Warnung

- 1) Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt, auch nicht für kürzere Zeit.
- 2) Halten Sie den Kinderwagen von Feuer fern.
- 3) Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie Plastikhüllen oder -tüten fern von Ihrem Kind.
- 4) Jede am Griff befestigte Last beeinträchtigt die Stabilität des Kinderwagens. 5) Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle Verriegelungsvorrichtungen eingerastet sind.
- 6) Benutzen Sie den Kinderwagen nicht, wenn Sie auf- oder absteigen


Nehmen Sie Ihr Kind heraus und klappen Sie den Kinderwagen zusammen, wenn Sie Treppen oder Rolltreppen hinauf- oder hinuntersteigen. Der Kinderwagen ist für den Einsatz auf einer ebenen Straße ohne Straßensperren konzipiert. Wenn Sie den Kinderwagen normalerweise verwenden, dürfen Sie ihn nicht schleudern.

- 7) Lassen Sie das Kind nicht im Kinderwagen sitzen und in der Nähe spielen Warngeräte oder Heizgeräte oder Öfen.
- 8) Die maximale Belastung des Kinderwagens beträgt ISKGS. Der Kinderwagen ist für ein Kind im Alter von 7 bis 36 Monaten gedacht und nicht für Kinder unter 7 Monaten geeignet.
- 9) Das Kind sollte jederzeit angeschnallt sein.
- 10) Beim Tragen des Kinderrollers darf das Kind nicht hineingesteckt werden.

Vorsicht




- 1) Der Benutzer und der Erziehungsberechtigte müssen vor der Verwendung sorgfältig lesen, und bewahren Sie ordnungsgemäß weitere Referenzen auf. Andernfalls wird die Sicherheit des Kindes beeinträchtigt.

Gebrauchsanweisung



9. Den Kinderwagen zusammenklappen


1. Falten Sie das Verdeck.
2. Drücken Sie die zweite Verriegelung nach unten, ziehen Sie den Klappgriff an beiden Seiten des Kinderwagens nach oben (siehe Abbildung 23) und drücken Sie den Griff nach unten.
3. Nach dem Zusammenklappen den Verschlusshaken anschnallen.




Konserwacja

- 1) Pokrycie materiałowe należy czyścić bezpośrednio szczotką lub innym narzędziem neutralnym detergentem, takim jak mydło.
- 2) Regularnie sprawdzaj śruby, jeśli części są uszkodzone lub gwintowane z dziobem, natychmiast przestań używać.
- 3) Podczas instalacji należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi i demontażu, aby uniknąć niepotrzebnego uszkodzenia wózka.


instrukcja obsługi 800



Przeszedł certyfikat 3C
Firma przeszła Międzynarodowy Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością ISO 9001:2000




07




08

3. Montaż i demontaż przedniego koła


1. Montaż przedniego koła: Dopasuj element obrotowy przedniego koła do dętki przedniego koła, aż usłyszysz dźwięk „kliknięcia”, a następnie pociągnij koło w przeciwnym kierunku, aby upewnić się, że przednie koło jest zablokowane, w przeciwnym razie przedmioty nie będą mogły być używane (jak rysunek 9).
2. Zamocuj przednie koło: Obróć przednie koło w odpowiednie miejsce, naciśnij przycisk mocowania. Lub podnieś klucz ustalający, koło będzie można zwolnić.
3. Demontaż przedniego koła: Podnieś przednią rurę podnóżka, następnie naciśnij przycisk szybkiego zwalniania i pociągnij przednie koło w dół.



09




10




11

4. Montaż i użytkowanie zderzaka

1. Montaż: Wciśnij zderzak w plastikowy uchwyt wózka, aż usłyszysz dźwięk. Dźwięk „kliknięcia” oznacza, że zderzak został zamontowany na swoim miejscu (jak na zdjęciu 12).
2. Demontaż: Naciśnij oburącz wewnętrzny przycisk zwalnający zderzaka, w międzyczasie wyciągnij i zdejmij zderzak (jak na zdjęciu 13).



12




13

5. Montaż i użytkowanie baldachimu


1. Montaż: Wciśnij klamrę daszka w otwór w ramie, aż usłyszysz dźwięk „kliknięcia”, co oznacza, że daszek został zainstalowany na swoim miejscu (Rysunek 14); Następnie mocno sklej budkę z wózkiem i dociągnij ogon na płasko (Rysunek 15).
2. Regulacja: Wcisnąć przycisk zgodnie z kierunkiem strzałki A do końca, daszek otwarty: Pociągnąć przycisk zgodnie z kierunkiem strzałki B do końca, daszek zamknięty (Rysunek 16)



14



15




16


6. Regulacja i użytkowanie rączki, podnóżka i oparcia

1. Regulacja rączki: Wciśnij kciukami przycisk wskazany na rys. 17, w tym czasie swobodnie wyreguluj kąt rączki (rys. 17)
2. Podnóżek można odpowiednio ustawić w 2 pozycjach, pociągnij podnóżek do góry, aż podpórka wsunie się w szczelinę, która jest płaska dla dziecka. Wręcz przeciwnie, pociągnij podnóżek do góry, aż podpórka wysunie się ze szczeliny, która służy do odchylania dziecka (Rysunek 18).


3. Oparcie można odpowiednio wyregulować, zapiąć lub poluzować pas oparcia naciskając środkowy przycisk wskazany na rysunku 19 w celu regulacji kąta oparcia (Rysunek 19)



17




18



19

7. Instrukcja hamulca

Wciśnij hamulec, aż klocek hamulcowy zatrzśnie się całkowicie w mechanizmie hamulca, jak pokazano na rysunku 20, a następnie wózek zostanie zahamowany. Wręcz przeciwnie, puli hamuje, wózek można przesuwac. (Rysunek 20).



20

Uwaga: Wózek należy hamować w czasie odpoczynku, aby umożliwić jego przesuwanie.

8. Używanie pasa bezpieczeństwa


Stosowanie pasa bezpieczeństwa: Długość pasa bezpieczeństwa można dostosować do potrzeb dziecka, a podczas podnoszenia dziecka klamra powinna być rozpięta.

Uwaga: Pas bezpieczeństwa należy stosować, gdy dziecko znajduje się w wózku


1. Zamontuj przednie koło

1. Wyjmij wózek, odblokuj zaczep (jak na zdjęciach 1).


2. Podnieś uchwyt do góry, gdy usłyszysz dźwięk „ka”, wózek zostanie całkowicie otwarty. (jak na zdjęciach 1 i 3).



01




02




03

2. Montaż i demontaż koła tylnego


1. Zamontuj zestaw tylnych kół: Zdejmij sworzeń blokujący i podkładkę z osi tylnego koła, a następnie zamontuj w nim tylne koło. I zakładamy trzpień blokujący i podkładkę, zakrywamy kołpak koła.



04



05



06

2. Montaż zestawu tylnych kół: Podnieś rurę tylnego koła, włóż oś tylnego koła do rury tylnego koła, aż element sprężynujący zablokuje podstawę osi tylnego koła, sprawdź, czy są zamontowane na swoim miejscu.

3. Demontaż zestawu tylnych kół: Podnieś rurę tylnej stopy i naciśnij resor piórowy, a następnie wyciągnij zestaw tylnych kół.


Ostrzeżenie

- 1) Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki, nawet jeśli jest to krótsze.
- 2) Trzymaj wózek z dala od ognia.
- 3) Aby uniknąć uduszenia, trzymaj plastikowe osłony lub torby z daleka od Twojego dziecka.
- 4) Wszelkie obciążenia przyłączone do rączki wpływają na stabilność wózka. 5) Przed użyciem upewnij się, że wszystkie urządzenia blokujące są włączone.
- 6) Nie używaj wózka podczas montażu lub demontażu krawężnika. Wyjmij dziecko i złoż wózek podczas wchodzenia lub schodzenia po schodach lub schodach ruchomych. Wózek przeznaczony jest do używania na płaskiej drodze bez blokad. Kiedy normalnie korzystasz z wózka, nie przejmuj się nim.
- 7) Nie pozwalaj dziecku siedzącemu w wózku bawić się w pobliżu urządzenia ostrzegawczego, urządzenia grzewczego lub pieca.
- 8) Maksymalne obciążenie wózka wynosi 15 kg. Wózek jest przeznaczony dla jednego dziecka w wieku od 7 do 36 miesięcy i nieodpowiedni dla dziecka w wieku poniżej 7 miesięcy.
- 9) Dziecko powinno być zawsze zapięte.
- 10) Podczas noszenia wózka nie wkładaj dziecka do środka.

Ostrożność

- 1) Użytkownik i opiekun zobowiązani są przed użyciem dokładnie przeczytać, i właściwie zachować dalsze odniesienia. W przeciwnym razie będzie to miało wpływ na bezpieczeństwo dziecka.


Skorzystaj z instrukcji




21

9. Składanie wózka


1. Złóż baldachim.
2. Wciśnij drugi zamek, pociągnij do góry składaną rączkę po obu stronach wózka (jak na zdjęciu 23) i wciśnij uchwyt rączki w dół.
3. Po złożeniu zapnij zaczep zamka.



22



23



24