

Használati útmutató

Elektromos orrszívó csecsemők és kisgyermekek számára – 5 fokozatú szívóerővel

A csomag tartalma

- 1 db elektromos orrszívó
 - 2 db puha szilikon szívófej
 - USB töltőkábel
 - Tartalék szivacs szűrők
 - Tömítőgyűrű
 - Használati útmutató
-

Rendeltetésszerű használat

Az elektromos orrszívó a csecsemők és kisgyermekek orrában felgyülemlett váladék kíméletes és hatékony eltávolítására szolgál. Az állítható szívóerőnek és a puha szilikon fejeknek köszönhetően biztonságosan használható már újszülött kortól.

Az első használat előtt

1. Töltse fel teljesen a készüléket USB-kábellel.
 2. Fertőtlenítse a szilikon szívófejet.
 3. Szerelje össze a készüléket.
 4. Ellenőrizze, hogy a szűrő megfelelően a helyén van.
-

A készülék használata

1. Nyomja meg a bekapcsológombot.
 2. Válassza ki a kívánt szívóerő-fokozatot.
 3. Tartsa stabilan a gyermek fejét.
 4. Óvatosan helyezze a szilikon fejet az orrnyíláshoz.
 5. Finoman mozgassa körkörösén, amíg a váladék eltávolításra kerül.
 6. Használat után kapcsolja ki a készüléket.
-

Az 5 fokozatú szívóerő

1. fokozat

- Újszülötteknek
- Enyhe orrdugulás esetén

2. fokozat

- Hígabb váladék eltávolításához

3. fokozat

- Általános napi használatra

4. fokozat

- Sűrűbb váladék esetén

5. fokozat

- Makacsabb orrdugulás esetén

Javaslat: Mindig az alacsonyabb fokozattal kezdje a használatot, és csak szükség esetén növelje a szívóerőt.

Tisztítás

Minden használat után:

1. Vegye le a szívófejet.
2. Távolítsa el a váladéktartályt.
3. Mossa el a levehető alkatrészeket langyos, mosogatószeres vízben.
4. Alaposan öblítse le és hagyja megszáradni.
5. A készülék motoros részét kizárólag puha, enyhén nedves kendővel tisztítsa.

Ne merítse vízbe a készüléket!

Töltés

- USB-kábelletl tölthető.
- Az első használat előtt teljes feltöltés ajánlott.
- Ne használja a készüléket töltés közben.

Biztonsági tudnivalók

- Csak felnőtt felügyelete mellett használható.
- Ne használja sérült szilikon fejjel.
- Ne vezesse mélyen az orrjáratba.
- Orrvérzés vagy sérülés esetén ne alkalmazza.
- Minden használat előtt és után tisztítsa meg a szívófejet.
- Kizárólag háztartási használatra készült.

Tárolás

- Száraz, tiszta helyen tárolja.
- Óvja a közvetlen napsütéstől.
- Gyermekektől elzárva tartandó.

Műszaki adatok

- **Termék:** Elektromos orrszívó
- **Ajánlott korosztály:** Újszülöttek, csecsemők és kisgyermek
- **Szívóerő:** 5 fokozatban állítható
- **Szívófejek:** Puha, BPA-mentes szilikon
- **Tápellátás:** Beépített újratölthető akkumulátor
- **Töltés:** USB
- **Működés:** Egygombos vezérlés
- **Anyag:** BPA-mentes műanyag és szilikon
- **Szín:** Fehér

Előnyök

- 🧒 Kíméletes a baba érzékeny orrához
- 🌀 Hatékonyan távolítja el a váladékot
- 🔇 Csendes működés

-  USB-ről tölthető
-  Könnyen szétszerelhető és tisztítható
-  Kompakt, utazáshoz is ideális

Ez a használati útmutató webáruházi termékoldalhoz és nyomtatott tájékoztatóként is jól használható.