

PIX-LINK WiFi Repeater 300 Mbps

Magyar nyelvű használati útmutató

Köszönjük, hogy a PIX-LINK WiFi Repeater készüléket választotta!

A PIX-LINK WiFi jelerősítő egyszerű és hatékony megoldást kínál a vezeték nélküli hálózat lefedettségének növelésére. Segítségével megszüntethetők a WiFi holtterek, így otthonában vagy irodájában stabil internetkapcsolatot élvezhet több helyiségben is.

A csomag tartalma

- 1 db PIX-LINK WiFi Repeater
- Magyar nyelvű használati útmutató

(Egyes csomagok RJ45 hálózati kábelt is tartalmazhatnak.)

Főbb jellemzők

- Akár **300 Mbps** vezeték nélküli sebesség*
- IEEE 802.11 b/g/n szabvány
- 2,4 GHz WiFi hálózat
- Két nagy nyereségű külső antenna
- WPS gyorscsatlakozás
- Repeater (jelerősítő) mód
- Access Point (AP) mód
- 1 db LAN port
- WPA/WPA2 biztonsági titkosítás

Az adatátviteli sebesség elméleti maximum. A tényleges teljesítmény a routertől, a környezeti feltételektől és az internetszolgáltatástól függ.

Üzembe helyezés

1. Csatlakoztassa a készüléket

Dugja a PIX-LINK WiFi Repeater készüléket egy szabad fali konnektorba, lehetőleg a router közelében. Várjon körülbelül 30 másodpercet, amíg a készülék elindul.

2. Csatlakozzon a WiFi hálózathoz

Telefonján, laptopján vagy táblagépén keresse meg a következő hálózatot:

PIX-LINK-XXXX vagy **WiFi-Repeater**

Csatlakozzon hozzá.

3. Nyissa meg a beállító felületet

Nyisson meg egy böngészőt, majd írja be:

http://192.168.10.1

Ha ez nem működik, próbálja meg:

http://ap.setup

4. Jelentkezzen be

Alapértelmezett adatok:

Felhasználónév: admin

Jelszó: admin

5. Repeater mód kiválasztása

Válassza a **Repeater Mode** lehetőséget.

A készülék megkeresi az elérhető WiFi hálózatokat.

6. Saját WiFi kiválasztása

Válassza ki saját vezeték nélküli hálózatát.

Adja meg a WiFi jelszót.

Kattintson az **Apply** vagy **Save** gombra.

7. Várjon az újraindításra

A készülék automatikusan újraindul.

Kb. 1 perc múlva már használatra kész.

Gyors telepítés WPS gombbal

Amennyiben a router támogatja a WPS funkciót:

1. Nyomja meg a router **WPS** gombját.

2. Két percen belül nyomja meg a PIX-LINK készülék **WPS** gombját.
 3. A kapcsolat automatikusan létrejön.
-

Access Point mód

Ha vezetékes internetkapcsolatból szeretne WiFi hálózatot létrehozni:

1. Csatlakoztasson egy hálózati kábelt a LAN portba.
 2. Válassza az **Access Point Mode** lehetőséget.
 3. Állítsa be a WiFi hálózat nevét (SSID) és jelszavát.
 4. Mentse a beállításokat.
-

LED jelzések

LED Jelentés

Power A készülék be van kapcsolva

WiFi Vezeték nélküli kapcsolat aktív

LAN Vezetékes kapcsolat aktív

WPS Gyors párosítás folyamatban

Ideális elhelyezés

A legjobb eredmény érdekében:

- a készüléket a router és a gyenge jelerősségű terület közé helyezze;
 - olyan konnektort válasszon, ahol a router jele még megfelelő erősségű;
 - kerülje a vastag betonfalakat, fémszekrényeket és más nagy akadályokat.
-

Kompatibilis eszközök

A PIX-LINK WiFi Repeater használható többek között:

-  Okostelefonok
-  Laptopok
-  Asztali számítógépek
-  Okos TV-k
-  Játékkonzolok

-  IP kamerák
 -  WiFi nyomtatók
 -  Táblagépek
-

Gyári visszaállítás

Ha újra szeretné konfigurálni a készüléket:

1. Tartsa nyomva a **RESET** gombot 8–10 másodpercig.
 2. A készülék újraindul, és visszaáll a gyári beállításokra.
-

Hibaelhárítás

Nem található a PIX-LINK WiFi hálózat

- Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően csatlakozik-e az áramforráshoz.
- Indítsa újra a jelerősítőt.

Nincs internetkapcsolat

- Ellenőrizze a WiFi jelszó helyességét.
- Indítsa újra a routert.
- Helyezze közelebb a jelerősítőt a routerhez.

Gyenge jel

- Keressen olyan helyet, ahol a router jele még megfelelő erősségű.
 - Kerülje a nagy fémtárgyakat és vastag falakat.
-

Biztonsági tudnivalók

- Kizárólag beltéri használatra.
 - Ne tegye ki nedvességnek.
 - Ne szerelje szét a készüléket.
 - Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.
 - Gyermekektől tartsa távol.
-

Műszaki adatok

Tulajdonság Érték

WiFi szabvány IEEE 802.11 b/g/n

Frekvencia 2,4 GHz

Sebesség Akár 300 Mbps

Antennák 2 db külső antenna

LAN port 1 × 10/100 Mbps

Titkosítás WPA / WPA2

Üzem mód Repeater / Access Point

Tápellátás 230 V AC

 MedyShop ajánlás

A termékoldalon érdemes a letölthető PDF használati útmutató mellett egy képes telepítési útmutatót és egy rövid telepítési videót is biztosítani. Ezek segítenek a gyors üzembe helyezésben, csökkentik a vásárlói kérdések számát, és javítják a vásárlói élményt.