

WEIGHTED VEST 10 KG KAMIZELKA OBCIĄŻENIOWA 10 KG

DE	GEWICHTSWESTE 10 KG
CZ	ZÁTĚŽOVÁ VESTA 10 KG
SK	ZÁŤAŽOVÁ VESTA 10 KG
ES	CHALECO LASTRADO 10 KG
FR	GILET LESTÉ 10 KG
HU	SÚLYMELLÉNY 10 KG
IT	GILET ZAVORRATO 10 KG
RO	VESTĂ CU GREUTĂȚI 10 KG
NL	GEWICHTSVEST 10 KG
LT	SVORINĖ LIEMENĖ 10 KG
LV	SVARU VESTE 10 KG



CLICK



ENGLISH

POLSKI

DEUTSCH

ČEŠTINA

SLOVENČINA

ESPAÑOL

FRANÇAIS

MAGYAR

ITALIANO

ROMÂNĂ

NEDERLANDS

LIETUVIŲ

LATVIEŠU

WARNING:

This product is intended for private use and is not intended for medical or commercial purposes. Do not alter or modify the product, as this may pose a hazard. The entity marketing the product is not liable for damage resulting from use other than its intended use.

SAFETY RULES:

- The product is not a toy and is not intended for children. Keep unused product and packaging materials out of reach of children – risk of suffocation or injury. The product is for adults only.
- Store the product away from heat sources and fire.
- When using the product, keep a safe distance from other people, animals, objects, sharp edges, pointed items, stairs, or platforms. The surface used should be flat and non-slip.
- Do not use the product for purposes other than intended. Improper use may cause injury or even death.
- Regularly check the product for wear. If any defects or damage are noticed, stop using it immediately. We recommend checking the product before each use to avoid injury. Use only if the product is in intact condition.
- Wear comfortable clothing without loose parts, straps, or cords to avoid entanglement and injury. It is also recommended not to wear jewelry that may get caught.

CLEANING AND STORAGE:

Clean gently with a damp, soft cloth without detergents, then wipe dry or allow to air dry. Store in a dry place, resistant to UV radiation and extreme temperatures, out of the reach of children, and away from heat sources and fire. Improper use may lead to premature wear or product damage.

The product should not be washed and/or immersed in water.

UWAGA:

Produkt przeznaczony do użytku prywatnego i nie jest przeznaczony do celów medycznych i komercyjnych. Nie należy zmieniać lub modyfikować produktu, ponieważ może to powodować zagrożenia. Podmiot wprowadzający produkt do obrotu nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące rezultatem stosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

- Produkt nie jest zabawką, nie jest przeznaczony dla dzieci. Nieużytkowany produkt oraz elementy opakowania trzymać poza zasięgiem dzieci, istnieje ryzyko uduszenia lub poniesienia innych obrażeń. Produkt przeznaczony tylko dla osób dorosłych.
- Przechowuj produkt z dala od źródeł ciepła i ognia.
- Podczas korzystania z produktu zachowaj bezpieczną odległość od innych osób, zwierząt, przedmiotów, ostrych krawędzi/ przedmiotów, spiczastych elementów, schodów, podestów. Powierzchnia na której użytkowany jest produkt ma być płaska i nieśliska.

- Nie wolno użytkować produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować obrażenia a nawet śmierć.

- Należy regularnie sprawdzać produkt pod kątem zużycia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad bądź uszkodzeń produktu należy niezwłocznie zakończyć użytkowanie. Zalecamy sprawdzenie stanu produktu przed każdym użyciem, aby uniknąć obrażeń. Z produktu można korzystać tylko gdy jest w nienaruszonym stanie.

- Podczas korzystania z produktu zaleca się stosowanie wygodnej odzieży, bez odstających elementów, pasków, zaczepów aby zapobiec zaplątaniu i ewentualnym obrażeniom. Zaleca się również rezygnację z biżuterii, która może powodować zaczepienie.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE:

Czyścić delikatnie wilgotną, miękką ściereczką bez użycia detergentów, następnie wytrzeć do sucha bądź poczekać, aż produkt wyschnie. Przechowuj w suchym miejscu odpornym na promieniowanie UV i ekstremalne temperatury oraz poza zasięgiem dzieci, z dala od źródeł ciepła i ognia. Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do przedwczesnego zużycia bądź zniszczenia produktu.

Produktu nie należy prać i/lub zanurzać w wodzie.

ACHTUNG:

Das Produkt ist für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für medizinische oder kommerzielle Zwecke.

Verändern oder modifizieren Sie das Produkt nicht, da dies Gefahren verursachen kann. Der Inverkehrbringer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen.

SICHERHEITSREGELN:

- Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Kinder geeignet. Unbenutzte Produkte und Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren – Erstickungs- oder Verletzungsgefahr. Nur für Erwachsene geeignet.
- Bewahren Sie das Produkt fern von Wärmequellen und Feuer auf.
- Halten Sie beim Gebrauch des Produkts einen sicheren Abstand zu anderen Personen, Tieren, Gegenständen, scharfen Kanten, spitzen Teilen, Treppen oder Podesten. Die Oberfläche muss flach und rutschfest sein.
- Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß. Unsachgemäße Verwendung kann Verletzungen oder sogar den Tod verursachen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung. Bei Mängeln oder Beschädigungen darf es nicht mehr verwendet werden. Wir empfehlen, den Zustand vor jedem Gebrauch zu prüfen. Verwenden Sie das Produkt nur im einwandfreien Zustand.
- Tragen Sie bequeme Kleidung ohne lose Teile, Bänder oder Schnüre, um Verheddern und Verletzungen zu vermeiden. Schmuck sollte ebenfalls nicht getragen werden, da er sich verfangen könnte.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG:

Mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel vorsichtig reinigen, dann trocken wischen oder an der Luft trocknen lassen. An einem trockenen Ort lagern, geschützt vor UV-Strahlung und extremen Temperaturen, außerhalb der Reichweite von Kindern und fern von Wärmequellen und Feuer. Unsachgemäße Verwendung kann zu vorzeitigem Verschleiß oder zur Zerstörung des Produkts führen.

Das Produkt darf nicht gewaschen und/oder in Wasser getaucht werden.

UPOZORNĚNÍ:

Výrobek je určen pro soukromé použití a není určen pro lékařské nebo komerční účely.

Nesmíte měnit ani upravovat výrobek, protože to může způsobit nebezpečí. Distributor nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním.

PRAVIDLA BEZPEČNOSTI:

- Výrobek není hračka a není určen pro děti. Nepoužívaný výrobek a obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – hrozí riziko udušení nebo zranění. Pouze pro dospělé.

- Uchovávejte výrobek mimo zdroje tepla a ohně.

- Při používání udržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních osob, zvířat, předmětů, ostrých hran, špičatých částí, schodů nebo podest. Povrch musí být rovný a neklouzavý.

- Nepoužívejte výrobek jinak, než je určeno. Nesprávné použití může způsobit zranění nebo smrt.

- Pravidelně kontrolujte stav výrobku. Pokud zjistíte jakékoli vady nebo poškození, okamžitě přestaňte výrobek používat. Doporučujeme kontrolovat stav před každým použitím. Používejte pouze v neporušeném stavu.

- Noste pohodlné oblečení bez volných částí, pásků nebo šňůrek, aby nedošlo k zachycení a poranění. Nedoporučuje se také nosit šperky.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ:

Čistěte jemně vlhkým měkkým hadříkem bez použití detergentů, poté otřete do sucha nebo nechte oschnout. Uchovávejte na suchém místě, chráněném před UV zářením a extrémními teplotami, mimo dosah dětí a mimo zdroje tepla a ohně. Nesprávné používání může vést k předčasnému opotřebení nebo poškození výrobku.

Výrobek by se neměl mýt a/nebo ponořovat do vody.

UPOZORNENIE:

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je určený na lekárske ani komerčné účely.

Výrobok sa nesmie meniť ani upravovať, pretože to môže spôsobiť nebezpečenstvo. Distribútor nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním.

ZÁSADY BEZPEČNOSTI:

- Výrobok nie je hračka a nie je určený pre deti. Nepoužívaný výrobok a obalové materiály uchováajte mimo dosahu detí – hrozí riziko udusenía alebo zranenia. Iba pre dospelých.
- Uchováajte výrobok mimo dosahu zdrojov tepla a ohňa.
- Počas používania udržiavajte bezpečnú vzdialenosť od ľudí, zvierat, predmetov, ostrých hrán, špicatých častí, schodov alebo plošín. Povrch musí byť rovný a protišmykový.
- Výrobok používajte iba na určený účel. Nesprávne používanie môže spôsobiť zranenie alebo smrť.
- Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte vady alebo poškodenie, okamžite prestaňte používať. Odporúčame kontrolovať stav pred každým použitím. Používajte iba v neporušenom stave.
- Používajte pohodlné oblečenie bez voľných častí, pásov alebo šnúr, aby ste predišli zachyteniu a zraneniu. Odporúča sa tiež nenosiť šperky.

ČISTENIE A SKLADOVANIE:

Čistite jemne vlhkou mäkkou handričkou bez čistiacich prostriedkov, potom osušte alebo nechajte vyschnúť. Uchováajte na suchom mieste, chránenom pred UV žiarením a extrémnymi teplotami, mimo dosahu detí a zdrojov tepla a ohňa. Nesprávne používanie môže viesť k predčasnemu opotrebeniu alebo poškodeniu.

Výrobek by se neměl mýt a/nebo ponořovat do vody.

ATENCIÓN:

El producto está destinado a uso privado y no está diseñado para fines médicos ni comerciales.

No modifique el producto, ya que puede causar peligros. El distribuidor no se hace responsable de los daños derivados de un uso indebido del producto.

NORMAS DE SEGURIDAD:

- El producto no es un juguete y no está destinado a niños. Mantenga el producto sin usar y los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños – riesgo de asfixia o lesiones. Solo para adultos.
- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor y fuego.
- Durante el uso, mantenga una distancia segura de otras personas, animales, objetos, bordes afilados, elementos puntiagudos, escaleras o plataformas. La superficie debe ser plana y antideslizante.
- No utilice el producto para fines distintos a los previstos. Un uso inadecuado puede causar lesiones o incluso la muerte.
- Revise regularmente el estado del producto. Si observa defectos o daños, deje de usarlo inmediatamente. Se recomienda comprobar el estado antes de cada uso. Utilice el producto solo en perfecto estado.
- Use ropa cómoda sin partes sueltas, correas o cordones para evitar enganches y lesiones. También se recomienda no usar joyas.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO:

Limpie suavemente con un paño suave y húmedo sin detergentes, luego seque o deje secar al aire. Guarde en un lugar seco, protegido de la radiación UV y temperaturas extremas, fuera del alcance de los niños y lejos de fuentes de calor y fuego. El uso inadecuado puede provocar desgaste prematuro o daños.

El producto no debe lavarse y/ o sumergirse en agua.

ATTENTION :

Le produit est destiné à un usage privé et n'est pas conçu pour un usage médical ou commercial.

Ne modifiez pas le produit, cela peut entraîner des risques. Le distributeur n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation non conforme.

RÈGLES DE SÉCURITÉ :

- Le produit n'est pas un jouet et n'est pas destiné aux enfants. Conservez le produit inutilisé et les éléments d'emballage hors de portée des enfants – risque d'étouffement ou de blessure. Réservé aux adultes.
- Gardez le produit à l'écart des sources de chaleur et du feu.
- Pendant l'utilisation, maintenez une distance de sécurité avec d'autres personnes, animaux, objets, arêtes vives, éléments pointus, escaliers ou plates-formes. La surface doit être plane et antidérapante.
- N'utilisez pas le produit à des fins autres que prévues. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou même la mort.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit. En cas de défauts ou de dommages, cessez immédiatement de l'utiliser. Nous recommandons une vérification avant chaque utilisation. N'utiliser que si le produit est intact.
- Portez des vêtements confortables, sans parties lâches, sangles ou cordons pour éviter les accrocs et blessures. Il est également recommandé de ne pas porter de bijoux.

NETTOYAGE ET STOCKAGE :

Nettoyez délicatement avec un chiffon doux et humide sans détergents, puis essuyez ou laissez sécher à l'air. Stockez dans un endroit sec, protégé contre les rayons UV et les températures extrêmes, hors de portée des enfants et loin des sources de chaleur et de feu. Une mauvaise utilisation peut entraîner une usure prématurée ou endommager le produit.

Le produit ne doit pas être lavé et/ou immergé dans l'eau.

FIGYELEM:

A termék kizárólag magánhasználatra készült, nem orvosi vagy kereskedelmi célokra.

A terméket tilos módosítani vagy átalakítani, mert veszélyt okozhat. A forgalmazó nem vállal felelősséget a rendeltetésellenes használatból eredő károkért.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK:

- A termék nem játék, gyermekek számára nem alkalmas. A használaton kívüli terméket és a csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől elzárva – fulladás vagy sérülés veszélye. Csak felnőtteknek.
- Tartsa a terméket hőtől és nyílt lángtól távol.
- Használat közben tartson biztonságos távolságot más személyektől, állatoktól, tárgyaktól, éles szélektől, hegyes tárgyaktól, lépcsőktől vagy emelvényektől. A felületnek síknak és csúszásmentesnek kell lennie.
- Ne használja a terméket rendeltetésétől eltérő célra. A helytelen használat sérülést vagy akár halált okozhat.
- Rendszeresen ellenőrizze a termék állapotát. Meghibásodás vagy sérülés esetén azonnal hagyja abba a használatot. Javasolt minden használat előtt ellenőrizni. Csak sértetlen állapotban használható.
- Viseljen kényelmes ruházatot, amelyen nincsenek laza részek, szalagok vagy zsinórok, hogy elkerülje a beakadásból eredő sérüléseket. Javasolt az ékszerek mellőzése is.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS:

Finoman tisztítsa nedves, puha ruhával tisztítószerek nélkül, majd törölje szárazra vagy hagyja megszáradni. Száraz helyen tárolja, UV-sugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől védve, gyermekektől távol, hőforrásoktól és tűztől. A helytelen használat idő előtti kopáshoz vagy a termék károsodásához vezethet.

A terméket nem szabad mosni és/vagy vízbe meríteni.

ATTENZIONE:

Il prodotto è destinato all'uso privato e non è progettato per scopi medici o commerciali.

Non modificare o alterare il prodotto, poiché ciò può comportare rischi. L'importatore non è responsabile per danni derivanti da un uso improprio.

NORME DI SICUREZZA:

- Il prodotto non è un giocattolo e non è destinato ai bambini. Tenere il prodotto non utilizzato e gli imballaggi fuori dalla portata dei bambini – rischio di soffocamento o lesioni. Solo per adulti.
- Conservare il prodotto lontano da fonti di calore e fiamme.
- Durante l'uso mantenere una distanza di sicurezza da altre persone, animali, oggetti, bordi taglienti, parti appuntite, scale o piattaforme. La superficie deve essere piana e antiscivolo.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti. Un uso improprio può causare lesioni o morte.
- Controllare regolarmente lo stato del prodotto. In caso di difetti o danni, interrompere immediatamente l'uso. Si consiglia di verificare le condizioni prima di ogni utilizzo. Utilizzare solo se integro.
- Indossare abbigliamento comodo, senza parti pendenti, cinghie o lacci per evitare impigliamenti e lesioni. Si raccomanda inoltre di non indossare gioielli.

PULIZIA E CONSERVAZIONE:

Pulire delicatamente con un panno morbido e umido senza detersivi, quindi asciugare o lasciare asciugare all'aria. Conservare in un luogo asciutto, resistente ai raggi UV e alle temperature estreme, fuori dalla portata dei bambini e lontano da fonti di calore e fuoco. L'uso improprio può causare usura precoce o danneggiare il prodotto.

Il prodotto non deve essere lavato e/ o immerso in acqua.

ATENȚIE

Produsul este destinat utilizării private și nu este conceput pentru scopuri medicale sau comerciale.

Nu modificați produsul, deoarece acest lucru poate cauza pericole. Distribuitorul nu este responsabil pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare.

REGULI DE SIGURANȚĂ:

- Produsul nu este o jucărie și nu este destinat copiilor. Păstrați produsul neutilizat și ambalajele departe de copii – risc de sufocare sau accidentare. Doar pentru adulți.

- Păstrați produsul departe de surse de căldură și foc.

- În timpul utilizării, mențineți o distanță de siguranță față de alte persoane, animale, obiecte, muchii ascuțite, elemente ascuțite, scări sau platforme. Suprafața trebuie să fie plană și antiderapantă.

- Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele prevăzute.

Utilizarea incorectă poate provoca răni sau chiar moarte.

- Verificați regulat starea produsului. În caz de defecte sau deteriorări, opriți imediat utilizarea. Recomandăm verificarea produsului înainte de fiecare utilizare. Utilizați-l doar în stare intactă.

- Purtați haine confortabile, fără părți libere, curele sau șireturi pentru a preveni agățarea și rănirea. De asemenea, se recomandă să nu purtați bijuterii.

CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE:

Curățați ușor cu o cârpă moale, umedă, fără detergenți, apoi ștergeți sau lăsați să se usuce complet. Păstrați într-un loc uscat, rezistent la radiații UV și temperaturi extreme, departe de copii, surse de căldură și foc. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la uzură prematură sau deteriorarea produsului.

Produsul nu trebuie spălat și/sau scufundat în apă.

LET OP:

Het product is bedoeld voor privégebruik en niet ontworpen voor medisch of commercieel gebruik.

Verander of modificeer het product niet, omdat dit gevaarlijk kan zijn. De distributeur is niet verantwoordelijk voor schade door oneigenlijk gebruik.

VEILIGHEIDSREGELS:

- Het product is geen speelgoed en niet bedoeld voor kinderen. Houd ongebruikt product en verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen – verstikkings- of letselgevaar. Alleen voor volwassenen.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen en vuur.
- Houd tijdens gebruik veilige afstand tot andere personen, dieren, objecten, scherpe randen, punten, trappen of platforms. Het oppervlak moet vlak en antislip zijn.
- Gebruik het product alleen voor het beoogde doel. Onjuist gebruik kan letsel of zelfs de dood veroorzaken.
- Controleer het product regelmatig op slijtage. Bij gebreken of beschadigingen onmiddellijk stoppen met gebruiken. Controleer voor elk gebruik de staat van het product. Gebruik alleen in onbeschadigde staat.
- Draag comfortabele kleding zonder losse delen, riemen of koorden om verstrikking en letsel te voorkomen. Het wordt ook aanbevolen geen sieraden te dragen.

REINIGING EN OPSLAG:

Reinig voorzichtig met een zachte, vochtige doek zonder schoonmaakmiddelen en droog daarna of laat drogen.

Bewaar op een droge plaats, beschermd tegen uv-straling en extreme temperaturen, buiten bereik van kinderen en weg van warmtebronnen en vuur. Onjuist gebruik kan leiden tot vroegtijdige slijtage of beschadiging.

Het product mag niet gewassen en/of ondergedompeld worden in water.

ĮSPĖJIMAS:

Produktas skirtas privačiam naudojimui ir nėra skirtas medicininiam ar komerciniam tikslams.

Negalima keisti ar modifikuoti produkto, nes tai gali kelti pavojų.

Platintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo.

SAUGOS TAISYKLĖS:

- Produktas nėra žaislas ir nėra skirtas vaikams. Nenaudojamą produktą ir pakuotės medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje – užspringimo ar sužalojimo pavojus. Tik suaugusiems.
- Laikykite produktą atokiau nuo šilumos šaltinių ir ugnies.
- Naudojimo metu laikykitės saugaus atstumo nuo žmonių, gyvūnų, daiktų, aštrių kraštų, smailių detalių, laiptų ar pakylų. Paviršius turi būti lygus ir neslidus.
- Nenaudokite produkto ne pagal paskirtį. Netinkamas naudojimas gali sukelti sužalojimų ar net mirtį.
- Reguliariai tikrinkite produkto būklę. Pastebėję pažeidimų, nedelsiant nutraukite naudojimą. Rekomenduojama tikrinti prieš kiekvieną naudojimą. Naudokite tik nepažeistą.
- Dėvėkite patogius drabužius be laisvų detalių, diržų ar raištelių, kad išvengtumėte įsipainiojimo ir sužalojimų. Taip pat rekomenduojama nedėvėti papuošalų.

VALYMAS IR LAIKYMAS:

Valykite atsargiai drėgna, minkšta šluoste be detergentų, tada nusauskite arba leiskite išdžiūti. Laikykite sausoje vietoje, apsaugotoje nuo UV spindulių ir ekstremalių temperatūrų, vaikams nepasiekiamoje vietoje, toliau nuo šilumos šaltinių ir ugnies. Netinkamas naudojimas gali lemti ankstyvą susidėvėjimą ar sugadinimą.

Produkto negalima plauti ir (arba) panardinti į vandenį.

UZMANĪBU:

Produkts paredzēts privātai lietošanai un nav paredzēts medicīniskiem vai komerciāliem nolūkiem.

Neizmainiet un nemodificējiet produktu, jo tas var radīt apdraudējumu. Izplatītājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies, lietojot neatbilstoši.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI:

- Produkts nav rotaļlieta un nav paredzēts bērniem. Nelietotu produktu un iepakojuma materiālus turiet bērniem nepieejamā vietā – pastāv nosmakšanas vai savainojumu risks. Tikai pieaugušajiem.
- Glabājiet produktu tālāk no karstuma avotiem un uguns.
- Lietošanas laikā ievērojiet drošu attālumu no cilvēkiem, dzīvniekiem, priekšmetiem, asām malām, smailiem elementiem, kāpnēm vai platformām. Virsmai jābūt līdzenai un neslīdīgai.
- Nelietojiet produktu neatbilstoši tā paredzētajam mērķim. Nepareiza lietošana var izraisīt traumas vai pat nāvi.
- Regulāri pārbaudiet produkta stāvokli. Bojājumu vai defektu gadījumā nekavējoties pārtrauciet lietošanu. Ieteicams pārbaudīt pirms katras lietošanas. Lietojiet tikai, ja produkts ir nebojāts.
- Izmantojiet ērtu apģērbu bez vaļīgām detaļām, siksnām vai auklām, lai izvairītos no sapīšanās un traumām.

TĪRĪŠANA UN KOPŠANA:

Viegli notīriet ar mitru, mīkstu drānu, neizmantojot mazgāšanas līdzekļus, pēc tam nosusiniet vai ļaujiet izstrādājumam nožūt. Uzglabājiet sausā, UV un temperatūras izturīgā vietā, bērniem nepieejamā vietā, prom no siltuma un liesmas avotiem. Nepareiza lietošana var izraisīt priekšlaicīgu izstrādājuma nodilumu vai bojājumus.

Produktu nedrīkst mazgāt un/vai iegremdēt ūdenī.

**Manufacturer / Producent / Hersteller / Výrobce / Výrobca /
Fabricante / Fabricant / Gyártó / Produttore / Producător /
Productie / Gamintojas / Ražotājs:**

Springos sp. zo.o.; Kłaj 701; 32-015 Kłaj;
www.springos.eu; kontakt@springos.pl

Made in PRC / Wyprodukowano wChRL / Produziert in der PRC /
Vyrobeno v ČLR / Vyrobené v ČLR / Fabricado en la RPC /
Fabriqué en PRC / Kínában gyártva / Prodotto in PRC /
Fabricat în PRC / Gemaakt in de PRC / Pagaminta PRC / Ražots PRC