

Fontos biztonsági előírások

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el, értse meg és tartsa be az összes utasítást.

A légágy kényelmes és biztonságos használata érdekében MINDIG SZIGORÚAN TARTSA BE az alábbi fontos biztonsági előírásokat. A termék használata előtt figyelmesen olvassa el és értse meg az alábbi tudnivalókat.

FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne csatlakoztassa a tápkábelt nedves kézzel.

FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében soha ne használjon sérült vagy kopott tápkábelt. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében azt kizárólag a gyártó, annak szervizképviselője vagy megfelelően képzett szakember cserélheti ki.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon hosszabbítót a termék üzemeltetéséhez.

FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag beltéri, háztartási használatra. Tűztől tartsa távol.

FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek. A terméket beltérben tárolja.

TŰZVESZÉLY: Ne helyezze a légágyat nyílt láng, fűtőberendezés, kályha vagy más forró tárgy közelébe.

FONTOS: Az elektromos pumpát egyhuzamban legfeljebb 5 percre működtesse. Két használat között tartson legalább 30 perc szünetet. Túlmelegedés esetén a pumpa biztonsági okokból automatikusan kikapcsol. Lehűlés után ismét használható. Amikor a készüléket nem használja, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból.

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne takarja el a levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat, és ne helyezzen semmilyen tárgyat ezekbe a nyílásokba.

FIGYELMEZTETÉS: Ne álljon és ne ugráljon a légágyon, valamint ne használja azt trambulinként. A légágy közelében tartózkodó gyermekeket mindig felügyelje.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a termék nem tutaj és nem úszóeszköz. Ne használja vízben vagy víz közelében.

FIGYELMEZTETÉS: Gyermekeket ne hagyjon felügyelet nélkül a légágy használata közben. A termék gyermekek általi használata kizárólag felelős felnőtt felügyelete mellett történhet.

FIGYELMEZTETÉS: A tárolótáska nem játék. A fulladásveszély elkerülése érdekében a légágy tárolótáskáját és minden egyéb műanyag vagy tárolózsákot tartson távol csecsemőktől és gyermekektől. Használaton kívül hajtsa össze a táskát, és gyermekektől elzárva tárolja.

FIGYELMEZTETÉS: Tartsa távol a háziállatokat a légágytól. Az állatok karmaikkal vagy fogaikkal kiszakíthatják vagy kilyukaszthatják a légágyat.

FONTOS: Ügyeljen arra, hogy a légágyat sík, sima, egyenletes és éles tárgyaktól mentes felületen helyezze el. Az éles tárgyak kilyukaszthatják a légágyat. Ne állítsa fel lépcsők, ajtók, szintkülönbségek, éles peremek vagy törékeny tárgyak közelében.

FONTOS: A legurulás, felborulás vagy billegés kockázatának csökkentése érdekében ne aludjon a légágy szélén. A légágy szélei kisebb alátámasztást biztosítanak, mint a középső része.

FONTOS: A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha megfelelő felügyeletet vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Tárolás és karbantartás

1) Tisztítsa meg a terméket tiszta vízzel, majd hagyja árnyékos, hűvös és jól szellőző helyen teljesen megszáradni. Ezután hajtsa össze, helyezze vissza az eredeti csomagolásába, és a következő használatig tárolja beltérben.

FIGYELEM: A termék tisztításához ne használjon lúgos vagy savas tisztítószeret!

Ne hagyja a terméket hosszabb ideig közvetlen napfénynek kitéve, mert ez csökkentheti a termék élettartamát.

2) A légágyat lazán hajtsa össze. Kerülje az éles hajtásokat, sarkokat és gyűrődéseket, mert ezek károsíthatják a légágy anyagát.

3) A beépített elektromos pumpa nem igényel különleges karbantartást.

4) Helyezze a légágyat a tárolótáskába, és száraz, beltéri helyiségben tárolja.

Ne tárolja olyan helyen, ahol szélsőséges hőmérsékletnek lehet kitéve.

Hasznos tanács: A légágy első használatakor, illetve hosszabb tárolást követően ajánlott a légágyat a tervezett használat előtt egy nappal felállítani és felfújni. Ez lehetővé teszi, hogy az anyag megfelelően kitégyüljön, és a tárolás során keletkezett gyűrődések kisimuljanak. A következő napon szükség szerint fújja fel újra, illetve pótolja a levegőt. Ezt követően a légágy jobban megtartja formáját és a megfelelő légnyomást.