

Használati utasítás – gőzpermetes kisállat szőrkefe

A készülék kutyák és macskák szőrének ápolására, a kihullott szőrszálak összegyűjtésére és a bunda kíméletes átfésülésére használható. A permet funkció enyhén benedvesítheti a szőrzetet fésülés közben.

1. **Töltés:** Első használat előtt csatlakoztassa a készüléket megfelelő USB-töltőhöz, és töltse fel teljesen. Töltés közben lehetőleg ne használja.
2. **Víztartály feltöltése:** Nyissa ki a vízbetöltő nyílást, és töltsön bele **tiszta vizet**. Ne használjon forró vizet, olajat, sampont vagy más folyadékot, hacsak a gyártó ezt külön nem engedélyezi.
3. **Bekapcsolás:** A permet funkció használatához nyomja meg a készülék gombját. Ellenőrizze, hogy finom permet távozik-e a kefe középső nyílásából.
4. **Fésülés:** Finoman, **a szőr növekedési irányában** haladva fésülje át az állat bundáját. Ne nyomja erősen a kefét a bőrhez. A puha tüskék közben fellazítják és összegyűjtik a kihullott szőrszálakat.
5. **Érzékeny területek:** A szem, az orr, a száj, a fülek belseje, valamint sérült vagy irritált bőrfelület környékén ne használja a permetet. Ha az állat kellemetlenséget jelez, hagyja abba a használatot.
6. **Tisztítás:** Használat után kapcsolja ki a készüléket, távolítsa el a kefén összegyűlt szőrt, és ürítse ki a megmaradt vizet. A készülék elektromos részét **ne merítse vízbe**; nedves, puha kendővel törölje át, majd hagyja megszáradni.
7. **Tárolás:** Száraz, gyermekektől és háziállatoktól elzárt helyen tárolja. Hosszabb tárolás előtt ürítse ki a víztartályt.

Fontos: ez egy szőrápoló kefe, nem helyettesíti az állat fürdetését. A pontos töltési idő, akkumulátor-kapacitás és a permetező működése modellenként eltérhet, ezért ezeknél a gyártói adatok az irányadók.