

Delphin ANTIFLY szúnyogháló esernyőre – 250 cm

Használati utasítás

A Delphin ANTIFLY szúnyogháló horgászat, kempingezés és egyéb szabadtéri pihenés során használható. Finom hálós anyaga segít megakadályozni a szúnyogok és más repülő rovarok bejutását, miközben megfelelő légáramlást biztosít.

1. Kicsomagolás és előkészítés

Vegye ki a szúnyoghálót és a tartozékokat a hordtáskából. Terítse ki a hálót tiszta, lehetőleg sík területen. Ellenőrizze, hogy a háló, a cipzár és a rögzítőfülek sértetlenek-e.

2. Felállítás

Helyezze a szúnyoghálót a megfelelő, legfeljebb kb. 250 cm átmérőjű esernyős kialakításhoz. Igazítsa el a hálót úgy, hogy egyenletesen fusson körbe, és a cipzáras bejárat könnyen hozzáférhető legyen. Nyissa ki és stabilan állítsa fel az esernyőt.

3. A háló elrendezése

Engedje le a hálót körben egészen a talajig. Ügyeljen arra, hogy ne legyen felcsavarodva vagy erősen megfeszítve. Az alsó szegély lehetőleg mindenhol érjen a talajhoz, hogy minél kevesebb nyílás maradjon a rovarok számára.

4. Rögzítés a talajhoz

A háló alsó részén található rögzítőfüleken keresztül helyezze el a leszúrókat. A leszúrókat megfelelő szögben nyomja stabil talajba. Ne feszítse túl a hálót, mert az károsíthatja a varrásokat vagy a hálós anyagot.

5. A cipzár használata

A be- és kijutáshoz használja a kétirányú cipzáras nyílást. A cipzárt lassan, a háló becsípése nélkül mozgassa. Belépés vagy kilépés után mindig zárja vissza teljesen, hogy a rovarok ne juthassanak be.

6. Használat közben

A háló belsejében elhelyezhető például horgászszék, kisebb asztal és horgászfelszerelés. Éles vagy hegyes tárgyakat tartson távol a hálótól. Időnként ellenőrizze a leszúrókat és a háló megfelelő helyzetét.

7. Szétszerelés és elcsomagolás

Nyissa ki a bejáratot, majd óvatosan távolítsa el a leszúrókat. Csak ezután bontsa le az esernyős szerkezetet. A hálót tisztítsa meg a fűtől, portól és egyéb szennyeződésektől. Teljesen száraz állapotban hajtsa össze, majd helyezze vissza a hordtáskába.

Tisztítás és tárolás: szükség esetén langyos vízzel és puha szivaccsal tisztítsa. Ne használjon agresszív vegyszert vagy súrolószert. Nedvesen ne csomagolja el, mert penészedés és kellemetlen szag alakulhat ki. Száraz, hűvös, közvetlen napsütéstől védett helyen tárolja.

Biztonsági figyelmeztetés: erős szélben, viharban vagy szélsőséges időjárási körülmények között ne használja. Nyílt lángot, grillsütőt és más erős hőforrást tartson biztonságos távolságban a hálótól. A leszúrók hegyesek, ezért elhelyezésükkor és eltávolításukkor fokozott óvatossággal járjon el.