




SMART PROJECTOR

Quick Installation Guide

Model: Gimbal 3 Pro

Gimbal 3 Pro Contents

English

01~16

Attention	02
Specification & Packing List	03
Structure Description	04
Cleaning Method	05
Remote Control	07
Operation Settings	13
Special Reminder	14
FCC Statement	15
RECYCLING	16

Deutsch

17~32

Español

33~48

Français

49~63

Nederlands

64~80

Polski

81~96

Português

97~112



Contact us before returning or
bad review the items we will
help you solve any issues.

More Languages
Please Visit:



Email us: support@xgody.com

Attention:

Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.

	The projector is non dustproof or waterproof.
	In order to reduce the risk of fire and electric shock, donot expose the projector to rain and fog.
	Please use the original power cable. The projector should work under specified rated power supply.
	When projector is working, please do not look directly into the lens. The strong light will flash your eyes and cause slight pain. Children should use the projector under the supervision of adults.
	Do not cover the vents of projector. Heating will reduce the life of projector and cause danger.
	Regularly clean projector vents, or dust may cause cooling malfunction.
	Do not use the projector in greasy, damp, dusty or smokyenvironment. Oil or chemicals will cause malfunction.
	Please handle with care during daily use.
	Please cut off the power if the projector is out of use forlong time.
	Non-professionals are forbidden to disassemble the projector for testing and maintenance

Specification

Projection Angle Adjustment	Manual 180°	Light Source	LED
Keystone Correction	Automatic	Adjustment Mode	Manual focus
Power Supply	100VAC-240VAC/50-60Hz	Audio File	MP3/AAC/FLAC/WAV
Ports	USB*1/HDMI In*1/Audio*1/AC*1	Image File	JPG/GIF/BMP/PNG
Video File	3GP/AVI/FLV/MKV/ MOV/ MP4/ RMVB/ ts/ WEBM		


Packing List:




HDMI Cable x1



Power Cable x1




Smart Projector x1


Remote Control x 1
(Batteries are not included)Projector User
Manual x1

Structure Description


This manual is for reference only. It is subject to change without prior notice. XGODY reserves the right of final interpretation.




Cleaning Method



- ① Use tools to pry open the dust extraction port.




- ② Clean the screen with cotton swabs



- ③ Close the dust collection port.

Remote Control




Attention:

1. Do not submerge the remote control in the water.
2. Do not put the remote control near fire or in wet or hot places.
3. Do not use old and new batteries together in there mote control.
4. Please take the batteries out if not using the remote control for a long time to avoid battery leakage.
5. Please point the remote control toward the IR receiver.
6. Please use the remote control within 6 meters distance and 30 degree angle.

Operation Settings

HomePage



 **Settings** : You can configure WiFi, Bluetooth, projection settings, etc. in the settings.

Files : Insert the U disk and click File Manager on the homepage to read the local video, music, photo and Book.

Video IN : connect projector and HDMI output device by HDMI cable. click HDMI on the homepage, the signal from the sourcing device will be transmitted to projector and cast out.


WIFI

- ⚙ Settings-Wireless Network - WiFi Switch > Turn on WiFi Enable.
Choose the network that you want to connect and input the password.




Bluetooth

- ⚙ Settings-Bluetooth Settings - Bluetooth Switch > Turn on Bluetooth Enable. Choose objective device to pair.



Projection



 **Automatic Trapezoid** : When the projector rotates up and down, it will automatically adjust the image to a standard rectangular shape.

Global Zoom : Adjust the projection screen size.

Four Point Trapezoid : Manually adjust the size and shape of the projection screen.

Projection Method : Choose the projection direction based on the actual installation method of the projector.

Initial Angle Correction : Adjust the physical position and use the image correction function to ensure that the projected image is a standard rectangle.

Language

⚙️ Set system language.

 **Language Settings**

English (United States) 

Afrikaans

Català

Čeština

Dansk

Deutsch

English (Australia)

English (Canada)

Date

⚙️ Set system time and date.

 **Time Settings**

Use network-provided time 

Use 24-hour format 

Set date
September 27, 2025

Set time
10:14 PM

Set time zone
GMT-04:00 Eastern Daylight Time

Transcreen

Tip : The Android devices/iOS devices must be on the same network as the projector.


⚙️ Follow the projector's instructions to cast your phone screen.



Miracast

Tip : Supports wireless screen projection for Android 10 and above. (The Android Mobile/Pad must be on the same WiFi as the projector.)


⚙️ Select Miracast, and click Start, Follow the projector's instructions to cast you Android mobile/pad.



Airplay


Tip : The iPhone/iPad/Mac must be on the same WiFi as the projector.

- ⚙️ Follow the projector's instructions to cast your iPhone/iPad/Mac screen.




Android wired

- ⚙️ Connect your phone and projector using a data cable, and follow the on-screen instructions to download the app for screen mirroring.





Apple Wired

- ⚙️ Connect your phone and projector using a data cable, and follow the on-screen instructions to cast your screen.



Special Reminder



To ensure the performance and stability of the projector, please place it horizontally and leave a space of about 30 cm between the projector and the obstacle.




Do not install in places with poor ventilation



Do not install in high temperature or humid places



Do not block the vents



Do not install in dusty or smoky places

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.



RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User has the choice to give his product to a competent recycling organization. This product can be used across EU member states.

EU Compliance Statement: SHEN ZHEN XIN SHENG SHANG TECHNOLOGY CO., LTD here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at <https://xgody.com/pages/doc>.

Operating Frequency Band:

BT BLE: 2402~2480 MHz

2.4G WIFI: 802.11b/g/n20: 2412~2472 MHz,

802.11n40: 2422~2462 MHz

5.8G WIFI: 802.11a/n/ac(HT20): 5745~5825 MHz,

802.11n/ac(HT40): 5755-5795MHz

Maximum Radio-Frequency Power:

BT BLE: 5.28 dBm

2.4G WIFI: 14.06 dBm

5.8G WIFI: 11.83 dBm



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

Gimbal 3 Pro Inhalt

English 01~16

Deutsch 17~32

Achtung	18
Spezifikationen & Packliste	19
Strukturbeschreibung.....	20
Reinigungsmethode.....	21
Fernbedienung	23
Bedieneinstellungen.....	29
Besonderer Hinweis.....	30
FCC-Erklärung	31
RECYCLING	32

Español 33~48

Français 49~63

Nederlands 64~80

Polski 81~96

Português 97~112



Bitte kontaktieren Sie uns, bevor Sie die Artikel zurücksenden oder eine negative Bewertung abgeben. Wir helfen Ihnen gerne bei der Lösung etwaiger Probleme.

Email us: support@xgody.com

Weitere Sprachen
Bitte besuchen Sie:



Aufmerksamkeit:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

	Der Projektor ist nicht staubdicht oder wasserdicht.
	Um die Gefahr von Bränden und Stromschlägen zu verringern, setzen Sie den Projektor weder Regen noch Nebel aus.
	Bitte verwenden Sie das Original-Netzkabel. Der Projektor sollte bei der angegebenen Nennleistung betrieben werden.
	Schauen Sie bei laufendem Projektor nicht direkt in das Objektiv. Das starke Licht lässt Ihre Augen blitzen und verursacht leichte Schmerzen. Kinder sollten den Projektor unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
	Decken Sie die Lüftungsschlitze des Projektors nicht ab. Erhitzung verkürzt die Lebensdauer des Projektors und stellt eine Gefahr dar.
	Reinigen Sie die Lüftungsschlitze des Projektors regelmäßig, da sonst Staub zu Fehlfunktionen der Kühlung führen kann.
	Benutzen Sie den Projektor nicht in fettiger, feuchter, staubiger oder rauchiger Umgebung. Öl oder Chemikalien führen zu Fehlfunktionen.
	Bitte gehen Sie im täglichen Gebrauch vorsichtig damit um.
	Bitte unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn der Projektor längere Zeit nicht verwendet wird.
	Laien ist es untersagt, den Projektor zu Test- und Wartungszwecken zu zerlegen

Spezifikation

Einstellung des Projektionswinkels	Manuell 180°	Lichtquelle	LED
Trapezkorrektur	Automatisch	Anpassungs-modus	Manueller Fokus
Stromzufuhr	100VAC-240VAC/50-60Hz	Audio-Datei	MP3/AAC/FLAC/WAV
Anschlüsse	USB*1/HDMI In*1/Audio*1/AC*1	Bilddatei	JPG/GIF/BMP/PNG
Video-Datei	3GP/AVI/FLV/MKV/ MOV/ MP4/ RMVB/ ts/ WEBM		


Packliste:



HDMI-Kabel x1





Stromkabel x1


Intelligenter Projektor
x1Fernbedienung x 1
(Batterien sind nicht enthalten)Projektor Benutzer
Handbuch x1

Strukturbeschreibung


Dieses Handbuch dient nur als Referenz. Es kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. XGODY behält sich das Recht der endgültigen Auslegung vor.




Reinigungsmethode



- ① Verwenden Sie Werkzeug, um die Staubabsaugöffnung aufzuhebeln.




- ② Reinigen Sie den Bildschirm mit Wattestäbchen.



- ③ Schließen Sie die Staubabsaugöffnung.

Fernbedienung




Aufmerksamkeit:

1. Tauchen Sie die Fernbedienung nicht ins Wasser.
2. Bewahren Sie die Fernbedienung nicht in der Nähe von Feuer oder an feuchten oder heißen Orten auf.
3. Verwenden Sie nicht alte und neue Batterien zusammen in der Fernbedienung.
4. Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, um ein Auslaufen zu vermeiden.
5. Richten Sie die Fernbedienung auf den IR-Empfänger.
6. Benutzen Sie die Fernbedienung bitte in einem Umkreis von 6 Metern und einem Winkel von 30 Grad.

Bedienungseinstellungen

Startseite



 **Einstellungen:** In den Einstellungen können Sie WLAN, Bluetooth, Projektionseinstellungen usw. konfigurieren.

Dateien: Stecken Sie den USB-Stick ein und klicken Sie auf der Startseite auf „Dateimanager“, um lokal gespeicherte Videos, Musik, Fotos und Bücher anzuzeigen.

Video-Eingang: Verbinden Sie Projektor und HDMI-Ausgabegerät mit einem HDMI-Kabel. Klicken Sie auf der Startseite auf „HDMI“. Das Signal vom Quellgerät wird an den Projektor übertragen und ausgegeben.


WIFI

- ⚙️ Einstellungen – Drahtlosnetzwerk – WLAN-Schalter > WLAN aktivieren. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein.




Bluetooth

- ⚙️ Einstellungen – Bluetooth-Einstellungen – Bluetooth-Schalter > Bluetooth aktivieren. Wählen Sie das Gerät aus, mit dem Sie das Netzwerk koppeln möchten.



Projektion



 **Automatische Trapezprojektion:** Beim Schwenken des Projektors wird das Bild automatisch in eine rechteckige Standardform angepasst.

Globaler Zoom: Passen Sie die Größe der Projektionsfläche an.

Vierpunkt-Trapezprojektion: Passen Sie Größe und Form der Projektionsfläche manuell an.

Projektionsmethode: Wählen Sie die Projektionsrichtung entsprechend der Installationsmethode des Projektors.

Anfangswinkelkorrektur: Passen Sie die Position des Projektors an und nutzen Sie die Bildkorrekturfunktion, um ein rechteckiges Projektionsbild zu erhalten.

Sprache

⚙️ Systemsprache festlegen.

Spracheinstellungen

Deutsch 

Afrikaans

Català

Čeština

Dansk

English (Australia)

English (Canada)

English (India)

Datum

⚙️ Systemzeit und -datum festlegen.

Zeiteinstellung

Netzwerkzeit verwenden



24-Stunden-Format verwenden



Datum festlegen

20. Oktober 2025

Uhrzeit festlegen

00:54

Zeitzone festlegen

GMT-04:00 Nordamerikanische Ostküsten-Sommerzeit

Transcreen

Hinweis: Android- oder iOS-Geräte müssen sich im selben Netzwerk wie der Projektor befinden.


- ⚙️ Folgen Sie den Anweisungen des Projektors, um Ihren Smartphone-Bildschirm zu übertragen.



Miracast

Hinweis: Unterstützt drahtlose Bildschirmprojektion für Android 10 und höher. (Android-Smartphone/Tablet muss sich im selben WLAN-Netzwerk wie der Projektor befinden.)

- ⚙️ Wählen Sie Miracast und klicken Sie auf „Start“. Folgen Sie den Anweisungen des Projektors, um Ihr Android-Smartphone/Tablet zu übertragen.



Airplay


Hinweis: iPhone/iPad/Mac müssen sich im selben WLAN-Netzwerk wie der Projektor befinden.

- ⚙️ Folgen Sie den Anweisungen des Projektors, um den Bildschirm Ihres iPhones/iPads/Macs zu spiegeln.



Android-Kabelverbindung

- ⚙️ Verbinden Sie Ihr Smartphone und den Projektor mit einem Datenkabel und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die App für die Bildschirmsspiegelung herunterzuladen.





Apple-Kabelverbindung

- ⚙️ Verbinden Sie Ihr Telefon und Ihren Projektor mit einem Datenkabel und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren Bildschirm zu übertragen.



Besondere Erinnerung



Um die Leistung und Stabilität des Projektors zu gewährleisten, platzieren Sie ihn bitte horizontal und lassen Sie zwischen dem Projektor und dem Hindernis einen Abstand von etwa 30 cm.




Nicht an Orten mit schlechter Belüftung installieren



Nicht an Orten mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit installieren.



Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze



Nicht an staubigen oder rauchigen Orten installieren

FCC-Erklärung

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es zu Störungen des Funkempfangs kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in bestimmten Fällen keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Achtung: Jegliche Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Informationen zur HF-Exposition

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Strahlenbelastung in unkontrollierten Umgebungen. Es sollte so installiert und betrieben werden, dass ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper eingehalten wird.



RECYCLING

Dieses Produkt trägt das Symbol für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Das bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU entsorgt werden muss, um recycelt oder demontiert zu werden und so die Umweltbelastung zu minimieren. Der Benutzer kann das Produkt einer qualifizierten Recyclingorganisation übergeben. Dieses Produkt kann in allen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden.

EU-Konformitätserklärung: SHEN ZHEN XIN SHENG SHANG TECHNOLOGY CO., LTD. erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden und allen weiteren relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung ist online verfügbar unter:
<https://xgody.com/pages/doc>

Betriebsfrequenz:

BT BLE: 2402~2480 MHz

2.4G WIFI: 802.11b/g/n20: 2412~2472 MHz,

802.11n40: 2422~2462 MHz

5.8G WIFI: 802.11a/n/ac(HT20): 5745~5825 MHz,

802.11n/ac(HT40): 5755-5795MHz

Maximale Hochfrequenzleistung:

BT BLE: 5.28 dBm

2.4G WIFI: 14.06 dBm

5.8G WIFI: 11.83 dBm



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

Contenido del Gimbal 3 Pro

English 01~16

Deutsch 17~32

✓ Español 33~48

Atención	34
Especificaciones y lista de empaque	35
Descripción de la estructura	36
Método de limpieza.....	37
Control remoto	39
Configuración de funcionamiento	45
Recordatorio especial	46
Declaración de la FCC.....	47
RECICLAJE.....	48

Français 49~63

Nederlands 64~80

Polski 81~96

Português 97~112



Póngase en contacto con nosotros antes de devolver los artículos o dejar una mala reseña; le ayudaremos a resolver cualquier problema.

Más idiomas
Visite:



Email us: support@xgody.com

Atención:


Lea este manual detenidamente antes de usarlo y consérvelo adecuadamente para consultarlo en el futuro.

	El proyector no es resistente al polvo ni al agua.
	Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no exponga el proyector a la lluvia ni a la niebla.
	Utilice el cable de alimentación original. El proyector debe funcionar con la alimentación eléctrica nominal especificada.
	Cuando el proyector esté funcionando, no mire directamente a la lente. La luz fuerte destellará en tus ojos y causará un ligero dolor. Los niños deben utilizar el proyector bajo la supervisión de adultos.
	No cubra las rejillas de ventilación del proyector. El calentamiento reducirá la vida útil del proyector y causará peligro.
	Limpiar periódicamente las rejillas de ventilación del proyector; de lo contrario, el polvo puede provocar un mal funcionamiento del enfriamiento.
	No utilice el proyector en ambientes grasosos, húmedos, polvorientos o con humo. El aceite o los productos químicos provocarán un mal funcionamiento.
	Maneje con cuidado durante el uso diario.
	Corte la alimentación si el proyector no se utiliza durante un período prolongado.
	Se prohíbe a los no profesionales desmontar el proyector para realizar pruebas y mantenimiento.

Especificación

Ajuste del ángulo de proyección	Manual 180°	Fuente de luz	LED
Corrección trapezoidal	Automático	Modo de ajuste	Enfoque manual
Alimentación	100VAC- 240VAC/50-60Hz	Archivo de audio	MP3/AAC/ FLAC/WAV
Puertos	USB*1/HDMI In*1/ Audio*1/AC*1	Archivo de imagen	JPG/GIF/BMP/PNG
Archivo de vídeo	3GP/AVI/FLV/MKV/ MOV/ MP4/ RMVB/ ts/ WEBM		

Lista de embalaje:



Proyector inteligente x1



Cable HDMI x1





Cable de alimentación x1


Mando a distancia x 1
(Pilas no incluidas)Proyector Usuario
Manual x1

Descripción de la estructura


Este manual es sólo de referencia. Está sujeto a cambios sin previo aviso. XGODY se reserva el derecho de interpretación final.




Método de limpieza



- ① Utilice herramientas para abrir el puerto de extracción de polvo.




- ② Limpia la pantalla con bastoncillos de algodón.



- ③ Cierre el puerto de extracción de polvo.

Mando a distancia




Atención:

1. No sumerja el control remoto en agua.
2. No lo coloque cerca del fuego ni en lugares húmedos o calientes.
3. No utilice pilas nuevas y usadas juntas en el control remoto.
4. Retire las pilas si no va a utilizar el control remoto durante un periodo prolongado para evitar fugas.
5. Apunte el control remoto hacia el receptor LR.
6. Utilice el control remoto a una distancia máxima de 6 metros y en un ángulo de 30 grados.

Configuración de funcionamiento

Página principal




 **Configuración:** Puede configurar el WiFi, el Bluetooth, la configuración de proyección, etc. en la configuración.

Archivos: Inserte la memoria USB y haga clic en "Administrador de archivos" en la página principal para reproducir vídeos, música, fotos y libros.

Entrada de vídeo: Conecte el proyector y el dispositivo de salida HDMI mediante un cable HDMI. Haga clic en "HDMI" en la página principal para que la señal del dispositivo de origen se transmita al proyector y se reproduzca.


WIFI

- ⚙️ Ajustes - Red inalámbrica - Interruptor de WiFi > Activar WiFi. Selecciona la red a la que quieres conectarte e introduce la contraseña.




Bluetooth

- ⚙️ Ajustes - Ajustes de Bluetooth - Interruptor de Bluetooth > Activar Bluetooth. Selecciona el dispositivo que quieres emparejar.



Proyección



 **Trapezio automático:** Al girar el proyector, la imagen se ajusta automáticamente a una forma rectangular estándar.

Zoom global: Ajusta el tamaño de la pantalla de proyección.

Trapezio de cuatro puntos: Ajusta manualmente el tamaño y la forma de la pantalla de proyección.

Método de proyección: Selecciona la dirección de proyección según el método de instalación del proyector.

Corrección del ángulo inicial: Ajusta la posición física y utiliza la función de corrección de imagen para garantizar que la imagen proyectada sea un rectángulo estándar.


Idioma

⚙ Establecer el idioma del sistema.



Fecha

⚙ Establecer la fecha y la hora del sistema.



Transcreen

Consejo: Los dispositivos Android/iOS deben estar en la misma red que el proyector.

- ⚙ Sigue las instrucciones del proyector para proyectar la pantalla de tu teléfono.



Miracast

Consejo: Compatible con proyección de pantalla inalámbrica para Android 10 y versiones posteriores. (El móvil/tableta Android debe estar en la misma red Wi-Fi que el proyector).

- ⚙ Selecciona Miracast y haz clic en Iniciar. Sigue las instrucciones del proyector para proyectar la pantalla de tu móvil/tableta Android.



Airplay

Consejo: El iPhone/iPad/Mac debe estar conectado a la misma red Wi-Fi que el proyector.

- ⚙️ Sigue las instrucciones del proyector para proyectar la pantalla de tu iPhone/iPad/Mac.



Android con cable

- ⚙️ Conecta tu teléfono y el proyector con un cable de datos y sigue las instrucciones en pantalla para descargar la app para duplicar la pantalla.





Apple con cable

- ⚙️ Conecte su teléfono y proyector mediante un cable de datos y siga las instrucciones en pantalla para transmitir su pantalla.



Recordatorio especial



Para garantizar el rendimiento y la estabilidad del proyector, colóquelo horizontalmente y deje un espacio de aproximadamente 30 cm entre el proyector y el obstáculo.




No instalar en lugares con poca ventilación.



No lo instale en lugares húmedos o de alta temperatura.



No bloquee las rejillas de ventilación



No lo instale en lugares polvorientos o con humo.

Declaración de la FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, según la sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al del receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

Precaución: Cualquier cambio o modificación a este dispositivo no aprobado explícitamente por el fabricante podría anular su autorización para operar este equipo.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Información sobre exposición a radiofrecuencias

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para entornos no controlados. Debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.



Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva para Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Esto significa que este producto debe manipularse de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/UE para su reciclaje o desmontaje, minimizando así su impacto ambiental. El usuario puede entregar su producto a una organización de reciclaje competente. Este producto puede utilizarse en todos los estados miembros de la UE.

Declaración de Conformidad de la UE: SHEN ZHEN XIN SHENG SHANG TECHNOLOGY CO., LTD. declara por la presente que este dispositivo cumple con las disposiciones esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE.

Puede consultar una copia de la Declaración de Conformidad de la UE en línea en <https://xgody.com/pages/doc>.

Frecuencia de operación :

BT BLE: 2402~2480 MHz

2.4G WIFI: 802.11b/g/n20: 2412~2472 MHz,

802.11n40: 2422~2462 MHz

5.8G WIFI: 802.11a/n/ac(HT20): 5745~5825 MHz,

802.11n/ac(HT40): 5755-5795MHz

Potencia máxima de radiofrecuencia :

BT BLE: 5.28 dBm

2.4G WIFI: 14.06 dBm

5.8G WIFI: 11.83 dBm



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

Contenu du Gimbal 3 Pro

⌕ English 01 ~16

⌕ Deutsch 17~32

⌕ Español 33~48

✓ Français 49~63

Attention 50

Spécifications et liste de colisage 51

Description de la structure 52

Méthode de nettoyage 53

Télécommande 55

Paramètres de fonctionnement 61

Rappel important 62

Déclaration FCC..... 63

Recyclage 64

⌕ Nederlands 64~80

⌕ Polski 81~96

⌕ Português 97~112



Veuillez nous contacter avant de retourner les articles ou de laisser un avis négatif ; nous vous aiderons à résoudre tout problème.

Autres langues
Veuillez consulter :



Email us: support@xgody.com

Attention:


Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le pour référence ultérieure.

	Le projecteur n'est pas étanche à la poussière ni à l'eau.
	Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, n'exposez pas le projecteur à la pluie et au brouillard.
	Veuillez utiliser le câble d'alimentation d'origine. Le projecteur doit fonctionner avec l'alimentation électrique spécifiée.
	Lorsque le projecteur fonctionne, ne regardez pas directement dans l'objectif. La forte lumière fera clignoter vos yeux et provoquera une légère douleur. Les enfants doivent utiliser le projecteur sous la surveillance d'adultes.
	Ne couvrez pas les événements du projecteur. Le chauffage réduira la durée de vie du projecteur et entraînera un danger.
	Nettoyez régulièrement les événements du projecteur, sinon la poussière peut provoquer un dysfonctionnement du refroidissement.
	N'utilisez pas le projecteur dans un environnement gras, humide, poussiéreux ou enfumé. L'huile ou les produits chimiques provoqueront un dysfonctionnement.
	Veuillez le manipuler avec précaution lors de l'utilisation quotidienne.
	Veuillez couper l'alimentation si le projecteur n'est pas utilisé pendant une longue période.
	Il est interdit aux non-professionnels de démonter le projecteur pour le tester et l'entretenir

Spécification

Réglage de l'angle de projection	Manuel 180°	Source de lumière	LED
Correction de la distorsion trapézoïdale	Automatique	Mode de réglage	Mise au point manuelle
Alimentation électrique	100VAC- 240VAC/50-60Hz	Fichier audio	MP3/AAC/ FLAC/WAV
Ports	USB*1/HDMI In*1/ Audio*1/AC*1	Fichier image	JPG/GIF/BMP/PNG
Fichier vidéo	3GP/AVI/FLV/MKV/ MOV/ MP4/ RMVB/ ts/ WEBM		

Liste de colisage:



Projecteur intelligent x1



Câble HDMI x1



Câble d'alimentation x1




Télécommande x 1
(Les piles ne sont pas incluses)




Manuel de l'utilisateur x1

Description de la structure


Ce manuel est fourni à titre de référence uniquement. Il est sujet à modification sans préavis. XGODY se réserve le droit d'interprétation finale.




Méthode de nettoyage



- ① Utilisez des outils pour ouvrir l'orifice d'aspiration des poussières.




- ② Nettoyez l'écran avec des cotons-tiges.



- ③ Fermez l'orifice d'aspiration des poussières.

Télécommande




Attention:

1. Ne pas immerger la télécommande dans l'eau.
2. Ne pas placer la télécommande près d'une flamme, dans un endroit humide ou chaud.
3. Ne pas utiliser de piles neuves et usagées ensemble dans la télécommande.
4. Retirer les piles si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période afin d'éviter toute fuite.
5. Orienter la télécommande vers le récepteur IR.
6. Utiliser la télécommande à une distance de 6 mètres et à un angle de 30 degrés.

Paramètres d'utilisation

Page d'accueil



 **Paramètres** : Vous pouvez configurer le Wi-Fi, le Bluetooth, les paramètres de projection, etc. dans les paramètres.

Fichiers : Insérez une clé USB et cliquez sur Gestionnaire de fichiers sur la page d'accueil pour accéder aux fichiers vidéo, musicaux, photos et livres locaux.

Entrée vidéo : Connectez le projecteur et un périphérique de sortie HDMI à l'aide d'un câble HDMI. Cliquez sur HDMI sur la page d'accueil ; le signal du périphérique source sera transmis au projecteur et projeté.


WIFI

⚙ Paramètres > Réseau sans fil > Activer le Wi-Fi. Choisissez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter et saisissez le mot de passe.




Bluetooth

⚙ Paramètres > Bluetooth > Activer le Bluetooth. Choisissez l'appareil à jumeler.



Projection



⚙️ **Trapèze automatique** : Lorsque le projecteur pivote de haut en bas, l'image s'ajuste automatiquement pour former un rectangle standard.

Zoom global : Ajustez la taille de l'écran de projection.

Trapèze à quatre points : Ajustez manuellement la taille et la forme de l'écran de projection.

Méthode de projection : Choisissez la direction de projection en fonction de la méthode d'installation du projecteur.

Correction de l'angle initial : Ajustez la position physique et utilisez la fonction de correction d'image pour garantir que l'image projetée soit un rectangle standard.

Langue

⚙️ Définir la langue du système.

paramètres de langue

Français (France) 

Afrikaans

Català

Čeština

Dansk

Deutsch

English (Australia)

English (Canada)

Date

⚙️ Définir la date et l'heure du système.

réglage de l'heure

Utiliser l'heure fournie par le réseau



Utiliser le format 24 heures



Définir la date

20 octobre 2025

Définir l'heure

01:04

Définir le fuseau horaire

UTC-04:00 heure d'été de l'Est

Transcreen

Conseil : Les appareils Android/iOS doivent être connectés au même réseau Wi-Fi que le projecteur.

- ⚙️ Suivez les instructions du projecteur pour diffuser l'écran de votre téléphone.



Miracast

Conseil : Compatible avec la projection d'écran sans fil pour Android 10 et versions ultérieures. (Votre appareil Android (mobile ou tablette) doit être connecté au même réseau Wi-Fi que le projecteur.)

- ⚙️ Sélectionnez Miracast, puis cliquez sur « Démarrer ». Suivez les instructions du projecteur pour diffuser l'écran de votre appareil Android.



Airplay

Conseil : Votre iPhone/iPad/Mac doit être connecté au même réseau Wi-Fi que le projecteur.

- ⚙️ Suivez les instructions du projecteur pour diffuser l'écran de votre iPhone/iPad/Mac.



Android filaire

- ⚙️ Connectez votre téléphone et le projecteur à l'aide d'un câble de données, puis suivez les instructions à l'écran pour télécharger l'application de duplication d'écran.





Apple filaire

- ⚙️ Connectez votre téléphone et votre projecteur à l'aide d'un câble de données, puis suivez les instructions à l'écran pour diffuser votre écran.



Rappel spécial



Pour assurer les performances et la stabilité du projecteur, veuillez le placer horizontalement et laisser un espace d'environ 30 cm entre le projecteur et l'obstacle.




Ne pas installer dans des endroits mal ventilés



Ne pas installer dans des endroits à haute température ou humides



Ne bloquez pas les événements



Ne pas installer dans des endroits poussiéreux ou enfumés

| Déclaration de la FCC

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Attention : Toute modification apportée à cet appareil sans l'autorisation expresse du fabricant peut annuler votre droit d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Informations sur l'exposition aux radiofréquences

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Il doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'émetteur et le corps.



RECYCLING

Ce produit porte le symbole de tri sélectif pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démantelé pour minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur a la possibilité de confier son produit à un organisme de recyclage compétent. Ce produit peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE.

Déclaration de conformité UE : SHEN ZHEN XIN SHENG SHANG TECHNOLOGY CO., LTD déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible en ligne à l'adresse <https://xgody.com/pages/doc>

Fréquence de fonctionnement :

BT BLE: 2402~2480 MHz

2.4G WIFI: 802.11b/g/n20: 2412~2472 MHz,

802.11n40: 2422~2462 MHz

5.8G WIFI: 802.11a/n/ac(HT20): 5745~5825 MHz,

802.11n/ac(HT40): 5755-5795MHz

Puissance radiofréquence maximale :

BT BLE: 5.28 dBm

2.4G WIFI: 14.06 dBm

5.8G WIFI: 11.83 dBm



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

Inhoud van de Gimbal 3 Pro

English 01~16

Deutsch 17~32

Español 33~48

Français 49~64

Nederlands 65~80

Aandacht 66

Specificaties & Paklijst 67

Structuurbeschrijving 68

Gebruiksinstellingen..... 69

Speciale herinnering..... 71

Afstandsbediening 77

Reinigingsmethode..... 78

FCC-verklaring 79

RECYCLING 80

Polski 81~96

Português 97~112



Neem contact met ons op voordat u de artikelen retourneert of een negatieve recensie schrijft. Wij helpen u graag bij het oplossen van eventuele problemen.

Meer talen
Ga naar:



Email us: support@xgody.com

Aandacht:


Lees deze handleiding aandachtig door voor gebruik en bewaar hem voor toekomstig gebruik.

	De projector is niet stof- of waterdicht.
	Om het risico op brand en elektrische schokken te verminderen, dient u de projector niet bloot te stellen aan regen en mist.
	Gebruik de originele voedingskabel. De projector moet werken bij de opgegeven nominale voedingsspanning.
	Kijk tijdens het gebruik van de projector niet rechtstreeks in de lens. Het felle licht kan in uw ogen flitsen en lichte pijn veroorzaken. Kinderen dienen de projector onder toezicht van volwassenen te gebruiken.
	Bedek de ventilatieopeningen van de projector niet. Oververhitting verkort de levensduur van de projector en kan gevaarlijk zijn.
	Reinig de ventilatieopeningen van de projector regelmatig, anders kan stof de koeling verstoren.
	Gebruik de projector niet in een vette, vochtige, stoffige of rokerige omgeving. Olie of chemicaliën kunnen storingen veroorzaken.
	Behandel het product met zorg tijdens dagelijks gebruik.
	Schakel de stroom van de projector uit als deze gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
	Niet-professionals mogen de projector niet demonteren voor testen en onderhoud.

Specificatie

Aanpassing van de projectiehoek	Manual 180°	Lichtbron	LED
Keystone-correctie	Automatic	Instelmodus	Auto Focus
Alimentation	100VAC- 240VAC/50-60Hz	Audiobestand	MP3/AAC/ FLAC/WAV
Ports	USB*1/HDMI In*1/ Audio*1/AC*1	Afbeeldings- bestand	JPG/GIF/BMP/PNG
Videobestand	3GP/AVI/FLV/MKV/ MOV/ MP4/ RMVB/ ts/ WEBM		

Inhoud van de verpakking:



Smartprojector x1



HDMI-kabel x1





Voedingskabel x1


Afstandsbediening x1
(batterijen niet inbegrepen)Gebruikershandleiding
projector x1

Structuurbeschrijving


Deze handleiding dient uitsluitend ter referentie. De inhoud ervan kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. XGODY behoudt zich het recht voor op de definitieve interpretatie.




Reinigingsmethode



- ① Gebruik gereedschap om de stofafzuigopening open te wrikken.




- ② Maak het scherm schoon met wattenstaafjes.



- ③ Sluit de stofafzuigopening.

Afstandsbediening




Aandacht:

1. Dompel de afstandsbediening niet onder in water.
2. Houd de afstandsbediening uit de buurt van vuur of op vochtige of hete plaatsen.
3. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen tegelijk in de afstandsbediening.
4. Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt om lekkage te voorkomen.
5. Richt de afstandsbediening op de ontvanger.
6. Gebruik de afstandsbediening binnen een afstand van 6 meter en onder een hoek van 30 graden.

Bedieningsinstellingen

Startpagina




 **Instellingen:** U kunt wifi, Bluetooth, projectie-instellingen, enz. configureren in de instellingen.

Bestanden: Plaats de USB-stick en klik op Bestandsbeheer op de startpagina om de lokale video's, muziek, foto's en boeken te bekijken.

Video-invoer: Verbind de projector met het HDMI-uitvoerapparaat met een HDMI-kabel. Klik op HDMI op de startpagina; het signaal van het bronapparaat wordt naar de projector verzonden en weergegeven.


WIFI

- ⚙️ Instellingen - Draadloos netwerk - Wifi-schakelaar > Wifi inschakelen.
Kies het netwerk waarmee u verbinding wilt maken en voer het wachtwoord in.



Bluetooth

- ⚙️ Instellingen - Bluetooth-instellingen - Bluetooth-schakelaar > Bluetooth inschakelen. Kies het apparaat waarmee u wilt koppelen.



Projectie



 **Automatische trapeziumvorm:** Wanneer de projector omhoog en omlaag draait, past hij het beeld automatisch aan tot een standaard rechthoek.

Globale zoom: Pas de grootte van het projectiescherm aan.

Vierpunts trapeziumvorm: Pas handmatig de grootte en vorm van het projectiescherm aan.

Projectiemethode: Kies de projectierichting op basis van de daadwerkelijke installatiemethode van de projector.

Initiële hoekcorrectie: Pas de fysieke positie aan en gebruik de beeldcorrectiefunctie om ervoor te zorgen dat het geprojecteerde beeld een standaard rechthoek is.

Taal

⚙ Stel de systeemtaal in.

Taalinstellingen

Nederlands 

Afrikaans

Català

Čeština

Dansk

Deutsch

English (Australia)

English (Canada)

Datum

⚙ Stel de systeemtijd en -datum in.

Tijdstellingen

Use network-provided time



Use 24-hour format



Set date

5 januari 2026

Set time

03:37


Set time zone

GMT-05:00 Eastern-standaarttijd

Transcreen

Tip: Android-apparaten/iOS-apparaten moeten zich op hetzelfde netwerk bevinden als de projector.


⚙️ Volg de instructies van de projector om uw telefoonscherm te casten.



Miracast

Tip: Ondersteunt draadloze schermprojectie voor Android 10 en hoger. (Uw Android-telefoon/tablet moet zich op hetzelfde wifi-netwerk bevinden als de projector.)


⚙️ Selecteer Miracast en klik op Start. Volg de instructies van de projector om uw Android-telefoon/tablet te casten.



Airplay


Tip: De iPhone/iPad/Mac moet op hetzelfde wifi-netwerk als de projector zijn aangesloten.

- ⚙️ Volg de instructies van de projector om het scherm van je iPhone/iPad/Mac te casten.




Android Wired

- ⚙️ Verbind je telefoon en projector met een datakabel en volg de instructies op het scherm om de app voor schermspiegeling te downloaden.





Apple Wired

- ⚙️ Verbind je telefoon en projector met een datakabel en volg de instructies op het scherm om je scherm te casten.



Speciale herinnering



Om de prestaties en stabiliteit van de projector te garanderen, dient u deze horizontaal te plaatsen en een ruimte van ongeveer 30 cm tussen de projector en een obstakel vrij te laten.



Niet installeren op plaatsen met slechte ventilatie.



Niet installeren op plaatsen met hoge temperaturen of een hoge luchtvochtigheid.



Blokkeer de ventilatieopeningen niet.



Niet installeren op stoffige of rokerige plaatsen.

FCC-verklaring

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, zoals vastgelegd in deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Let op: Elke wijziging of aanpassing aan dit apparaat die niet expliciet door de fabrikant is goedgekeurd, kan uw bevoegdheid om dit apparaat te gebruiken ongeldig maken.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Informatie over RF-blootstelling

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor stralingsblootstelling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de stralingsbron en uw lichaam.



RECYCLING

Dit product draagt het symbool voor selectieve sortering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Dit betekent dat dit product, conform de Europese richtlijn 2012/19/EU, moet worden verwerkt voor recycling of demontage om de impact op het milieu te minimaliseren. De gebruiker kan ervoor kiezen het product aan een erkende recyclingorganisatie te overhandigen. Dit product kan in alle EU-lidstaten worden gebruikt.

EU-conformiteitsverklaring: SHEN ZHEN XIN SHENG SHANG TECHNOLOGY CO.,LTD verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

Een kopie van de EU-conformiteitsverklaring is online beschikbaar op <https://xgody.com/pages/doc>

Bedrijfsfrequentie :

BT BLE: 2402~2480 MHz

2.4G WIFI: 802.11b/g/n20: 2412~2472 MHz,

802.11n40: 2422~2462 MHz

5.8G WIFI: 802.11a/n/ac(HT20): 5745~5825 MHz,

802.11n/ac(HT40): 5755-5795MHz

Maximaal radiofrequentievermogen :

BT BLE: 5.28 dBm

2.4G WIFI: 14.06 dBm

5.8G WIFI: 11.83 dBm



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

Zawartość Gimbala 3 Pro

English 01~16

Deutsch 17~32

Español 33~48

Français 49~63

Nederlands 64~80

Polski 81~96

Uwaga 82

Specyfikacja i lista pakowania..... 83

Opis konstrukcji 84

Metoda czyszczenia..... 85

Pilot zdalnego sterowania..... 87

Ustawienia działania..... 93

Specjalne przypomnienie..... 94

Oświadczenie FCC..... 95

RECYKLING 96

Português 97~112



Skontaktuj się z nami przed dokonaniem zwrotu lub wystawieniem złej oceny towaru — pomożemy rozwiązać wszelkie problemy.

Email us: support@xgody.com

Więcej języków
Odwiedź:



Uwaga:


Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

	Projektor nie jest pyłoszczelny ani wodoodporny.
	Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem, nie należy wystawiać projektora na działanie deszczu i mgły.
	Proszę używać oryginalnego kabla zasilającego. Projektor powinien działać przy zasilaniu o określonych parametrach.
	Podczas pracy projektora nie należy patrzeć bezpośrednio w obiektyw. Silne światło może razić oczy i powodować lekki ból. Dzieci powinny korzystać z projektora pod nadzorem osób dorosłych.
	Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych projektora. Nagrzewanie się skraca żywotność projektora i stwarza zagrożenie.
	Regularnie czyść otwory wentylacyjne projektora, ponieważ kurz może spowodować nieprawidłowe działanie układu chłodzenia.
	Nie używaj projektora w środowisku zatłuszczonym, wilgotnym, zakurzonym lub zadymionym. Olej lub substancje chemiczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie.
	Prosimy o zachowanie ostrożności podczas codziennego użytkowania.
	Odłącz zasilanie, jeśli projektor nie będzie używany przez dłuższy czas.
	Osobom niebędącym profesjonalistami zabrania się demontażu projektora w celu przeprowadzenia testów i konserwacji.

Specyfikacja

Regulacja kataprojektji	Podrecznik 180°	Zrodto Swiatta	LED
KorekcjaKeystone'a	Automatyczny	Tryb regulacji	Autofokus
Zasilacz	100VAC-240VAC/50-60Hz	Plik audio	MP3/AAC/FLAC/WAV
Porty	USB*1/HDMI In*1/Audio*1/AC*1	Plik obrazu	JPG/GIF/BMP/PNG
Plik wideo	3GP/AVI/FLV/MKV/ MOV/ MP4/ RMVB/ ts/ WEBM		

Zawartość opakowania:



Inteligentny projektor x1



Kabel HDMI x1




Kabel zasilający x1

Pilot zdalnego sterowania x1
(baterie nie są dołączone)


Instrukcja obsługi projektora x1

Opis struktury


Niniejsza instrukcja ma charakter wyłącznie informacyjny. Może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. XGODY zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji.




Metoda czyszczenia



- ① Za pomocą narzędzi podważ port odsysania pyłu.




- ② Wyczyść ekran patyczkami higienicznymi



- ③ Zamknij otwór odpylający.

Zdalne sterowanie




Uwaga:

1. Nie zanurzaj pilota w wodzie.
2. Nie umieszczaj pilota w pobliżu ognia ani w wilgotnych lub gorących miejscach.
3. Nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii w pilocie.
4. Wyjmij baterie, jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, aby uniknąć wycieku.
5. Skieruj pilota w stronę odbiornika podczerwieni (IR).
6. Używaj pilota w odległości do 6 metrów i pod kątem 30 stopni.

Ustawienia operacji

Strona główna




Ustawienia: W ustawieniach możesz skonfigurować Wi-Fi, Bluetooth, ustawienia projekcji itp.

Pliki: Włóż dysk USB i kliknij Menedżer plików na stronie głównej, aby odczytać lokalne pliki wideo, muzyczne, zdjęcia i książki.

Wejście wideo: podłącz projektor i urządzenie wyjściowe HDMI kablem HDMI. Kliknij HDMI na stronie głównej, a sygnał z urządzenia źródłowego zostanie przesłany do projektora i wyemitowany.


WIFI

- ⚙️ Ustawienia – Sieć bezprzewodowa – Przełącznik Wi-Fi > Włącz Wi-Fi. Wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć i wprowadź hasło.



Bluetooth

- ⚙️ Ustawienia – Ustawienia Bluetooth – Przełącznik Bluetooth > Włącz Bluetooth. Wybierz urządzenie docelowe do sparowania.



Projekcja


Ustawienia Projektora

Automatyczny Trapez 

Globalne Powiększenie

Czteropunktowy Trapez

Metoda Projektji

Początkowa korekcja ką... (Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni, wybierz tę opcję i kliknij OK, aby skalibr.

 **Automatyczna korekcja trapezowa:** Podczas obracania projektora w górę i w dół, obraz automatycznie dopasowuje się do standardowego prostokąta.

Zoom globalny: Dostosuj rozmiar ekranu projekcyjnego.

Korekta trapezowa czteropunktowa: Ręczna regulacja rozmiaru i kształtu ekranu projekcyjnego.

Metoda projekcji: Wybierz kierunek projekcji w oparciu o rzeczywistą metodę instalacji projektora.

Korekta kąta początkowego: Dostosuj położenie fizyczne i użyj funkcji korekcji obrazu, aby upewnić się, że wyświetlany obraz ma standardowy prostokąt.

Język

⚙️ Ustaw język systemu.

☰ Ustawienia Języka

Polski



Afrikaans

Català

Čeština

Dansk

Deutsch

English (Australia)

English (Canada)

Data

⚙️ Ustaw godzinę i datę systemową.

🕒 Ustawienia Czasu

Użyj czasu z sieci



Używaj 24-godzinnego formatu



Ustaw datę
20 października 2025

Ustaw czas
01:59

Ustaw strefę czasową
GMT-04:00 czas wschodnioamerykański letni

Transcreen

Wskazówka: Urządzenia z systemem Android/iOS muszą być podłączone do tej samej sieci co projektor.



- ⚙️ Postępuj zgodnie z instrukcjami projektora, aby przesyłać ekran telefonu.



Miracast

Wskazówka: Obsługuje bezprzewodową projekcję ekranu w systemie Android 10 i nowszych. (Urządzenie mobilne/pad z systemem Android musi być podłączone do tej samej sieci Wi-Fi co projektor).

- ⚙️ Wybierz Miracast i kliknij Start. Postępuj zgodnie z instrukcjami projektora, aby przesyłać ekran telefonu mobilnego/pada z systemem Android.



Airplay

Wskazówka: iPhone/iPad/Mac musi być podłączony do tej samej sieci Wi-Fi co projektor.

- ⚙️ Postępuj zgodnie z instrukcjami projektora, aby przesłać ekran iPhone'a/iPada/Maca.



Android Przewodowy

- ⚙️ Połącz telefon z projektorem za pomocą kabla danych i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać aplikację do przesyłania ekranu.





Apple Przewodowy

- ⚙️ Połącz telefon z projektorem za pomocą kabla danych i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przesłać zawartość ekranu.



Specjalne przypomnienie



Aby zapewnić prawidłowe działanie i stabilność projektora, należy umieścić go poziomo i zachować odstęp około 30 cm między projektorem a przeszkodą.



Nie instalować w miejscach o słabej wentylacji



Nie instalować w miejscach o wysokiej temperaturze lub wilgotnych.



Nie blokuj otworów wentylacyjnych



Nie instalować w miejscach zakurzonych lub zadymionych

Oświadczenie FCC

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby wyeliminowania zakłóceń, stosując jeden lub kilka z następujących środków:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odstęp między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Uwaga: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta, mogą spowodować unieważnienie prawa do jego użytkowania.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego użytkowanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Informacje o narażeniu na promieniowanie RF

Niniejsze urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie FCC określonymi dla środowiska niekontrolowanego. Urządzenie należy instalować i obsługiwać z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między promiennikiem a ciałem użytkownika.



RECYKLING

Ten produkt jest oznaczony symbolem selektywnej segregacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Oznacza to, że produkt ten musi być utylizowany zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE w celu recyklingu lub demontażu, aby zminimalizować jego wpływ na środowisko. Użytkownik ma prawo przekazać swój produkt do kompetentnej organizacji recyklingowej. Produkt ten może być używany we wszystkich państwach członkowskich UE.

Oświadczenie o zgodności z przepisami UE: Firma SHEN ZHEN XIN SHENG SHANG TECHNOLOGY CO.,LTD niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z zasadniczymi i innymi istotnymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.

Kopia Deklaracji Zgodności UE jest dostępna online pod adresem <https://xgody.com/pages/doc>

Częstotliwość operacji:

BT BLE: 2402~2480 MHz

2.4G WIFI: 802.11b/g/n20: 2412~2472 MHz,

802.11n40: 2422~2462 MHz

5.8G WIFI: 802.11a/n/ac(HT20): 5745~5825 MHz,

802.11n/ac(HT40): 5755-5795MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej:

BT BLE: 5.28 dBm

2.4G WIFI: 14.06 dBm

5.8G WIFI: 11.83 dBm



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

Conteúdo do Gimbal 3 Pro

English	01~16
Deutsch	17~32
Español	33~48
Français	49~63
Nederlands	64~80
Polski	81~96

Português	97~112
-----------	--------

Atenção	98
Especificações e Lista de Embalagem.....	99
Descrição da Estrutura.....	100
Método de Limpeza.....	101
Controle Remoto.....	103
Configurações de Operação.....	109
Aviso Importante	110
Declaração da FCC.....	111
RECICLAGEM.....	112



Entre em contato conosco antes de devolver ou avaliar negativamente os itens. Nós o ajudaremos a resolver qualquer problema.

Email us: support@xgody.com

Mais idiomas
Visite:



Atenção:


Leia atentamente este manual antes de usar e guarde-o para futuras consultas.

	O projetor não é à prova de poeira nem à prova d'água.
	Para reduzir o risco de incêndio e choque elétrico, não exponha o projetor à chuva e neblina.
	Utilize o cabo de alimentação original. O projetor deve funcionar com a alimentação elétrica nominal especificada.
	Quando o projetor estiver funcionando, não olhe diretamente para a lente. A luz forte pode ofuscar seus olhos e causar uma leve dor. Crianças devem usar o projetor sob a supervisão de adultos.
	Não cubra as aberturas de ventilação do projetor. O superaquecimento reduzirá a vida útil do projetor e poderá causar acidentes.
	Limpe as aberturas de ventilação do projetor regularmente, pois o acúmulo de poeira pode causar mau funcionamento do sistema de resfriamento.
	Limpe as aberturas de ventilação do projetor regularmente, pois o acúmulo de poeira pode causar mau funcionamento do sistema de resfriamento.
	Manuseie com cuidado durante o uso diário.
	Desligue a energia se o projetor ficar inativo por um longo período.
	É proibido a pessoas não qualificadas desmontar o projetor para testes e manutenção.

Especificacao

Ajuste do angulode projegao	Manual 180°	Fonte de luz	LED
Correcao Keystone	Automatic	Modo de ajuste	Auto Focus
Fonte de Alimentacao	100VAC- 240VAC/50-60Hz	Arquivo de audio	MP3/AAC/ FLAC/WAV
Portas	USB*1/HDMI In*1/ Audio*1/AC*1	Arquivo de imagem	JPG/GIF/BMP/PNG
Arquivo de Video	3GP/AVI/FLV/MKV/ MOV/ MP4/ RMVB/ ts/ WEBM		

Lista de embalagem:



Projektor inteligente x1




Cabo HDMI x1



Cabo de alimentação x1





Controle remoto x1
(pilhas não incluídas)




Manual do usuário
do projektor x1

Descrição da estrutura


Este manual serve apenas como referência. Ele está sujeito a alterações sem aviso prévio. A XGODY reserva-se o direito de interpretação final.




Método de limpeza



- ① Utilize ferramentas para abrir a porta de extração de poeira.




- ② Limpe a tela com cotonetes.



- ③ Feche a porta de coleta de poeira.

Controle remoto




Attention:

1. Não mergulhe o controle remoto na água.
2. Não coloque o controle remoto perto do fogo ou em locais úmidos ou quentes.
3. Não utilize pilhas novas e usadas simultaneamente no controle remoto.
4. Remova as pilhas se não for usar o controle remoto por um longo período para evitar vazamento.
5. Aponte o controle remoto para o receptor de infravermelho.
6. Use o controle remoto a uma distância máxima de 6 metros e em um ângulo de 30 graus.

Configurações de Operação

Página Inicial



⚙️ **Configurações:** Você pode configurar Wi-Fi, Bluetooth, configurações de projeção, etc., nas configurações.

Arquivos: Insira o pen drive e clique em Gerenciador de Arquivos na página inicial para acessar vídeos, músicas, fotos e livros locais.

Entrada de vídeo: Conecte o projetor e o dispositivo de saída HDMI usando um cabo HDMI. Clique em HDMI na página inicial; o sinal do dispositivo de origem será transmitido para o projetor e exibido.


WIFI

- ⚙️ Configurações - Rede sem fio - Ativar Wi-Fi > Ative o Wi-Fi. Selecione a rede à qual deseja se conectar e digite a senha.




Bluetooth

- ⚙️ Configurações - Configurações de Bluetooth - Ativar Bluetooth > Ative o Bluetooth. Selecione o dispositivo que deseja emparelhar.



Projeção



 **Trapézio Automático:** Quando o projetor gira para cima e para baixo, ele ajusta automaticamente a imagem para um formato retangular padrão.

Zoom Global: Ajusta o tamanho da tela de projeção.

Trapézio de Quatro Pontos: Ajusta manualmente o tamanho e o formato da tela de projeção.

Método de Projeção: Seleciona a direção de projeção com base no método de instalação do projetor.

Correção do Ângulo Inicial: Ajusta a posição física e utiliza a função de correção de imagem para garantir que a imagem projetada seja um retângulo padrão.

Idioma

⚙ Definir idioma do sistema.



configuração de tempo

Usar hora da rede



Usar formato de 24 horas



Configurações de data
20 de outubro de 2025

Configurações de tempo
02:20

Configurações de fuso horário
GMT-04:00 Hora de verão oriental norte-americana

Data

⚙ Definir data e hora do sistema.



opções de linguagem

Português (Portugal)



Afrikaans

Català

Čeština

Dansk

Deutsch

English (Australia)

English (Canada)

Transcreen

Dica: Os dispositivos Android/iOS devem estar na mesma rede que o projetor.



⚙️ Siga as instruções do projetor para espelhar a tela do seu celular.



Miracast

Dica: Compatível com projeção de tela sem fio para Android 10 e versões superiores. (O celular/tablet Android deve estar na mesma rede Wi-Fi que o projetor.)

⚙️ Selecione Miracast e clique em Iniciar. Siga as instruções do projetor para espelhar a tela do seu celular/tablet Android.



Airplay

Dica: O iPhone/iPad/Mac deve estar conectado à mesma rede Wi-Fi que o projetor.

- ⚙ Siga as instruções do projetor para espelhar a tela do seu iPhone/iPad/Mac.



Android com fio

- ⚙ Conecte seu telefone ao projetor usando um cabo de dados e siga as instruções na tela para baixar o aplicativo de espelhamento de tela.





Apple com fio

- ⚙️ Conecte seu telefone e o projetor usando um cabo de dados e siga as instruções na tela para espelhar a tela.



Lembrete especial



Para garantir o desempenho e a estabilidade do projetor, coloque-o na horizontal e deixe um espaço de cerca de 30 cm entre o projetor e qualquer obstáculo.




Não instale em locais com pouca ventilação.



Não instale em locais com alta temperatura ou umidade.



Não bloqueie as aberturas de ventilação.



Não instale em locais empoeirados ou com fumaça.

Declaração da FCC

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, recomenda-se que o usuário tente corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Atenção: Quaisquer alterações ou modificações neste dispositivo que não sejam explicitamente aprovadas pelo fabricante podem anular sua autorização para operar este equipamento.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Informações sobre exposição à radiofrequência

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo.



RECYCLING

Este produto possui o símbolo de triagem seletiva para Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE). Isso significa que este produto deve ser manuseado de acordo com a diretiva europeia 2012/19/UE para ser reciclado ou desmontado, minimizando seu impacto ambiental. O usuário pode optar por entregar o produto a uma organização de reciclagem competente. Este produto pode ser utilizado em todos os Estados-Membros da UE.

Declaração de Conformidade com a UE: A SHEN ZHEN XIN SHENG SHANG TECHNOLOGY CO., LTD. declara que este dispositivo está em conformidade com as disposições essenciais e demais disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE.

Uma cópia da Declaração de Conformidade com a UE está disponível online em: <https://xgody.com/pages/doc>

Frequência de operação:

BT BLE: 2402~2480 MHz

2.4G WIFI: 802.11b/g/n20: 2412~2472 MHz,

802.11n40: 2422~2462 MHz

5.8G WIFI: 802.11a/n/ac(HT20): 5745~5825 MHz,

802.11n/ac(HT40): 5755-5795MHz

Potência máxima de radiofrequência:

BT BLE: 5.28 dBm

2.4G WIFI: 14.06 dBm

5.8G WIFI: 11.83 dBm



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

EU Declaration of Conformity

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Manufacturer: SHEN ZHEN XIN SHENG SHANG TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: Room 303, Building 9, No. 54-6, Guanlan Avenue, Xinhe Community, Fucheng Street, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Eu Representative: Apex CE Specialists GmbH

Address: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE

Product Name : SMART PROJECTOR

Model: Gimbal 3 Pro

We declare that the product described above, which this declaration of conformity refers to, is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

-RED 2014/53/EU

-CE-RoHS 2011/65/EU and its amendment directive 2015/863/EU

through the technical standards/specifications specify below:

RED 2014/53/EU:

EN 62479:2010,

EN 50663:2017,

EN IEC 62311:2020,

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

CE-RoHS 2011/65/EU and its amendment directive 2015/863/EU:

EN IEC 63000:2018

The CE mark as shown below can be used, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EU Declaration of Conformity and compliance with all relevant EC Directives. Harmonized standards:



Person responsible for making this declaration

Date & Place: 2026-03-11 Shenzhen, China

Name: Zhibao Deng

Function: Engineer

EU-Konformitätserklärung

Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Hersteller: SHEN ZHEN XIN SHENG SHANG TECHNOLOGY CO.,LTD

Adresse: Raum 303, Gebäude 9, Nr. 54-6, Guanlan Avenue, Xinhe Community, Fucheng Street, Longhua District, Shenzhen City, Provinz Guangdong, China

EU-Vertreter: Apex CE Specialists GmbH

Adresse: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE

Produktname: SMART PROJEKTOR

Modell: Gimbal 3 Pro

Wir erklären, dass das oben beschriebene Produkt, auf das sich diese Konformitätserklärung bezieht, mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union übereinstimmt:

-RED 2014/53/EU

-CE-RoHS 2011/65/EU and its amendment directive 2015/863/EU

durch die unten angegebenen technischen Standards/Spezifikationen:

RED 2014/53/EU:

EN 62479:2010,

EN 50663:2017,

EN IEC 62311:2020,

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

CE-RoHS 2011/65/EU and its amendment directive 2015/863/EU:

EN IEC 63000:2018

Die unten abgebildete CE-Kennzeichnung kann unter der Verantwortung des Herstellers nach Ausfüllen einer EU-Konformitätserklärung und Einhaltung aller relevanten EG-Richtlinien verwendet werden. Harmonisierte Normen:



Verantwortlich für diese Erklärung

Datum und Ort: 2026-03-11 Shenzhen, China

Name: Zhibao Deng

Funktion: Engineer

EU Déclaration de Conformité

La présente déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant.

Fabricant: SHEN ZHEN XIN SHENG SHANG TECHNOLOGY CO.,LTD

Adresse: Salle 303, bâtiment 9, n° 54-6, avenue Guanlan, communauté Xinde, rue Fucheng, district Longhua, ville de Shenzhen, province du Guangdong, Chine

Représentant de l'UE: Apex CE Specialists GmbH

Adresse: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE

Nom du produit: SMART PROJECTOR

Modèle: Gimbal 3 Pro

Nous déclarons que le produit décrit ci-dessus, auquel se réfère la présente déclaration de conformité, est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union européenne applicable :

-RED 2014/53/EU

-CE-RoHS 2011/65/EU and its amendment directive 2015/863/EU

Grâce aux normes/spécifications techniques indiquées ci-dessous :

RED 2014/53/EU:

EN 62479:2010,

EN 50663:2017,

EN IEC 62311:2020,

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

CE-RoHS 2011/65/EU and its amendment directive 2015/863/EU:

EN IEC 63000:2018

Le marquage CE tel qu'illustré ci-dessous peut être utilisé, sous la responsabilité du fabricant, après avoir rempli une déclaration de conformité UE et respecté toutes les directives CE pertinentes. Normes harmonisées :



Personne responsable de cette déclaration

Date et lieu: 2026-03-11 *Shenzhen, Chine*

Nom: *Zhibao Deng*

Fonction: *Ingénieur*

Make Every Moment A Cinematic Experience

- XGODY Smart Projector

Website: www.xgody.com

E-mail: support@xgody.com

Facebook ID: [@xgodyofficial](#)

YouTube ID: [@XGODY-Linking](#)



www.xgody.com



Projector FAQ



XGODY-YouTube